




วรการ Setup Bink application






























21:15





X Select Data Stream

No supported datastreams

Currently, you can create only Virtual Pin datastream in app. Go to the Console for more options.



17. กดเพื่อสร้างตัวจำลองในการส่งข้อมูลหา arduino esp8266

21:16	21:16		तम तम 🛜 🥦	
× Create Vi	rtual Pin Da	atastre	Done	
	7.เลือกตัวแปร [ุ] เอมูล	จำลองการรับ	> ৷-শ্ব৾৽	
Integer	Double	String		
เลือกชนิดข้อมูลเป็น Interger MIN MAX DEFAULT VALUE				
0	255	0		
NAME Button ALIAS Button				
UNITS None			>	
Advanced				
Expose to autom Once enabled, end-us Datastream when crea	ers will be able to o	choose this		
More settings available on the Web Console				

