

U1
Antenna Area
J1
J2
J3
J4
J5
J6
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
C1
C2
C3
U3
U4
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
SW7
SW8
SW9
ROUTED DIGITAL CORE — PROTOTYPE — NOT COMPLETE MP3 PLAYER