Standard die Anlage erfüllt den Grenzwert gemäss

Tabelle 20

Zielwert die Anlage erfüllt den Zielwert gemäss Tabelle 20

Bestand die Anlage erfüllt den Grenzwert gemäss

Tabelle 21

1.3.5.8 Elektrische Leistung der Lüftung Puissance électrique de la ventilation

> p_V W/m²

Die effektive Ventilatorleistung bei Volllast bezogen auf die Nettogeschossfläche.

Sie ist gleich dem Produkt aus dem spezifischen Aussenluft-Volumenstrom und der spezifischen Ventilatorleistung.

 $p_V = q_{V,e} \cdot p_{SFP}$

1.3.5.9 Jährliche Volllaststunden der Lüftung

Heures à pleine charge par an de la ventilation

t√ h Die Volllaststunden werden als energieäquivalenter Wert berechnet, indem die Betriebsstunden bei Teillast mit dem Verhältnis der elektrischen Leistung bei Teillast zur elektrischen Leistung bei Volllast multipliziert werden.

Bei der Bestimmung der elektrischen Leistung bei Teillast wird bei ein- und zweistufigen Anlagen angenommen, dass die elektrische Leistung mit der 2,5-fachen Potenz des Luftvolumenstroms zunimmt.

Bei stufenlosen Anlagen wird aufgrund des in der Regel konstanten Vordrucks angenommen, dass die elektrische Leistung mit der 1,5-fachen Potenz des Luftvolumenstroms zunimmt.

Die Lüftungsanlagen sind während der Nutzungsstunden gemäss Personenprofil plus jeweils während einer einstündigen Vorspülung und Nachspülung sowie in der Mittagspause in Betrieb. Die Vor- und Nachspülung erfolgt jeweils auf der tiefsten Stufe der Ventilatorsteuerung bzw. -regelung.

Bei der Berechnung der jährlichen Volllaststunden der Lüftung wird die Jahresgleichzeitigkeit berücksichtigt. Der Wert wird auf 10 h gerundet.

1.3.5.10 Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung

Demande annuelle en électricité pour la ventilation E_V

kWh/m²

Auf die Nettogeschossfläche bezogener typischer Elektrizitätsbedarf für die Luftförderung.

 $E_V = t_V \cdot p_V$

1.3.6 Raumkühlung

1.3.6.1 Externe Wärmeeintragsleistung

Apports de chaleur externes

 Φ_e W/m²

Die externe Wärmeeintragsleistung setzt sich zusammen aus den solaren Wärmeeinträgen (Φ_s), dem Wärmetransfer über opake Bauteile (Φ_{Top}) und über Fenster (Φ_{Tw}), dem Wärmetransfer aus Infiltration (Φ_{inf}) und Wärmetransfer aus der Aussenluftzuführung (Φ_v) über die mechanische Lüftung (die Wärmerückgewinnung wird dabei berücksichtigt).

$$\Phi_{\theta} = \Phi_{S} + \Phi_{Top} + \Phi_{Tw} + \Phi_{inf} + \Phi_{V}$$

Zur Berechnung der solaren Wärmeeintragsleistung werden folgende vereinfachende Annahmen getroffen:

$$\Phi_s = A_a / A_{NGF} \cdot g \cdot f_{sh} \cdot G_t$$

Annahmen zu A_g , A_{NGF} , g und f_{sh} siehe unter Raum.