



## StreetScooter Cloud-System - Bedienungsanleitung

Stand 2016-04-21

StreetScooter | StreetScooter Cloud-System | Aachen

StreetScooter  
is a company of

Deutsche Post DHL Group



# Einleitung

November 2015

StreetScooter

StreetScooter  
is a company of

Deutsche Post DHL Group

# Zweck des Gesamtsystems – Funktionen für Deutsche Post




STREETSCOOTER®



- 1) Einsehen von Fahrzeugdaten / Statistiken
  - Verbrauchswerte
  - Fahrzeugzustand / Fahrzeugfehler
- 2) Verwalten von Fahrzeugen
  - Zuweisung von Fahrzeuge an Standorte
  - Zuweisen von Fahrzeugzuständen (defekt)
- 3) Steuerung des Ladevorgangs
  - Einstellung der Abfahrtszeiten der Fahrzeuge (Vorkonditionierung)
  - (- Einstellen der benötigten Fahrzeugladung)
- 4) Verwaltung Infrastruktur / Ansprechpersonen
  - Eingabe von E-Mail-Adressen für Benachrichtigung im Fehlerfall

# Anwendungsfall Ladeleitwarte





# Einheiten

**0 Zentrale Einwahl**

**1 Funktion Zentrale**

**2 Funktion Fuhrparksteuerung**

**3 Funktion Fuhrparkverwaltung**

**4**

**5 Funktion Ladeinfrastrukturbetreiber**

**6 Funktion Aftersales**

**7 Funktion Engineering**

**8 Funktion Sales**

**9 Funktion Werkstatt**

**10 Index**

StreetScooter | TITEL | ORT | DATUM

# Allgemeiner Hinweis



**- Wenn möglich benutzen Sie bitte Firefox oder Chrome.**

Nebenbemerkung:

- Die Funktionalität ist jedoch auch mit älteren / anderen Browsern gewährleistet, es könne lediglich Darstellungsprobleme bei den Grafiken auftreten.
- Browser-Eignung kann unter [html5test.com](http://html5test.com) getestet werden  
(Firefox 44.0: 478, Chrome 48.0.2564.82 521 von 555 Punkten)
- Das StreetScooter Cloud System erfüllt vollständig die W3C-Norm, getestet via [validator.w3.org](http://validator.w3.org) (keine Fehler/Warnungen)
- Chrome und Firefox decken fast 90 % der verwendeten Browser ab

# Hinweise zur Anleitung



Benutzeraktion hier notwendig



sich ergebende Ansicht



Text in Rot

wichtiger Hinweis



**STREETSCOOTER**

# 0.) Zentrale Einwahl

# Erste Einwahl

Zentrale Webseite: <https://streetscooter-cloud-system.eu>



Benutzername: Vorname.Nachname eingeben  
Initiales Passwort, was Ihnen zuteilt wurde bitte  
eingeben

Hinweis erscheint bei erster  
Anmeldung

Dies ist Ihre erste Anmeldung beim StreetScooter Cloud System. Ein Cookie wurde in Ihren Browser importiert. Dieser wird neben Ihrem Passwort zusätzlich zum Login benötigt und automatisch aus Ihrem Browser gelesen. Sie können nun und auch später jederzeit über die Funktion „Schlüsseldownload“ nach dem Login den im Cookie enthaltenen Schlüssel als Datei herunterladen. Um sich an einem anderen Rechner, oder mit einem anderen Browser, wo der Cookie noch nicht in Ihrem Browser importiert wurde, oder in den Fall, dass der Cookie aus Ihrem Browser gelöscht wurde, anzumelden, geben bitte den Pfad zu dieser Schlüsseldatei im Feld „Schlüsselpfad“ an. Danach wird der Cookie auch auf diesem Rechner / erneut in Ihrem Browser gespeichert.

Bitte ändern Sie Ihr Passwort unter „Benutzerdaten ändern“ für Ihren Benutzernamen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an „[support@streetscooter-cloud-system.eu](mailto:support@streetscooter-cloud-system.eu)“.

# Schlüssel speichern / Benutzerdaten ändern



Rolle Benutzerrolle Eingeloggt Vorname Nachname Profil Bearbeiten Logout

Hier finden Sie die Angaben zu Ihrem Profil

Rolle : Zentrale Eingeloggt als StreetScooter Admin Profil Bearbeiten Logout

[Schlüssel Herunterladen](#)

Profil Bearbeiten

Benutzer Name  
Sts.Admin

\* E-Mail  
support4@streetscooter-cloud-sv

Passwort erstellen (Bitte verwenden Sie mindestens 10 Zeichen. Verwenden Sie eine Zahl, ein Sonderzeichen und einen Klein- und einen Großbuchstaben)

Passwort bestätigen

Speichern Zurücksetzen Zurück

\* Diese Felder sind erforderlich.

**Schlüssel bitte herunterladen und an einem sicheren Ort speichern! Auf keinen Fall zusammen mit dem Passwort aufbewahren!**

Hier können Sie Ihr Passwort ändern (mindestens 10 Zeichen, eine Zahl, ein Sonderzeichen und einen Klein- und einen Großbuchstaben)

# Logout



STREETSCOOTER

Rolle : Zentrale

Eingeloggt als StreetScooter Admin

Home >

StreetScooter ist ein Unternehmen von **Deutsche Post DHL Group**

Profil Bearbeiten **Logout**

Hier zum Abmelden klicken

Ausgeloggt!

StreetScooter Cloud System

Benutzer Name (Vorname Nachname)

Benutzer Passwort

Login

Wenn möglich benutzen Sie bitte Firefox oder Chrome.  
- Browser-Eignung kann unter [htmlSteet.com](#) getestet werden (Firefox 44.0: 478 point, Chrome 48.0.2564.82 521 von 555 Punkten)  
- StreetScooter Cloud System erfüllt vollständig W3C-Norm; Test via [validator.w3.org](#) (Keine Fehler/Warnungen)  
- Chrome und Firefox decken fast 90 % der verwendeten Browser ab

AC DP 2015

StreetScooter  
is a company of **Deutsche Post DHL Group**

# Normale Einwahl




STREETSCOOTER



Benutzername: Vorname.Nachname eingeben  
Ihr Passwort bitte eingeben

# Einwahl von anderem Rechner / bei Cookie-Verlust



Geben Sie hier die zuvor gespeicherte Schlüsseldatei an

Beispiel für Anzeige des im Browser gespeicherten Schlüssels  
Chrome Firefox

Suchen  Folgende Cookies entsprechen Ihrer Suche:


Website	Lokal gespeicherte Daten	Aktionen
gstatic.com	Kanal-ID	<input type="button" value="Alle entfernen"/> <input type="button" value="Cookies suchen"/>
gyv1.com	Kanal-ID	
htmTest.com	Datenbankspeicher	
streetscooter-cloud-system.eu	1 Cookie	
PHPSESSID	Name: PHPSESSID Content: pe0ctd9agvepvbn2pb0ks4d07 Domain: streetscooter-cloud-system.eu Pfad: / Senden für: Jede Verbindungsart Für Skript zugänglich: Ja Erstellt: Dienstag, 16. Februar 2016 um 11:06:52 Lauf ab: Beim Beenden der Browsersitzung	<input type="button" value="Entfernen"/>
youtube.com	2 Cookies, Kanal-ID	
www.youtube.com	Lokaler Speicher	
yimg.com	Kanal-ID	

Name: ststoken  
Inhalt: ZxCzv2sG2NI%3D%3A7A7H9koilWksinrC7isaEJl  
Domain: .streetscooter-cloud-system.eu  
Pfad: /  
Senden für: Jeden Verbindungstyp  
Gültig bis: Sa 30 Jan 2016 11:04:41 CET

# Normale Einwahl



STREETSCOOTER



Benutzername: Vorname.Nachname eingeben  
Ihr Passwort bitte eingeben

# Anlegen/Verwalten von Vertreter/-innen



Rolle : Lade Infrastruktur :

Eingeloggt als


StreetScooter ist  
ein Unternehmen von

Deutsche Post DHL Group

Mitarbeiter/in Konten verwalten

Profil Bearbeiten

Logout



# Anlegen von Vertreter/-innen



STREETSCOOTER

Je nach zugewiesenen Benutzerrechten ist es möglich, dass Sie Account für Vertreter/-innen für die selbe Benutzerrolle von Ihnen anlegen können



Rolle : Zentrale

Eingeloggt als StreetScooter Admin

StreetScooter ist  
ein Unternehmen von

Deutsche Post DHL Group

Profil Bearbeiten

Logout

## Mitarbeiter/in Konten verwalten

+ Neue Mitarbeiter/in hinzufügen

### Mitarbeiter/in Konten erstellen

Mitarbeiter/in Benutzer Name

\*Mitarbeiter/in E-Mail

Mitarbeiter/in Passwort : iePh2wooChaeGieB

\*Berechtigungen?

- Darf er/sie Mitarbeiter Konto erstellen/bearbeiten/löschen?
- Darf er/sie ZSPLn Email Adresse hinzufügen?
- Darf er/sie Flotten Monitor Daten einsehen?

\* Diese Felder sind erforderlich.

Hier Name und E-Mail-Adresse eintragen

**Passwort auf sicherem Weg (verschlüsselte Mail, geschütztes Austauschlaufwerk, persönlich) weitergeben**

Je nach Benutzerrolle und Benutzerrechten können Sie Ihrem/Ihrer Vertreter/-in bestimmte Eigenschaften/Benutzerrechte geben.

Für alle Benutzerrollen ist es möglich, dass Sie mit entsprechenden Benutzerrechten festlegen können, dass Ihr/Ihre Vertreter/-in auch wieder Vertreter/-innen anlegen können → (Darf er/sie Mitarbeiter Konto erstellen/bearbeiten/löschen?)

StreetScooter  
is a company of

Deutsche Post DHL Group

# Verwalten von Vertreter/-innen

Je nach zugewiesenen Benutzerrechten ist es möglich, dass Sie Account für Vertreter/-innen für die selbe Benutzerrolle bearbeiten können


**STREETSCOOTER**

StreetScooter ist ein Unternehmen von
Deutsche Post DHL Group

Rolle : Zentrale
Eingeloggt als StreetScooter Admin
Profil Bearbeiten [Logout](#)

[Home >](#)

## Mitarbeiter/in Konten verwalten

[+ Neue Mitarbeiter/in hinzufügen](#)

Mitarbeiter/in Konto	Funktionen
Max Mustermann <input type="button" value="Bearbeiten"/> <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">Max Mustermann</span> <input type="button" value="Löschen"/>	Mitarbeiter Konto erstellen/bearbeiten/löschen




### Mitarbeiter/in Konto Bearbeiten

Mitarbeiter/in Benutzer Name

\* Mitarbeiter/in E-Mail

Mitarbeiter/in Passwort erstellen (Bitte verwenden Sie mindestens 10 Zeichen. Verwenden Sie eine Zahl, ein Sonderzeichen und einen Klein- und einen Großbuchstaben)

Mitarbeiter/in Passwort bestätigen

\*Erlaubnisse?

Darf er/sie Mitarbeiter Konto erstellen/bearbeiten/löschen?  
 Darf er/sie ZSP, Email Adresse hinzufügen?  
 Darf er/sie Flotten Monitor Daten einsehen?

\* Diese Felder sind erforderlich.

**Benutzung ist gleich mit „Anlegen von Vertreter/-innen“**

StreetScooter  
is a company of
Deutsche Post DHL Group

# 5.) Funktion Aftersales

Unter Aftersales werden alle Funktionen für StreetScooter Aftersales, QM und QS zusammen gefasst.

(Geplante) Funktionen – viele auch in der Benutzerrolle „Engineering“ verfügbar:

- Logbuchfunktion für Änderungen an Fahrzeugen / Fahrzeugkonfiguration
- Download von Verlaufdaten von den Fahrzeugen
- Anzeige der Daily Starts
- Suche von auffälligen Fahrzeugen anhand festgelegter Kriterien (z.B. hoher Energieverbrauch)
- Plotfactory zur Anzeige der Verlaufsdaten
- ...

# 6.) Funktion Engineering

Unter Engeneering werden alle Funktionen für das StreetScooter interne Engeneering zusammen gefasst.

(Geplante) Funktionen – viele auch in der Benutzerrolle „Aftersales“ verfügbar:

- Download von Verlaufdaten von den Fahrzeugen
- Anzeige der Daily Starts
- Suche von auffälligen Fahrzeugen anhand festgelegter Kriterien (z.B. hoher Energieverbrauch)
- Plotfaktory zur Anzeige der Verlaufdaten
- ...

# Verlaufsdaten abrufen / Daily-Stats ansehen



STREETSCOOTER

## Verlaufsdaten Abruf

(Coming Soon) - Beachten : Verlaufsdaten müssen verübergehend noch mit Tool C2C-View angesehen werden. Später Integration hier.

## Daily Stats

VIN
WS5B14AA8FA100446
WST65626601234567
WS5B14AA8FA100283
WS5B14AA7FA100389
WST65666601234567
WS5B14AA5FA10000

Fahrzeug Suchen

VIN Eingeben

oder

Kennzeichen Eingeben

Hier können explizit Verlaufs-Daten (Fahrzeugdaten im Zeitverlauf) von Fahrzeuge heruntergeladen werden

Hier kann ein Fahrzeug ausgewählt / gesucht werden, für das die „Daily Stats“ angezeigt werden sollen

## Daily Stats

Daten des Fahrzeugs : WS5B14AA7FA100291

vehicle_id	date	status_code	timestamp_start	timestamp_end	km_start	km_end	ignition_count	ignition_time	stops	speed_max	speed_avg	driving_time	gps_distance	ascent	descent	drivemode_d_time	drivemode_n_time	c
341	2016-03-29	0	1459240347	1459260877	82	101.2	87	02:20:00	134	82	8.22857	01:05:16.297363	0	780.281	806.15	00:00:00.604015	01:04:03.266113	C
341	2016-03-30	0	1459321049	1459347560	101.2	126.1	114	02:52:10.782227	173	82	8.67698	01:17:10.273926	0	1091.89	1091.94	00:05:21.921112	01:18:41.993652	C
341	2016-03-31	0	1459407105	1459434249	126.1	148.7	108	02:44:03.392578	161	77	8.26544	01:14:21.484375	0	1127.64	1126.56	00:00:58.184952	01:12:02.807617	C
341	2016-04-01	0	1459493567	1459520316	148.7	173.4	125	02:19:17.912109	160	81	10.639	01:15:04.608887	0	1096.69	1113.5	00:00:02.215204	00:47:11.612793	C



**STREETSCOOTER**

# 7.) Funktion Sales

Unter „Sales“ werden alle Funktionen für den StreetScooter Sales zusammen gefasst.

(Geplante) Funktionen – verfügbar:

- Verwaltung der Fahrzeugdaten (Anlegen von Fahrzeugen, Auslieferungen etc.)
- Abfragen von Fahrzeugpositionen
- ...



**STREETSCOOTER**



**STREETSCOOTER**



**STREETSCOOTER**

# Index

# Index





STREETSCOOTER



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

**StreetScooter GmbH**

Jülicher Str. 191, 52070 Aachen, Germany

T: +49 241 99 00 23 0 E: [info@streetscooter.eu](mailto:info@streetscooter.eu) I: [www.streetscooter.eu](http://www.streetscooter.eu)

StreetScooter  
is a company of

Deutsche Post DHL Group