

ใบความรู้ที่ 4 การใช้ thingcontrol board ควบคุมเอาต์พุตแบบดิจิตอล

<u>ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟ้า</u>

- 1.สัญญาณอนาล๊อก (Analog Signal) หมายถึง สัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) มีขนาดของสัญญาณไม่ คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไป มีลักษณะเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องกันไป โดยการส่งสัญญาณ แบบอนาล็อกจะถูกรบกวนให้มีการแปลความหมายผิดพลาดได้ง่าย เช่น
 - สัญญาณเสียง
 - ความเข้มของแสง
 - กระแสไฟฟ้า




2.สัญญาณดิจิตอล (Digital Signal) หมายถึง สัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) ที่มีขนาด แน่นอนซึ่งขนาดดังกล่าวอาจกระโดดไปมาระหว่างค่าสองค่า คือ สัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาณระดับต่ำสุด ซึ่งสัญญาณ ดิจิตอลนี้เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงานและติดต่อสื่อสารกันเป็นค่าของเลขลงตัว โดยปกติมักแทนด้วยระดับ แรงดันที่แสดงสถานะเป็น "0" และ "1" หรืออาจจะมีหลายสถานะซึ่งจะกล่าวถึงในเรื่องระบบสื่อสารดิจิตอลมีค่าที่ตั้งไว้ (Threshold) เป็นค่าบอกสถานะ ถ้าสูงเกินค่าที่ตั้งไว้สถานะเป็น "1" ถ้าต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้สถานะเป็น "0" ซึ่งมีข้อดีในการทำให้ เกิดความผิดพลาดน้อยลง




ค่าของลอจิก (Logic value)

ในวงจรดิจิตอล ค่าของลอจิกว่าจะมีค่าเป็น "1" หรือ "0" ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า ซึ่งเป็นประโยขน์อย่างมากในวงจร อิเล็คทรอนิคส์ ที่เราไม่จำเป็นต้องใช้แรงดันที่ละเอียดมาก ในการกำหนดค่าของลอจิก สำหรับดิจิตอลอินพุต ของ ESP-WROOM-32 กำหนดช่วงค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 0 – 1.67 โวลต์ จะมีค่าลอจิกเท่ากับ "0" และ ค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 1.67 – 3.3 โวลต์ จะมีค่าลอจิกเท่ากับ "1"




<u>ดัญญาณเอาต์พุตแบบดิจิตอลของ thingcontrol Board</u>


1.สัญญาณเอาท์พุตเป็น "HIGH"



2.สัญญาณเอาท์พุตเป็น "LOW"




LED (Light Emitting Diode) จะมีคุณสมบัติของแรงดันและกระแสไฟฟ้าตามรูปที่ 1 เมื่อมีแรงดันไฟฟ้าจ่ายให้ LED ในปริมาณที่น้อย ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่น้อย จนกระทั้งมีแรงดันไฟฟ้าถึงจุดจุหนึ่งจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว ส่วน 2 รูป จะเป็นการต่อ LED กับ ลอจิกเกต แบบ Source กับ Sink




รูปแบบการต่อใช้งานของ LED

1.การต่อ LED common Anode เป็นการต่อขา Anode ของ LED จะต้องต่ออยู่กับขั้วบวก แล้วขา Cathode ต่ออยู่กับกราว์ด จึงจะทำให้ LED ติดสว่าง ถ้าขา Cathode ต่ออยู่กับขั้วบวก จึงจะทำให้ LED ดับ



2.การต่อ LED common Cathode เป็นการต่อขา Cathode ของ LED จะต้องต่ออยู่กับขั้วกราว์ด แล้วขา Anode ต่ออยู่กับ กราว์ด จึงจะทำให้ LED ดับ ถ้าขา Anode ต่ออยู่กับขั้วบวก จึงจะทำให้ LED ติดสว่าง



<u>คำสั่งในการควบคุมเอาต์พุตแบบดิจิตอล</u>

pinMode(pin, mode) เป็นการกำหนดขาของพอร์ทที่ระบุไว้ ให้เป็นพอร์ทดิจิตอล แบบ INPUT หรือ OUTPUT

pin - หมายเลขของ GPIO ของ thingcontrol board

mode – โหมดการทำงานเป็น INPUT หรือ OUTPUT


digitalWrite(pin, value) เป็นการสั่งให้ขาพอร์ทที่ระบุไว้ มีสถานะลอจิกสูง ("HIGH" หรือ "1") หรือ ลอจิกต่ำ (LOW หรือ "0")
pin - หมายเลขของ GPIO ของ thingcontrol board

value – มีค่าได้คือ LOW หรือ HIGH

delay(value) เป็นการหน่วงเวลาของโปรแกรมตามเวลาที่กำหนดมีหน่วยเป็นมิลลิวินาที

value – มีค่าเป็น, milliseconds (1 second = 1000 milliseconds)

รูปการต่อ LED กับ thingcontrol



<u>ตัวอย่างโปรแกรม</u>

คำถามท้ายใบความรู้ที่ 4

- 1.จงบอกความแตกต่างระหว่างสัญญาณที่เป็นอนาล๊อก และดิจิตอล
- 2.จงบอกลักษณะเอาต์พุตดิจิตอลที่ได้จากบอร์ด thingcontrol ว่าสถานะ HIGH และ LOW ต่างกันอย่างไร
- 3.จงอธิบายวิธีการเชื่อมต่อ LED แบบคอมมอนแอโนดและคอมมอนแคโทด
- 4.จงเขียนโปรแกรมควบคุม LED ที่ต่ออยู่ที่ขา 10 แบบคอมมอนแคโทดให้สว่างอยู่ตลอดเวลา