

# ใบความรู้ที่ 8 การใช้ thingcontrol board กับอินท์พุตแบบอนาลอก

1.ตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล (Analog-to-Digital Converter)

ตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล จะเป็นวงจรอิเล็คทรอนิคส์ที่ทำการรับค่าอินพุตแบบอนาลอกในรูป แรงดันไฟฟ้าและทำการแปลงเป็นสัญาณดิจิตอลในรูปเลขฐานสอง ในสัดส่วนของแรงดันไฟฟ้าของอินพุตอนาลอกที่รับเข้ามา ในการแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล เราจำเป็นที่ต้องรู้แรงดันอ้างอิง (Voltage Reference) เพื่อใช้ในการ เปรียบเทียบกับค่าอินพุตแบบอนาลอกในรูปแรงดันไฟฟ้า และทำการแปลงเป็นค่าตัวเลขในรูปเลขฐานสอง



โดยทั่วไปตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล จะทำงานในจำนวนช่องทางการการรับข้อมูลจำนวนมาก จนบ้างครั้งเราเรียกว่าระบบการรับข้อมูล (Data Acquisition System) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีรูปแบบการทำงานดังนี้



2.ความสัมพันธ์ของสัญญาณอนาลอกอินท์พุตกับสัญญาณดิจิตอลเอาท์พุตมีค่าดังนี้

$$D = V_i / V_r \times 2^n$$


D = Digital output

V<sub>i</sub> = Analog input

V<sub>r</sub> = Voltage Reference

n = n-bit of Digital output (resolution)

### 3.คุณสมบัติของตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล



### <u>4.ตัวอย่าง</u>

#### Analog input

D = 
$$0/3.3 \times 2^3 - 1 = 0$$
  
=  $0.4714/3.3 \times 2^3 - 1 = 1$   
=  $0.9429/3.3 \times 2^3 - 1 = 2$   
=  $1.4142/3.3 \times 2^3 - 1 = 3$   
=  $1.8857/3.3 \times 2^3 - 1 = 4$ 

$$= 2.3571/3.3 \times 2^3 - 1 = 5$$

$$= 2.8285/3.3 \times 2^3 -1 = 6$$

$$= 3.3/3.3 \times 2^3 -1 = 7$$

#### Digital output

0 = 000

1 = 001

2 = 010

3 = 011


4 = 100

5 = 101

6 = 110

7 = 111

Thingcontrol board ใช้ ESP32-WROOM-32 เป็น MCU ที่มี ADC มาให้ 2 ชุด คือ ADC1 และ ADC2 โดยทั้ง 2 ชุดนี้เป็น ADC ที่มีความละเอียด 12 bit (0 ถึง 4095 = 4096 ระดับ) แบบ SAR (Successive Approximation Register) ADCs และ สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 16 channnel โดยใช้ไฟเลี้ยงที่ 3.3 V ซึ่งเท่ากับ Voltage Reference ดังนั้นความละเอียดของแต่ขั้น 3.3/4096 = 0.8 mV



#### 5.รายละเอียดของ ADC ของ ESP32-WROOM-32

ADC1 จะมีทั้งหมด 8 Channel (0 - 7) และหมายเลข GPIO ดังนี้

ADC1\_CH0 - GPIO36

ADC1\_CH1 - GPIO37

ADC1\_CH2 - GPIO38

ADC1\_CH3 - GPIO39

ADC1\_CH4 - GPIO32

ADC1\_CH5- GPIO33

ADC1\_CH6 - GPIO34

ADC1\_CH7 - GPIO35

ADC2 จะมีทั้งหมด 10 Channel (0 - 9) และหมายเลข GPIO ดังนี้

ADC2\_CH0 - GPIO4

ADC2\_CH1 - GPIO0

ADC2\_CH2 - GPIO2

ADC2\_CH3 - GPIO15

ADC2\_CH4 - GPIO13

ADC2\_CH5 - GPIO12


ADC2\_CH6 - GPIO14

ADC2\_CH7 - GPIO27


ADC2 CH8 - GPIO25

ADC2\_CH9 - GPIO26

### 6.รายละเอียดของ GPIO pin




### 7.ขั้นตอนการแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอลของ thingcontrol board




### 1.ขั้นตอนการทำ Scaling ด้วยการต่อความต้านทานแบ่งแรงดัน

เนื่องจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่สามารถรับค่าแรงดันไฟฟ้าเกิน 3.3 V ดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องใช้วงจรแบ่งแรงดัน (Voltage Dividers) มาช่วย ดังรูป




โดยวงจรจะประกอบด้วยตัวความต้านทาน 2 ตัวต่ออนุกรมกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแรงดัน ADC คือแรงดันที่ตกคร่อม

$$V_{R2} = (R2/R1 + R2) \times V_{IN}$$




### 2.ขั้นตอนการ Sample และ Hold




การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) คือการแปลงสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องทางเวลา (continuous signal) ให้ อยู่ในรูปไม่ต่อเนื่องทางเวลา (discrete signal) ด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่าง (sample) ของสัญญาณนั้น ๆ ในช่วงเวลาที่เท่า ๆ กัน ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวก็คือค่าอัตราสุ่มสัญญาณ (sampling rate) นั้นเอง

การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล จะเป็นการแบ่งสัญญาณอนาออกเป็นเป็นขึ้นเล็ก ๆ ที่เป็นตัวอย่าง (Sample) ของสัญญาณ ถ้าจำนวนตัวอย่างยิ่งมาก ก็จะทำให้ข้อมูลสัญญาณดิจิตอลมีความแม่นยำสูง



ค่าความถี่ของการสุ่มสัญญาณเรียกว่า Nyquist Frequency การสุ่มตัวอย่าง (sampling theorem) จึงระบุให้ใช้ ความถี่ของอัตราสุ่มมากเป็น 2 เท่าของความถี่ของสัญญาณต้นฉบับ เพื่อให้สัญญาณ alias ที่เกิดขึ้นไม่ไปทับซ้อนกับ สัญญาณต้นฉบับ

#### 8.N-bit Successive-approximation A/D



## 9.คำสั่งในอินพุตแบบอนาลอก ADC


analogRead(pin) เป็นการอ่านค่า Analog ของขาพอร์ทที่ระบุไว้

pin - หมายเลขของ GPIO ของ thingcontrol board

delay( value) เป็นการหน่วงเวลาของโปรแกรมตามเวลาที่กำหนดมีหน่วยเป็นมิลลิวินาที่

value – มีค่าเป็น, milliseconds ( 1 second = 1000 milliseconds)

### <u>10.รูปแบบการต่อใช้งานของ ADC</u>



#### 11.ตัวอย่างโปรแกรม

```
int sensorPin = 36; // select the input pin for the potentiometer
int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from the sensor
float voltageValue = 0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 // read the value from the sensor:
 sensorValue = analogRead(sensorPin);
 Serial.print("ADC Value : ");
 Serial.print(sensorValue);
 voltageValue = (sensorValue* 3.3) / (4095);
 Serial.print(" Volatge value : ");
 Serial.println(voltageValue);
 delay(1000);
```

# คำถามท้ายใบความรู้ที่ 8

- 1.จงอธิบายหลักการทำงานของตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล (Analog to Digital Converter)
- 2. จงอธิบายขั้นตอนการแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอลของ thingcontrol board