

VBUS_C
PWR_FLAG
VBUS_C
VBUS_C
VIN_SYS
PD_1V5
CC1
CC2
PD_3V3
PD_1V5
PD_VIN3V3
PD_3V3
PD_3V3
PD_3V3
PD_RSV26
PD_RSV27
PD_RSV36
PD_ADC1
PD_ADC3
PD_FAULT_IN
GND
PWR_FLAG
PD_VIN3V3
PWR_FLAG
JACK_IN
PWR_FLAG
JACK_IN
JACK_IN
VIN_SYS
JACK_IN
JK_VCAP
JACK_IN_GATE
VIN_SYS
PWR_FLAG
VIN_SYS
VIN_SYS
VIN_SYS
LED_VIN
BOOT_A
SW_A
PWR_FLAG
VIN_SYS
VIN_SYS
VCC_A
FB_A
BOOT_B
SW_B
PWR_FLAG
VIN_SYS
VIN_SYS
VCC_B
FB_B
H1
H2
H3
H4
J1
1 2_VIN_SYS
2 1_GND
3 DOCK1_EN 10_DOCK4_EN
4 DOCK1_FLT 11_DOCK2_FLT
5 DOCK4_FLT 12_DOCK4_FLT
6 DOCK1_ILM 13_DOCK2_ILM
7 GND 14_GND
8 GND 15_GND
+5V3_A
DOCK1_EN
DOCK1_OVLO
DOCK1_OUT
DOCK1_FLT
DOCK1_ILM
DOCK1_OUT
DOCK1_OUT
LED_D1
DOCK1_OUT
+5V3_A
DOCK2_EN
DOCK2_OVLO
DOCK2_OUT
DOCK2_FLT
DOCK2_ILM
DOCK2_OUT
DOCK2_OUT
LED_D2
DOCK2_OUT
+5V3_B
DOCK3_EN
DOCK3_OVLO
DOCK3_OUT
DOCK3_FLT
DOCK3_ILM
DOCK3_OUT
DOCK3_OUT
LED_D3
DOCK3_OUT
+5V3_B
DOCK4_EN
DOCK4_OVLO
DOCK4_OUT
DOCK4_FLT
DOCK4_ILM
DOCK4_OUT
DOCK4_OUT
LED_D4
DOCK4_OUT