
# ADMINISTRASI INFRASTRUKTUR JARINGAN KEGIATAN BELAJAR 4 INTER-VLAN ROUTING



Nama: Dewa Prasta Maha Gangga

Absen: 30

Kelas: XI TKJ 2

SMK Negeri 1 Denpasar

Teknik Komputer dan Informatika

Teknik Komputer dan Jaringan


Agustus 2018

# **INTER-VLAN ROUTING**


Bertujuan untuk meneruskan data antar vlan yang berbeda, dalam kata lain, inter vlan itu menghubungkan vlan yang berbeda network id.

Pratikum 1: Router dengan interface yang berbeda untuk setiap vlan.

Skema yang saya buat (1 router, 1 switch, 2 PC).





1. Sambungkan skema tersebut menggunakan kabel straight (karena berbeda perangkat), masukan portnya sesuai gambar dibawah ini.



2. Atur IP pada setiap workstation dengan cara; klik PC => desktop => IP configuration.

PC0 PC1





## 3. konfigurasi pada router.

• Mengganti hostname router dengan format [absen][nama] (30prasta).

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname 30prasta
30prasta(config)#
```

- ➤ Ketik "en" atau "enable" untuk masuk ke mode privileged.
- ➤ Ketik "conf t" atau "configure terminal" untuk masuk ke global config.
- ➤ Ketik "hostname [absen][nama]", contoh "hostname 30prasta".

# • Mengatur IP setiap interfaces.

```
30prasta(config) #int fa0/0
30prasta(config-if) #ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
30prasta(config-if) #no shut

30prasta(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
30prasta(config-if) #
```

- ➤ Ketik "int fa0/0" untuk masuk ke config interface fastethernet 0/0.
- ➤ Ketik "ip add [IP] [netmask]", contoh "ip add 192.168.10.1 255.255.255.0" (ipnya sesuaikan dengan di skema).
- ➤ Ketik "no shut" untuk menghidupkan interface fa0/0.

> Klik enter untuk memunculkan prompt.

```
30prasta(config-if)#int fal/0
30prasta(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
30prasta(config-if)#no shut

30prasta(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
30prasta(config-if)#
```

Lakukan juga untuk fa1/0, seperti gambar diatas.

## 4. Konfigurasi pada switch

• Mengganti hostname switch dengan format [absen][nama] (30prasta).

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname 30prasta
30prasta(config)#
```

- ➤ Ketik "en" atau "enable" untuk masuk ke mode privilege.
- ➤ Ketik "conf t" atau "configure terminal" untuk masuk ke global config.
- ➤ Ketik "hostname [absen][nama]", contoh "hostname 30prasta".

#### Membuat Vlan.

```
30prasta(config) #vlan 10
30prasta(config-vlan) #name TKJ
30prasta(config-vlan) #vlan 20
30prasta(config-vlan) #name MM
30prasta(config-vlan) #ex
30prasta(config) #
```

- ➤ Ketik "vlan 10", untuk membuat vlan 10.
- ➤ Ketik "name TKJ", untuk memberi nama vlan 10.
- Lakukan juga hal yang sama pada vlan 20 dan beri nama MM.
- ➤ Ketik "ex" untuk keluar dari config vlan.

#### • Mendaftarkan setiap port pada vlan.

```
30prasta(config) #int range fa0/1, fa0/3
30prasta(config-if-range) #switchport access vlan 10
30prasta(config-if-range) #int range fa0/2, fa0/4
30prasta(config-if-range) #switchport access vlan 20
30prasta(config-if-range) #ex
30prasta(config) #ex
30prasta#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
30prasta#
```

➤ Ketik "int range fa0/1, fa0/3" untuk masuk ke config kedua port tersebut.

- ➤ Ketik "switchport access vlan 10" untuk mendaftarkan port pada vlan 10.
- Lakukan juga pada interface fa0/2, dan fa0/4.
- ➤ Ketik "ex", lakukan 2 kali agar masuk ke mode privilege.
- > Tekan enter untuk memunculkan prompt.
- Tahap akhir (menyimpan konfigurasi).

```
30prasta#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
30prasta#
```

- ➤ Ketik "copy running-config startup-config" untuk menyimpan konfigurasi
- > Jika muncul tulisan "destination filename [startup-config]?" tekan saja enter.

#### **TEST PING**

PC0 ke PC1 (berbeda VLAN)


```
C:\>ping 192.168.20.10
Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms</pre>
C:\>
```


- Ketikan "ping 192.168.20.10" (IP PC1).
- Jika kita tes ping maka hasilnya akan berupa reply karena sudah terkonfigurasi dengan benar.
- Jangan takut karena ada request time out pada di awal, itu wajar karena masih memproses.
   Jika kita ping sekali lagi, hasilnya akan berupa reply keempatnya.

Pratikum 2: Router dengan trunk link.

Skema yang saya buat (1 router, 1 switch, 2 PC).




1. Sambungkan skema tersebut menggunakan kabel straight (karena berbeda perangkat), masukan portnya sesuai gambar dibawah ini.




# 2. Atur IP setiap workstation sesuai dengan skema yang telah ditentukan.

• Klik PC => desktop => ip configuration.

PC0 PC1





# 3. Konfigurasi pada router

• Mengganti hostname router dengan format [absen][nama] (30prasta).

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname 30prasta
30prasta(config)#
```

- ➤ Ketik "en" atau "enable" untuk masuk ke mode privilege.
- ➤ Ketik "conf t" atau "configure terminal" untuk masuk ke global config.
- ➤ Ketik "hostname [absen][nama]", contoh "hostname 30prasta".

#### • Menghidupkan router.

```
30prasta(config) #int fa0/0
30prasta(config-if) #no shut

30prasta(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

30prasta(config-if) #
```

- ➤ Ketik "int fa0/0" untuk masuk ke config interface fa0/0 (port yang terhubung ke switch).
- ➤ Ketik "no shut" untuk menghidupkan router.

### • Membuat sub interface pada router.

```
30prasta(config-if) #int fa0/0.10
30prasta(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.10, changed state to up

30prasta(config-subif) #encapsulation dotlq 10
30prasta(config-subif) #ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
30prasta(config-subif) #
```

- ➤ Ketik "int fa0/0.10", untuk membuat sub interface/logical interface (penomoran bebas, usahakan sama dengan no vlan agar mudah troubleshooting).
- > Tekan enter untuk memunculkan prompt.
- ➤ Ketik "encapsulation dot1q 10", untuk mengaktifkan protocol 802.1q yang biasanya digunakan untuk vlan trunking. (penomoran bebas, usahakan sama dengan no vlan agar mudah saat trobleshoting).
- ➤ Ketik "ip add 192.168.10.1 255.255.255.0" untuk memasukan ipnya, (gunakan ip yang sesuai seperti di skema).

```
30prasta(config-subif)#int fa0/0.20
30prasta(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.20, changed state to up

30prasta(config-subif)#encapsulation dotlq 20
30prasta(config-subif)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
30prasta(config-subif)#
```

➤ Lakukan juga pada sub interface fa 192.168.20.1, lakukan seperti cara diatas.

#### • Tahap akhir (mengimpan konfigurasi).

```
30prasta#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
30prasta#
```

- Masuk ke privilege (dengan prompt 30prasta#).
- ➤ Ketik "copy running-config startup-config" untuk menyimpan konfigurasi
- ➤ Jika muncul tulisan "destination filename [startup-config]?" tekan saja enter.

## 4. Konfigurasi pada switch.

• Mengganti hostname switch dengan format [absen][nama] (30prasta).

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname 30prasta
30prasta(config)#
```

- ➤ Ketik "en" atau "enable" untuk masuk ke mode privilege.
- ➤ Ketik "conf t" atau "configure terminal" untuk masuk ke global config.
- ➤ Ketik "hostname [absen][nama]", contoh "hostname 30prasta".

#### • Membuat Vlan.

```
30prasta(config) #vlan 10
30prasta(config-vlan) #name TKJ
30prasta(config-vlan) #vlan 20
30prasta(config-vlan) #name MM
30prasta(config-vlan) #ex
30prasta(config) #
```

- > ketik "vlan 10", untuk membuat vlan 10.
- ➤ Ketik "name TKJ", untuk memberi nama vlan 10.
- Lakukan juga hal yang sama pada vlan 20 dan beri nama MM.
- ➤ Ketik "ex" untuk keluar dari config vlan.

### • Mendaftarkan setiap port workstation ke vlan.

```
30prasta(config)#int fa0/2
30prasta(config-if)#switchport access vlan 10
30prasta(config-if)#int fa0/3
30prasta(config-if)#switchport access vlan 20
30prasta(config-if)#
```

- ketik "int fa0/2", untuk masuk ke interface fastethernet0/2 (PC0).
- ➤ ketik "switchport access vlan 10", untuk mendaftarkan interface fa0/2 pada vlan 10.
- Lakukan juga pada int fa0/3 (PC1) dan daftarkan ia di vlan 20.

## Konfigurasi trunk pada interface switch dengan router.

```
30prasta(config-if)#int fa0/1
30prasta(config-if)#switchport mode trunk
30prasta(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```

- ➤ Ketik "int fa0/1" untuk masuk ke interface fa0/1 (port yang terhubung dari switch ke router).
- > Ketik "switchport mode trunk" agar dapat membawa banyak vlan sehingga terjadi iter vlan routing.

#### **TEST PING**

PC0 ke PC1 (berbeda vlan)

```
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=3ms TTL=127

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127


Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=14ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 14ms, Average = 5ms</pre>
C:\>
```


- Ketikan "ping 192.168.20.10" (IP PC1).
- Jika sudah terkonfigurasi dengan benar maka hasilnya akan berupa reply.

Pratikum 3: Multilayer Switch.

Skema yang saya buat (1 multilayer switch, 2 PC).




1. Sambungkan skema tersebut menggunakan kabel straight (karena berbeda perangkat), masukan portnya sesuai gambar dibawah ini.




### 2. Atur IP setiap workstation sesuai dengan skema yang telah ditentukan.

• Klik PC => desktop => ip configuration.

PC0 PC1





# 3. Konfigurasi pada multilayer switch.

### • Tahap awal

```
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n
```

- ➤ Jika muncul tulisan seperti diatas, ketik saja "no" atau "n".
- tekan enter untuk memunculkan prompt.

## • Mengganti hostname switch dengan format [absen][nama] (30prasta).

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname 30prasta
30prasta(config)#
```

- ➤ Ketik "en" atau "enable" untuk masuk ke mode privilege.
- > Ketik "conf t" atau "configure terminal" untuk masuk ke global config.
- ➤ Ketik "hostname [absen][nama]", contoh "hostname 30prasta".

#### • Membuat Vlan.

```
30prasta(config) #vlan 10
30prasta(config-vlan) #name TKJ
30prasta(config-vlan) #vlan 20
30prasta(config-vlan) #name MM
30prasta(config-vlan) #ex
30prasta(config) #
```

➤ Ketik "vlan 10", untuk membuat vlan 10.

- ➤ Ketik "name TKJ", untuk memberi nama vlan 10.
- Lakukan juga hal yang sama pada vlan 20 dan beri nama MM.
- ➤ Ketik "ex" untuk keluar dari config vlan.

## • Mendaftarkan setiap port workstation ke vlan.

```
30prasta(config) #int fa0/1
30prasta(config-if) #switchport access vlan 10
30prasta(config-if) #int fa0/2
30prasta(config-if) #switchport access vlan 20
30prasta(config-if) #ex
30prasta(config) #
```

- ➤ ketik "int fa0/1", untuk masuk ke interface fastethernet0/1 (PC0).
- ➤ ketik "switchport access vlan 10", untuk mendaftarkan interface fa0/1 pada vlan 10.
- Lakukan juga pada int fa0/2 (PC1) dan daftarkan ia di vlan 20.

# Konfigurasi IP pada interface vlan

```
30prasta(config) #int vlan 10
30prasta(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed
state to up
30prasta(config-if) #ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
30prasta(config-if) #
```

- > ketik "int vlan 10" untuk masuk ke interface vlan 10.
- ➤ Ketik "ip add 192.168.10.1 255.255.255.0" (gunakan ip gateway pada skema).

```
30prasta(config-if)#int vlan 20
30prasta(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up

30prasta(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
30prasta(config-if)#ex
30prasta(config)#
```

- Lakukan juga hal yang sama pada int vlan 20 dengan ip address 192.168.20.1
- ➤ Ketik "ex" untuk kembali ke global config.

• Perintah agar switch dapat melakukan routing.

```
30prasta(config) #ip routing
30prasta(config) #ex
30prasta#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
30prasta#
```

- > Ketik "ip routing" agar switch dapat melakukan routing.
- > ketik "ex" untuk kembali ke mode privilege.
- Tahap akhir (mengimpan konfigurasi).

```
30prasta#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
30prasta#
```

- ➤ Ketik "copy running-config startup-config" untuk menyimpan konfigurasi
- ➤ Jika muncul tulisan "destination filename [startup-config]?" tekan saja enter.

#### **TEST PING**

PC0 ke PC1 (berbeda vlan).

```
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<lms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms

C:\>
```

- Ketikan "ping 192.168.20.10" (IP PC1).
- Jika sudah terkonfigurasi dengan benar maka hasilnya akan berupa reply.

#### **KESIMPULAN:**

- 1. Inter-vlan bertujuan untuk meneruskan data antar vlan yang berbeda.
- 2. Agar dapat terjadi inter-vlan, membutuhkah perangkat layer 3; baik itu router maupun multilayer switch.
- 3. Multilayer switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi tambahan yaitu dapat melakukan proses routing (pemilihan jalur terbaik).
- 4. Ada tiga cara untuk konfigurasi inter-vlan yaitu:
  - Menggunakan router dengan 2 interface.
  - Menggunakan router dengan sub interface.
  - Menggunakan multilayer switch.
- 5. Inter-vlan membutuhkan gateway agar dapat terjadinya proses routing.
- 6. Untuk konfigurasi router dengan sub interface, membutuhkan protocol 802.1q untuk memungkinkannya trunking vlan.
- 7. Jika konfigurasi sudah benar, hasil test ping antar vlan yang berbeda akan menghasilkan output reply.
- 8. Inter-vlan sangat dibutuhkan jika kita ingin dapat berkomunikasi dengan vlan yang berbeda di suatu jaringan.