

第五章 3 (隧道效应和金半接触)

隧道效应出现在简并半导体中;区分于齐纳击穿(齐纳击穿出现在反向电压下,非简并半导体)



<u>在外加正向或反向电压下</u>,有些载流子将可能穿透势垒产生额外的电流。——<mark>隧道电流</mark>



对重掺杂而言,加正向电压时,势垒区不扭曲一些:


- a 点处, n 型半导体的电子有多余, 对应着 p 型半导体价带中的空能级, 所以会形成电流 b 点处, 比 a 处电压高, 有更多的 n 型半导体有更多的电子对应着 p 型半导体的空能级, 所
- b 点处, 比 a 处电压高, 有更多的 n 型半导体有更多的电子对应着 p 型半导体的空能级, 所以形成的电流比 a 处的大


c 点处,比 b 点处电压高,虽然有更多的电子有余,但是都对应了 p 型半导体的禁带,所以电流最小,但由于重掺杂时,多个杂质能级会形成新能带,形成了带尾(Ev 上升一些)。

隧道二极管优点:



应用于低噪声高频放大器及高频振荡器中(其工作频率可达毫米波段),也可以被应用于高速开关电路中。





由于隧穿的是电子(以上述为例),是多子,所以温度影响很小。

由于电子穿过势垒很快;对于正常的 PN 结而言,增大正向电压,扩散区会形成增大载流子分布梯度,才增大了电流,相较于这一过程,电子隧穿就快很多,适合高频。

异质结:


异质结
$$\begin{cases} p - n \\ p \\ n - p \end{cases}$$
 异质结
$$\begin{cases} p - n \\ n - p \end{cases}$$

$$\begin{cases} p - n \\ n - p \end{cases}$$

$$\begin{cases} p - n \\ n - p \end{cases}$$

PN 型

1. p-n型



- 1. 凹口具有聚集电子的作用,电子浓度增高
- 2. 导带底高度差<mark>小</mark>,价带顶高度差<mark>大</mark>,意味着 电子电流在总电流中<mark>比重增大</mark>

这里是把 Ec1,Ev1,Ec2,Ev2 的端点固定,然后把费米能级这些能级靠拢。


上部分出现了凹口,凹口的左边积累了大量电子,电子浓度增大;下部分出现了豁口,豁口

的右边空穴浓度减小了

其中导带底高度差较小(出现了凹口),价带顶高度差大(出现了豁口),意味着电子电流 在总电流的比重增大


NP 结:

2. n-p型




同上,固定端点靠拢能级,上面出现豁口,下面出现了凹口;

3. p-p型



固定端点靠拢能级,上面出现豁口,下面出现了凹口;

4. n-n 型



固定端点靠拢能级,上面出现凹口,下面出现豁口

异质结的主要性质

- 1. 可提高注入比
- 2. 窗口效应
- 3. 限制光子的光波导壁界

- 4. 限制载流子的势垒
- 1. 可提高注入比

1. 可提高注入比

Jn/Jp 的经XtL


在总电流中电子电流与空穴电流之比,称为电子的注入比。

下面以p-n型为例,并借用同质p-n结的电流表达式,做些定性的讨论。


外加正偏:

$$J_{n} = q \frac{D_{n}}{L_{n}} n_{p0} \left(e^{\frac{q^{\gamma}}{k_{0}T}} - 1 \right) \longrightarrow \frac{J_{n}}{J_{p}} = \frac{D_{n}L_{p}}{D_{p}L_{n}} \cdot \frac{n_{p0}}{p_{n0}}$$

$$J_{p} = q \frac{D_{p}}{L_{p}} p_{n0} \left(e^{\frac{q^{\gamma}}{k_{0}T}} - 1 \right)$$




2. 窗口效应



对于太阳能电池而言: 是让合适的 hv 能通过 n 型半导体的禁带, 然后打到 p 型半导体的价带电子上, 从而激发出电子空穴对;

对于发光二极管而言,是 p 型半导体跃迁激发的 hv 能量光子,n 型半导体适合筛选出合适的 hv,让其从 n 型半导体的 Eg 打出;

3. 限制光子的光波导壁界



在 2 处形成了凹口,这时在 2 处的电子被限制住了。 异质结不同的折射率,可以作为光波导。


金属半导体接触 (metal-semiconductor contact)

一、金属和半导体的功函数

金属的功函数Wm

表示一个起始能量等于费米能级的电子,由金属内部逸出到表面外的真空中所需要的最小能量。

E₀为真空中静止电子的能量,又称为真空静止电子能级。




金属逸出功(功函数),就是在金属费米能级上的电子,跃迁成自由电子时,所需要的能量 半导体功函数 Ws:

半导体的功函数Wssemiconductor



E₀与费米能级之差称为半导体的功函数。


$$W_{s} = E_{0} - (E_{F})_{s}$$



N 型半导体的功函数与亲和能:

$$W_{s} = E_{0} - (E_{F})_{s}$$

$$W_{s} = \chi + E_{r}$$




x表示从E。到E。的能量间隔:

称×为电子的亲和能,它表示要使半导体导带底的电子 逸出体外所需要的最小能量。

$$W_s = E_0 - (E_F)_s$$

$$W_s = \chi + (E_\sigma - E_\rho)$$


 $W_s = E_0 - (E_F)_s$ P型半导体: $E_0 - E_0$ $W_s = \chi + (E_g - E_p)$ 式中: $\chi = E_0 - E_c \quad E_p = (E_F)_s - E_v$




金属与半导体的接触与接触电势差

根据 N、P 型半导体的类型与功函数大小,可以分成四类:

二、金属与半导体的接触及接触电势差



金属与 N 型半导体接触,且 Wm>Ws 时:



来看两者的能级比较, N 型半导体的导带顶处的电子能级较高, 比较容易掉到金属费米能级上; 即此时, 电子容易从半导体到金属内;


由于此时的电子主要是杂质电离的电子,所以此时半导体会留下不能动的正电中心。电势升高; 也就是说,会形成往上翘的能级(其实从我的小技巧也能分析);此时翘的地方远离费米能级电 子浓度小。电子比较大。所以是电子阻挡层

接触电势差:

接触电势差


1. 金属和n型半导体的接触

1) 若W,,,>W,, 金属与n型半导体接触能带图




a接触前


b 间隙很大(D远大于原子间距)




c 紧密接触 (D小到可以与原子间距相比较)

D减小→空间电荷区→电场→能带弯曲→表面势Vs。








金属-N 型半导体接触

Wm<Ws




此时,电子的费米能级高,所以电子下楼梯到导带底能级上,也就是金属的电子流到半导体内部由于是金属电子流向半导体,也就是说金属一侧用+V表示,那么半导体一侧就是-V表示即

形成从左向右的内建电场。也就是能级会往下翘。

能级往下翘,靠近费米能级,就是说会有大量的电子(金属注入的)。电阻比较小。是电子反阻挡层,高电导区(欧姆接触特性,小电阻接触)。

若W_m<W_s, 金属与n型半导体接触能带图



对半导体而言,从 Ec 到固定的端点,有着 qVD 之差; 对于金属而言,从 Ef 到端点,有着 x-Wm 之差

小结:

小 结

当金属与n型半导体接触时:


若W_m>W_c

- 则在半导体表面形成一个正的空间电荷区,其中电场方向 由体内指向表面, V_∗<0,它使半导体表面的能量高于体 内,能带向上弯曲,即形成表面势垒。
- 在势垒区中,空间电荷主要由电离施主形成,电子浓度要 比体内小得多,因此它是一个高阻的区域,常称为阻挡层。


若W_m<W_s

- 电子将从金属流向半导体,在半导体表面形成负的空间电荷区。其中电场方向由表面指向体内, V,>0,能带向下弯曲。
- 这里电子浓度比体内大得多,因而是一个高电导的区域,称 之为**反阻挡层**。
- 反阻挡层是很薄的高电导层,它对半导体和金属接触电阻的 影响是很小的。

金属-P型半导体接触,且 Ws>Wm 时:




空穴上楼梯哦,所以是半导体中的空穴流到金属中。这个会形成负电中心。 对于空穴来说,下楼梯难,所以金属和价带的空穴都比较难通过接触面,是空穴阻挡层。



空穴是上楼梯容易,但金属中没有空穴,所以是价带中的电子移动到金属中,这里的正电是由于半导体中的电子溜走了,在此处形成空位置即空穴,也可以看成是金属中的空穴流到半导体中。

若W_m>W_s, 金属与p型半导体接触能带图



求势垒高度,都是求正值!!!

□阻挡层与反阻挡层

(1) 金属-n型半导体接触

(2) 金属-p型半导体接触

求势垒高度,都是求正值!!!

表面态对接触势垒的影响

三、表面态对接触势垒的影响

金-半(n型)接触:金属一边形成的势垒高度:

$$q\phi_{ns} = W_m - \chi_s igg| \chi_s :$$
 对同一半导体,保持定值 W_m : 随不同金属而变化

实验表明:不同金属与同一半导体接触,各种金属的 功函数虽然相差很大,但与半导体接触时形成的<u>势垒</u> 高度却相差很小。

原因: 半导体表面的禁带中存在表面态 (表面能级)

□表面态: 局域在表面附近新电子态。

□表面能级: 与表面态相应的能级称为表面能级

- 子正好填满 $q\Phi_0$ 以下所有的表面态时,表面呈电中性。 $若q\Phi_0$ 以下表面态为空,表面带正电,类似施主作用; $q\Phi_0$ 以上表面 态被电子填充, 表面带负电, 类似受主作用。
- ▶ 對于大多数半导体,中性能级E₀=qΦ₀约为禁带宽度的三分之





整流特性:

四、整流特性(对阻挡层而言)

金属与半导体接触可以形成阻挡层(肖特基势垒 Schottky Barrier)与反阻挡层,前者具有与p-n结 相似的整流特性,而后者具有欧姆特性


外加电压对n型半导体的影响:





势垒高度随 外加正电压 的增加而降 低,因此由 半导体流向 金属的净电 子流增加

(2) 加反向电压(金属接"一")



势垒高度随外加反电压的增加而升高,因而从半导 体到金属的电子减少, 反向电流主要由金属到半导 体的电子流构成,金属净电子流增加

小电流


扩散理论: 假设势垒区宽度较半导体内的电子的平均自由程长,必须同时考虑电子在势垒区的漂移和扩散运动。


热电子发射: 假设势垒区宽度较电子的平均自由程短,故可略去电子在势垒区的碰撞,当电子的热运动有足够大的动能超越势垒的顶点时,就可以自由地通过势垒区进入金属。同样,金属中能超越势垒顶的电子也都能到达半导体内。

肖特基势垒二极管

(3) 肖特基势垒二极管

(1) 结构





(2)与p-n结二极管的比较

- 1、SDB是多数载流子器件,而p-n结二极管电流取决于非平衡少数载流子的扩散运动
- 2、p-n结二极管中,少数载流子注入造成非平衡载流子在势垒区两侧界面的积累,外加电压变化,电荷积累和消失需有一弛豫过程(电荷存储效应),严重影响了p-n结二极管的高频性能.SDB器件不发生电荷存储现象,使得它在高频、高速器件中有重要作用
- 3、SDB的正向开启电压比p-n的低;而反向饱和电流比p-n的大。这是因为多数载流子电流远高于少数载流子电流。SDB中通常存在额外的漏电流和软击穿

欧姆接触:

五、欧姆接触(Ohmic Contact)

エスプ 整理像小

从电学上讲,理想的欧姆接触的<mark>接触电阻</mark>应当<mark>很小</mark>,同时还应具有线性的和对称的电流—电压关系。

由于表面态的影响,不能通过选择金属的功函数来 实现欧姆接触(理论上说,Wm<Wns 或 Wm>Wps可形成反阻挡层)

在生产实际中,主要是利用超道效应的原理在半导体上制造欧姆接触。采用重掺杂半导体与金属接触

