功能分类

• 模拟和数字电路选择了晶体管不同工作状态。




图 b

冬 a





图 C





功能分类

• 模拟和数字电路选择了晶体管不同工作状态。




图 b





图 C






模拟集成电路设计特点

- 模拟IC的应用环境难以容忍由于工艺影响造成的电气参数的离散性,在电路设计常采用负反馈技术来保证电气性能指标的一致性。
- 在基本放大电路中多采用漂移小、 对称性好的差分放大器和有源负 载放大器。
- 电路设计和版图设计配合实施匹配性设计。
- 偏置电路不用电阻而用温度补偿效果较好的恒压源、恒流源。
- 设计中尽量多用一些有源器件而 少用电阻或者用有源器件代替无 源器件。
- 采用比例电阻,不用绝对值设计, 二极管用三极管实现



模拟集成电路设计特点

(鼠标滑过播放视频)



数字IC的设计

- 1975年,美国首先使用了门阵 列设计和制造技术,至今数字 IC的CAD工具比较完善。
- 将模型建立在门级,允许模拟 的规模很大。
- VLSI工艺的成熟促成了电路设计和底层版图设计的独立,系统设计师很少有必要去进行全定制式的版图设计。
- 数字IC的设计不象模拟IC那么 繁琐,它与分立元件的设计具 有较多的共性,允许在更高的 系统级层次上用文本语言VHDL 进行设计。



数字IC的设计

(鼠标滑过播放视频)

