

	WAK	TU KERUSAKAN		WAKTU PELAI	KAN		CIAN KERUSAKAN	RINCIAN SPARE PART									
KODE ALAT				KERUSAKAN							Consumable Parts			Spareparts		TEKNIS PERBAIKAN	KETERANGAN
ALAI	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Jenis Kerusakan	Section	Analisa Kerusakan	Frekuensi Kerusakan	Details	Qty	Details	Part Number	Qty		
TT 01	1/3/22 14:00	1/3/22 14:05	0:05:00	1/3/22 14:05	1/3/22 14:35	0:30:00	Hose Flexible (Warna Kuning)	Head Truck	Saat dilakukan pengecekan ditemukan Hose Flexible Patah tengah dan angin keluar	1	-	-	Hose Flexible (Warna Kuning)	-	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Hose Flexible dengan yang baru	-
	Total Kerusakan		0:05:00	Total Pe	erbaikan	0:30:00				1		0			1		
TT 02	1/14/22 8:00	1/14/22 8:30	0:30:00	1/14/22 8:30	1/14/22 9:30	1:00:00	Ban Bocor	Head Truck	Ban Head Bagian depan sebelah kanan ditemukan bocor, Pengecekan lebih lanjut akan dilakukan diluar dengan kemungkinan akan ada pergantian ban dalam	1			Ban Spare milik PTP		1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti ban yang bocor dengan ban spare yang tersedia	
TT 02	1/20/22 15:30	1/20/22 15:30	0:00:00	1/20/22 15:30	1/20/22 15:50	0:20:00	Hose Flexible (Warna Kuning)	Head Truck	Saat dilakukan pengecekan ditemukan Hose Flexible Patah tengah dan angin keluar	1	-	-	Hose Flexible (Warna Kuning)	-	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Hose Flexible dengan yang baru	-
	Total Ke	erusakan	0:30:00	Total Pe	erbaikan	1:20:00				2		0			2		
TT 03	1/15/22 18:30	1/15/22 18:30	0:00:00	1/15/22 18:30	1/15/22 19:15	0:45:00	Hose Flexible (Warna Kuning)	Head Truck	Saat dilakukan pengecekan ditemukan Hose Flexible Rusak (Bocor)	1			Hose Flexible (Warna Kuning)		1	Perbaikan dilakukan dengan Swap Hose Flexible dari TT 19	
	Total Ke	rusakan	0:00:00	Total Pe	rbaikan	0:45:00				1		0			1		
TT 04	- Total Ke	-	0:00:00	- Total Pe		0:00:00	-	-	-	- 0	-	- 0	-	-	- 0	-	-
TT 05	1/20/22 11:00	1/20/22 11:10	0:10:00	1/20/22 11:10	1/20/22 11:40	0:30:00	Fuel Filter / Water Sparator Kotor	Head Truck	Muncul Indikator Peringatan pada display TT, Hasil pengecekan ditemukan Water Spatator kotor sehingga tarikan mesin kurang bertenaga	1		0	Fuel Filter / Water Spatator milik PTP		1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti fuel filter / water spatator yang tersedia	
TT 05	1/22/22 11:15	1/22/22 11:15	0:00:00	1/22/22 11:15	1/22/22 11:45	0:30:00	Ban Bocor	Head Truck	Ban Head Bagian belakang sebelah Kiri sisi luar ditemukan bocor, Pengecekan lebih lanjut akan dilakukan diluar dengan kemungkinan akan ada pergantian ban dalam	1			Ban Spare milik PTP		1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti ban yang bocor dengan ban spare yang tersedia	
	Total Kerusakan		0:10:00	Total Pe	erbaikan	1:00:00			pergantum oun datum	2		0			1		
TT 06	1/1/22 0:00	1/31/22 23:59	743:59:00	12/31/21 23:59	12/31/21 23:59	0:00:00	Leaf Spring Patah	Chasis	Ditemukan Patah pada Leaf Spring Chasis sebelah kanan lapisan ke 2 dari atas	1	-	-	-	-	-	Perbaikan Menunggu Ketersediaan Sparepart Leaf Spring	TT 06 BREAKDOWN
	Total Ke	erusakan	743:59:00	Total Pe	erbaikan	0:00:00				1		0			0		
TT 07	- T ( 177	-	- 0.00.00	- T. I.B.	-	- 0.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ke	rusakan	0:00:00	Iotal Pe	erbaikan 	0:00:00				0		0			0	Perbaikan dilakukan	
TT 08	1/9/22 2:00	1/9/22 2:20	0:20:00	1/9/22 2:20	1/9/22 2:50	0:30:00	Fuel Filter / Water Sparator Kotor	Head Truck	TT08 tidak ada tenaga ketika dijalankan, hasil pemeriksaan ditemukan kotoran pada water spatator	1			Fuel Filter / Water Spatator milik PTP		1	Washing pada Water Spatator, namun hasil ketika dipasang tetap tidak ada tenaga, sehingga dilakukan pergantian Sparepart	
	Total Ke	erusakan	0:20:00	Total Pe	erbaikan	0:30:00				1		0			1	Sparepart	
TT 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
	Total Ke	erusakan 	0:00:00	Total Pe	erbaikan 	0:00:00			Muncul Indikator Peringatan	0		0			0		
TT 10	1/3/22 15:00	1/3/22 15:10	0:10:00	1/3/22 15:10	1/3/22 15:30	0:20:00	Fuel Filter / Water Sparator Kotor	Head Truck	pada display TT, Hasil pengecekan ditemukan Water Spatator kotor sehingga tarikan mesin kurang bertenaga	1			Fuel Filter / Water Spatator milik PTP		1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti fuel filter / water spatator yang tersedia	-
TT 10	1/7/22 17:00	1/7/22 17:00	0:00:00	1/7/22 17:00	1/7/22 17:30	0:30:00	Indikator display BBM tidak terbaca sampai 100%	Head Truck	Hasil Pengecekan ditemukan ada indikasi Fuel Pump sudah Lemah	1	-	-	-	-	-	Perbaikan dilakukan dengan Cleaning pada Filter, Pelampung dan Soket pada Fuel Pump	-
	Total Ke	erusakan	0:10:00	Total Pe	erbaikan	0:50:00				2					1		
TT 11	1/27/22 9:30	1/27/22 9:35	0:05:00	1/27/22 9:35	1/27/22 10:35	1:00:00	Battery Lemah (Drop)	Head Truck	Engine susah dihidupkan saat di Start, Saat dilakukan pengecekan & pengukuran ditemukan tegangan battery lemah	1	-	-	Battery 12V - 135 AH	-	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Battery yang lemah (drop) dengan yang baru	-
	Total Ke	rusakan	0:05:00			1:00:00				1		0			1		
TT 12	- Total Kerusakan		0:00:00	- T-4-1 D-	- erbaikan	0:00:00	-	-	-	- 0	-	- 0	-	-	- 0	-	-
TT 13	1/3/22 9:00	1/3/22 9:00	0:00:00	1/3/22 9:00	1/3/22 9:30	0:30:00	Fuel Filter / Water Sparator Kotor	Head Truck	Muncul Indikator Peringatan pada display TT, Hasil pengecekan ditemukan Water Spatator kotor sehingga tarikan	1		0	Fuel Filter / Water Spatator milik PTP		1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti fuel filter / water spatator yang tersedia	-
TT 13	1/16/22 1:20	1/16/22 1:30	0:10:00	1/16/22 1:30	1/16/22 2:00	0:30:00	Hose Flexible (Warna Kuning)	Head Truck	mesin kurang bertenaga Saat dilakukan pengecekan ditemukan Hose Flexible Patah tengah dan angin keluar	1	-	-	Hose Flexible (Warna Kuning)	-	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Hose Flexible dengan yang baru	-

	Total Kerusakan 0:10:00		0:10:00	Total Perbaikan		1:00:00				2		0			2		
TT 14	1/13/22 8:00	1/13/22 8:10	0:10:00	1/13/22 8:10	1/13/22 8:30	0:20:00	Fuel Filter / Water Sparator Kotor	Head Truck	Muncul Indikator Peringatan pada display TT, Hasil pengecekan ditemukan Water Spatator kotor sehingga tarikan mesin kurang bertenaga	1			Fuel Filter / Water Spatator milik PTP		1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti fuel filter / water spatator yang tersedia	-
TT 14	1/20/22 3:10	1/20/22 3:10	0:00:00	1/20/22 3:10	1/20/22 3:40	0:30:00	Radio Mati	Head Truck	Converter radio pada TT kedap- kedip sehingga radio mati	1						Perbaikan dilakukan dengan mengganti fuel filter / water spatator yang tersedia	-
	Total Ke	erusakan	0:10:00	Total Perbaikan		0:50:00				2		0			1		
TT 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ke	erusakan	#REF!	Total Perbaikan		0:00:00				0		#REF!			0		
TT 16	1/13/22 8:00	1/13/22 8:10	0:10:00	1/13/22 8:10	1/13/22 8:30	0:20:00	Fuel Filter / Water Sparator Kotor	Head Truck	Muncul Indikator Peringatan pada display TT, Hasil pengecekan ditemukan Water Spatator kotor sehingga tarikan mesin kurang bertenaga	1			Fuel Filter / Water Spatator milik PTP		1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti fuel filter / water spatator yang tersedia	-
	Total Ke	erusakan	0:10:00	Total Perbaikan		0:20:00				1		0			1		
TT 17	1/3/22 11:00	1/3/22 11:00	0:00:00	1/3/22 11:00	1/3/22 11:30	0:30:00	Fuel Filter / Water Sparator Kotor	Head Truck	Muncul Indikator Peringatan pada display TT, Hasil pengecekan ditemukan Water Spatator kotor sehingga tarikan mesin kurang bertenaga	1			Fuel Filter / Water Spatator milik PTP		1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti fuel filter / water spatator yang tersedia	
	Total Kerusakan 0:00:00		Total Pe	erbaikan	0:30:00				1		0			1			
TT 18	1/3/22 10:00	1/3/22 10:00	0:00:00	1/3/22 10:00	1/3/22 10:30	0:30:00	Fuel Filter / Water Sparator Kotor	Head Truck	Muncul Indikator Peringatan pada display TT, Hasil pengecekan ditemukan Water Spatator kotor sehingga tarikan mesin kurang bertenaga	1			Fuel Filter / Water Spatator milik PTP		1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti fuel filter / water spatator yang tersedia	
	Total Kerusakan		Total Perbaikan						1		0			1			
TT 19			0:00:00			0:00:00											
	Total Kerusakan			Total Perbaikan						0		0			0		
TT 20	1/12/22 18:45	1/12/22 19:00	0:15:00	1/12/22 19:00	1/12/22 20:00	1:00:00	Ban Bocor	Head Truck	Ban Head Bagian depan sebelah Kanan ditemukan bocor, Pengecekan lebih lanjut akan dilakukan diluar dengan kemungkinan akan ada pergantian ban dalam	1			Ban Spare milik PTP		1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti ban yang bocor dengan ban spare yang tersedia	
	Total Kerusakan		0:15:00	Total Pe	erbaikan	1:00:00				1		0			1		