
StyloSynth
555 v1.2
9V DC (−)
J1
SW1
D2
RV3
DEPTH
SW5
VIB
SW2
OCT−1
SW3
OCT−2
SW4
SOFT
RV1
VOLUME
J4
PHONES
J3
STYLUS
U5
U4
U2
U1
C13
C16
C19
C20
C17
C12
C11
C9
C8
C3
C4
R4
R5
R6
R7
RV5
SPAN
RV4
TUNE
RATE
R101
R102
R103
R104
R105
R106
R107
R108
R109
R110
R111
R112
R113
R114
R115
R116
R117
R118
R119
R120
A#
C#
D#
F#
G#
A#
C#
D#
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E