• @Title: 模拟传输

• @Description:

• @Author: SoulCompiler/prinscarce

• @Email: prinscarce@outlook.com

· @Blog:

• @LastEditors: prinscarce

-->

第5章 模拟传输

一. 比特率和波特率

• 比特率和波特率的关系定义:

$$S=N imesrac{1}{r}$$

- 。 S是波特率(baud),N是数据速率(bps), r是一个信号元素携带的数据元素个数。
- 。 模拟传输中r值为r = log₂L,这里L是信号元素类型,而不是电平个数。(类似于码元种类)
- 比特率是每秒发送的位数,波特率是每秒发送的信号元素数。在数字数据模拟传输中,波特率小于等于比特率。

二. 数字到模拟转换的概念

1.ASK幅移键控

ask的概念及 ASK 的带宽

概念


• ASK常用的信号元素只用两个电平。这称为二进制幅移键控或开关键控(OOK)。一个信号电平的振幅峰值是0,另一个和载波频率振幅一样。


带宽

. 计算公式:

$$B = (1+d) \times S$$

- S是信号速率,B是带宽。d在0和1之间。
- r=1







2.FSK 频移键控

FSK的概念及 BFSK 的带宽

概念

• 选择了两个载波频率: f_1 和 f_2 。如果数据元素是0,使用第一个载波,如果数据元素是1,则使用第二个载波。





- 如图所示,一个带宽中点的频率是 f_1 ,而另一个带宽中点的频率是 f_2 。 f_1 和 f_2 离这两个带的中点距离都是 Δf_1 ,两个频率之差是 $2\Delta f_2$ 。
- r=1

带宽

• 计算公式:

$$B = (1+d) \times S + 2\Delta f$$

3.PSK、BPSK、QPSK 和 QAM 的概念


二进制PSK (BPSK)


• 概念:

- 。只用两个信号元素,一个相位是0°,另一个相位是180°。
- 。 在ASK中,位检测的标准是信号振幅;在PSK中则是相位。
- 。PSK比ASK更不易受噪声影响。PSK优于FSK是因为不需要两个载波信号。

• 带宽:

- 。和二进制ASK-样,但比BFSK少。
- 。没有浪费带宽用来分离成两个载波信号。






正交PSK (QPSK)

• 概念:

- 。使用两个独立的BPSK调制;一个是同相的,另一个是正交的(异相)。
- 。进入的2个位先经过串行到并行的转换,它发送一个位给一个调制器,发送下一个位给另一个调制 器。
- 。如果进入信号中的每个位的持续时间是T,发送相应BPSK信号的每个位持续时间就是2T。
- r=2
- 。如右图,上方为同相载波,下为正交载波



正交振幅调制(QAM)

- 概念:
 - 。使用两个载波,一个同相而另一个正交,而且每个载波都用不同的振幅。
 - 。正交振幅调制是ASK和PSK的结合。
- 带宽:
 - 。QAM传输所需的最小带宽与ASK和PSK传输所需的最小带宽相同。

数字数据调制技术在发送端将数字信号转换为模拟信号,而在接收端将模拟信号还原为数字信号,分别对应于调制解调器的调制和解调过程。

