## Configuración de puerto serie

## 2015-11-25

## Conexión Puerto Serie

Para la conexión por el puerto serie hace falta el programa ????????? y estas con las características que hay que configurar 9600 bits por segundo,
8 bits de datos,
sin paridad,
1 bit de parada
sin control de flujo.