



Montageanleitung VARINLINE® Gehäuse

Demontage

• Rohrleitungsabschnitt des In-Line Gehäuses drucklos schalten.



GEFAHR

Die in den Rohrleitungen enthaltene Reinigungsmittelrückstände können ätzend sein. Der Rohrleitungsabschnitt des In-Line Gehäuses muss vor der Demontage deshalb immer ausreichend gespült werden.

• Rohrleitungsabschnitt des In-Line Gehäuses absperren, spülen und sichern.



VORSICHT

Der untere Verschluss kann nach dem Entfernen der Klappringe herausfallen. Er muss aufgefangen werden, um Beschädigungen im Dichtungsbereich zu verhindern.

- Klappringe vom Gehäuse abnehmen.
- XVerschlüsse, die nicht von Hand zu lösen sind, können vorsichtig mit Hilfe eines kleinen Geradschlitzschraubendrehers über Kreuz herausgehebelt werden.
- Verschlüsse herausnehmen und O-Ringe entfernen.

Wartung

- ✗Die O-Ringe müssen vor dem Wiedereinbau der Gehäuseverschlüsse ausgetauscht werden.
- In-Line Gehäuse und Verschlüsse vorsichtig reinigen.



VORSICHT

Für produktberührte Dichtungen keine herkömmlichen Fette und Öle verwenden. Sicherheitsdatenblätter der Schmierstoffhersteller beachten.

Tuchenhagen empfiehlt Rivolta F.L.G. MD-2 und PARA-LIQ GTE 703. Diese Schmierstoffe sind für Lebensmittel zugelassen und bierschaumbeständig und haben die NSF-H1 (USDA H1)-Registrierung.

PARALIQ GTE 703 ist unter der Sach-Nr. 413-064 und Rivolta F.L.G. MD-2 unter der Sach-Nr. 413-071 bei Tuchenhagen zu bestellen.

Mounting Instructions VARINLINE® access unit

Dismounting

• Before opening the in-line access unit depressurize the pipe section in which the in-line access unit is installed.



DANGER

Residual detergents contained in the pipe system may cause chemical burning. Therefore prior to dismounting the in-line access unit, thoroughly rinse the pipe system.

• For this purpose shut-off the pipe section and thoroughly rinse and secure this section.



CAUTION

When removing the hinged clamps, the bottom blanking plate may fall down and get damaged at the sealing area.

- Remove the hinged clamps from the access unit.
- ✗If the blanking plates cannot be removed by hand carefully lever them out by inserting a small straightslotted screw driver crosswise.
- Take out blanking plates and remove the O-rings.

Maintenance

- *Replace the O-rings before re-installing the blanking plates.
- Clean the in-line access unit and blanking plates carefully.



CAUTION

For lubricating the product contact seals do not use conventional greases and oils. Observe the safety information sheets of the lubricant manufacturers.

Tuchenhagen recommends Rivolta F.L.G. MD-2 and PARALIQ GTE 703. These lubricants are approved for foodstuff and is resistant to beer froth and have the NSF-H1 (USDA H1)-registration.

PARALIQ GTE 703 can be ordered from Tuchenhagen under part no. 413-064 and Rivolta F.L.G. MD-2 under part no. 413-071.

 Neue O-Ringe leicht einfetten und auf die Verschlüsse aufziehen. Slightly grease new O-rings and slip on to the blanking plates.

Montage



GEFAHR

Die in den Rohrleitungen enthaltene Reinigungsmittelrückstände können ätzend sein. Der Rohrleitungsabschnitt des In-Line Gehäuses muss vor der Montage deshalb immer ausreichend gespült werden.

Es dürfen sich vor dem Einbau des In-Line Gehäuses keine Gegenstände (Werkzeug, Putzlappen, Reinigungsmittel) in der Leitung befinden.

Bei In-Line Gehäusen mit Schweißstutzen muss wie folgt vorgegangen werden:

- In-Line Gehäuse müssen grundsätzlich spannungsund verzugsfrei mit montierten Verschlüssen und Klappringen, aber ohne O-Ringe eingeschweißt werden.
- Gehäuse von innen mit Formiergas, z. B. Argon mit 2% H₂, umspülen, um den Sauerstoff aus dem System zu verdrängen.
- Gehäuse einpassen und heften.
- Geeignetes Schweißverfahren anwenden. Tuchenhagen empfiehlt WIG-Schweißverfahren mit Pulsen.
- Das Gehäuse, wenn notwendig mit Schweißzusatz, in das Rohrleitungssystem einschweißen.
- Nach dem Schweißen Naht passivieren.



VORSICHT

Beim Einbau der Verschlüsse auf richtigen Sitz achten. Verkantete Verschlüsse beschädigen die Passungs- und Dichtungsoberflächen und führen zu Undichtigkeiten.

- Verschlüsse mit neuen O-Ringen in das Gehäuse einsetzen.
- Klappringe montieren. Die Muttern der Klappringe mit folgendem Drehmoment anziehen:

M6 9 Nm (6,6 lbft) M8 22 Nm (16,2 lbft)

Mounting



DANGER

Residual detergents contained in the pipe system may cause chemical burning. Therefore prior to mounting the in-line housing, thoroughly rinse the pipe system.

Before mounting the in-line access unit make sure that no foreign matters (tools, cleaning rags, detergents etc.) are left in the pipe.

For mounting in-line access unit with welding sockets proceed as follows:

- As a rule, the in-line access unit must fitted free of stress and tension, complete with mounted blanking plates, hinged clamps, but without O rings.
- Purge the access unit inside with forming gas, e.g. Argon with H₂ at 2%, to remove oxygen from the system.
- Fit in the in-line access unit and tack it.
- Use a suitable welding method.
 Tuchenhagen recommends the TIG welding method with pulsating current.
- Weld the the in-line housing into the pipe system, if necessary using a welding filler.
- After welding, passivate the seam.



CAUTION

When mounting the blanking plates make sure that they are properly placed. Jammed blanking plates damage the seat and sealing area causing leakage.

- Provide blanking plates with new O-rings and fit them into the in-line housing.
- Mount the hinged clamps. Tighten the nuts of the hinged clamps with following torques:

M6 9 Nm (6,6 lbft) M8 22 Nm (16,2 lbft)




GEA Mechanical Equipment

GEA Tuchenhagen GmbH

Am Industriepark 2-10, 21514 Büchen, Germany Phone +49-4155 49-0, Fax +49-4155 49-2423 sales.geatuchenhagen@geagroup.com, www.tuchenhagen.com Datum/date: 2008-08-06 221ELI000944G_5.DOC

Ersatzteilliste / Spare parts list In-Line Gehäuse In-line acces unit





Pos. Ite	Benennung /	Werkstoff													
m	Designation	Material	DN 10	DN 15	DN 25	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150			
5	O-Ring / O-ring	EPDM FKM HNBR PTFE	930-270 930-163 930-637 930-181	930-270 930-163 930-637 930-181	930-309 930-168 930-632 930-188	930-144 930-171 930-633 930-190									
35	Verschluss /	1.4404			221-144.01	221-144.02	221-144.02	221-144.02	221-144.02	221-144.02	221-144.02	221-144.02			
35	blanking plate	1.4435	221-144.15	221-144.15	221-144.12	221-144.13	221-144.13	221-144.13	221-144.13	221-144.13	221-144.13	221-144.13			
43	Klammer / clamp	1.4301	606-001	606-001											
	Klappring / hinged clamp	ged clamp 1.4401		701-074	701-075	701-075	701-075	701-075	701-075	701-075	701-075				
44	Sechskantmutter hex. nut	1.4305			912-035	912-035	912-035	912-035	912-035	912-035	912-035	912-035			
391	Gehäuse EL / housing EL	1.4435	221-193.04	221-193.03											
392	Gehäuse G2 Housing G2	1.4435	221-192.03	221-192.04											
402	Gehäuse V2 /	1.4404			221-102.41	221-102.43	221-102.44	221-102.23	221-102.24	221-102.18	221-102.21	221-102.45			
402	housing V2	1.4435			221-102.74	221-102.75	221-102.76	221-102.32	221-102.33	221-10234	221-102.35				
Pos. Ite	Benennung /	Werkstoff	Sach-Nr. / Part no.												
m	Designation	Marerial	1" O	D	1 ½" OD	2	2" OD	2 ½" (OD	3" OD	4	1"OD			
5	O-Ring / O-ring	EPDM FKM HNBR PTFE	930-3 930-1 930-6 930-1	68 32	930-144 930-171 930-633 930-190	99	30-144 30-171 30-633 30-190	930-144 930-171 930-633 930-190		930-144 930-171 930-633 930-190	9:	30-144 30-171 30-633 30-190			
35	Verschluss /	1.4404	221-14	4.01	221-144.02	221	I-144.02	221-14	4.02	221-144.02	22-	1-144.02			
33	blanking plate	1.4435	221-14	4.12	221-144.13	221	I-144.13	221-144.13		221-144.13	22-	1-144.13			
43	Klappring / hinged clamp	1.4401	701-0	701-074		7(01-075	701-075		701-075	7	01-075			
44	Sechskantmutter hex. nut	1.4305	912-0	35	912-035	9	12-035	912-035		912-035	9	12-035			
402	Gehäuse V2 /	1.4404	221-10	2.52	221-102.53	221	221-102.54		2.63	221-102.64	22	221-102.65			
402	housingV2	1.4435	221-102.50		221-102.77	221	221-102.02		2.03	221-102.51					


Process Equipment Tuchenhagen GmbH

Datum/date: 2008-08-06 221ELI000944G_5.DOC

Ersatzteilliste / Spare parts list

In-Line Gehäuse In-line acces unit





Pos.	Benemung / Designation	Werkstoff	Sach-Nr. / Part no.								
Item	Benennung / Designation	Material	2" IPS		3" IPS		4" IPS		6" IPS		
5	O-Ring / O-ring	EPDM FKM HNBR PTFE	930-144 930-171 930-633 930-190	930-171 930-633		144 171 633 190	930-144 930-171 930-633 930-190		930-144 930-171 930-633 930-190		
35	Verschluss / blanking plate	1.4404	221-144.02	!	221-144.02		221-144.02		221-144.02		
	Versoriuss / Blanking plate	1.4435	221-144.13		221-144.13		221-144.13		221-144.13		
43	Klappring / hinged clamp	1.4401	701-075		701-	075		701-075	701-075		
44	Sechskantmutter / hex. nut	1.4305	912-035		912-	035		912-035	912-035		
402	Gehäuse V2 / housing V2	/ housing V2 1.4404 221-102.62 221-		221-10	02.66 221-102.67			221-102.22			
Pos.	Benerating / Decimation	Werkstoff		Sa	ach-Nr. / F	Part r	10.				
Item	Benennung / Designation	Material	ISO 13,5	IS	SO 17,2	ISO 21	,3	ISO 33,7	ISO 42,4		
5	O-Ring / O-ring	EPDM FKM HNBR PTFE	930-270 930-163 930-637 930-181	9	30-270 30-163 30-637 30-181	930-270 930-163 930-637 930-181		930-309 930-168 930-632 930-188	930-144 930-171 930-633 930-190		
35	Verschluss / blanking plate	1.4404	 221-144.15	221	 1-144.15 221-1		221-144.01 1.15 221-144.12		221-144.02 221-144.13		
	Klammer / clamp	1.4301	606-001		606-001 606-						
43	Klappring / hinged clamp	1.4401					,	701-074	701-075		
44	Sechskantmutter / hex. nut	1.4305					912-035		912-035		
391	Gehäuse EL / housing EL	1.4435	221-193.46	221	1-193.40	221-193.41					
392	Gehäuse G2 / housing G2	1.4435	221-192.05	221	1-192.06 221-192		I-192.07				
402	Gehäuse V2 / housing V2	1.4435						221-102.96	221-102.97		
Pos.	Benennung / Designation	Werkstoff	SachNr. / Part no.								
Item	Benefinding / Designation	Material	ISO 48,3	IS	SO 60,3	ISO 76	5,1	ISO 88,9	ISO 114,3		
5	O-Ring / O-ring	EPDM FKM HNBR PTFE	930-144 930-171 930-633 930-190	9	30-144 30-171 30-633 30-190	930-144 930-171 930-633 930-190		930-144 930-171 930-633 930-190	930-144 930-171 930-633 930-190		
		1.4404	221-144.02		1-144.02	221-144.02		221-144.02	221-144.02		
35	Verschluss / blanking plate	1.4435	221-144.13	221	1-144.13	221-144.13		221-144.13	221-144.13		
43	Klappring / hinged clamp	1.4401	701-075	7	01-075	701-075		701-075	701-075		
44	Sechskantmutter / hex. nut	1.4305	912-035	9	12-035	912-035		912-035	912-035		
402	Gehäuse V2 / housing V2	1.4435	221-102.98	221	1-102.25	221-102.13		221-102.14	221-102.15		


Datum/date: 2008-08-06


221MBL001338G_5.DOC

Maßblatt / Dimension sheet


In-Line Gehäuse In-line access unit








Gehäuse / Housing DN 10, DN 15 und ISO 13,5, ISO 21,3





Maß /	DN											OD						
Dimension (mm)	10	15	25	40	50	65	80	100	125	150	1"	1 ½"	2"	2 1/2"	3"	4"		
Ø	10	16	26	38	50	66	81	100	125	150	22,2	34,9	47,6	60,3	73,0	97,4		
Ø1	13	19	29	41	53	70	85	104	129	154	25,4	38,1	50,8	63,5	76,2	101,6		
С	65	65	90	90	90	125	125	125	125	150	90	90	90	125	125	125		
C1	40	40																
Н	65,5	68,5	60	72	84	100	115	134	159	184	56	69	81,5	94	107	131,5		
Х	34,5	40,5																

Maß / Dimension		IF	PS		ISO										
(mm)	2"	3"	4"	6"	13,5	17,2	21,3	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	
Ø	57	84,7	110,1	162,7	10,3	14	18,1	29,7	38,4	44,3	56,3	72,1	84,3	109,7	
Ø1	60,3	88,9	114,3	168,3	13,5	17,2	21,3	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	
С	114,3	152,4	152,4	152,4	65	65	65	114,3	114,3	114,3	114,3	152,4	152,4	152,4	
C1					40	40	40								
Н	91	119	144	196	65,5	67,5	69,5	64	72,5	78,5	91	107	119	144	
Х					34,5	39,5	43,5								

Process Equipment Tuchenhagen GmbH



GEA Mechanical Equipment

GEA Tuchenhagen GmbH

Am Industriepark 2-10, 21514 Büchen, Germany Phone +49-4155 49-0, Fax +49-4155 49-2423 sales.geatuchenhagen@geagroup.com, www.tuchenhagen.com