




Manual de instrucciones original Detector inductivo de seguridad

> efectorioo Gl712S



Índice de contenidos

1 Advertencia preliminar1.1 Explicación de los signos	
2 Indicaciones de seguridad	
3 Componentes incluidos en la entrega	5
4 Uso previsto	5
5 Función5.1 Zona de accionamiento	
6 Montaje6.1 Medidas contra una fácil manipulación	
7 Conexión eléctrica	8
8 Funcionamiento 8.1 Estado de conmutación de las salidas 8.1.1 El estado seguro. 8.1.2 El estado conmutado. 8.1.3 Datos de salida. 8.1.4 Cortocircuito / cortocircuito de cables. 8.2 Tiempos de reacción 8.3 Indicación LED	9 9 9 9
9 Datos técnicos	12
10 Solución de fallos	14
11 Mantenimiento, reparaciones, eliminación	14
12 Homologaciones / Normas	15
13 Terminología v abreviaturas	15

1 Advertencia preliminar

Este manual de instrucciones es parte integrante del equipo. Está dirigido a todo el personal técnico en conformidad con las directivas CEM y de Baja Tensión y con los reglamentos de seguridad. El manual de instrucciones contiene indicaciones para el correcto uso de este producto. Lea este manual antes de utilizar el equipo para que pueda familiarizarse con las condiciones de utilización, la instalación y el funcionamiento. Respete las indicaciones de seguridad.

1.1 Explicación de los signos

- Requerimiento de operación
- → Referencia cruzada
- Nota importante
 El incumplimiento de estas indicaciones puede acarrear funcionamientos erróneos o averías.
- Información Indicaciones complementarias.
 - LED encendido
 - O LED apagado

 - LED parpadea rápidamente (5 Hz)

2 Indicaciones de seguridad

- Respete las indicaciones de este manual de instrucciones.
- El uso indebido puede acarrear un funcionamiento erróneo del equipo. En consecuencia, se pueden causar daños materiales y/o personales durante el funcionamiento de la instalación. Por este motivo, deben respetarse todas las indicaciones de instalación y manejo del equipo descritas en este documento. Asimismo deben respetarse las indicaciones de seguridad para el funcionamiento en toda la instalación.
- Queda excluida toda responsabilidad y garantía en caso de incumplimiento de indicaciones o de normas, en particular por manipulaciones y/o modificaciones en el equipo.
- En caso de que el detector se vea dañado, no puede ser garantizada la función de seguridad.
- Los fallos causados por daños no pueden ser detectados por el detector.
- El equipo sólo puede ser instalado, conectado y puesto en marcha por técnicos electricistas expertos en técnicas de seguridad.
- Se deben observar las normas técnicas aplicables en el ámbito de la aplicación correspondiente.
- Durante la instalación se deben cumplir los requisitos de la norma EN 60204.
- En caso de funcionamiento erróneo del equipo póngase en contacto con el fabricante. No está permitido realizar manipulaciones en el equipo.
- Antes de comenzar cualquier operación con el equipo, desconectar la tensión externa del mismo. En caso necesario, desconectar también circuitos de carga con relé alimentados independientemente.
- Tras una instalación, operación de mantenimiento o reparación del sistema, se debe llevar a cabo una completa comprobación de funcionamiento.
- El equipo sólo se puede utilizar en las condiciones ambientales especificadas (→ 9 Datos técnicos). En caso de condiciones ambientales especiales, consulte al fabricante.
- El equipo solamente puede ser utilizado según las indicaciones del capítulo "Uso previsto" (→ 4).

2.1 Requisitos técnicos de seguridad para la aplicación

Los requisitos técnicos de seguridad de cada aplicación deben coincidir con los requisitos establecidos en estas instrucciones.

Las siguientes disposiciones deben ser respetadas:

- ➤ Se deben tomar medidas que eviten la colocación inconsciente de objetos metálicos sobre la superficie activa.
- ► En caso de dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos se debe observar la norma EN 1088.
- Se deben cumplir las condiciones de aplicación especificadas (→ 9 Datos técnicos).
 - No está permitido emplear el detector cerca de fluidos químicos y biológicos, así como bajo radiación ionizante.
- ► Todos los circuitos de corriente de seguridad conectados externamente al sistema deben cumplir con el principio de corriente de reposo.
- ► En caso de fallos en el interior del detector de seguridad que ocasionen la activación del estado definido como seguro, se deben tomar medidas para mantener dicho estado seguro mientras siga funcionando el conjunto del sistema de control.
- ▶ Los equipos dañados deben ser sustituidos.

3 Componentes incluidos en la entrega

1 detector de seguridad GI712S con 2 tuercas de fijación M30, 1 manual de instrucciones original GI712S, nº de referencia 80005490.

En caso de que uno de los componentes citados falte o esté dañado, póngase en contacto con una de las sucursales de ifm.

4 Uso previsto

El detector inductivo de seguridad GI712S detecta metales sin contacto.

Función de seguridad SF: el estado seguro (etapa de salida desactivada; valor lógico "0") se alcanza en caso de un desamortiguamiento superior o igual a la distancia de desconexión segura s_{ar} (\rightarrow 9 Datos técnicos).


Observe también las instrucciones de montaje del detector (→ 6 Montaje).

El detector de seguridad cumple con el Performance Level d según EN ISO 13849-1, así como con los requisitos SIL 2 según IEC 61508 y con los SILcl 2 según IEC 62061.

El equipo pertenece a la clasificación I1A30SP2 según IEC 60947-5-2 para montaje no enrasado. (→ 6 Montaje).

El detector inductivo de seguridad ha sido certificado por el TÜVNord.

5 Función



- 1: Detector de seguridad
- 2: Zona de acción inmediata
- 3: Zona de accionamiento
- 4: Distancia de desconexión segura sar
- 5: Elemento amortiguador

LED de señal amarillo: estado de conmutación LED Power verde: tensión de alimentación

5.1 Zona de accionamiento

Las salidas (OSSD) se activan únicamente en caso de presencia del elemento amortiguador en la zona de accionamiento. Fuera de esta zona las salidas permanecen desconectadas.

La distancia de desconexión segura s_{ar} es > 15 mm.

La utilización de otros elementos amortiguadores que difieran del target homologado en cuanto a material, forma y tamaño, da como resultado otra zona de accionamiento.

Zona de accionamiento para materiales seleccionados*:

Material	Zona de accionamiento
FE360 (=ST37K)	110 mm

Material	Zona de accionamiento
inox (1.4301 / 304)	07,4 mm
AIMg3G22	04,3 mm
CuZn37	04,6 mm
Cu	03,3 mm

^{*} Valores característicos en caso de amortiguamiento con un target homologado de 30 x 30 x 1 mm para montaje enrasado según IEC 60947-5-2 y una temperatura ambiente de 20 °C




Dependiendo de la naturaleza del elemento amortiguador, puede no existir una zona de acción inmediata.

6 Montaje

El equipo puede montarse enrasado según IEC 60947-5-2, tipo I1A30SP2.

- ► Asegurar el equipo contra un posible desprendimiento (par de apriete ≤ 50 Nm).
- ▶ Deben observarse las condiciones de montaje según se muestra en las ilustraciones 1 a 3:



► Apretar el conector hembra según las indicaciones del fabricante. Par de apriete para los conectores hembra de ifm (p.ej. EVxxxx: 0,6...1,5 Nm).

6.1 Medidas contra una fácil manipulación

El detector de seguridad reacciona ante objetos metálicos, como p.ej., el marco de una puerta de seguridad. Otros objetos metálicos que no estén destinados a provocar la activación del detector, no deben causar accidentalmente una activación del detector de seguridad.




➤ Se deben tomar medidas que eviten el acceso accidental de objetos metálicos a la superficie activa o a la zona de accionamiento, a excepción del elemento amortiguador predeterminado.

7 Conexión eléctrica


- ▶ Desconectar la tensión de alimentación. En caso necesario, desconectar también circuitos de carga con relé alimentados independientemente.
- ► Tensión de alimentación: conectar L+ al pin 1 y L- al pin 3 del conector.
- La tensión nominal es de 24 V DC. Conforme a la norma EN 61131-2, esta tensión puede oscilar entre 19,2 V y 30 V, incluido un 5 % de ondulación residual.
- La tensión de alimentación no debe sobrepasar, en el caso de un solo fallo, el valor máximo de 40 V DC. (Esto requiere, entre otras cosas, la separación segura del suministro de corriente y del transformador.)

7.1 Funcionamiento con 4 hilos



1: Unidad lógica de seguridad *

7.2 Funcionamiento con 3 hilos



- 1: Unidad lógica de seguridad *
- * En caso de que la etapa final esté desactivada, un retorno de alimentación > 3,5 V provocaría un funcionamiento incorrecto.
- En caso de funcionamiento con 3 hilos, solo se puede utilizar la A2 como salida (OSSD). De lo contrario, la función de seguridad del detector ya no está disponible.

- ► Se debe conectar la salida A1 con la tensión de alimentación.
- Es absolutamente necesario realizar una instalación adecuada para poder descartar cortocircuitos entre los cables y cortocircuitos entre la tensión de alimentación y la salida A2.

Los valores indicados referidos a la función de seguridad (→ 9 Datos técnicos) no se ven modificados.

8 Funcionamiento

8.1 Estado de conmutación de las salidas

8.1.1 El estado seguro

El estado seguro es el estado desconectado (estado sin corriente: valor lógico "0") de al menos una de las salidas A1 o A2 (OSSD). Si una de las salidas A1 o A2 está desconectada, la unidad lógica de seguridad conectada debe llevar al conjunto del sistema al estado definido como seguro.

8.1.2 El estado conmutado

Si el elemento amortiguador se encuentra en la zona de accionamiento y no hay error del detector, las dos salidas A1 o A2 (OSSD) se activan (valor lógico "1").

8.1.3 Datos de salida

Los datos de salida son compatibles con los datos de la entrada según EN 61131-2 tipo 1 ó 2:

Valor lógico "1"	≥ 15 V	215 mA
	≥ 11 V	1530 mA
Valor lógico "0"	≤ 5 V	Corriente residual 0,2 mA

8.1.4 Cortocircuito / cortocircuito de cables

- El detector de seguridad detecta los cortocircuitos de los cables entre ambas salidas (A1 y A2) y ocasiona la desconexión de las salidas (OSSD) en la siguiente demanda de seguridad. Las salidas A1 y A2 permanecen desconectadas hasta que se soluciona el fallo y se haya realizado un reseteo de la tensión.
- Un cortocircuito de cables entre la salida A2 y la tensión de alimentación ocasiona la desconexión de la otra salida A1 en caso de una demanda de seguridad. Un cortocircuito de A1 y L+ provoca el funcionamiento con 3 hilos (→ 7.2).

- En caso de que la etapa final esté desactivada, un retorno de alimentación
 > 3,5 V provocaría un funcionamiento incorrecto.
- El equipo realiza autotests para comprobar la capacidad de desconexión de la salida A2.

8.2 Tiempos de reacción


Tiempo de reacción tras demanda de seguridad (retirada de la zona de accionamiento)	≤ 10 ms		
Tiempo de reacción ante la aproximación a la zona de accionamiento (tiempo de accionamiento)	≤ 1 ms		
Tiempo de riesgo / tiempo de reacción relativo a la detección de errores relevantes para la seguridad	≤ 30 ms		
Simultaneidad de la activación y desconexión de las salidas tras demanda de seguridad	≤ 1 ms		
Duración de los impulsos de prueba de desconexión en A2 (1)	≤ 1 ms		
Secuencia de impulsos de prueba de desconexión en A2 (2) típ. máx. mín. 1: Impulso de prueba de desconexión	300 ms		
2: Secuencia de impulsos de prueba de desconexión			

8.3 Indicación LED

LED		Estado de funcionamiento	Salidas	A1 (OSSD)	A2 (OSSD)
0	Señal Power	No hay suministro de tensión	Ambas salidas desconectadas	0	0
○ • <u>×</u>	Señal*1 Señal*2 Power	Subtensión		0	0
o o	Señal	Sobretensión	Ambas salidas desconectadas	0	0
Power	Fallo del sensor (→ 10 Solución de fallos)	Ambas salidas desconectadas	0	0	
0	Señal Power	Elemento amortiguador a la distancia de desconexión segura del detector	Ambas salidas desconectadas	0	0
		Elemento amortiguador dentro de la zona de accionamiento	Ambas salidas activadas	1	1
•	Señal Power	Elemento amortiguador dentro de la zona de acción inmediata o fallo del sensor (→ 10 Solución de fallos)	Salida A2 desconectada	1	0

^{*1} Detector no amortiguado, *2 Detector amortiguado

9 Datos técnicos



((

Made in Germany

Características del producto

Detector inductivo de seguridad

Rosca métálica M30 x 1,5

Conector M12

Zona de accionamiento 1...10 mm; [b] enrasable

Cumple con los requisitos: EN ISO 13849-1: 2008 Categoría 2 PL d


IEC 61508: SIL 2 IEC 62061: SILcl 2

Aplicación		
Modo de funcionamiento		Funcionamiento continuo (sin mantenimiento)
Datos eléctricos		
Alimentación		DC PNP
Tensión de alimentación	[V]	24 DC (19,230 DC)
Tensión nominal de aislamiento	[V]	30
Consumo	[mA]	< 30
Clase de protección		III
Protección contra inversiones d polaridad	е	sí
Retardo a la disponibilidad	[s]	1
Salidas		
Función de salida		2 x OSSD (A1 y A2)
Tensión de salida con 24V		Compatible con EN 61131-2, entradas tipo 1, 2
Caída de tensión	[V]	< 2,5; (30 mA)
Corriente de salida	[mA]	100
Protección contra cortocircuitos		sí
Rango de detección		
Zona de accionamiento	[mm]	110
Distancia de desconexión segu s(ar)	ra [mm]	15
Tiempos de reacción		
Tiempo de reacción tras demanda [ms] de seguridad		≤ 10
Tiempo de reacción ante la aproximación a la zona de accionamiento (tiempo de accionamiento)	[ms]	≤1
accional monto,		

Tiempo de riesgo (tiempo de reacción a errores)	[ms]	≤ 30
Condiciones ambientales		
Lugar de utilización		Clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie
Temperatura ambiente	[°C]	-2570, para vida útil ≤ 87600 h 1040, para vida útil ≤ 175200 h
Tasa de modificación de la temperatura	[K/min]	0,5
Humedad relativa del aire máx.	[%]	595, periodos breves 570, permanentemente
Presión atmosférica	[kPa]	80106
Altura sobre el nivel del mar	[m]	≤ 2000
Radiación ionizante		no permitida
Pulverización de sal		no
Grado de protección		IP 65 / IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM		IEC 60947-5-2
Resistencia a los choques		IEC 60947-5-2
Resistencia a las vibraciones		IEC 60947-5-2
Parámetros de seguridad		
Vida útil TM (Mission Time)	[h]	≤ 175200, (20 años)
Fiabilidad relativa a la seguridad PFHd	d [1/h]	1,0E-07
MTTFd	[años]	2011
DC/CCF/Cat.		87 % / 70 % / 2
Datos mecánicos		
Montaje		enrasable
Materiales de la carcasa		latón revestido de bronce blanco; PBT
Peso	[kg]	0,22
Indicaciones / elementos de r	nando	
Indicador		LED amarillo (señal); LED verde (alimentación)
Conexión eléctrica		
Conexionado		Conector M12; contactos dorados
Conovionado		

Conexionado





1: Unidad lógica de seguridad

Accesorios		
Accesorios (incluidos)		2 tuercas de fijación
Notas		
Notas		Salvo que se indique lo contrario, todos los datos se refieren a targets homologados según IEC 60947-5-2 (FE360 = ST37K) de 30x30x1 mm en todo el rango de temperatura.
Cantidad por pack	[Pieza]	1

10 Solución de fallos

→ 8.3 Indicación LED

Problema	Causa posible	Solución de fallos
LED sin función	No hay suministro de tensión	Conectar tensión
El LED Power parpadea y el detector no conmuta	SubtensiónSobretensión	Corregir tensión (→ 9 Datos técnicos)
El detector no conmuta, incluso después de realizar un desamortiguamiento y un nuevo amortiguamiento	El detector ha sido llevado al estado seguro (valor lógico "0"). Causas: • Cortocircuito entre ambas salidas A1 y A2 • Cortocircuito de cables entre la salida A2 y la tensión de alimentación • Error detectado en el detector	Reparar cortocircuito Sustituir equipo
	Funcionamiento con 3 hilos: A1 y A2 invertidas	Conectar L+ en A1 en lugar de en A2
No existe zona de acción inmediata	A causa de su diseño (material, forma, tamaño), el elemento amortiguador desplaza la zona de accionamiento hasta justo delante de la superficie del sensor	A ser posible, modificar el material, la forma o el tamaño del elemento amortiguador (→ 5.1 Zona de accionamiento)

11 Mantenimiento, reparaciones, eliminación

En caso de funcionamiento correcto, no es necesario tomar medidas de mantenimiento y reparación. El equipo sólo puede ser reparado por el fabricante. Elimine el equipo tras su uso respetando el medio ambiente y según las normativas nacionales en vigor.

12 Homologaciones / Normas

Se han aplicado las siguientes directivas y normas:

- Directiva Europea sobre Máquinas 2006/42/CE
- Directiva sobre CEM 2004/108/CE
- EN ISO 13849-1 PL d (2006) Seguridad de las máquinas, parte de los sistemas de mando relativas a la seguridad
- IEC 60947-5-2 (2008) Aparamenta de baja tensión: aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando – Detectores de proximidad
- IEC 61508 (2000)
- IEC 62061 (2005)
- UL 508

13 Terminología y abreviaturas

CCF	Common Cause Failure	Fallo a consecuencia de una causa común.
DC	Diagnostic Coverage	Nivel de coincidencia de diagnóstico.
MTTF _D	Mean Time To Dangerous Failure	Tiempo medio hasta que ocurre un fallo peligroso.
OSSD	Output Signal Switch Device	Elemento de conmutación de la señal de salida
PFH (PFH _D)	Probability of (dangerous) Failure per Hour	Probabilidad de un fallo (peligroso) por hora
PL	Performance Level	PL según EN ISO 13849-1
SIL	Safety Integrity Level	Nivel de integridad de seguridad SIL 1-4 según IEC 61508. Cuanto más alto sea el SIL, menor será la probabilidad de fallo de una función de seguridad.
SILci	Safety Integrity Level _{claim limit}	Nivel de integridad de seguridad _{Idoneidad} (según IEC 62061)
T _M	Mission time	Vida útil (= duración máxima de utilización)