Intelligent Drivesystems, Worldwide Services











PL1090

Ersatzteilkatalog Motoren Spare parts catalogue Motors Catalogue de pièces de rechange Moteurs





Inhaltsübersicht Table Of Contents Sommaire

Allgemeine Ersatzteile General parts list Vues éclatées et nomenclature

IEC B3+B5 - Brake motor size 63 - 180

IEC B3+B5 - Moteur frein à hauteur d'axe 63-180

Moteur selon la spécification B5 à hauteur d'axe 63-180



Motoren Motors Moteurs



IEC B3+B5 - Motor Größe 63-180	2 - 3
IEC B3+B5 - Motor size 63 - 180	
IEC B3+B5 - Moteur à hauteur d'axe 63-180	
IEC R3+R5 - Bromemotor Größ o 63-180	1 - 5



Motor nach Werknorm B5 Größe 63-180	6	- 7
Motor according to works standard B5, size 63-180		



Bremsmotor nach Werknorm B5 Größe 63-180	8 - 9
Brake motor according to works standard B5, size 63-180	
Moteur frein selon la spécification B5 à hauteur d'axe 63-180	

Informations de commande






IEC B3+B5 - Motor Größe 63-180

IEC B3+B5 - Motor size 63 - 180

IEC B3+B5 - Moteur à hauteur d'axe 63-180







IEC B3+B5 - Motor Größe 63-180 IEC B3+B5 - Motor size 63 - 180 IEC B3+B5 - Moteur à hauteur d'axe 63-180

DE		GB		FR	
9000	Läufer	9000	Rotor	9000	Rotor
9001	Paßfeder	9001	Parallel key	9001	Clavette
9003	Paßfeder	9003	Parallel key	9003	Clavette
9006	Sicherungsring	9006	Circlip	9006	Circlip
9020	A-Lagerschild	9020	A bearing cover	9020	Flasque A
9021	Schraube	9021	Screw	9021	Vis
9022	Schraubensicherung	9022	Screw securing	9022	Frein de vis
9040	Wellendichtring	9040	Radial packing ring	9040	Bague d'étanchéité sur l'arbre
9050	Kugellager	9050	Ball bearing	9050	Roulement à billes
9060	Kugellager-	9060	Ball bearing	9060	Cale de compensation des
	Ausgleichscheibe		spacer washer		roulements à billes
9070	Klemmenkastenrahmen	9070	Terminal box frame	9070	Cadre de la boîte à bornes
9071	Schraube	9071	Screw	9071	Vis
9072	Blindverschlußstopfen	9072	Blind plug	9072	Bouchon aveugle
9080	Klemmenkastendeckel	9080	Terminal box cover	9080	Couvercle de boîte à bornes
9081	Schraube	9081	Screw	9081	Vis
9090	Dichtung	9090	Gasket	9090	Bague d'étanchéité
9100	Dichtung	9100	Gasket	9100	Bague d'étanchéité
9160	Stator gewickelt	9160	Wound stator	9160	Stator bobiné
9240	Motorfuß	9240	Motor foot	9240	Pied de moteur
9241	Schraube	9241	Screw	9241	Vis
9242	Federring	9242	Spring lock washer	9242	Rondelle élastique
9243	Sechskantmutter	9243	Hexagonal nut	9243	Écrou à six pans
9260	Dichtung	9260	Gasket	9260	Bague d'étanchéité
9290	Kugellager	9290	Ball bearing	9290	Roulement à billes
9320	B-Lagerschild	9320	B-bearing cover	9320	Flasque B
9321	Schraube	9321	Screw	9321	Vis
9323	Sicherungsring	9323	Circlip	9323	Circlip
9330	Wellendichtring	9330	Radial packing ring	9330	Bague d'étanchéité sur l'arbre
9340-9354*	Rücklaufsperre	9340-9354*	Back stop	9340-9354*	Antidévireur
9390	Lüfter	9390	Fan	9390	Ventilateur
9400	Lüfterhaube	9400	Fan cover	9400	Capot du ventilateur
9401	Schraube	9401	Screw	9401	Vis
9420	Schutzdach	9420	Protective shield	9420	Tôle parapluie
9430	Doppelte Lüfterhaube	9430	Double fan cover	9430	Double capot de ventilateur
9520	Klemmbuchse	9520	Clamping bush	9520	Douille de serrage
9570*	Stromrelais	9570*	Relay	9570*	Relais d'intensité
9600*	Motorsteckverbinder	9600*	Motor plug connector	9600*	Connecteur moteur
9680*	Stillstandsheizung	9680*	Standstill heating	9680*	Résistance de préchauffage
9700-9774*	Inkrementalgeber	9700-9774*	Incremental encoder	9700-9774*	Codeur incrémental
9850*	Scheibenhandrad	9850*	Disc-shaped handwheel	9850*	Volant
9860*	Impulsaufnehmer/	9860*	Chain wheel puls	9860*	Récepteur d'impulsions/
	Impulsgeber/Kettenrad		transducer		Générateur d'impulsions/Roue à chaîne
9910*	Reibflansch für IP66	9910*	Rubbing flange IP66	9910*	Bride de friction pour IP66
5510	TODINGHOOF IGHT II OO	55.5	Tabbing hange it do	0010	Endo do modon podr ir oo

^{*} Sonderteile ohne Abbildung / * Special parts, not illustrated / * Pièces spéciales sans illustration






IEC B3+B5 - Bremsmotor Größe 63-180

IEC B3+B5 - Brake motor size 63 - 180

IEC B3+B5 - Moteur frein à hauteur d'axe 63-180













IEC B3+B5 - Bremsmotor Größe 63-180 IEC B3+B5 - Brake motor size 63 - 180

IEC B3+B5 - Moteur frein à hauteur d'axe 63-180


DE		GB		FR	
9000	Läufer	9000	Rotor	9000	Rotor
9001	Paßfeder	9001	Parallel key	9001	Clavette
9003	Paßfeder	9003	Parallel key	9003	Clavette
9005	Sicherungsring	9005	Circlip	9005	Circlip
9006	Sicherungsring	9006	Circlip	9006	Circlip
9007	Paßfeder	9007	Parallel key	9007	Clavette
9008	Paßfeder	9008	Parallel key	9008	Clavette
9020	A-Lagerschild	9020	A bearing cover	9020	Flasque A
9020	Schraube	9020	Screw	9020	Vis
9021	Schraubensicherung	9021	Screw securing	9021	Frein de vis
9040		9040	ũ .	9040	
	Wellendichtring		Radial packing ring		Bague d'étanchéité sur l'arbre
9050	Kugellager	9050	Ball bearing	9050	Roulement à billes
9060	Kugellager- Ausgleichscheibe	9060	Ball bearing spacer washer	9060	Cale de compensation des roulements à billes
9070	Klemmenkastenrahmen	9070	Terminal box frame	9070	Cadre de la boîte à bornes
9071	Schraube	9071	Screw	9071	Vis
9072	Blindverschlußstopfen	9072	Blind plug	9072	Bouchon aveugle
9075	Blindstopfen	9075	Blind plug	9075	Bouchon borgne
			. •		Passe-câbles à vis
9076	Kabelverschraubung	9076	Cable gland	9076	
9080	Klemmenkastendeckel	9080	Terminal box cover	9080	Couvercle de boîte à bornes
9081	Schraube	9081	Screw	9081	Vis
9090	Dichtung	9090	Gasket	9090	Bague d'étanchéité
9100	Dichtung	9100	Gasket	9100	Bague d'étanchéité
9110	2-poliges Klemmbrett	9110	2-pole terminal board	9110	Plaque à bornes à 2 pôles
9111	Schraube	9111	Screw	9111	Vis
9120	Gleichrichter	9120	Rectifier	9120	Redresseur
9121	Schraube	9121	Screw	9121	Vis
9160	Stator gewickelt	9160	Wound stator	9160	Stator bobiné
9240	Motorfuß	9240	Motor foot	9240	Pied de moteur
9241	Schraube	9241	Screw	9241	Vis
9242	Federring	9242	Spring lock washer	9242	Rondelle élastique
9243	Sechskantmutter	9243	Hexagonal nut	9243	Écrou à six pans
9260	Dichtung	9260	Gasket	9260	Bague d'étanchéité
9290	Kugellager	9290	Ball bearing	9290	Roulement à billes
9320	B-Lagerschild	9320	B-bearing cover	9320	Flasque B
9321	Schraube	9321	Screw	9321	Vis
9323	Sicherungsring	9323	Circlip	9323	Circlip
9330	Wellendichtring	9330	Radial packing ring	9330	Bague d'étanchéité sur l'arbre
9340-9354*	Rücklaufsperre	9340-9354*	Back stop	9340-9354*	Antidévireur
9360	Bremse	9360	Brake	9360	Frein
9370	Handlüftung	9370	Manual brake release	9370	Déblocage manuel du frein
9380	Bremsenmitnehmer	9380	Brake dog	9380	Entraîneur de frein
9383	Buchse	9383	Socket	9383	Douille
9390	Lüfter	9390	Fan	9390	Ventilateur
9400	Lüfterhaube	9400	Fan cover	9400	Capot du ventilateur
9401	Schraube	9401	Screw	9401	Vis
9420	Schutzdach	9420	Protective shield	9420	Tôle parapluie
9430	Doppelte Lüfterhaube	9430	Double fan cover	9430	Double capot de ventilateur
9520	Klemmenbuchse	9520	Clamping bush	9520	Douille de serrage
9570*	Stromrelais	9570*	Relay	9570*	Relais d'intensité
9600*	Motorsteckverbinder	9600*	Motor plug connector	9600*	Connecteur moteur
9680*	Stillstandsheizung	9680*	Standstill heating	9680*	Résistance de préchauffage
9700-9774*	Inkrementalgeber	9700-9774*	Incremental encoder	9700-9774*	Codeur incrémental
9850*	Scheibenhandrad	9850*	Disc-shaped handwheel	9850*	Volant
9860*	Impulsaufnehmer/	9860*	Chain wheel puls transducer	9860*	Récepteur d'impulsions/Générateur
	Impulsgeber/Kettenrad		- Land Managadoon		d'impulsions/Roue à chaîne
9900	Reibblech	9900	Rubbing plate	9900	Tôle de frottement
9910*	Reibflansch für IP66	9910*	Rubbing flange IP66	9910*	Bride de friction pour IP66
* Sonderteile	ohne Abbildung / * Special parts,	not illustrated /		tion	

 $^{^{\}star}$ Sonderteile ohne Abbildung / * Special parts, not illustrated / * Pièces spéciales sans illustration





Motor nach Werknorm B5 Größe 63-180 Motor according to works standard B5, size 63-180 Moteur selon la spécification B5 à hauteur d'axe 63-180







Motor nach Werknorm B5 Größe 63-180 Motor according to works standard B5, size 63-180 Moteur selon la spécification B5 à hauteur d'axe 63-180


DE		GB		FR	
9000	Läufer	9000	Rotor	9000	Rotor
9001	Paßfeder	9001	Parallel key	9001	Clavette
9003	Paßfeder	9003	Parallel key	9003	Clavette
9006	Sicherungsring	9006	Circlip	9006	Circlip
9020	A-Lagerschild	9020	A bearing cover	9020	Flasque A
9021	Schraube	9021	Screw	9021	Vis
9040	Wellendichtring	9040	Radial packing ring	9040	Bague d'étanchéité sur l'arbre
9050	Kugellager	9050	Ball bearing	9050	Roulement à billes
9060	Kugellager-	9060	Ball bearing	9060	Cale de compensation des
	Ausgleichscheibe		spacer washer		roulements à billes
9070	Klemmenkastenrahmen	9070	Terminal box frame	9070	Cadre de la boîte à bornes
9071	Schraube	9071	Screw	9071	Vis
9075	Blindstopfen	9075	Blind plug	9075	Bouchon borgne
9080	Klemmenkastendeckel	9080	Terminal box cover	9080	Couvercle de boîte à bornes
9081	Schraube	9081	Screw	9081	Vis
9090	Dichtung	9090	Gasket	9090	Bague d'étanchéité
9100	Dichtung	9100	Gasket	9100	Bague d'étanchéité
9160	Stator gewickelt	9160	Wound stator	9160	Stator bobiné
9260	Dichtung	9260	Gasket	9260	Bague d'étanchéité
9290	Kugellager	9290	Ball bearing	9290	Roulement à billes
9320	B-Lagerschild	9320	B-bearing cover	9320	Flasque B
9321	Schraube	9321	Screw	9321	Vis
9323	Sicherungsring	9323	Circlip	9323	Circlip
9330	Wellendichtring	9330	Radial packing ring	9330	Bague d'étanchéité sur l'arbre
9340-9354*	Rücklaufsperre	9340-9354*	Back stop	9340-9354*	Antidévireur
9390	Lüfter .	9390	Fan	9390	Ventilateur
9400	Lüfterhaube	9400	Fan cover	9400	Capot du ventilateur
9401	Schraube	9401	Screw	9401	Vis
9420	Schutzdach	9420	Protective shield	9420	Tôle parapluie
9430	Doppelte Lüfterhaube	9430	Double fan cover	9430	Double capot de ventilateur
9520	Klemmbuchse	9520	Clamping bush	9520	Douille de serrage
9570*	Stromrelais	9570*	Relay	9570*	Relais d'intensité
9600*	Motorsteckverbinder	9600*	Motor plug connector	9600*	Connecteur moteur
9680*	Stillstandsheizung	9680*	Standstill heating	9680*	Résistance de préchauffage
9700-9774*	Inkrementalgeber	9700-9774*	Incremental encoder	9700-9774*	Codeur incrémental
9850*	Scheibenhandrad	9850*	Disc-shaped handwheel	9850*	Volant
9860*	Impulsaufnehmer/	9860*	Chain wheel puls	9860*	Récepteur d'impulsions/
	Impulsgeber/Kettenrad		transducer		Générateur d'impulsions/Roue à chaîne
9910*	Reibflansch für IP66	9910*	Rubbing flange IP66	9910*	Bride de friction pour IP66

^{*} Sonderteile ohne Abbildung / * Special parts, not illustrated / * Pièces spéciales sans illustration





Bremsmotor nach Werknorm B5 Größe 63-180 Brake motor according to works standard B5, size 63-180 Moteur selon la spécification B5 à hauteur d'axe 63-180







Bremsmotor nach Werknorm B5 Größe 63-180 Brake motor according to works standard B5, size 63-180 Moteur selon la spécification B5 à hauteur d'axe 63-180


DE		GB		FR	
9000	Läufer	9000	Rotor	9000	Rotor
9001	Paßfeder	9001	Parallel key	9001	Clavette
9003	Paßfeder	9003	Parallel key	9003	Clavette
9005	Sicherungsring	9005	Circlip	9005	Circlip
9006	Sicherungsring	9006	Circlip	9006	Circlip
9007	Paßfeder	9007	Parallel key	9007	Clavette
9008	Paßfeder	9008	Parallel key	9008	Clavette
9020	A-Lagerschild	9020	A bearing cover	9020	Flasque A
9021	Schraube	9021	Screw	9021	Vis
9040	Wellendichtring	9040	Radial packing ring	9040	Bague d'étanchéité sur l'arbre
9050	Kugellager	9050	Ball bearing	9050	Roulement à billes
9060	Kugellager-	9060	Ball bearing	9060	Cale de compensation des
	Ausgleichscheibe		spacer washer		roulements à billes
9070	Klemmenkastenrahmen	9070	Terminal box frame	9070	Cadre de la boîte à bornes
9071	Schraube	9071	Screw	9071	Vis
9075	Blindstopfen	9075	Blind plug	9075	Bouchon borgne
9076	Kabelverschraubung	9076	Cable gland	9076	Passe-câbles à vis
9080	Klemmenkastendeckel	9080	Terminal box cover	9080	Couvercle de boîte à bornes
9081	Schraube	9081	Screw	9081	Vis
9090	Dichtung	9090	Gasket	9090	Bague d'étanchéité
9100	Dichtung	9100	Gasket	9100	Bague d'étanchéité
9110	2-poliges Klemmbrett	9110	2-pole terminal board	9110	Plaque à bornes à 2 pôles
9111	Schraube	9111	Screw	9111	Vis
9120	Gleichrichter	9120	Rectifier	9120	Redresseur
9121	Schraube	9121	Screw	9121	Vis
9160	Stator gewickelt	9160	Wound stator	9160	Stator bobiné
9260	Dichtung	9260	Gasket	9260	Bague d'étanchéité
9290	Kugellager	9290	Ball bearing	9290	Roulement à billes
9320	B-Lagerschild	9320	B-bearing cover	9320	Flasque B
9321	Schraube	9321	Screw	9321	Vis
9323	Sicherungsring	9323	Circlip	9323	Circlip
9330	Wellendichtring	9330	Radial packing ring	9330	Bague d'étanchéité sur l'arbre
9340-9354*	Rücklaufsperre	9340-9354*	Back stop	9340-9354*	Antidévireur
9360	Bremse	9360	Brake	9360	Frein
9370	Handlüftung	9370	Manual brake release	9370	Déblocage manuel du frein
9380	Bremsenmitnehmer	9380	Brake dog	9380	Entraîneur de frein
9383	Buchse	9383	Socket	9383	Douille
9390	Lüfter	9390	Fan	9390	Ventilateur
9400	Lüfterhaube	9400	Fan cover	9400	Capot du ventilateur
9401	Schraube	9401	Screw	9401	Vis
9420	Schutzdach	9420	Protective shield	9420	Tôle parapluie
9430	Doppelte Lüfterhaube	9430	Double fan cover	9430	Double capot de ventilateur
9570*	Stromrelais	9570*	Relay	9570*	Relais d'intensité
9600*	Motorsteckverbinder	9600*	Motor plug connector	9600*	Connecteur moteur
9680*	Stillstandsheizung	9680*	Standstill heating	9680*	Résistance de préchauffage
9700-9774*	Inkrementalgeber	9700-9774*	Incremental encoder	9700-9774*	Codeur incrémental
9850*	Scheibenhandrad	9850*	Disc-shaped handwheel	9850*	Volant
9860*	Impulsaufnehmer/	9860*	Chain wheel puls	9860*	Récepteur d'impulsions/
	Impulsgeber/Kettenrad		transducer		Générateur d'impulsions/Roue à chaîne
9900	Reibblech	9900	Rubbing plate	9900	Tôle de frottement
9910*	Reibflansch für IP66	9910*	Rubbing flange IP66	9910*	Bride de friction pour IP66
0010	TODICITION IN OU	5010	Tabbing hange it oo	0010	Diag do moderi podi ii oo

^{*} Sonderteile ohne Abbildung / * Special parts, not illustrated / * Pièces spéciales sans illustration





Motor nach Werknorm B14 Größe 63-160 Motor according to works standard B14, size 63-160 Moteur selon la spécification B14 à hauteur d'axe 63-160







Motor nach Werknorm B14 Größe 63-160 Motor according to works standard B14, size 63-160 Moteur selon la spécification B14 à hauteur d'axe 63-160


DE		GB		FR	
9000	Läufer	9000	Rotor	9000	Rotor
9001	Paßfeder	9001	Parallel key	9001	Clavette
9003	Paßfeder	9003	Parallel key	9003	Clavette
9006	Sicherungsring	9006	Circlip	9006	Circlip
9020	A-Lagerschild	9020	A bearing cover	9020	Flasque A
9021	Schraube	9021	Screw	9021	Vis
9040	Wellendichtring	9040	Radial packing ring	9040	Bague d'étanchéité sur l'arbre
9050	Kugellager	9050	Ball bearing	9050	Roulement à billes
9060	Kugellager-	9060	Ball bearing	9060	Cale de compensation des
	Ausgleichscheibe		spacer washer		roulements à billes
9070	Klemmenkastenrahmen	9070	Terminal box frame	9070	Cadre de la boîte à bornes
9071	Schraube	9071	Screw	9071	Vis
9072	Blindverschlußstopfen	9072	Blind plug	9072	Bouchon aveugle
9080	Klemmenkastendeckel	9080	Terminal box cover	9080	Couvercle de boîte à bornes
9081	Schraube	9081	Screw	9081	Vis
9090	Dichtung	9090	Gasket	9090	Bague d'étanchéité
9100	Dichtung	9100	Gasket	9100	Bague d'étanchéité
9160	Stator gewickelt	9160	Wound stator	9160	Stator bobiné
9243	Sechskantmutter	9243	Hexagonal nut	9243	Écrou à six pans
9260	Dichtung	9260	Gasket	9260	Bague d'étanchéité
9290	Kugellager	9290	Ball bearing	9290	Roulement à billes
9321	Schraube	9321	Screw	9321	Vis
9323	Sicherungsring	9323	Circlip	9323	Circlip
9330	Wellendichtring	9330	Radial packing ring	9330	Bague d'étanchéité sur l'arbre
9340-9354*	Rücklaufsperre	9340-9354*	Back stop	9340-9354*	Antidévireur
9390	Lüfter	9390	Fan	9390	Ventilateur
9400	Lüfterhaube	9400	Fan cover	9400	Capot du ventilateur
9401	Schraube	9401	Screw	9401	Vis
9420	Schutzdach	9420	Protective shield	9420	Tôle parapluie
9430	Doppelte Lüfterhaube	9430	Double fan cover	9430	Double capot de ventilateur
9520	Klemmbuchse	9520	Clamping bush	9520	Douille de serrage
9570*	Stromrelais	9570*	Relay	9570*	Relais d'intensité
9600*	Motorsteckverbinder	9600*	Motor plug connector	9600*	Connecteur moteur
9680*	Stillstandsheizung	9680*	Standstill heating	9680*	Résistance de préchauffage
9700-9774*	Inkrementalgeber	9700-9774*	Incremental encoder	9700-9774*	Codeur incrémental
9850*	Scheibenhandrad	9850*	Disc-shaped handwheel	9850*	Volant
9860*	Impulsaufnehmer/	9860*	Chain wheel puls	9860*	Récepteur d'impulsions/
	Impulsgeber/Kettenrad		transducer		Générateur d'impulsions/Roue à chaîne
9910*	Reibflansch für IP66	9910*	Rubbing flange IP66	9910*	Bride de friction pour IP66

^{*} Sonderteile ohne Abbildung / * Special parts, not illustrated / * Pièces spéciales sans illustration





Bremsmotor nach Werknorm B14 Größe 63-160 Brake motor according to works standard B14, size 63-160 Moteur frein selon la spécification B14 à hauteur d'axe 63-160







Bremsmotor nach Werknorm B14 Größe 63-160 Brake motor according to works standard B14, size 63-160 Moteur frein selon la spécification B14 à hauteur d'axe 63-160


DE		GB		FR	
9000	Läufer	9000	Rotor	9000	Rotor
9001	Paßfeder	9001	Parallel key	9001	Clavette
9003	Paßfeder	9003	Parallel key	9003	Clavette
9005	Sicherungsring	9005	Circlip	9005	Circlip
9006	Sicherungsring	9006	Circlip	9006	Circlip
9007	Paßfeder	9007	Parallel key	9007	Clavette
9008	Paßfeder	9008	Parallel key	9008	Clavette
9020	A-Lagerschild	9020	A bearing cover	9020	Flasque A
9021	Schraube	9021	Screw	9021	Vis
9040	Wellendichtring	9040	Radial packing ring	9040	Bague d'étanchéité sur l'arbre
9050	Kugellager	9050	Ball bearing	9050	Roulement à billes
9060	Kugellager-	9060	Ball bearing	9060	Cale de compensation des
	Ausgleichscheibe		spacer washer		roulements à billes
9070	Klemmenkastenrahmen	9070	Terminal box frame	9070	Cadre de la boîte à bornes
9071	Schraube	9071	Screw	9071	Vis
9075	Blindstopfen	9075	Blind plug	9075	Bouchon borgne
9076	Kabelverschraubung	9076	Cable gland	9076	Passe-câbles à vis
9080	Klemmenkastendeckel	9080	Terminal box cover	9080	Couvercle de boîte à bornes
9081	Schraube	9081	Screw	9081	Vis
9090	Dichtung	9090	Gasket	9090	Bague d'étanchéité
9100	Dichtung	9100	Gasket	9100	Bague d'étanchéité
9110	2-poliges Klemmbrett	9110	2-pole terminal board	9110	Plaque à bornes à 2 pôles
9111	Schraube	9111	Screw	9111	Vis
9120	Gleichrichter	9120	Rectifier	9120	Redresseur
9121	Schraube	9121	Screw	9121	Vis
9160	Stator gewickelt	9160	Wound stator	9160	Stator bobiné
9260	Dichtung	9260	Gasket	9260	Bague d'étanchéité
9290	Kugellager	9290	Ball bearing	9290	Roulement à billes
9320	B-Lagerschild	9320	B-bearing cover	9320	Flasque B
9321	Schraube	9321 9323	Screw	9321 9323	Vis Circlin
9323 9330	Sicherungsring	9323	Circlip	9323	Circlip Bague d'étanchéité sur l'arbre
9340-9354*	Wellendichtring	9340-9354*	Radial packing ring	9340-9354*	Antidévireur
9360	Rücklaufsperre Bremse	9360	Back stop Brake	9360	Frein
9370	Handlüftung	9370	Manual brake release	9370	Déblocage manuel du frein
9380	Bremsenmitnehmer	9380	Brake dog	9380	Entraîneur de frein
9383	Buchse	9383	Socket	9383	Douille
9390	Lüfter	9390	Fan	9390	Ventilateur
9400	Lüfterhaube	9400	Fan cover	9400	Capot du ventilateur
9401	Schraube	9401	Screw	9401	Vis
9420	Schutzdach	9420	Protective shield	9420	Tôle parapluie
9430	Doppelte Lüfterhaube	9430	Double fan cover	9430	Double capot de ventilateur
9570*	Stromrelais	9570*	Relay	9570*	Relais d'intensité
9600*	Motorsteckverbinder	9600*	Motor plug connector	9600*	Connecteur moteur
9680*	Stillstandsheizung	9680*	Standstill heating	9680*	Résistance de préchauffage
9700-9774*	Inkrementalgeber	9700-9774*	Incremental encoder	9700-9774*	Codeur incrémental
9850*	Scheibenhandrad	9850*	Disc-shaped handwheel	9850*	Volant
9860*	Impulsaufnehmer/	9860*	Chain wheel puls	9860*	Récepteur d'impulsions/
	Impulsgeber/Kettenrad		transducer		Générateur d'impulsions/Roue
					à chaîne
9900	Reibblech	9900	Rubbing plate	9900	Tôle de frottement
9910*	Reibflansch für IP66	9910*	Rubbing flange IP66	9910*	Bride de friction pour IP66

^{*} Sonderteile ohne Abbildung / * Special parts, not illustrated / * Pièces spéciales sans illustration

Bestellangaben Order details Informations de commande



Erläuterung des Typenschildes **Explanation of the rating plate** Explication de la plaque signalétique



DE

- 1 Matrix Barcode
- 2 NORD Motortyp
- 3 Herstellungsjahr
- 4 Phasenzahl
- 5 Fabrikationsnummer
- 6 Wärmeklasse
- 7 Schutzart
- 8 Betriebsart
- 9 Norm
- 10 Halbkeilwuchtung
- 11 Frequenz
- 12 Motorspannung
- 13 Nennstrom
- 14 Nennleistung
- 15 Leistungfaktor
- 16 Nenndrehzahl
- 17 Motorspannung Weitbereich
- 18 Nennstrom Weitbereich
- 19 Wirkungsgrad
- 20 Bremsmoment
- 21 Anschlußspannung Bremse
- 22 Bremsenspannung
- 23 Gewicht
- 24 Lagerung A-Seite
- 25 Lagerung B-Seite
- 26 Kundenzeile

(GB)

- 1 Matrix Barcode
- 2 NORD Motor type
- 3 Year of manufacture
- 4 Number of phases
- 5 Serial number
- 6 Heat class
- 7 Protection class
- 8 Operating mode
- 9 Standard
- 10 Half key balancing
- 11 Frequency
- 12 Motor voltage
- 13 Nominal current
- 14 Nominal power
- 15 Power factor
- 16 Nominal speed
- 17 Motor voltage wide range
- 18 Nominal current wide range
- 19 Efficiency
- 20 Braking torque
- 21 Brake connection voltage
- 22 Braking voltage
- 23 Weight
- 24 A side bearing
- 25 B side bearing
- 26 Customer line

(FR)

- 1 Code matriciel, à barres
- 2 Type de moteur NORD
- 3 Année de fabrication
- 4 Nombre de phases
- 5 Numéro de série
- 6 Classe thermique
- 7 Type de protection
- 8 Type de fonctionnement
- 9 Norme
- 10 Équilibrage dynamique avec une demi-clavette
- 11 Fréquence
- 12 Tension du moteur
- 13 Intensité nominale
- 14 Puissance nominale
- 15 Facteur de puissance
- 16 Vitesse nominale
- 17 Tension du moteur plage étendue
- 18 Intensité nominale plage étendue
- 19 Rendement
- 20 Couple de freinage
- 21 Tension de raccordement du frein
- 22 Tension de freinage
- 23 Poids
- 24 Palier côté A
- 25 Palier côté B
- 26 Ligne réservée au client

Bestellangaben Order details Informations de commande



Kontaktdaten / Contact details / Contacts:

Firma / Company / Entreprise:		
Straße / Street / Rue		
Stadt / Town / Ville:	PLZ / Postcode/ Code postal:	
Telefon / Telephone / Téléphone:		
Fax:		
E-mail:		

Getriebebau NORD

Rudolf-Diesel-Straße 1 D-22941 Bargteheide Telefon +49(0) 4532/289-0 Telefax +49(0) 4532/289-2253 E-Mail info@nord.com www.nord.com

Ersatzteil-Bestellung / Replacement parts order / Commande de pièces de rechange:

Bezeichnung / Designation / Désignation:	PosNr. / Item No. / N° pos :
Stückzahl / Pieces / Quantité:	Motortyp / Motor type / Type de moteur:
Fabrikationsnummer / Serial No. / Numéro de série:	



Diese NORD Ersatzteilliste beinhaltet eine standardisierte Darstellung der NORD Motoren. Um Ihnen das Finden und Nachbestellen von Ersatzteilen zu erleichtern, finden Sie am Ende der Ersatzteilliste ein Bestellformular mit wichtigen Hinweisen zur Bestimmung der richtigen Teile.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie unter http://locator.nord.com.



This NORD spare parts list contains a standardised depiction of NORD motors. In order to enable you to find and re-order replacement parts more easily, you can find an order form and important information regarding the identification of the correct components at the end of this spare parts list.

We will be glad to help you if you have any queries: You can find your local contact partner under http://locator.nord.com.



Cette liste de pièces de rechange NORD contient une représentation standard des moteurs NORD. Pour faciliter la recherche et la commande de pièces de rechange, un formulaire de commande se trouve à la fin de la liste des pièces de rechange et vous donne toutes les informations essentielles pour déterminer les pièces dont vous avez besoin.

En cas de questions, n'hésitez pas à nous contacter. Pour connaître votre interlocuteur local, veuillez consulter le site http://locator.nord.com.

NOTIZEN NOTES NOTES





Headquarters:

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 1 22941 Bargteheide, Germany Fon +49 (0) 4532 / 289-0 Fax +49 (0) 4532 / 289-2253 info@nord.com, www.nord.com

Member of the NORD DRIVESYSTEMS GROUP

