# Ficha de información

### efectorios

Detectores inductivos




Esta ficha sirve como suplemento del catálogo principal de sensores de posición y de cada una de las fichas técnicas. Para más información y direcciones de contacto, visite nuestra página web www.ifm. com.

### Funcionamiento de un detector inductivo

La bobina y el condensador conforman un circuito resonante LC, también denominado "sensor elemental".

Las pérdidas de corriente de Foucault en materiales conductores de electricidad son utilizadas para la señal digital.



1: Conexión


D 2226 / 04

- 2: Cuerpo
- 3: Electrónica conectada
- 4: Condensador
- 5: Núcleo
- 6: Bobina
- 7: Campo alterno electromagnético = zona activa
- 8: Target = material conductor de electricidad

Términos importantes			
Zona de conmutación activa / zona activa	Zona (espacio) sobre la superficie activa en la cual el detector reacciona ante la aproximación del material de amortiguamiento.		
Función de salida	Normalmente abierto: Normalmente cerrado: Programable: Conmutación positiva: Conmutación negativa:	El objeto se encuentra en la zona de conmutación activa > salida conmutada. El objeto se encuentra en la zona de conmutación activa > salida bloqueada. Libre elección de N.A. o N.C. Señal de salida positiva (conexión a L-). Señal de salida negativa (conexión a L+).	
Tensión nominal de aislamiento	Equipos con corriente alterna según UB: 140 V AC y 250 V AC Equipos con corriente continua con grado de protección II: 250 V AC Equipos con corriente continua con grado de protección III: 60 V DC		
Corriente de cortocircuito asignada	Para equipos resistentes a cortocircuitos: 100 A		
Resistencia a la tensión de choque asignada	Equipos con corriente alterna según UB: 140 V AC = 2,5 kV y 250 V AC = 4 kV (≜ Categoría de sobretensión III) Equipos con corriente continua con grado de protección II: 4 kV (≜ Categoría de sobretensión III) Equipos con corriente continua con grado de protección III: 60 V DC: 0,8 kV (≜ Categoría de sobretensión II)		
Tiempo de retardo a la disponibilidad	Tiempo transcurrido desde que se aplica la tensión de alimentación hasta que el detector se encuentra operativo (en milisegundos).		
Tensión de alimentación	Rango de tensión en el cual el detector funciona de forma segura. Se debe utilizar una tensión continua estable y bien filtrada. Tenga en cuenta la ondulación residual.		

Categoría de uso	Equipos con corriente alterna: AC-140 (control de pequeñas cargas electromagnéticas con corrientes de retención < 200 mA) Equipos con corriente continua: DC-13 (control de electroimanes)			
Histéresis	Diferencia entre el punto de conmutación y el de desconmutación.			
Protección contra cortocircuitos	Cuando los detectores de ifm están protegidos contra sobrecorriente mediante una protección por impulsos contra cortocircuitos, ésta puede activarse en caso de utilizarse lámparas incandescentes, relés electrónicos o dispositivos con cargas de baja resistencia.			
Target normalizado	Placa rectangular de acero (p. ej. S235JR) con un grosor de 1 mm y una longitud lateral igual al diámetro de la superficie activa o 3 x $S_n$ , dependiendo de qué valor sea mayor.			
Norma del producto	IEC 60947-5-2			
Reproducibilidad	= Repetibilidad. Diferencia entre dos mediciones $S_{\text{r}}$ . Máx. 10 % del $S_{\text{r}}$ .			
Corriente residual	Sirve para el suministro propio de equipos de 2 hilos. Esta corriente también fluye mediante la carga cuando la salida está bloqueada.			
Deriva del punto de conmutación	Desfase del punto de conmutación en caso de cambios en la temperatura ambiente.			
Frecuencia de conmutación	Amortiguamiento con un target normalizado con la mitad del S <sub>n</sub> . Relación entre amortiguado y desamortiguado (diente y hueco) = 1 : 2.			
Consumo de corriente	Corriente para el suministro propio de equipos de corriente continua de 3 hilos.			
Grado de contaminación	Los detectores inductivos están diseñados para el grado de contaminación 3.			

### **Alcance** (referido al target normalizado)



Alcance nominal S<sub>n</sub>

= parámetro del equipo

Alcance real Sr

= tolerancia a temperatura ambiente entre el 90 % y el 110 % del S<sub>n</sub>

Alcance útil Su

= deriva del punto de conmutación entre el 90 % (Sumin = Sa) y el 110 % (S<sub>umax</sub>) del S<sub>r</sub>

Alcance seguro

= Alcance operativo Sa

= conmutación segura entre el 0 % y el 81 % del S<sub>n</sub>

### FS.

## Ficha de información

## efectorioo


Detectores inductivos




Distancia de desconexión segura

=  $S_{U_{max}}$  + histéresis máx. = 143 % del  $S_n$ 

Factores de corrección




Influencia del tamaño del target




Eje X: proporción del target real con respecto al target normalizado

### Aproximación lateral y distancias (aplicable para acero de construcción, p. ej. S235JR)



- ① Curva característica de conmutación (para una aproximación lenta)
- ② Curva característica de desconmutación (para una aproximación lenta)
- Mala repetibilidad
- 4) Buena repetibilidad

Para conseguir una buena repetibilidad del punto de conmutación se aplica lo siguiente: cuanto más cerca esté posicionado el target de la superficie del sensor, mejor. Recomendación general: a = 10 % del alcance nominal.





- 1) Distancia con respecto al fondo
- (2) Distancia recomendada con respecto al target
- ③ Grado de cobertura recomendado de la superficie del sensor
- (4) Tamaño recomendado del target

### Indicaciones para el montaje enrasado y no enrasado sobre metal

Indicaciones de montaje para tipos cilíndricos

enrasado: no enrasado:








Indicaciones de montaje para tipos con forma cúbica

enrasado:


no enrasado:









h = cualquier longitud







- Si no se respeta el espacio libre requerido en los equipos no enrasables, el sensor será amortiguado con anterioridad, lo cual puede provocar una conmutación.
- Para los equipos con forma cúbica y alcance aumentado, pueden existir indicaciones de montaje distintas → Indicaciones de montaje y funcionamiento.

ES

## Ficha de información

### efectorios


Detectores inductivos





Distancias mínimas en caso de montaje de equipos del mismo tipo (montaje uno al lado del otro) Aplicable para los detectores cilíndricos y con forma cúbica.

enrasado:












El montaje de los equipos uno al lado del otro solo es posible en caso de diferentes frecuencias de oscilación.


### Sistemas de conexión








Técnica de tres hilos




Técnica de cuatro hilos (conmutación negativa o positiva) (conmutación positiva, normalmente cerrado y normalmente abierto)

### Conexión en serie (Y)



### Conexión en serie de tres hilos


Máx. 4 equipos. Los retardos a la disponibilidad, las caídas de tensión y los consumos de corriente se suman. U<sub>B min</sub> (detector) y U<sub>HIGH min</sub> (carga) deben mantenerse.



### Conexión en serie de dos hilos

No recomendado ya que el funcionamiento indefinido está en estado bloqueado. Utilizar tipos especiales con conexión en serie (máx. 2 equipos) Las caídas de tensión se suman.

### Conexión en paralelo (O)



#### Conexión en paralelo de tres hilos

Se suma el consumo de corriente de todos los equipos no conectados. Los equipos se pueden utilizar en combinación con interruptores mecánicos

Conexión en paralelo de dos hilos No es posible.

- (1) Utilizar fusible miniatura según ficha técnica, en caso de que esté indicado en la misma. Recomendación: después de un cortocircuito, comprobar que el equipo funciona correctamente.
- (2) Conmutación negativa

(4) Detector 1

3 Conmutación positiva

5 Detector n

### Conexionado de cables v conectores

Identificación de colores: BK: negro. BN marrón. BU: azul. WH: blanco

Asignación estándar con 3 hilos DC:

		Cable	Bornero	Conectores US-100
L+		BN	1/3	Pin 1 / BN
L-		BU	2/4	Pin 3 / BU
Salida	<u> </u>	BK	Х	Pin 2 / WH Pin 4 / BK

Asignación de pines de los conectores US-100 (vista del conector macho del equipo)

Pin 4: BK Pin 3: BU Pin 1: BN Pin 2: WH

La conexión de cables y conectores, así como los datos referidos a versiones especiales de equipos los podrá encontrar en los gráficos de conexión de nuestro catálogo principal de sensores de posición.