
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ*

(пример с наружными и внутренними блоками V8)



Счетчик электропотребления на каждый Наружный блок для дальнейшего распределения (биллинга) между внутренними блоками (с центрального пульта и/или через программу IMM PRO II)