

Servo Motor e Potenciômetro

única:

O que é um Potenciômetro?





Na última aula vimos o que é e como funciona um servo motor. Nesta aula, vamos utilizar um novo componente chamado Potenciômetro, que nada mais é, do que um resistor cujo o valor vamos conseguir regular, ou seja, teremos um resistor variável. Então a ideia principal desta aula será a de usar esse valor regulável para ajustarmos de forma precisa a posição de um servo motor.

O que é um Potenciômetro?









O que é um Potenciômetro?




Para entendermos um pouco melhor, vamos criar inicialmente o circuito no Thinkercad e depois montá-lo na prática.

Thinkercad



Para entendermos um pouco melhor, vamos criar inicialmente o circuito no Thinkercad e depois montá-lo na prática.





Valor do potenciômetro utilizado: 10KΩ

```
#include <Servo.h>
Servo servo;

void setup() {
    servo.attach(11);
}

void loop() {
    servo.write('AQUI COLOCARIAMOS O ANGULO');
}
```

Neste ponto precisamos recuperar o valor pelo potenciômetro


Potenciômetro




Quando efetuamos a leitura do valor de um potenciômetro diretamente, ele irá fornecer valores entre 0 e 1023 de forma analógica.

Veja como isso ocorre neste outro circuito de exemplo:














```
int pinoPOT = A0;
int potvalor;
void setup()
   Serial.begin(9600);
   pinMode(pinoPOT, INPUT);
   Serial.println(analogRead(pinoPOT));
   delay(250);
```

1023


Potenciômetro



Só que para usar estes valores para o controle de um servo motor, iremos precisar realizar uma conversão. Por exemplo, quando o valor do potenciômetro for 0 o ângulo do servo deverá ser 0 também. Quando o valor for 1023 o ângulo do servo deverá ser 180, assim precisamos realizar um mapeamento de valores (basicamente uma regra de três). Para isso o Arduino já nos fornece uma função que irá realizar esta tarefa. Veja no exemplo a seguir:




T (VI adillo ollo Ka



```
int pinoPOT = A0;
int potvalor;
 void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(pinoPOT, INPUT);
 9 void loop()
10
    potvalor = map(analogRead(pinoPOT), 0, 1023, 0, 180);
    Serial.print("Valor do Potenciometro = ");
    Serial.println(potvalor);
    delay(250);
15
Monitor serial
```

Valor do Potenciometro = 0 Valor do Potenciometro = 0 Valor do Potenciometro = 0






```
int pinoPOT = A0;
int potvalor;
void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(pinoPOT, INPUT);
9 void loop()
10
    potvalor = map(analogRead(pinoPOT), 0, 1023, 0, 180);
    Serial.print("Valor do Potenciometro = ");
    Serial.println(potvalor);
    delay(250);
15 }
```

Monitor serial

Valor do Potenciometro = 89 Valor do Potenciometro = 89 Valor do Potenciometro = 89





```
int pinoPOT = A0;
int potvalor;
void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(pinoPOT, INPUT);
9 void loop()
10
    potvalor = map(analogRead(pinoPOT), 0, 1023, 0, 180);
    Serial.print("Valor do Potenciometro = ");
    Serial.println(potvalor);
    delay(250);
15
```

Monitor serial

Valor do Potenciometro = 180 Valor do Potenciometro = 180 Valor do Potenciometro = 180


Potenciômetro e Servo



Sabendo disso, vamos voltar ao circuito inicial e criar a programação para a leitura do potenciômetro, conversão dos valores e escrita de posicionamento no servo motor.

Potenciômetro e Servo





```
Texto
                                                            1 (Arduino
1 #include <Servo.h>
2 Servo servo;
3 int pinoPOT = A5;
4 int potvalor;
6 void setup() {
      servo.attach(11);
      Serial.begin(9600);
      pinMode(pinoPOT, INPUT);
10 }
11
void loop() {
      potvalor = map(analogRead(pinoPOT), 0, 1023, 0, 180);
      Serial.print("Valor do Potenciometro = ");
      Serial.println(potvalor);
      servo.write(potvalor);
      delay(250);
18 }
```

Desafio



Para este desafio não iremos utilizar o potenciômetro, mas iremos programar a movimentação de 3 servos motores. A ideia será a de sincronizar os movimentos pré-definidos em programação.

Desafio – Posicionamentos




Os tempos de uma posição para outra podem ser de 1 segundo



Desafio – Posicionamentos




Os tempos de uma posição para outra podem ser de 1 segundo



Mas afinal onde utilizaremos isso?



https://www.youtube.com/watch?v=F5onRPHLy0c



Exemplos de circuitos com Servo



https://www.tinkercad.com/users/09ieCNT7NyH?type=circuits