





# **CONECTANDO ARDUINO COM NODE-RED**

#### **NODE-RED**

Node-RED é uma ferramenta de programação para conectar dispositivos de hardware, APIs e serviços online de maneiras novas e interessantes.


Ele fornece um editor baseado em navegador que facilita a conexão de fluxos usando a ampla gama de nós na paleta que pode ser implantado em seu tempo de execução com um único clique.

# EDIÇÃO DE FLUXO BASEADA EM NAVEGADOR

O Node-RED fornece um editor de fluxo baseado em navegador que facilita a conexão de fluxos usando a ampla variedade de nós na paleta. Os fluxos podem ser implantados no tempo de execução com um único clique.

As funções JavaScript podem ser criadas no editor usando um editor de rich text.

Uma biblioteca integrada permite salvar funções, modelos ou fluxos úteis para reutilização.



# FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO


Localmente









**IoT - Básico** Prof. Me. Anderson Vanin



• Em um dispositivo



• Na Nuvem









#### RODANDO NODE-RED LOCALMENTE

Executando no Windows

# 1. Instale o Node.js

Baixe a versão LTS mais recente do Node.js na página inicial oficial do Node.js. Oferecerá a melhor versão para o seu sistema.

Execute o arquivo MSI baixado. A instalação do Node.js requer direitos de administrador local; se você não for um administrador local, será solicitada uma senha de administrador na instalação. Aceite os padrões ao instalar.

#### 2. Instale o Node-RED

A instalação do Node-RED como um módulo global adiciona o comando node-redao caminho do sistema. Execute o seguinte no prompt de comando:

npm install -g --unsafe-perm node-red

```
C:\WINDOWS\system32: npm install -g --unsafe-perm node-red

added 293 packages in 56s

41 packages are looking for funding
   run `npm fund` for details

npm notice

npm notice New minor version of npm available! 9.5.1 -> 9.6.7

npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.7

npm notice Run npm install -g npm@9.6.7 to update!

npm notice
```

# 3. Executando no Windows

Depois de instalado, a maneira simples de executar o Node-RED é usar o noderedcomando em um prompt de comando: Se você instalou o Node-RED como um pacote npm global, pode usar o comando node-red:

node-red







```
C:\WINDOWS\system32>node-red
2 Jun 08:11:17 - [info]
Welcome to Node-RED
2 Jun 08:11:17 - [info] Node-RED version: v3.0.2
  Jun 08:11:17 - [info] Node.js version: v18.16.0
  Jun 08:11:17 - [info] Windows_NT 10.0.19045 ia32 LE
  Jun 08:11:23 - [info] Loading palette nodes
Jun 08:11:30 - [info] Settings file : C:\Users\Aluno\.node-red\settings.js
Jun 08:11:30 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
Jun 08:11:30 - [info] User directory : C:\Users\Aluno\.node-red
Jun 08:11:30 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
  Jun 08:11:30 - [info] Flows file : C:\Users\Aluno\.node-red\flows.json
  Jun 08:11:30 - [info] Creating new flow file
  Jun 08:11:30 - [warn]
Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.
If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
your credentials.
You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
file using your chosen key the next time you deploy a change.
2 Jun 08:11:30 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
  Jun 08:11:30 - [warn] Encrypted credentials not found
  Jun 08:11:30 - [info] Starting flows
```

Isso enviará o log do Node-RED para o terminal. Você deve manter o terminal aberto para manter o Node-RED em execução.

4. Visualizando área de trabalho do Node-Red

Abra um navegador web e na barra de endereços digite:


127.0.0.1:1880








**IoT - Básico** Prof. Me. Anderson Vanin



Agora voltemos a nossa atenção para o Arduino e vamos construir uma pequena aplicação que irá monitorar o status de um potenciômetro exibindo seus valores e pelo painel de controle ativar/desativar um led que também terá seu status sendo monitorado pelo Node-red.

# **MONTAGEM FÍSICA**



## **CÓDIGO ARDUINO**


Para esta aplicação, vamos utilizar a biblioteca Firmata que implementa o protocolo Firmata para comunicação com software no computador host. Isso permite que você escreva firmware personalizado sem ter que criar seu próprio protocolo e objetos para o ambiente de programação que você está usando.








Abra a IDE do Arduino e abra a biblioteca Standard Firmata. Clique em File => Examples => Firmata => StandardFirmata.



Agora conecte a placa Arduino e verifique a porta de comunicação ativa. Em seguida carregue a biblioteca para a placa Arduino.













Faça o upload do programa para a placa Arduino.






Com relação a parte física deste projeto já temos tudo pronto. Agora voltaremos nossa atenção para o Node-red.

# **CONFIGURAÇÃO DO NODE-RED**

Na área de trabalho do Node-red, vamos adicionar algumas bibliotecas que serão necessárias para este projeto.

Clique para abrir o menu na lateral direita e em seguida clique em Manage Palette.











Clique na aba *Install* e comece digitando serial.



Escolha a biblioteca *node-red-node-serialport* e clique em *install*.

Ainda na aba *install*, digite *dashboard*.




Escolha a biblioteca *node-red-dashboard* e clique em *install*.

Ainda na aba *install*, digite *arduino*.









Escolha a biblioteca *node-red-node-arduino* e clique em *install*.

Tudo certo, podemos agora começar a configuração de nosso fluxo.

# **CRIANDO UM PRIMEIRO FLUXO DE TESTE**

Deslize o menu de paleta a esquerda para encontrar um nó do Arduino que trata das entradas da placa Arduino. Arraste-o para a área de fluxo.











**IoT - Básico** Prof. Me. Anderson Vanin



Agora precisamos configurar qual porta estamos conectados ao Arduino e informar o número do pino de entrada do Arduino que irá corresponder ao sinal do potenciômetro.

Obs.: Lembre-se que na montagem física, conectamos o sinal do potenciômetro à entrada Analógica AO.

Dê um duplo clique no nó adicionado.



No item Arduino clique para editar e informar a porta de comunicação.









Obs.: Neste exemplo o Arduino ficou conectado a porta COM7. Verifique na sua interface qual a porta de sua conexão.

Digite a porta e clique em Add.



Agora em Type selecione Analogue pin (Pino Analógico).




Em Pin digite 0.










Em Name, digite Potenciômetro.




Por fim clique em Done.








**IoT - Básico** Prof. Me. Anderson Vanin




Agora temos o nó de entrada configurado.

Para testarmos podemos inserir um nó de debug que irá mostrar em uma tela de console os valores lidos na porta serial.

No menu de paletas a esquerda selecione xxx e adicione ao fluxo, ligando o nó anterior (potenciômetro) ao nó de debug.






Abra a janela de debug, clicando no símbolo no painel à direita.








**IoT - Básico** Prof. Me. Anderson Vanin






Agora clique em Deploy.




Ao clicar em Deploy, o nó da entrada AO do Arduino onde está conectado o Potenciômetro mostrará connected, e na janela de debug já será possível visualizar os valores lidos na porta serial.











Feito este primeiro teste, podemos começar a criação do dashboard para a visualização gráfica destas leituras.


No menu lateral esquerdo de paletas, no grupo dashboard, escolha o nó *gauge* e conecte-o ao nó do Potenciômetro.








**IoT - Básico** Prof. Me. Anderson Vanin






Dê um duplo clique no nó gauge e configure-o. Clique no item Group.



















Clique para configurar o Item *Tab*.




Em seguida clique em Add nas duas telas seguintes.










Agora em Range, edite os valores máximo e mínimo que serão exibidos (em nosso projeto os valores estão entre 0 e 1023). Depois clique em Done.









Agora para registrar todas as alterações clique em deploy.




Clique na setinha a direita para abrir o menu de opções. Escolha Dashboard.








**IoT - Básico** Prof. Me. Anderson Vanin






Clique na setinha a direita para abrir o navegador com o Dashboard.








**IoT - Básico** Prof. Me. Anderson Vanin





Teste as alterações movendo o cursor do potenciômetro e veja que os valores são exibidos em tempo real.



TESTANDO O SERVIDOR EM OUTROS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A MESMA REDE








Se você tiver a disposição outro equipamento (computador, notebook ou celular) conectado à mesma rede (Ethernet ou Wifi) é possível a visualização deste painel em tempo real. Para isso é necessário obter o endereço IP da máquina onde está rodando o Node-red.

Abra uma outra janela de terminal (Não feche a janela onde está rodando o Node-red!) e digite o comando ipconfig.

Anote o IP desta máquina. Neste caso o IP informado é o 192.168.0.100 (**Lembre-se que esse IP varia de máquina para máquina**).

Agora em outra máquina, abra o navegador e digite o seguinte endereço na barra de endereços: **192.168.0.100:1880/ui** 










**IoT - Básico** Prof. Me. Anderson Vanin




Vamos voltar a configuração de fluxo e adicionar mais alguns nós para podermos controlar o led que está conectado à porta digital 8 do Arduino.

Adicione 2 botões do grupo Dashboard.










Vamos configurar o primeiro botão para ligar o led.










Agora o segundo botão.










Adicione um nó de saída do Arduino e conecte-o aos dois botões.








**IoT - Básico** Prof. Me. Anderson Vanin



Configure o nó de saída do Arduino.










**IoT - Básico** Prof. Me. Anderson Vanin




Clique em *Deploy*, retorne ao navegador na tela do dashboard, verifique que agora temos a presença dos dois botões. Teste-os clicando para Ligar ou Desligar o Led.

















**IoT - Básico** Prof. Me. Anderson Vanin



Para finalizar este exemplo, podemos inserir um nó do tipo *gauge*, que mostra quando o led está aceso ou apagado.




Os nós dos dois botões, estão configurados para emitirem *True* ou *False* para acionar o led. O medidor *gauge* trabalha com valores numéricos. Portanto vamos precisar converter um sinal que venha como *True* em 1, e quando vier como *False* para 0. Então nossa escala para esse medidor será medida na escala entre 0 (desligado) e 1 (ligado).








No grupo de Functions, arreste dois nós para conversão (change).



Conecte o nó LIGAR LED ao primeiro nó *change*. E configure-o como mostrado a seguir.











**IoT - Básico** Prof. Me. Anderson Vanin



Faça a configuração do segundo nó change ligando o botão DESLIGA LED.











**IoT - Básico** Prof. Me. Anderson Vanin



Conecte os dois nós change no nó gauge e edite suas configurações.











# Fluxo final



Clique em *Deploy* e teste.











**IoT - Básico** Prof. Me. Anderson Vanin



# **CONCLUSÃO**

Nesta aula criamos nosso primeiro projeto IoT com um servidor local, trafegando dados em uma rede local (Ethernet ou Wifi) onde todos os dispositivos estão conectados à mesma rede.

Podemos através deste exemplo monitorar o status de sensores (neste caso utilizamos um potenciômetro, mas poderíamos utilizar qualquer outro tipo de sensor como por exemplo: sensor de temperatura, sensor de luminosidade, sensor de proximidade e etc.) e também conseguimos realizar a ativação e desativação de um atuador (neste exemplo utilizamos um Led, mas poderíamos utilizar por exemplo: um servo motor, um buzzer, um motor, um relé e etc.).

Assim podemos já criar vários tipos de projetos para a automação, controle e monitoramento de uma residência ou um pequeno negócio.

Os próximos passos serão o de criar este servidor em um ambiente em Nuvem, para que seja possível conectar e monitorar remotamente utilizando por exemplo a rede 4G de um dispositivo móvel de qualquer lugar, bastando para isso, ter somente uma rede de internet disponível em seu aparelho.