ТЕМА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: Исследование и визуализация сигналов с заданными параметрами частоты и напряжения с последующим написание кода по объединению данных.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ; вариант 2 Обновленная версия методички от 20.05.2024.

Цель лабораторной работы: Изучение процесса генерации и визуализации сигналов с различными параметрами частоты и напряжения, а также оценка влияния добавленного шума на сигнал с последующем написанием отдельного ПО (программы или приложения), которое будет выполнять объединение полученных данных в единый .csv файл. Также необходимо в итоговом отчете построить общий график зависимости времени от значения сигнала.

НЕОБХОДИМАЯ ТЕОРИЯ.

1.1 ПО, Интерфейс приложения;

ПО, или программное обеспечение, представляет собой набор инструкций, которые управляют работой компьютера или устройства. Приложение - это конкретная программа, разработанная для выполнения определенной задачи или ряда задач на компьютере или мобильном устройстве.

Интерфейс приложения - это способ взаимодействия пользователя с программным обеспечением. Это может быть графический интерфейс пользователя (GUI), который включает в себя элементы управления, такие как кнопки, поля ввода, меню и т.д., или интерфейс командной строки, где пользователь взаимодействует с программой через ввод команд.

1.2 Частоты/Напряжение

Частота обычно измеряется в герцах (МГц) и отражает количество циклов, происходящих за единицу времени. В контексте электрических сигналов, частота определяет, как быстро колеблется электрический сигнал. (чем меньше частота тем полезнее вырабатывается сигнала к контексту технически поставленной задаче)

Считается допустимой частота от 0.001МГц до 1МГц;

Напряжение представляет собой потенциал электрического сигнала и измеряется в вольтах (В). Оно отражает разницу потенциалов между двумя точками в электрической цепи.

Нормальное напряжение зависит от контекста, так как оно может отличаться в разных электрических системах и для разных устройств. Вот несколько примеров:

1. Напряжение в бытовых сетях: В большинстве стран напряжение в бытовых сетях составляет примерно 220-240 вольт переменного тока (В). Однако в некоторых странах, таких как США и Канада, это напряжение может быть около 110-120 В.

- 2. **Напряжение для электроники**: Многие электронные устройства работают от низкого постоянного напряжения, например, 3,3 B, 5 B или 12 B.
- 3. **Напряжение в автомобильных сетях:** В автомобилях обычно используется напряжение 12 В постоянного тока (или 24 В в грузовиках).

Что касается того, что является "нормальным", обычно это определяется стандартами безопасности и спецификациями конкретной системы или устройства. Например, для бытовой сети напряжение в 220-240 В считается нормальным. Отклонения от этого напряжения могут указывать на проблемы в сети или устройствах, такие как перенапряжение или пониженное напряжение.

1.2.1 Расчет нормального напряжения.

Пусть $V_{_{\parallel}}$ обозначает нормальное напряжение.

Мы можем определить нормальное напряжение как среднее значение между минимальным и максимальным допустимыми значениями напряжения в сети.

Предположим, что минимально допустимое напряжение $V_{_{\mathrm{MИH}}}$ составляет, скажем, 100 В, а максимально допустимое напряжение $V_{_{\mathrm{MAKC}}}$ равно 180 В. Тогда формула для расчета нормального напряжения может быть:

$$V_{\scriptscriptstyle
m H}=rac{V_{\scriptscriptstyle
m MUH}+V_{\scriptscriptstyle
m MAKC}}{2}$$

то есть нормальное напряжение будет равно (100 + 180) / 2 = 280 / 2 = 140B + ПОГРЕШНОСТЬ;

Примем ПОГРЕШНОСТЬ за 1,82 В -> тогда итоговый результат наших вычислений равен: 140 +- 1,82 В

[138,18; 141,82] => измерения ДОЛЖНЫ попадать в этот диапазон значений напряжения.


1.3 Шум.

Шум представляет собой случайные или нежелательные изменения в сигнале, которые могут привести к искажениям или потере информации. В электронике и обработке сигналов, шум может возникать из-за различных факторов, таких как электромагнитные помехи, тепловое движение частиц, некачественное оборудование и т.д. Шум может оказывать влияние на качество сигнала и его интерпретацию.

Процесс генерации шума в электронике может быть реализован различными способами, в зависимости от требуемых характеристик шума и целей его использования.

Вот несколько основных методов генерации шума:

❖ Тепловой шум (шум Джонсона-Найквиста):



Этот тип шума возникает из-за теплового движения частиц в

электрических цепях. Он имеет спектральную плотность, которая пропорциональна ширине полосы частоты и обратно пропорциональна температуре. Тепловой шум называют белым шумом из-за равномерного распределения энергии по всему спектру частот.

❖ Шум генератора случайных чисел (ГСЧ):

Этот тип шума создается с использованием алгоритмов генерации случайных чисел. ГСЧ генерируют случайные последовательности чисел, которые могут имитировать шум. Этот тип шума часто используется в программном обеспечении для моделирования различных видов шума.

❖ Шумовые диоды:

Диоды, работающие в обратном направлении, могут генерировать шум в результате статистических колебаний электронов. Этот шум, называемый шумом Шоттки, имеет определенные характеристики, которые можно использовать для различных приложений.

❖ Генераторы шума на основе транзисторов:

Транзисторы также могут использоваться для генерации шума. Этот шум, называемый шумом базы, возникает из-за статистических флуктуаций тока базы в транзисторе.


❖ Генераторы шума на основе операционных усилителей:

Операционные усилители могут быть сконфигурированы для создания шума. Этот шум может быть добавлен к другим сигналам или использоваться для тестирования и измерения различных устройств.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ DM V1.2

DM - программное обеспечение созданное за счет эмуляции, для генерации и визуализации электрических сигналов с заданными параметрами частоты и напряжения. (версия обновилась v1.2 - теперь больше нет проблем с формированием таблиц .csv)

Интерфейс (при первом запуске):



Характеристики DM:

- запуск генерации графика
- генерация таблицы (экспортирование, сохранение данных) .csv


Генерация таблицы

остановка генерации графика

- настройка (установка частоты/напряжения, включение шума, выбор сигнала..)

Настройки

Настройки прибора в среде DM:



По-умолчанию будут стоять значения частота=0.1; напряжение=10

Допустимое значение частоты **не должно** выходить на пределы [0; 1]


Для первого измерения можно взять <u>например</u> частоты 0,1; для второго 0,25; и т.д Тип сигнала **не менять!** Оставить - **S1**;

Перед проведение измерений вам нужно рассчитать допустимый (нормальный) диапазон напряжений. (*см. пункт 1.2.1*)

- Минимальное значение напряжения взять 10 В
- Максимальное значение напряжения взять 60 В

После расчета диапазона напряжений можно приступать к выполнению основной части лабораторной работы.

график с шумом:



ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ:

Запуск + настройка прибора.

- скачать и запустить ПО DM1.2.exe <u>https://disk.yandex.ru/d/VDm5hDCd2ghdHg</u>
- 2. настроить прибор.
- 3. рассчитать диапазон допустимых напряжений [V1; V2]

Процесс измерений.

- 1. выставить частоту в 0,1 МГц и напряжение V1 + 0,2 В (для второго измерения частоти уже будет например 0,2 МГц; а напряжение V1 + 0,4 В)
- 2. запустить генерацию графика.
- 3. остановить генерацию (примерно через 20-30 секунд)
- 4. сгенерировать таблицу data1.csv (для второго измерения будет уже data2.csv и т.д)
 - 4.1 вам нужно сделать 5 измерений с шумом. (data1.csv, data2.csv,..)
 - 4.2 также 5 измерений без шума. (data1 n.csv, data2 n.csv,...)

Отчеты и код.

- 1. после измерений у вас есть 10 файлов (5 с шумом и 5 без шума).
- 2. далее вам потребуется написать программу на Python, которая сможет объединить все файлы data в один единый файл .csv. (по итогу у вас должно остаться два файла: data.csv общий файл с шумом, data_n.csv общий файл без шума)
- 3. постройте графики (*две штуки, один для файла с шумом, другой для без шума*). Зависимость времени (Time) от значения передаваемого сигнала.
- 4. проверьте весь написанный код на соответствие правилам PEP. Каждая написанная функция (*если такие имеются*) должная иметь грамотно оформленный docstring.
- 5. составьте отчет о проделанной работе в виде docx документа (word или wordpad).

5.1 отчет должен иметь:

- а) титульный лист (тема, Фамилия Имя кто писал отчет)
- b) содержание
- с) введение (цель, задачи, применяемые технологии/библиотеки и тп)
- d) основная часть (тут я ожидаю какие то пункты, как выполнялась работа, вывода и графики)
- e) приложения A (сюда прикрепляете свой код Python)

Γ	Тример	ochoi	омления	mum	ипьного	писта
	IDUIVICE			IIIGIII		Jiaciiia.

ТЕМА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: Исследование и визуализация сигналов с заданными параметрами частоты и напряжения с последующим написание кода по объединению данных.

вариант <u>№2</u>

Выполнил: Иванов Иван на языке программирования _____

Пример оформления содержания:

Содержание.

- 1. Введение.
- 2. Установка ПО DM с дальнейшей настройкой прибора.
- 3. Процессы измерений.
- 4. Написание кода по объединению файлов формата .csv.
- 5. Построение графика зависимости времени от значения допустимого сигнала.
- 6. Выводы.
- 7. Приложение А.

Пример оформления введения:
Введение.
Цель работы:
Программное обеспечение: Характеристики компьютера (в частности процессора например): Технологии:
Работа была написана на языке программировании с использованием дополнительных библиотек
ну и там еще что -то