

Распределенные системы хранения и обработки данных

Владислав Белогрудов, ЕМС

vlad.belogrudov@gmail.com

Лекция 2

Среда систем хранения данных




Содержание лекции

- Основные элементы
- Компоненты жесткого диска и его производительность
- Накопители SSD
- Виртуализация




Компоненты среды хранения данных






Хост

- Лэптоп, РС, группа серверов, которые запускают приложение
- Три физических компонента
 - центральный процессор
 - устройства хранения (память, диски)
 - Устройства ввода/вывода





Центральный процессор





Запоминающие устройства

RAM

 Энергозависимая память, хранит данные и программы во время их исполнения

ROM

 Энергонезависимая память, для запуска системы, тестирования компонентов



Execute in place (XIP)

- Программа выполняется с диска
- ОЗУ используется для изменяемых данных
- Меньше памяти
- Быстрая загрузка ОС
- Пререквизиты
 - СХД имеет тот же интерфейс, что и основная память
 - NOR flash для побайтного доступа (медленно и дорого)




Устройства ввода-вывода

- Связь от пользователя к хосту (клавиатура, мышь, монитор и т.п.)
- Связь от хоста к хосту (NIC, modem)
- Связь от хоста к устройству хранения данных(НВА).




Соединение устройств СХД

- Физические компоненты платы, кабели
- Логические компоненты программы, протоколы





Устройства хранения





Магнитные ленты



- Большой объем
- Дешевизна



- Последовательный доступ
- Один поток
- Изнашивание



Оптические диски (CD, DVD, BD)

- Малый объем данных
- Дешевы
- Медленны
- Ненадежны





Дисковые устройства (винчестеры, твердые диски, HDD)

- Большой объем
- Быстрота
- Высокая надежность
- Относительная дешевизна
- Нет лимитов на запись и чтение




Жесткий диск





Компоненты дискового устройства





Компоненты дискового устройства (2)

- Магнитные диски
 - двухсторонние
- Шпиндель
 - постоянная скорость вращения (7200, 10000, 15000)
 - до ¼ скорости звука
- Головка чтения/записи
 - на каждую сторону диска
 - зазор над поверхностью диска во время вращения
 - зона парковки




Компоненты дискового устройства (3)

- Рычаг привода
 - Перемещает головки чтения/записи по диску
- Контроллер
 - микропроцессор, буфер, программы
 - поддерживает постоянную частоту вращения дисков
 - выполняет операции чтения/записи (интерфейс хоста к дискам)




Структура жесткого диска






Зонирование диска



Q: где лучше разместить область подкачки страниц (swap)?



Логическая адресация блоков диска





Производительность жесткого диска

• Время обслуживания запроса диском R_s - время, необходимое диску на выполнение запроса чтения/записи

время поиска

+

время ожидания

十

время передачи




Время поиска (время доступа)

- Время размещения головок чтения/записи на нужном треке:
 - Максимальное время позиционирования = от самого края к самому центру
 - Среднее время = 1/3 от максимального
 - Время перехода между дорожками
- Среднее время у современных дисков от 3 до 15 ms
- Можно повысить производительность используя только внешние цилиндры



Время поиска - иллюстрация






Время ожидания

- Время, затрачиваемое на вращение
- Среднее время = время вращения диска на половину оборота, от 5 до 2 ms




Время ожидания - иллюстрация






Скорость / время передачи данных





Очереди запросов



Закон Литтла:

$$N = a \times R \tag{1}$$

где N = общее число запросов в системе

а = частота поступления запросов

R = среднее время отклика (от прибытия запроса до отправки из системы)



Коэффициент загрузки жесткого диска

$$U = a \times R_s \tag{2}$$

где R_s = время обслуживания одного запроса контроллером, $1/R_s$ = скорость обслуживания

Среднее время между запросами:

$$R_a = 1/a \tag{3}$$



Коэффициент загрузки и время отклика

$$U = R_s / R_a \tag{4}$$

Скорость отклика S = скорость обслуживания – скорость поступления


$$R = 1 / S = 1 / (1 / R_s - 1 / R_a) =$$

$$R_s / (1 - a \times R_s)$$

$$R = R_s / (1 - U)$$
(5)



Время отклика и предел реальной производительности диска






Логические компоненты хоста

- Операционная система
- Драйверы устройств
- Менеджер логических томов (LVM)
- Файловая система
- Приложение




Менеджер логических томов (LVM)





Файловая система





Формы доступа к данным

- Блочный указание адреса логического блока при чтении/записи
- Файловый указание имени и пути к файлу
- Объектный по уникальному идентификатору



Расчет числа дисков по требованиям к производительности и вместимости

• Расчет вместимости:

```
Кол-во дисков = ceil (требуемый объем / полезный объем одного диска)
```

Pacчет IOPS:

Кол-во дисков = ceil (IOPS на пике спользования приложения / IOPS диска)

IOPS = 1 / Rs = 1 / (время доступа + время ожидания + время передачи)



Расчет числа дисков - итог

• Следует уменьшить IOPS диска до реального: $IOPS = 0.7 \times IOPS$

• Итоговое количество дисков = МАХ (расчет по объему, расчет по IOPS)

Твердотельные накопители

NOR

– побайтовый произвольный параллельный

доступ

– большие габариты

– дорог

NAND

- доступ по блокам
- медленнее чем NOR
- нужно контроллировать плохие сектора
- большой объем данных





По сравнению с жесткими дисками


- Промышленные SSD
 - громадные значения IOPS (>1 000 000)
 - малое время задержки (<1 ms)
 - малое потребление энергии
 - высокая надежность
 - более выгодны





Гибридные диски

- SSD + HDD
- Управление иерархией памяти
- Дешевы и удобны для некоммерческого использования
- Меньше энергозатраты
- Отличия от HDD:
 - Магнитные диски основное время «спят»
 - «Просыпание» происходит при чтении недостающих данных в SSD или переполнении SSD на запись (сброс данных из буфера)





Недостатки гибридных дисков

- Очень медленное чтение, если данные не в SSD (жесткий диск «просыпается»)
- SSD плох для записи множества мелких файлов
- Менее долговечны
- Сложные драйверы, плохая поддержка среди операционных систем (работает в основном в MS Windows)





Виртуализация

- Приложений
- Серверов
- Сетей
- Систем хранения данных













Что такое виртуализация?

- Технология, абстрагирующая физические ресурсы вычислительных систем от программ, пользователей или других системам
- Метод получить больше из меньшего
- Позволяет видеть несколько небольших ресурсов как одно большое и наоборот





Типы виртуализации - Серверная

- Серверная виртуализация
 - Часто называется просто виртуализацией
 - Скрывает физические ресурсы вычислительной системы от выполняемых ей программ
 - Может быть запущена в операционной системе или установлена на «голое» железо



Типы виртуализации - ОС Контейнеры

• Виртуализация ОС – запускается поверх существующей операционной системы и представляет из себя независимые изолированные копии ОС (контейнеры), работающие одновременно



Типы виртуализации – СХД

- Виртуализация хранилищ
 - Позволяет комбинировать и делить ресурсы для сетевого хранения данных в логические элементы, воспринимаемые хостами как настоящие физические устройства
 - В отличие от физических дисков структура и размер логических устройств можно менять «на лету»
 - Может работать с файлами и блоками (абстракция NAS или SAN)



Типы виртуализации - Приложения

• Виртуализация приложений позволяет запускать программу в виртуальной машине на любой платформе и в любой ОС (например, Java VM).



Типы виртуализации – Сети

- Виртуализация сети
 - Распределяет пропускную способность сети по независимым виртуальным каналам связи, которые могут быть выделены серверам в режиме реального времени
 - Абстрагирует адреса систем (например, виртуальных машин) от низлежащего оборудования
- VLAN, SDN, ...



Спасибо!

#