
X1 MINI-USB-32005-201
SW1
SW2
SLIDE_SWITCH_2P_2W_ALPS
SLIDE_SWITCH_3P_2W_ALPS
S1 RESET
XBEE-PRO FORM FACTOR
WMOD_OPZ
EA DOGM
DS1 EA_DOGXEA_DOGM132-5
CEIT_BATTERYCR1025
SHT21
TSL2561T
S2
S3
S4
SN1
SN2
D1 MBRA140
D2 MBRA140
Q1 MMBT5088
Q2 MMBT5088
R15 1k
R16 1k
K1 G6K-2F-Y
K2 G6K-2F-Y
OK1 LTV816S
OK2 LTV816S
R12 4k7
R13 10k
R14 10k
PWS1 TRACO_TIMUM-TMP22