

Eingabeknöpfe (A und B)

- Drücken, damit etwas passiert

Temperatursensor

- Misst die Temperatur in der Umgebung

Mikrofon

- Misst die Lautstärke in der Umgebung

Lage- und Beschleunigungs-sensor

- Erkennt, wie der Calliope ausgerichtet ist und wie schnell es bewegt/geschüttelt wird

USB-Anschluss

- Am Computer anschließen für die Stromzufuhr
- Programm draufladen

LED-Matrix

- Kann Buchstaben und Laufschrift anzeigen
- Kann Bildchen anzeigen

Lautsprecher


- Kann Melodien oder Töne abspielen

RGB-LED

- Kann verschiedene Farben anzeigen
- Kann blinken

Batterieanschluss

- Batterie anschließen, damit der Calliope kabellos Strom bekommt



Lichtsensor

- Misst die Helligkeit in der Umgebung