Programmaufbau

1. Benötigte Pakete

import cozmo
import grovepi
import time

Einfügen der Pakte/Biblotheken, die die benötigten Funktionen beinhalten.

2. Initialisierung

Lichtsensor ist an PIN A1 angeschlossen
light_sensor = 1

Der Button ist an PIN D2 angeschlossen
button = 2

#Angabe, das der Button einen INPUT-Wert liefert
grovepi.pinMode(button, "INPUT")

#Angabe, dass der Sensor einen INPUT Wert liefert
grovepi.pinMode(light_sensor, "INPUT")

Ein Schwellwert, damit der Lichtsensor nicht bei

Festlegen wo die Sensoren und Aktoren angeschlossen sind.

Angabe ob es einen Input oder Output ist.

Zusätzliche Variablen, die bestimmte Wert festlegen oder einen Wert zwischenspeichern.

3. Programm zum Ausführen

def cozmo_program(robot: cozmo.robot.Robot):

#jeder kleinen Änderung reagiert

Eine Funktion, die den Inhalt des Cozmo-Programms hat.

while True bedeutet, das das Programm immer wieder in einer Schleife von vorne durchlaufen wird.

Programminhalt, läuft jeden Befehl von oban nach unten durch.

while True:

threshold = 10

wenn der Lichtsensor größer, gleich 500 Lumen misst, dann...
if grovepi.analogRead(light_sensor) >= 500:
 #Hier kann eine oder mehrere Aktionen rein
 time.sleep(2)

wenn der Lichtsensor weniger als 500 Lumen misst, dann...
elif grovepi.analogRead(light_sensor) < 500:
 #Hier kann eine oder mehrere Aktionen rein
 time.sleep(2)

wenn der Button gedrückt wurde (1), dann...
if grovepi.digitalRead(button)== 1:
 #Hier kann eine Aktion oder mehrere rein.</pre>

cozmo.run_program(cozmo_program)

Startet das Program