ФОП SP v2 — каталог параметров

Файл: FOP_SP_v2.txt | Источник: github.com/prolojic/FOP_SP | Версия от 05.11.2026 | 264 параметра, 9 групп

Описания 68 параметров взяты из поля «Описание» файла ФОП, остальные 196 составлены по назначению параметра. Назначение (последний столбец) — для чего используется параметр в проекте: 18 назначений подтверждены инструкциями шаблона OB2 (скрипты CreateSystem, AirExchange, SysName, PipeUtil, VentShem, OPN, HoleElevation), остальные составлены по группе параметра. Типы данных даны на русском (в файле ФОП хранятся внутренние имена типов Revit, например LENGTH — длина, HVAC_AIR_FLOW — воздухорасход).

Оглавление

Оглавление 1
2. 02_Архитектурные решения — 48 параметров 1
9. 05 ХОВС — 37 параметров 7
1. 01 Обязательные ОБЩИЕ — 29 параметров 11
3. 03_Инженерные системы — 38 параметров 14
7. 98_НТ_Листы — 2 параметров 20
6. 99 Параметры панели витража — 6 параметров 20
8. 04_НТ_Отверстия — 9 параметров 21
8. Экспортированные параметры — 1 параметр 23
9. 06_Конструктивные решения — 94 параметра 23
10. Сведение дублей — 33 параметра 30

2. 02_Архитектурные решения — 48 параметров

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
1	НТ_Черновая отделка стен_Утеплитель	Текст	Марка/состав утеплителя черновой отделки стен	Состав/марка черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ.
2	НТ_Ширина рабочей створки в свету	Длина	Ширина рабочей створки окна в свету	Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок.
3	Имя	Текст	Имя помещения	Данные помещения для экспликаций, планировок и спецификаций отделки.
4	НТ_Номер	Целое	Порядковый номер элемента Номер помещения. Ключ сопоставления пространств (Space)	Номер помещения. Ключ сопоставления пространств (Space) с таблицей воздухообменов при

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
			с таблицей воздухообменов при работе скрипта AirExchange.	работе скрипта AirExchange.
5	Тип квартиры	Текст	Тип квартиры	Квартирография: данные квартиры для экспликаций и ведомостей.
6	НТ_Черновая отделка стен_Газоблок_Площадь	Число	Площадь газобетона черновой отделки стен	Площадь черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ.
7	НТ_Высота двери в свету	Длина	Высота дверного проёма в свету	Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок.
8	НТ_Черновая отделка стен_Кирпич	Текст	Марка/состав кирпича черновой отделки стен	Состав/марка черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ.
9	НТ_Наименование помещения	Текст	Наименование помещения (для спецификаций)	Данные помещения для экспликаций, планировок и спецификаций отделки.
10	НТ_Материал полотна	Материал	Материал дверного или оконного полотна	Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок.
11	НТ_Чистовая отделка стен	Текст	Состав чистовой отделки стен	Чистовая отделка стен (состав/площадь) — для ведомостей отделки.
12	Площадь квартиры жилая	Площадь	Сумма площадей жилых помещений квартиры	Квартирография: данные квартиры для экспликаций и ведомостей.
13	Выбор Чистовая отделка пол	Текст	Вариант чистовой отделки пола (выбор из списка)	Вариант чистовой отделки (пол/потолок/стены) — для спецификаций

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
				отделочных материалов.
14	Площадь квартиры	Площадь	Сумма площадей отапливаемых помещений квартиры	Квартирография: данные квартиры для экспликаций и ведомостей.
15	НТ_Черновая отделка стен_Монолитный железобетон_Площадь	Число	Площадь монолитного железобетона черновой отделки стен (скрипт АР)	Площадь черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ. (скрипт АР)
16	НТ_Открывание	Текст	Тип открывания двери или окна	Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок.
17	НТ_Номер помещения	Текст	Номер помещения по экспликации Номер помещения в строковом виде. Ключ сопоставления пространств с таблицами (воздухообмены, нагрузки) на стадии П.	Номер помещения в строковом виде. Ключ сопоставления пространств с таблицами (воздухообмены, нагрузки) на стадии П.
18	Номер	Текст	Номер помещения. При десятичной нумерации помещения использовать только одну точку (например, 1.10)	Номер помещения/элемента для экспликаций.
19	НТ_Черновая отделка стен_Кирпич_Площадь	Число	Площадь кирпича черновой отделки стен (скрипт АР)	Площадь черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ. (скрипт АР)
20	НТ_Черновая отделка стен_Монолитный железобетон	Текст	Марка/состав монолитного железобетона черновой отделки стен (скрипт АР)	Состав/марка черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
				объёмов работ. (скрипт АР)
21	НТ_Имя_Отделки	Текст	Наименование отделки	Наименование типа отделки помещения — для ведомостей отделки.
22	НТ_ID_Помещения	Целое	Уникальный идентификатор помещения (связь с квартирографией)	Служебный идентификатор для связи элемента со стеной/помещением (скрипты).
23	НТ_Порог	Текст	Тип или наличие порога двери	Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок.
24	Назначение	Текст	Описание функционального назначения помещения	Данные помещения для экспликаций, планировок и спецификаций отделки.
25	Описание	Текст	Подробное описание элемента модели	Данные помещения для экспликаций, планировок и спецификаций отделки.
26	Выбор Чистовая отделка потолок	Текст	Вариант чистовой отделки потолка (выбор из списка) (скрипт АР)	Вариант чистовой отделки (пол/потолок/стены) — для спецификаций отделочных материалов. (скрипт АР)
27	НТ_Данные элементов потолка	Текст	Составные данные элементов потолка (для спецификации) (скрипт АР)	Состав отделки по элементам пола/потолка — для ведомостей отделки. (скрипт АР)
28	НТ_Черновая отделка стен_Утеплитель_Площадь	Число	Площадь утеплителя черновой отделки стен (скрипт АР)	Площадь черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ. (скрипт АР)
29	НТ_Черновая отделка стен_Газоблок	Текст	Марка/состав газобетона	Состав/марка черновой отделки

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
			черновой отделки стен (скрипт АР)	стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ. (скрипт АР)
30	НТ_Чистовая отделка стен_Площадь	Число	Площадь чистовой отделки стен (скрипт АР)	Чистовая отделка стен (состав/площадь) — для ведомостей отделки. (скрипт АР)
31	НТ_Черновая отделка стен_ГКЛ	Текст	Марка/состав ГКЛ черновой отделки стен (скрипт АР)	Состав/марка черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ. (скрипт АР)
32	Номер квартиры	Целое	Номер квартиры	Квартирография: данные квартиры для экспликаций и ведомостей.
33	Количество комнат	Целое	Количество жилых комнат в квартире	Квартирография: данные квартиры для экспликаций и ведомостей.
34	Площадь квартиры общая	Площадь	Сумма площадей отапливаемых помещений, а также неотапливаемых, подсчитываемых с понижающими коэф фициентами	Квартирография: данные квартиры для экспликаций и ведомостей.
35	НТ_Категория помещения	Текст	По пожарной безопасности	Данные помещения для экспликаций, планировок и спецификаций отделки.
36	НТ_Данные элементов пола	Текст	Составные данные элементов пола (для спецификации) (скрипт АР)	Состав отделки по элементам пола/потолка — для ведомостей отделки. (скрипт АР)
37	НТ_Площадь_отделки	Площадь	Площадь отделки (скрипт АР)	Площадь отделки помещения — для ведомостей объёмов работ. (скрипт АР)

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
38	НТ_Эскиз	Изображение	Эскиз или изображение элемента	Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок.
39	НТ_ID_HOST_Wall	Целое	ID основы (стены), к которой привязан элемент	Служебный идентификатор для связи элемента со стеной/помещением (скрипт).
40	НТ_Черновая отделка стен_ГКЛ_Площадь	Число	Площадь ГКЛ черновой отделки стен (скрипт АР)	Площадь черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ. (скрипт АР)
41	НТ_Эвакуационная для МГН	Текст	Признак эвакуационного маршрута для маломобильных групп населения	Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок.
42	НТ_Огнестойкость	Текст	Предел огнестойкости изделия по подтверждающему документу, например EI 60. Не рассчитывается по материалу.	Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок.
43	НТ_Материал коробки	Материал	Материал дверной коробки	Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок.
44	НТ_Площадь с коэффициентом	Площадь	Площадь помещения с коэффициентом	Площадь помещения с учётом коэффициента — для квартирографии.
45	НТ_Коэффициент площади	Число	Коэффициент площади для неотапливаемых помещений	Коэффициент учёта площади (балконы/лоджии) — для квартирографии.
46	НТ_Ширина двери в свету	Длина	Ширина дверного проёма в свету	Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок.

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
47	НТ_Комплектация	Текст	Комплектация изделия (фурнитура и прочее)	Данные помещения для экспликаций, планировок и спецификаций отделки.
48	Выбор Чистовая отделка стен	Текст	Вариант чистовой отделки стен (выбор из списка) (скрипт АР)	Вариант чистовой отделки (пол/потолок/стены) — для спецификаций отделочных материалов. (скрипт АР)

9. 05 ХОВС — 37 параметров

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
49	НТ_Наименование обслуживаемого помещения	Текст	Помещение, обслуживаемое оборудованием	Помещения, обслуживаемые установкой — для спецификации оборудования.
50	НТ_Воздухонагреватель_Давление воздух	Число	Потеря давления воздуха в воздухонагревателе	Характеристика воздухонагревателя ПВУ — для спецификации оборудования.
51	НТ_Воздухонагреватель_Темп кон	Число	Конечная температура теплоносителя воздухонагревателя	Характеристика воздухонагревателя ПВУ — для спецификации оборудования.
52	НТ_Воздухоохладитель_Тип	Текст	Тип воздухоохладителя	Характеристика воздухоохладителя ПВУ — для спецификации оборудования.
53	НТ_Рекуператор_Темп кон	Число	Конечная температура теплоносителя рекуператора	Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования.
54	НТ_Рекуператор_Давление греющий	Число	Потеря давления в греющем контуре рекуператора	Характеристика рекуператора ПВУ — для

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
				спецификации оборудования.
55	НТ_Вентилятор_Электродвигатель_поб/мин	Число	Частота вращения электродвигателя вентилятора, об/мин	Характеристика вентилятора ПВУ — для спецификации оборудования.
56	НТ_Воздухонагреватель_Расход теплоты	Число	Расход теплоты воздухонагревателя	Характеристика воздухонагревателя ПВУ — для спецификации оборудования.
57	НТ_Рекуператор_Расход теплоты	Число	Расход теплоты рекуператора	Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования.
58	НТ_Вентилятор_исполнение по взрывозащите	Текст	Исполнение вентилятора по взрывозащите	Характеристика вентилятора ПВУ — для спецификации оборудования.
59	НТ_Рекуператор_Расход воздуха греющий	Число	Расход воздуха в греющем контуре рекуператора	Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования.
60	НТ_Вентилятор_Тип	Текст	Характеристика	Характеристика вентилятора ПВУ — для спецификации оборудования.
61	НТ_Воздухоохладитель_Расход холода	Число	Расход холода воздухоохладителя	Характеристика воздухоохладителя ПВУ — для спецификации оборудования.
62	НТ_Воздухонагреватель_Тип	Текст	Тип воздухонагревателя	Характеристика воздухонагревателя ПВУ — для спецификации оборудования.
63	НТ_Фильтр_Кол	Число	Количество фильтров (ячеек)	Характеристика фильтра ПВУ —

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
				для спецификации оборудования.
64	НТ_Тип установки	Текст	Тип приточно-вытяжной установки	Тип приточно-вытяжной установки — для спецификации оборудования.
65	НТ_Рекуператор_Тип	Текст	Тип рекуператора	Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования.
66	НТ_Воздухонагреватель_Кол	Число	Количество воздухонагревателей (ячеек)	Характеристика воздухонагревателя ПВУ — для спецификации оборудования.
67	НТ_Воздухоохладитель_Темп нач	Число	Начальная температура контура воздухоохладителя	Характеристика воздухоохладителя ПВУ — для спецификации оборудования.
68	НТ_Вентилятор_Давление	Число	Давление (напор) вентилятора	Характеристика вентилятора ПВУ — для спецификации оборудования.
69	НТ_Воздухонагреватель_Давление вода	Число	Потеря давления воды в воздухонагревателе	Характеристика воздухонагревателя ПВУ — для спецификации оборудования.
70	НТ_Кол. сист	Число	Количество систем	Количество обслуживаемых систем — для спецификации оборудования.
71	НТ_Вентилятор_Электродвигатель_Тип	Текст	Тип электродвигателя вентилятора	Характеристика вентилятора ПВУ — для спецификации оборудования.

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
72	НТ_Вентилятор_Электродвигатель_Мощность	Число	Мощность электродвигателя вентилятора	Характеристика вентилятора ПВУ — для спецификации оборудования.
73	НТ_Фильтр_Давление	Число	Потеря давления на фильтре	Характеристика фильтра ПВУ — для спецификации оборудования.
74	НТ_Воздухоохладитель_Кол	Число	Количество воздухоохладителей (ячеек)	Характеристика воздухоохладителя ПВУ — для спецификации оборудования.
75	НТ_Рекуператор_Кол	Число	Количество рекуператоров (ячеек)	Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования.
76	НТ_Воздухонагреватель_Темп нач	Число	Начальная температура теплоносителя воздухонагревателя	Характеристика воздухонагревателя ПВУ — для спецификации оборудования.
77	НТ_Рекуператор_Темп нач	Число	Начальная температура теплоносителя рекуператора	Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования.
78	НТ_Воздухоохладитель_Темп кон	Число	Конечная температура контура воздухоохладителя	Характеристика воздухоохладителя ПВУ — для спецификации оборудования.
79	НТ_Рекуператор_Расход воздуха нагреваемый	Число	Расход нагреваемого воздуха рекуператора	Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования.
80	НТ_Вентилятор_Расход воздуха	Число	Расход воздуха вентилятором	Характеристика вентилятора ПВУ — для спецификации оборудования.

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
81	НТ_Фильтр_Тип	Текст	Тип фильтра	Характеристика фильтра ПВУ — для спецификации оборудования.
82	НТ_Вентилятор_nоб/мин	Число	Частота вращения вентилятора, об/мин	Характеристика вентилятора ПВУ — для спецификации оборудования.
83	НТ_Рекуператор_КПД	Число	КПД рекуператора	Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования.
84	НТ_Воздухоохладитель_Давление	Число	Потеря давления в воздухоохладителе	Характеристика воздухоохладителя ПВУ — для спецификации оборудования.
85	НТ_Рекуператор_Давление нагреваемый	Число	Потеря давления в нагреваемом контуре рекуператора	Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования.

1. 01 Обязательные ОБЩИЕ — 29 параметров

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
86	НТ_Материал	Материал	Материал геометрии элемента; выбирать материал Revit. Тип или экземпляр задается при добавлении.	Материал элемента для спецификаций и ведомостей материалов.
87	НТ_Масса текст	Текст	Масса текстом (для марок и спецификаций)	Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок. (параметр для девятиграфки)
88	НТ_Примечание	Текст	Примечание к элементу	Примечание в спецификациях и ведомостях. (параметр для девятиграфки)

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
89	НТ_Единицы измерения	Текст	Единицы измерения (для спецификаций)	Единицы измерения позиции спецификации. (параметр для девятиграфки)
90	НТ_Наименование	Текст	Наименование изделия или элемента	Наименование элемента для спецификаций, марок и ведомостей. (параметр для девятиграфки)
91	НТ_Номер секции	Текст	Номер секции	Номер секции здания для марок и спецификаций по секциям.
92	НТ_Угол	Угол	Угол элемента в градусах; применять для регулируемых угловых элементов.	Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок.
93	НТ_Глубина	Длина	Габаритная глубина изделия, мм; не дублировать длину для одной и той же оси.	Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок.
94	НТ_Группирование	Текст	Группа для спецификаций и ведомостей Группировка элементов системы (параметр соответствия систем №3). Используется для объединения элементов в спецификациях.	Группировка элементов системы (параметр соответствия систем №3). Используется для объединения элементов в спецификациях. (параметр для девятиграфки)
95	НТ_Позиция	Текст	Позиция по спецификации Позиция элемента в спецификации (параметр соответствия систем №4). Используется для маркировки и ведомостей.	Позиция элемента в спецификации (параметр соответствия систем №4). Используется для маркировки и ведомостей. (параметр для девятиграфки)
96	НТ_Толщина	Длина	Толщина элемента	Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок.

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
97	НТ_Количество	Число	Для спецификации	Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок. (параметр для девятиграфки)
98	НТ_Завод-изготовитель	Текст	Завод-изготовитель изделия	Идентификация изделия в спецификациях оборудования и материалов. (параметр для девятиграфки)
99	НТ_Высота	Длина	Габаритные размеры элемента модели	Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок.
100	НТ_Периметр	Длина	Периметр элемента	Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок.
101	НТ_Комментарии к типоразмеру	Текст	Комментарий к типоразмеру семейства	Комментарий к типоразмеру в спецификациях.
102	НТ_Подземная часть	Текст	Для элементов ниже отметки +0,000 указать значение «Да» (текстом), для элементов выше +0,000 – «Нет» (текстом)	Признак подземной части сооружения (здание/сооружение подземного исполнения).
103	Код по классификатору	Текст	Код по классификатору, подробнее в разделе 3.3.2	Классификация по ОКС/классификатору строительных ресурсов для смет и спецификаций.
104	НТ_Этаж	Текст	Номер этажа Номер этажа. Записывается скриптом HoleElevation в отверстия (учитывает количество подвальных этажей); используется в заданиях на отверстия.	Номер этажа. Записывается скриптом HoleElevation в отверстия (учитывает количество подвальных этажей); используется в заданиях на отверстия.
105	НТ_Диаметр	Длина	Габаритные размеры элемента модели	Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок.

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
106	НТ_Объем	Объём	Объем элемента модели	Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок.
107	НТ_Площадь	Площадь	Площадь элемента модели	Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок.
108	Описание по классификатору	Текст	Параметр заполняется автоматически после присваивания элементу кода по классификатору, если используется си стемный параметр	Классификация по ОКС/классификатору строительных ресурсов для смет и спецификаций.
109	НТ_Ширина	Длина	Габаритные размеры элемента модели	Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок.
110	НТ_Номер корпуса	Текст	Номер здания/корпуса	Номер корпуса здания для марок и спецификаций по корпусам.
111	НТ_Длина	Длина	Габаритные размеры элемента модели	Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок.
112	НТ_Марка	Текст	Марка изделия или элемента	Идентификация изделия в спецификациях оборудования и материалов. (параметр для девятиграфки)
113	НТ_Код изделия	Текст	Артикул (код) изделия	Идентификация изделия в спецификациях оборудования и материалов. (параметр для девятиграфки)
114	НТ_Стадия	Текст	Стадия проектирования или жизненного цикла	Стадия проектирования элемента (П/РД), фильтрация спецификаций.

3. 03_Инженерные системы — 38 параметров

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
115	НТ_Номер системы_приток	Текст	Номер приточной системы Имя/номер приточной	Имя/номер приточной системы помещения. Заполняется скриптом AirExchange из таблицы

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
			системы помещения. Заполняется скриптом AirExchange из таблицы воздухообменов (CSV) по номеру помещения.	воздухообменов (CSV) по номеру помещения.
116	НТ_Потеря давления жидкости	Давление (трубопровод)	Потеря давления жидкости на изделии, Па, при заданном рабочем расходе.	Гидравлический расчёт трубопроводной системы: расход/потеря давления теплоносителя.
117	НТ_Скорость	Скорость воздуха	Скорость воздуха или жидкости в сети	Расчётная величина системы ОВ/отопления для проверки и спецификаций.
118	НТ_Расход воздуха	Целое	Расход воздуха	Расход воздуха оборудования/элемента для спецификаций ОВ.
119	НТ_Температура	Целое	Температура среды или помещения	Расчётная величина системы ОВ/отопления для проверки и спецификаций.
120	НТ_Мощность прибора	Число	Тепловая мощность прибора	Расчётная величина системы ОВ/отопления для проверки и спецификаций.
121	НТ_Классификация систем	Текст	Классификация инженерной системы Классификация инженерной системы (параметр соответствия систем №1). Используется для идентификации систем и формирования спецификаций.	Классификация инженерной системы (параметр соответствия систем №1). Используется для идентификации систем и формирования спецификаций.
122	НТ_Тепловая мощность	Мощность (ОВ)	Тепловая мощность оборудования, Вт, по принятому рабочему режиму.	Тепловая/холодильная нагрузка оборудования для спецификаций ОВ.

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
123	НТ_Объем вытяжки	Число	Объём вытяжного воздуха Вытяжка воздуха из помещения, м³/ч (округление до целого). Заполняется скриптом AirExchange из таблицы воздухообменов по номеру помещения.	Вытяжка воздуха из помещения, м³/ч (округление до целого). Заполняется скриптом AirExchange из таблицы воздухообменов по номеру помещения.
124	НТ_Ват_на_м2	Число	Удельная мощность, Вт/м²	Удельная мощность, Вт/м² — для расчётов электрических нагрузок.
125	НТ_Частота вращения вентилятора	Целое	Частота вращения рабочего колеса вентилятора, указывается в оборотах в минуту. Участвует в заполнении таблицы характеристик оборудования для листа общих данных	Аэродинамические/механические характеристики вентиляторов для спецификаций ОВ.
126	НТ_Классификация нагрузок	Классификация нагрузок	Классификация электрических нагрузок	Категория надёжности электроснабжения (классификация нагрузок) для спецификаций ЭОМ.
127	НТ_Теплопотери	Число	Теплопотери помещения	Расчётная величина системы ОВ/отопления для проверки и спецификаций.
128	НТ_Объем притока	Число	Объём приточного воздуха Приток воздуха в помещение, м³/ч (округление до целого). Заполняется скриптом AirExchange из таблицы воздухообменов	Приток воздуха в помещение, м³/ч (округление до целого). Заполняется скриптом AirExchange из таблицы воздухообменов по номеру помещения.

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
			по номеру помещения.	
129	НТ_Количество фаз	Целое	Количество фаз питания по паспорту изделия; целое число. Не число полюсов.	Электрические характеристики оборудования для спецификаций ЭОМ и расчётов нагрузок.
130	НТ_Количество полюсов	Число полюсов	Количество полюсов электрического соединителя. Не подменяет количество фаз.	Электрические характеристики оборудования для спецификаций ЭОМ и расчётов нагрузок.
131	НТ_ТолщинаЛотка	Размер лотка	Толщина стенки кабельного лотка	Размер кабельного лотка (ширина/высота/толщина) для спецификаций ЭОМ.
132	НТ_Частота вращения двигателя	Целое	Частота вращения двигателя, указывается в оборотах в минуту. Участвует в заполнении таблицы характеристик оборудования для листа общих данных	Аэродинамические/механические характеристики вентиляторов для спецификаций ОВ.
133	НТ_Полная мощность	Полная мощность	Полная установленная мощность. S [ВА или кВА]	Электрические характеристики оборудования для спецификаций ЭОМ и расчётов нагрузок.
134	НТ_Настройка клапана	Текст	Настройка или тип клапана	Настройка (прошивка) клапана для спецификации оборудования ОВ.
135	НТ_Тип_Клапана	Да/Нет	Параметр меняющий логику формирования НТ_Наименование ОЗК (1->Стеновой, 0->Канальный)	Признак типа клапана (да/нет) для классификации в спецификациях ОВ.
136	НТ_ПлощадьФасонныхЭлементов	Число	Площадь фасонных элементов	Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок.

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
				(параметр для девятиграфки)
137	НТ_Номер системы_вытяжка	Текст	Номер вытяжной системы Имя/номер вытяжной системы помещения. Заполняется скриптом AirExchange из таблицы воздухообменов (CSV) по номеру помещения.	Имя/номер вытяжной системы помещения. Заполняется скриптом AirExchange из таблицы воздухообменов (CSV) по номеру помещения.
138	НТ_Напряжение	Напряжение	Номинальное напряжение питания, В.	Электрические характеристики оборудования для спецификаций ЭОМ и расчётов нагрузок.
139	НТ_Холодильная мощность	Холодильная нагрузка	Холодильная мощность оборудования, Вт, по принятому рабочему режиму.	Тепловая/холодильная нагрузка оборудования для спецификаций ОВ.
140	НТ_ШиринаЛотка	Размер лотка	Ширина кабельного лотка	Размер кабельного лотка (ширина/высота/толщина) для спецификаций ЭОМ.
141	НТ_Расход	Воздухорасход	Расход воздуха элемента Проектный расход вентиляционной системы. Параметр типа системы, заполняется скриптом CreateSystem из CSV на стадии П.	Проектный расход вентиляционной системы. Параметр типа системы, заполняется скриптом CreateSystem из CSV на стадии П.
142	НТ_ИмяСистемы	Текст	Имя инженерной системы Идентификация элементов воздуховодных и трубопроводных систем. Массово	Идентификация элементов воздуховодных и трубопроводных систем. Массово заполняется скриптом SysName (RenameDuctSysytem) из «Сокращения» типа

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
			заполняется скриптом SysName (RenameDuctSysyt em) из «Сокращения» типа системы; ключ построения видов и фильтров схем скриптом VentShem; строка соответствия систем №2.	системы; ключ построения видов и фильтров схем скриптом VentShem; строка соответствия систем №2.
143	НТ_Свободный напор воздуха	Давление (ОВ)	Статический напор оборудования. Полный напор за вычетом собственного сопротивления оборудования	Аэродинамические/механич еские характеристики вентиляторов для спецификаций ОВ.
144	НТ_Теплопритоки	Целое	Теплопритоки помещения	Расчётная величина системы ОВ/отопления для проверки и спецификаций.
145	НТ_Расход жидкости	Расход (трубопрово д)	Расход жидкости, л/с; проектный режим задается экземпляром.	Гидравлический расчёт трубопроводной системы: расход/потеря давления теплоносителя.
146	НТ_Потеря давления	Давление (ОВ)	Потеря давления на элементе Проектная потеря давления вентиляционной системы. Параметр типа системы, заполняется скриптом CreateSystem из CSV на стадии П.	Проектная потеря давления вентиляционной системы. Параметр типа системы, заполняется скриптом CreateSystem из CSV на стадии П.
147	НТ_Номинальная мощность	Электрическ ая мощность	Номинальная активная электрическая мощность, Вт. Не тепловая и не полная мощность.	Электрические характеристики оборудования для спецификаций ЭОМ и расчётов нагрузок.

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
148	НТ_Тип_разводки	Текст	Является ли труба стояком Классификация труб по направлению: «Стояк» / «Разводка» / «Наклонная». Заполняется скриптом PipeUtil по углу наклона трубы к горизонту.	Классификация труб по направлению: «Стояк» / «Разводка» / «Наклонная». Заполняется скриптом PipeUtil по углу наклона трубы к горизонту.
149	НТ_Класс герметичности	Текст	Класс герметичности арматуры или узла	Класс герметичности запорной арматуры для спецификаций.
150	НТ_Коэффициент мощности	Число	Косинус угла сдвига между током и напряжением	Электрические характеристики оборудования для спецификаций ЭОМ и расчётов нагрузок.
151	НТ_ВысотаЛотка	Размер лотка	Высота кабельного лотка	Размер кабельного лотка (ширина/высота/толщина) для спецификаций ЭОМ.
152	НТ_Ток	Ток	Номинальный ток изделия, А; источник значения указывать в ТЗ.	Электрические характеристики оборудования для спецификаций ЭОМ и расчётов нагрузок.

7. 98_НТ_Листы — 2 параметров

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
153	НТ_Кол_во листов	Текст	Количество листов в комплекте	Общее количество листов комплекта — для штампа и основной надписи.
154	НТ_Номер листа	Текст	Номер листа	Номер текущего листа — для штампа и основной надписи.

6. 99 Параметры панели витража — 6 параметров

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
155	HT_Имя_материала_2	Текст	Наименование материала слоя 2	Наименование материала панели витража (слот 1–3) — для ведомости материалов.
156	HT_Площадь_материала_1	Число	Площадь материала слоя 1	Площадь материала панели витража (слот 1–3) — для ведомости материалов.
157	HT_Имя_материала_3	Текст	Наименование материала слоя 3	Наименование материала панели витража (слот 1–3) — для ведомости материалов.
158	HT_Площадь_материала_3	Число	Площадь материала слоя 3	Площадь материала панели витража (слот 1–3) — для ведомости материалов.
159	HT_Площадь_материала_2	Число	Площадь материала слоя 2	Площадь материала панели витража (слот 1–3) — для ведомости материалов.
160	HT_Имя_материала_1	Текст	Наименование материала слоя 1	Наименование материала панели витража (слот 1–3) — для ведомости материалов.

8. 04_HT_Отверстия — 9 параметров

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
161	HT_Длина_X	Длина	Длина отверстия по оси X	Габарит отверстия по соответствующей оси (X/Y/Z) — для заданий на отверстия.
162	HT_Ширина_Y	Длина	Ширина отверстия по оси Y	Габарит отверстия по соответствующей оси (X/Y/Z) — для заданий на отверстия.
163	HT_ID_CONSTRACT	Целое	id стены либо перекрытия Служебный идентификатор элемента/задания (числовой).	Служебный идентификатор элемента/задания (числовой). Используется скриптами

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
			Используется скриптами координации и спецификаций.	координации и спецификаций.
164	НТ_Высота_Z	Длина	Высота (глубина) отверстия по оси Z	Габарит отверстия по соответствующей оси (X/Y/Z) — для заданий на отверстия.
165	НТ_Дисциплина	Текст	Дисциплина, сформировавшая отверстие	Дисциплина-инициатор отверстия (ОВ/ВК/ЭОМ) — для координации и фильтрации заданий.
166	НТ_Отметка_от_уровня	Длина	Отметка отверстия от уровня Отметка низа отверстия относительно уровня (отметка низа минус отметка «Фасад» уровня). Записывается скриптами OPN / OPN_Update / OPN_Pos.	Отметка низа отверстия относительно уровня (отметка низа минус отметка «Фасад» уровня). Записывается скриптами OPN / OPN_Update / OPN_Pos.
167	НТ_ID_EL	Целое	ID элемента-основания отверстия Служебный идентификатор элемента (числовой). Используется скриптами для связи элементов модели со строками спецификаций и заданий.	Служебный идентификатор элемента (числовой). Используется скриптами для связи элементов модели со строками спецификаций и заданий.
168	НТ_Отметка_от_0	Длина	Отметка отверстия от нуля здания Абсолютная отметка низа отверстия относительно нуля проекта. Записывается скриптами OPN / OPN_Update / OPN_Pos / HoleElevation при работе с отверстиями.	Абсолютная отметка низа отверстия относительно нуля проекта. Записывается скриптами OPN / OPN_Update / OPN_Pos / HoleElevation при работе с отверстиями.
169	НТ_Согласованно	Да/Нет	Согласование отверстия (да/нет)	Признак согласования отверстия со смежниками (АР/КР) — для контроля координации.

8. Экспортированные параметры — 1 параметр

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
170	Сквозной Номер Листа	Текст	Сквозной номер листа проекта.	Сквозная нумерация листов во всём проекте — для комплекта документации и перекрёстных ссылок.

9. 06_Конструктивные решения — 94 параметра

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
171	НТ_Ширина зоны армирования	Длина	Ширина участка элемента с армированием.	Ширина участка элемента, в котором размещается армирование; используется в расчётах и спецификациях арматуры.
172	НТ_Смещение от верха уровня	Длина	Смещение элемента от верха уровня.	Смещение элемента от верха уровня размещения; для высотных расчётов.
173	НТ_Заказчик	Текст	Наименование заказчика.	Наименование заказчика; заполняется в штампе основной надписи.
174	НТ_Количество марок	Целое	Количество марок арматурных изделий в конструкции.	Количество марок стержней/арматурных изделий в конструкции; для ведомостей и спецификаций арматуры.
175	НТ_Сплошная Д_временная	Да/Нет	Флаг временной сплошной стены (да/нет).	Флаг временной сплошной стены/перегородки (демонтажные/временные конструкции).
176	НТ_Отметка низа проема	Текст	Отметка низа проёма.	Отметка низа проёма; для маркировки оконных/дверных проёмов.
177	НТ_Класс арматуры	Целое	Класс арматурной стали.	Класс арматурной стали (например, А500С); идентификация стержней в маркировке и спецификациях.
178	НТ_Список свай	Текст	Перечень свай элемента.	Перечень свай элемента (например, свайного ростверка); для ведомостей и маркировки свайного поля.
179	НТ_Номер проекта	Текст	Номер проекта.	Номер проекта; для штампа и титульного листа.

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
180	НТ_Количество сборок	Целое	Количество арматурных сборок данного типа.	Количество арматурных сборок (каркасов/сеток) данной марки на элементе/в конструкции.
181	НТ_Спецификация монтажа	Да/Нет	Флаг включения монтажного элемента в спецификацию (да/нет).	Флаг: включать монтажный элемент в спецификацию (да/нет).
182	НТ_Хлястик спецификация	Да/Нет	Флаг включения хлястика в спецификацию (да/нет).	Флаг включения хлястика (закладной детали) в спецификацию армирования.
183	НТ_ГОСТ	Текст	ГОСТ на прокат/изделие.	ГОСТ на прокат/стальное изделие; обязательная часть маркировки по КМ/КМД.
184	НТ_Заголовок сборки	Текст	Скрытый текстовый заголовок сборки для оформления таблиц.	Скрытый текстовый заголовок сборки — для оформления таблиц и листов армирования (видимость отключена).
185	НТ_Номер работ	Целое	Номер работ/договора.	Номер работ/договора; для штампа и учёта проектных работ.
186	НТ_Ось блок	Текст	Ось/блок для организации модели.	Ось/блок для организации модели; фильтрация и группировка элементов.
187	НТ_Коэффициент армирования	Масса	Расход арматуры (кг/м³ бетона).	Расход арматуры (обычно кг/м³ бетона); контроль интенсивности армирования конструкции.
188	НТ_Раздел	Текст	Обозначение раздела проектной документации.	Обозначение раздела проектной документации в составе марки изделия.
189	НТ_Е	Длина	Габаритный размер «Е» по эскизу стержня.	Габаритный размер «Е» арматурного изделия по эскизу стержня.
190	НТ_Длина доборных стержней	Длина	Суммарная длина доборных стержней.	Суммарная длина доборных (дополнительных) стержней; для ведомостей деталей.
191	НТ_Радиус 2	Длина	Второй радиус изгиба стержня.	Второй радиус изгиба стержня — для стержней со сложной геометрией.
192	НТ_Диаметр огиба	Длина	Диаметр огиба (крюка/петли) стержня.	Диаметр огиба (внутренний диаметр крюка/петли) арматурного стержня.

ФОП — каталог параметров

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
193	НТ_Отметка низа	Длина	Отметка низа элемента.	Отметка низа элемента; для спецификаций и проверки высотных отметок.
194	НТ_Длина балки истинная	Длина	Длина балки для вычисления массы. Используется как Параметр для отчета в семейсте балки	Истинная длина балки для расчёта массы (без учёта срезов/прирезок); параметр отчёта в семействе балки.
195	НТ_Ведомость деталей	Да/Нет	Флаг включения элемента в ведомость деталей (да/нет).	Флаг: включать элемент в ведомость деталей армирования (да/нет).
196	НТ_Ширина вертикальных П-стержней	Длина	Ширина вертикальных П-образных стержней.	Ширина вертикальных П-образных стержней (закладные/хлястики).
197	НТ_Группа конструкций	Текст	Группа конструкций для классификации.	Группа конструкций; для классификации и фильтрации элементов в спецификациях.
198	НТ_Длина стержня	Длина	Длина арматурного стержня.	Длина арматурного стержня (специальный тип данных Revit); базовый параметр для ведомостей деталей.
199	НТ_Высота базового уровня	Длина	Высота (отметка) уровня, на котором находится элемент	Отметка (высота) базового уровня, на котором находится элемент.
200	НТ_Бетта	Угол	Угол «β» изгиба/поворота стержня.	Угол «β» изгиба или поворота стержня по эскизу.
201	НТ_Наименование проекта 2	Текст	Дополнительное наименование проекта.	Дополнительное наименование проекта (вторая строка); для титульного листа/штампа.
202	НТ_Кол-во горизонтальных П-стержней	Целое	Количество горизонтальных П-образных стержней.	Количество горизонтальных П-образных стержней в конструкции.
203	НТ_Радиус	Длина	Радиус изгиба стержня.	Радиус изгиба арматурного стержня.
204	НТ_Марка сборки	Текст	Марка арматурной сборки (каркаса/сетки).	Марка арматурной сборки (каркаса или сетки); для маркировки на чертежах и в спецификациях.
205	НТ_Марка ЖБ конструкции	Текст	Марка железобетонной конструкции.	Марка железобетонной конструкции, которой принадлежит армирование.

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
206	НТ_Сборка	Да/Нет	Флаг: элемент является арматурной сборкой (да/нет).	Флаг: элемент является арматурной сборкой (каркасом/сеткой).
207	НТ_Комплект	Текст	Параметр для сортировки листов по основным комплектам рабочих чертежей.	Комплект рабочих чертежей; для сортировки листов по основным комплектам.
208	НТ_Раздел организации	Текст	Раздел для организации модели.	Раздел для организации модели/фильтрации элементов.
209	НТ_Смещение от уровня	Длина	Смещение элемента от уровня, на котором находится элемент	Смещение элемента от уровня размещения.
210	НТ_Ширина 1	Длина	Дополнительный габарит ширины элемента.	Дополнительный габарит ширины элемента (второй размер).
211	НТ_Нормативная масса пог.метра	Число	Нормативная масса погонного метра элемента	Нормативная масса погонного метра элемента; для расчётов массы.
212	НТ_Ширина конструкции	Длина	Ширина бетонной конструкции.	Ширина бетонной конструкции; используется для контроля и расчётов армирования.
213	НТ_Толщина основы	Длина	Толщина основы (плиты/подошвы).	Толщина основы (плиты/подошвы), на которой размещён элемент.
214	НТ_Наименование тома	Текст	Наименование тома документации.	Наименование тома документации; для титульного листа и штампа.
215	НТ_К	Длина	Габаритный размер «К» по эскизу стержня.	Габаритный размер «К» арматурного изделия по эскизу стержня.
216	НТ_Кол-во вертикальных П-стержней	Целое	Количество вертикальных П-образных стержней.	Количество вертикальных П-образных стержней в конструкции.
217	НТ_Ширина горизонтальных П-стержней	Длина	Ширина горизонтальных П-образных стержней.	Ширина горизонтальных П-образных стержней (закладные/хлястики).
218	НТ_Тип конструкции	Текст	Скрытый текстовый заголовок типа конструкции.	Скрытый текстовый заголовок типа конструкции — для оформления таблиц и листов (видимость отключена).

ФОП — каталог параметров

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
219	НТ_Отметка расположения	Длина	Отметка расположения элемента.	Отметка расположения элемента; для высотных привязок в спецификациях.
220	НТ_Масса пог.метра	Масса/пог.м	Масса погонного метра профиля.	Масса погонного метра профиля (специальный тип данных Revit); для расчёта массы металлоконструкций.
221	НТ_Марка конструкции	Текст	Марка конструкции (общая).	Марка конструкции (общий параметр); для маркировки на чертежах.
222	НТ_Тип стержня	Текст	Тип стержня (прямой, с отгибами, П-образный и т.д.).	Тип стержня (прямой, с отгибами, П-образный и т.д.); классификация в ведомостях деталей.
223	НТ_Год проекта	Текст	Год проектирования.	Год проектирования; для штампа и титульного листа.
224	НТ_Марка основы	Текст	Марка основы, к которой относится элемент.	Марка основы (конструкции), к которой относится элемент; для связности маркировки.
225	НТ_a	Длина	Габаритный размер «a» сечения.	Габаритный размер «a» сечения элемента.
226	НТ_Номер проекта 2	Текст	Дублирующий номер проекта.	Дублирующий номер проекта (вторая строка/второй штамп). Внимание: в имени параметра опечатка «Пректа» — оригинал из файла.
227	НТ_Наименование проекта	Текст	Наименование проекта.	Наименование проекта; для титульного листа и штампа.
228	НТ_Марка сваи	Текст	Марка сваи.	Марка сваи; для маркировки свайного поля и ведомостей.
229	НТ_Длина зоны армирования	Длина	Длина участка элемента с армированием.	Длина участка элемента, в котором размещается армирование; для расчётов и спецификаций.
230	НТ_Расчет количества	Да/Нет	Флаг участия элемента в расчёте количества (да/нет).	Флаг: участвует ли стержень в автоматическом расчёте количества армирования.
231	НТ_C	Длина	Габаритный размер «C» по эскизу стержня.	Габаритный размер «C» арматурного изделия по эскизу стержня.
232	НТ_Номер разрешения	Текст	Номер разрешения на строительство.	Номер разрешения на строительство; для титульного листа и реквизитов проекта.

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
233	НТ_Высота стен	Текст	Высота стен (текст).	Высота стен (текстовое значение); для спецификаций и маркировки.
234	НТ_Секция	Текст	Параметр для деления на секции, корпусы, блоки.	Принадлежность к секции/блоку/корпусу; для деления модели и фильтрации.
235	НТ_Состав конструкции	Многострочный текст	Состав конструкции (многострочный текст).	Состав конструкции (многострочный текст); для описания слоёв/материалов в спецификациях.
236	НТ_Количество элементов	Целое	Количество элементов.	Количество элементов модели; для спецификаций.
237	НТ_Сдвиг аннотации	Длина	Смещение аннотации/надписи от элемента.	Смещение аннотации/размерной надписи относительно элемента; для оформления чертежей.
238	НТ_Расчетное число	Целое	Расчётное количество стержней/элементов.	Расчётное количество стержней/элементов (итоговое значение для спецификаций).
239	НТ_Учёт бетона	Да/Нет	Параметр для учета бетона в спецификации для отдельных конструкций/сборок	Флаг учёта бетона в спецификации для отдельных конструкций/сборок.
240	НТ_Альфа	Угол	Угол «α» изгиба/поворота стержня.	Угол «α» изгиба или поворота стержня по эскизу.
241	НТ_В	Длина	Габаритный размер «В» по эскизу стержня.	Габаритный размер «В» арматурного изделия по эскизу стержня.
242	НТ_Код конструкции	Целое	Цифровой код типа конструкции.	Цифровой код типа конструкции; для внутренней классификации и работы скриптов/шаблонов.
243	НТ_Количество стержней	Целое	Количество стержней/элементов данной марки.	Количество стержней/элементов данной марки.
244	НТ_Спецификация армирования	Да/Нет	Флаг включения элемента в спецификацию (да/нет).	Флаг: включать элемент в спецификацию армирования (да/нет).
245	НТ_Погонные метры	Да/Нет	Флаг учёта арматуры в	Флаг: учитывать арматуру в погонных метрах (вместо/вместе с массой).

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
			погонных метрах (да/нет).	
246	НТ_Сечение	Текст	Обозначение сечения профиля.	Обозначение сечения профиля (например, г/к колонна); для маркировки и спецификаций.
247	НТ_Высота 1	Длина	Дополнительный габарит высоты элемента.	Дополнительный габарит высоты элемента (второй размер).
248	НТ_Масса	Масса	Масса арматурного элемента.	Масса арматурного элемента; итоговый параметр для спецификаций.
249	НТ_Марка элемента	Текст	Марка отдельного стержня/элемента.	Марка отдельного стержня/арматурного элемента.
250	НТ_А	Длина	Габаритный размер «А» по эскизу стержня.	Габаритный размер «А» арматурного изделия по эскизу стержня.
251	НТ_Дата согласования	Текст	Дата согласования документации.	Дата согласования документации; для штампа и учёта согласований.
252	НТ_1_layer	Текст	Служебный скрытый параметр (видимость отключена).	Служебный скрытый параметр (видимость отключена); технический, используется семействами/скриптами.
253	НТ_Коэффициент армирования ТД	Масса	Расход арматуры для конструкций типа ТД.	Расход арматуры для конструкций типа ТД (тонкостенных/дополнительных конструкций — по стандарту предприятия); контроль армирования.
254	НТ_BS_Марка	Текст	Марка в системе обозначений BS.	Марка в системе обозначений BS; для маркировки элементов.
255	НТ_D	Длина	Габаритный размер «D» по эскизу стержня.	Габаритный размер «D» арматурного изделия по эскизу стержня.
256	НТ_Заголовок конструкции	Текст	Скрытый текстовый заголовок конструкции.	Скрытый текстовый заголовок конструкции — для оформления таблиц и листов (видимость отключена).
257	НТ_Раздел проекта	Текст	Раздел проектной документации.	Раздел проектной документации (КР, АР и т.д.); для штампа и классификации листов.

№	Параметр	Тип данных	Описание	Назначение
258	НТ_Шаг	Длина	Шаг размещения стержней.	Шаг размещения стержней (арматурных стержней/хомутов) в конструкции.
259	НТ_КМД	Текст	Обозначение/марка документа КМД.	Обозначение/марка документа КМД; для связи модели с рабочей документацией.
260	НТ_Блок	Текст	Блок (секция) здания, к которому относится элемент.	Блок (секция) здания, к которому относится элемент — для группировки в спецификациях КР.
261	НТ_Диаметр стержня	Диаметр	Диаметр арматурного стержня.	Диаметр арматурного стержня — для маркировки и спецификаций армирования.
262	НТ_Длина вертикальных стержней	Длина	Суммарная длина вертикальных арматурных стержней.	Суммарная длина вертикальных арматурных стержней — для ведомостей и спецификаций армирования.
263	НТ_Площадь сечения	Площадь	Площадь сечения элемента или стержня.	Площадь сечения элемента/стержня — для расчёта массы и спецификаций КР.
264	НТ_Создавать АТТ	Да/Нет	Признак создания АТТ для элемента.	Признак создания АТТ — служебный переключатель документации КР (расшифровка аббревиатуры — у ведущего раздела).

10. Сведение дублей — 33 параметра

№	Параметр	Тип данных	Заменён параметром
1	STL.LNG.Длина	Длина	НТ_Длина
2	Корпус	Текст	НТ_Номер корпуса
3	INGD_Высота	Длина	НТ_Высота
4	MDL.VOL.Объем	Объём	НТ_Объем
5	INGD_Тип квартиры	Текст	Тип квартиры
6	Рзм.Длина	Длина	НТ_Длина
7	REI.IMG.Эскиз	Изображение	НТ_Эскиз
8	MOU.TXT.Описание	Текст	Описание
9	MDL.TXT.Марка	Текст	НТ_Марка
10	MDL.LNG.Длина	Длина	НТ_Длина
11	Рзм.Толщина	Длина	НТ_Толщина
12	MDL.ARE.Площадь	Площадь	НТ_Площадь
13	INF.L.НомерЛиста	Текст	НТ_Номер листа
14	BIM Группирование	Текст	НТ_Группирование
15	REI.TXT.Наименование	Текст	НТ_Наименование

ФОП — каталог параметров

№	Параметр	Тип данных	Заменён параметром
16	MDL.LNG.Ширина	Длина	НТ_Ширина
17	Этаж	Текст	НТ_Этаж
18	STL.LNG.Ширина	Длина	НТ_Ширина
19	Рзм.Ширина	Длина	НТ_Ширина
20	MDL.LNG.Диаметр	Длина	НТ_Диаметр
21	REI.ARE.Площадь	Площадь	НТ_Площадь
22	Номер секции	Текст	НТ_Номер секции
23	INGD_Ширина	Длина	НТ_Ширина
24	INF.L.КоличествоЛистов	Текст	НТ_Кол_во листов
25	REI.LNG.Длина	Длина	НТ_Длина
26	MDL.LNG.Высота	Длина	НТ_Высота
27	INF.L.Стадия	Текст	НТ_Стадия
28	Рзм.Высота	Длина	НТ_Высота
29	MDL.LNG.Толщина	Длина	НТ_Толщина
30	Материал	Материал	НТ_Материал
31	STL.LNG.Толщина	Длина	НТ_Толщина
32	INGD_Длина	Длина	НТ_Длина
33	REI.LNG.Ширина	Длина	НТ_Ширина