Основные характеристики ЭВМ

Характеристики ЭВМ

```
•быстродействие ;
•производительность ;
•надежность;
•точность;
•достоверность;
•емкость оперативной и внешней памяти;
•стоимость технических и программных средств.
```

Быстродействие. Машинные команды

Быстродействие характеризуется числом команд, выполняемых ЭВМ за одну секунду. Его можно вычислить как:

 $B = 1/t_{K}$, где t_{K} – время выполнения одной машинной команды.

ЭВМ выполняет множество различных команд, время выполнения которых значительно отличается друг от друга. Поэтому быстродействие оценивается обычно по времени выполнения самой короткой команды.

Быстродействие. Такт

С другой стороны, команды в процессоре выполняются по тактам, и длительность такта $\boldsymbol{t_T}$ зависит от частоты тактового генератора $\boldsymbol{f_T}$ и определяется по формуле:

$$t_T = 1/f_T .$$

Если считать, что на выполнение машинной команды затрачивается **w** машинных тактов, то быстродействие можно определить как:

$$B = f_T / w$$
.

Эта формула является основной для вычисления быстродействия.

Производительность

Производительность компьютера — это

количественная характеристика скорости выполнения определённых операций на компьютере.

Чаще всего вычислительная мощность измеряется в флопсах (количество операций с плавающей точкой в секунду). Обычный современный настольный компьютер имеет производительность порядка 0.1 Терафлопс (10¹²).

Intel Core i7-5960X (Extreme Edition Haswell-E), частоты 3,0-3,5 ГГц (2014) — до 350 гигафлопсов (теоретический пик 384 Гфлопс, 10⁹).

МЦСТ Эльбрус-8СВ 1,5 ГГц, 8 ядер (2017) — пиковая производительность 576 Гфлопс-(Предположительно), (288 Гфлопс двойной точности).

Производительность. Сложности

Существуют сложности при определении вычислительной мощности компьютера.

Производительность системы может зависеть от типа выполняемой задачи. В частности, отрицательно сказывается на вычислительной мощности необходимость частого обмена данных между составляющими компьютерной системы, а также частое обращение к памяти. В связи с этим выделяют пиковую вычислительную мощность - максимально возможное количество операций над числами с плавающей запятой в секунду, которое способен произвести компьютер. Важную роль играет также разрядность значений, обрабатываемых программой.

Производительность. Расчет

Расчет производительности может быть произведен путем определения величины обратной времени выполнения эталонной программы: P=1/T. T можно вычислить по формуле: $T = \sum_{i=1}^{h} m_i t_i$

где m_i - число команд i-го типа с временем выполнения t_p h - число типов команд в эталонной программе.

Оценка реальной производительности производится путём прохождения специальных тестов (бенчмарков) — набора программ, предназначенных для проведения вычислений и измерения времени их выполнения.

Тестовые программы

Для более точных комплексных оценок существуют тестовые наборы, которые можно разделить на три группы:

- •наборы тестов фирм-изготовителей для оценивания качества собственных изделий (Intel для своих микропроцессоров использовала в 2000-х гг. показатель iCOMP Intel Comparative Microprocessor Performance);
- •стандартные универсальные тесты для ЭВМ, предназначенных для крупномасштабных вычислений (например, пакет математических задач *Linpack*, по которому ведется список *TOP 500*, включающий 500 самых производительных компьютерных установок в мире);
- •специализированные тесты для конкретных областей применения компьютеров (например тестовый пакет 3Dmark, предназначенный для измерения производительности систем в играх).

Производительность. Суперкомпьютеры

Основой для рейтинга являются результаты исполнения испытания LINPACK (HPL), решающего большие СЛАУ. С июня 2018 года лидером является новый американский суперкомпьютер Summit. Summit — суперкомпьютер, разработанный компанией ІВМ для Окриджской Национальной лаборатории. Вычислительная мощность компьютера составляет 122,3 PFLOPS при 15 МВт потребляемой мощности.

В состав 4608 серверов IBM Power Systems AC922 суперкомпьютера Summit входит 9216 22-ядерных процессоров IBM POWER9 и 27 648 графических процессоров NVIDIA Tesla V100.

Производительность. Суперкомпьютеры

По общему количеству суперкомпьютеров в 50-м обновлении рейтинга сделанном 14 ноября 2017 года лидирует Китай с 202 суперкомпьютерами, следом США — 143 суперкомпьютера. Европа имеет 108, Азия — 252.

Россия по данным на ноябрь 2017 года выбыла из первой десятки по количеству эксплуатируемых вычислительных систем, три суперкомпьютера в перечне — 63, 227, 412 позиции в списке. «Ломоносов-2» — построен компанией «Т-Платформы» для МГУ им. М.В. Ломоносова. После обновления его производительность на тесте Linpack возросла с 2,1 ПФЛОПС до 2,48 ПФЛОПС, пиковая производительность возросла до 4,95 ПФЛОПС.

Производительность. Суперкомпьютеры



Используются 16-ти или 8-ми ядерные центральные процессоры <u>POWER</u>, изготовленные по техпроцессу <u>45 нм</u>. Энергопотребление комплекса составляет около <u>6 мегаватт</u> электрической энергии.

Стойки суперкомпьютера IBM Sequoia (~ 16 петафлопс). Суперкомпьютер состоит из 98 304 вычислительных узлов и имеет 1,6 $\Pi 6$ (10¹⁵ байт) памяти в 96 стойках, расположенных на площади в 300 кв. м.

Надежность

Надежность — это способность ЭВМ при определенных условиях выполнять требуемые функции в течение заданного времени (стандарт *ISO* — международной организации стандартов -2382/14-78).

Количественной оценкой надежности ЭВМ, содержащей элементы, отказ которых приводит к отказу всей машины, могут служить следующие показатели:

- *вероятность безотказной работы* за определенное время при данных условиях эксплуатации;
- наработка ЭВМ на отказ;
- среднее время восстановления машины и др.

Для более сложных структур типа вычислительного комплекса или системы понятие «отказ» не имеет смысла. В таких системах отказы отдельных элементов приводят к некоторому снижению эффективности функционирования, а не к полной потере работоспособности в целом.

Точность

Точность — возможность различать почти равные значения (стандарт *ISO* — 2382/2-76).

Точность получения результатов обработки в основном определяется разрядностью ЭВМ, которая в зависимости от класса ЭВМ может составлять 32, 64 и 128 двоичных разрядов. Во многих применениях ЭВМ не требуется большой точности, например при обработке текстов и документов, при управлении технологическими процессами. В этом случае достаточно воспользоваться 8- и 16-разрядными двоичными кодами. При выполнении же сложных математических расчетов следует использовать высокую разрядность (32, 64 и даже более).

Программными способами диапазон представления и обработки данных может быть увеличен в несколько раз, что позволяет достигать очень высокой точности.

Достоверность

Достоверность — свойство информации быть правильно воспринятой.

Достоверность характеризуется вероятностью получения безошибочных результатов. Заданный уровень достоверности обеспечивается аппаратно-программными средствами контроля самой ЭВМ. Возможны методы контроля достоверности путем решения эталонных задач и повторных расчетов. В особо ответственных случаях проводятся контрольные решения на других ЭВМ и сравнение результатов.

Емкость памяти

Это объем информации, которая способна использовать/хранить ЭВМ. Единица измерения байты.

Память подразделяют на:

- **Внутреннюю** (регистры процессора, кешпамять, оперативная память, постоянная память)
- **Внешнюю** (жесткие диски HDD, твердотельные накопители SSD и прочие)

Стоимость технических и программных средств