# Принципы построения и архитектура ЭВМ





# Основные блоки ЭВМ

- **↓** ЦП центральный процессор
- **❖** ОП − оперативная память
- **♦ ВУ** внешние устройства
- ❖ ЗУ − запоминающее устройство
- ❖ УВВ устройство ввода вывода
- СВ/В − системаввода/вывода
- УУ устройства управления
- УР − управляющие регистры

- **\* АЛУ** арифметикологическое устройство
- **❖** РП регистровая память
- **❖ ИБ** интерфейсный блок
- **♦ БКФ** − блок контроля и диагностики
- ❖ РОН регистры общего назначения
- ПЗУ постоянное запоминающее устройство
- ❖ ОЗУ оперативное запоминающее устройство



# Архитектурные решения

Большинство вычислительных машин построено на принципах фон Неймана.



# Однопроцессорный компьютер

Все функциональные блоки связаны между собой общей шиной, называемой также системной магистралью.



# **Многопроцессорная архитектура**

Наличие в компьютере нескольких процессоров означает, что параллельно может быть организовано много потоков данных и много потоков команд. Таким образом, параллельно могут выполняться несколько фрагментов одной задачи.



# Многомашинная вычислительная система

Несколько процессоров, входящих в вычислительную систему, не имеют общей оперативной памяти, а имеют каждый свою (локальную).

Каждый компьютер в многомашинной системе имеет классическую архитектуру, и такая система применяется достаточно широко.



# Принципы Джона фон Неймана

# \* Принцип программного управления

программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности

# **❖** Принцип однородности памяти

программы и данные хранятся в одной и той же памяти

# **Принцип адресности**

основная память состоит из перенумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка



# Машина Джона фон Неймана

 это вычислительная система, построенная на следующих принципах:

### Основные блоки:

АЛУ, УУ, ЗУ, УВВ

### Программы и данные:


хранятся в одной и той же памяти

 $\underline{\coprod} = AЛУ + УУ$ 

Внутренний код машины: двоичный



# Архитектура вычислительной машины фон Неймана





# Системная магистраль

- ❖ Физически магистраль представляет собой многопроводную линию с гнездами для подключения электронных схем. Совокупность проводов магистрали разделяется на отдельные группы: шину адреса, шину данных и шину управления.
- ❖ Периферийные устройства (принтер и др.) подключаются к аппаратуре компьютера через специальные контроллеры устройства управления периферийными устройствами.



# Контроллер

★ Контроллер — устройство, которое связывает периферийное оборудование или каналы связи с центральным процессором, освобождая процессор от непосредственного управления функционированием данного оборудования.




# Уровни организации ЭВМ

средства любой ЭВМ способны Аппаратные только ограниченный выполнять сравнительно простых команд. Эти примитивные команды составляют так называемый машинный язык машины. Говоря о сложности аппаратуры компьютера, машинные команды целесообразно делать как можно проще, но примитивность большинства машинных команд делают использование неудобным и трудным. Вследствие чего разработчики вводят другой набор команд более удобный для человеческого общения (языки более высокого уровня).




# Уровни организации ЭВМ






На функциональной схеме показаны типовые узлы каждого из основных устройств ЭВМ







Расшифровка обозначений:

- МПА микропрограммный автомат;
- СК счетчик команд;
- ❖ ДКОп дешифратор кода операции;
- РК регистр команд;
- ❖ РКОп регистр кода операции;
- РА регистр адреса;
- ❖ УС указатель стека;
- РАП регистр адреса памяти;
- ◆ РДП регистр данных памяти;
- ◆ ОП основная память;



**Устройство управления** (УУ) - важнейшая часть ЭВМ, организующая автоматическое выполнение программ (путем реализации функций управления) и обеспечивающая функционирование ЭВМ как единой системы.

Основной функцией УУ является формирование управляющих сигналов, отвечающих за извлечение команд из памяти в порядке, определяемом программой, и последующее исполнение этих команд. Кроме того, УУ формирует сигналы управления для синхронизации и координации внутренних и внешних устройств ЭВМ.

**Счетчик команд** (СК) - неотъемлемый элемент устройства управления любой ЭВМ, построенной в соответствии с фон-неймановским принципом программного управления.

Перед началом вычислений в СК заносится адрес ячейки основной памяти, где хранится команда, которая должна быть выполнена первой. В процессе выполнения каждой команды содержимое СК увеличивается на длину выполняемой команды, таким образом получается адрес следующей команды.



#### Регистр команды

Чтобы приступить к выполнению команды, ее необходимо извлечь из памяти и разместить в регистре команды (РК). Этот этап носит название выборки команды.

Любая команда содержит два поля: <u>поле кода операции и поле адресной части</u>. Учитывая это обстоятельство, регистр команды иногда рассматривают как совокупность двух регистров - <u>регистра кода операции</u> (РКОп) и <u>регистра адреса (РА)</u>, в которых хранятся соответствующие составляющие команды.

**Указатель стека** (УС) - это регистр, где хранится адрес вершины стека. В реальных вычислительных машинах стек реализуется в виде участка основной памяти, обычно расположенного в области наибольших адресов.



**Регистр адреса памяти** (РАП) предназначен для хранения адреса ячейки основной памяти вплоть до завершения операции (считывание или запись) с этой ячейкой. Наличие РАП позволяет компенсировать различия в быстродействии ОП и прочих устройств машины.

**Регистр данных памяти** (РДП) призван компенсировать разницу в быстродействии запоминающих устройств и устройств, выступающих в роли источников и потребителей хранимой информации. В РДП при чтении заносится содержимое ячейки ОП, а при записи - помещается информация, подлежащая сохранению в ячейке ОП. Собственно момент считывания и записи в ячейку определяется сигналами ЧтЗУ и ЗпЗУ соответственно.

**Дешифратор кода операции** (ДКОп) преобразует код операции в форму, требуемую для работы микропрограммного автомата (МПА). Информация после декодирования определяет последующие действия МПА, а ее вид зависит от организации МПА.



**Микропрограммный автомат** (МПА) формирует последовательность сигналов управления, в соответствии с которыми производятся все действия, необходимые для выборки из памяти и выполнения команд. Исходной информацией для МПА служат: декодированный код операции, состояние признаков (флагов), характеризующих результат предшествующих вычислений, а также внешние запросы на прерывание текущей программы и переход на программу обслуживания прерывания.


В зависимости от способа формирования микрокоманд различают микропрограммные автоматы:

- с жесткой или аппаратной логикой;
- с программируемой логикой.



#### Расшифровка обозначений:

- **•** РХ регистр X;
- Р Y регистр Y;
- ОПБ операционный блок;
- ❖ РПрз регистр признаков;
- Акк аккумулятор;
- ДВВ дешифратор номера порта вводавывода;
- ПУ периферийное устройство.





#### Арифметико-логическое устройство (АЛУ)

Это устройство, как следует из его названия, предназначено для арифметической и логической обработки данных. Он состоит из элементов:

**Операционный блок** (ОПБ) представляет собой ту часть АЛУ, которая, собственно, и выполняет арифметические и логические операции над поданными на вход операндами. Выбор конкретной операции из возможного списка операций для данного ОПБ определяется кодом операции команды.

#### Регистры операндов

**Регистры РХ** и **РУ** обеспечивают сохранение операндов на входе операционного блока вплоть до получения результата операции и его записи (в нашем случае в аккумулятор).



**Регистр признаков** (РПрз) предназначен для фиксации и хранения признаков (флагов), характеризующих результат последней выполненной арифметической или логической операции. Такие признаки могут информировать о равенстве результата нулю, о знаке результата, о возникновении переноса из старшего разряда, переполнении разрядной сетки и т. д.

Формирование признаков осуществляется блоком формирования состояний регистра признаков, который может входить в состав ОПБ либо реализуется в виде внешней схемы, располагаемой между операционным блоком и РПрз.

**Аккумулятор** (Акк) - это регистр, на который возлагаются самые разнообразные функции. Так, в него предварительно загружается один из операндов, участвующих в арифметической или логической операции. В Акк может храниться результат предыдущей команды и в него же заносится результат очередной операции. Через Акк зачастую производятся операции ввода и вывода.



#### Основная память

Вне зависимости от типа используемых микросхем основная память (ОП) представляет собой массив запоминающих элементов (ЗЭ), организованных в виде ячеек, способных хранить некую единицу информации, обычно один байт. Каждая ячейка имеет уникальный адрес.

#### Модуль ввода/вывода

На рисунке приведена упрощенная структура модуля ввода/вывода (МВВ) обеспечивает только пояснение логики работы ЭВМ.

Задачей МВВ является обеспечение подключения к ЭВМ различных периферийных устройств (ПУ) и обмена информацией с ними. В рассматриваемом варианте МВВ состоит из дешифратора номера порта ввода/вывода, множества портов ввода и множества портов вывода.



#### Порты ввода/вывода

Портом называют схему, ответственную за передачу информации из периферийного устройства ввода в аккумулятор АЛУ (порт ввода) или из аккумулятора на периферийное устройство вывода (порт вывода). Схема обеспечивает электрическое и логическое сопряжение ЭВМ с подключенным к нему периферийным устройством.

#### Дешифратор номера порта ввода/вывода

В модуле ввода/вывода рассматриваемой ЭВМ предполагается, что каждое ПУ подключается к своему порту. Каждый порт имеет уникальный номер, который указывается в адресной части команд ввода/вывода. Дешифратор номера порта ввода/вывода (ДВВ) обеспечивает преобразование номера порта в сигнал, разрешающий операцию ввода или вывода на соответствующем порте. Непосредственно ввод (вывод) происходит при поступлении из МПА сигнала Вв (Выв).



**Памятью** ЭВМ называется совокупность устройств, служащих для запоминания, хранения и выдачи информации.

Отдельные устройства, входящие в эту совокупность, называются **запоминающими устройствами** (3Y) того или иного типа.



По некоторым оценкам производительность компьютера на разных классах задач на 40-50% определяется характеристиками 3Y различных типов, входящих в его состав.

К основным параметрам, характеризующим запоминающие устройства, относятся емкость и быстродействие.



# Емкость

**Емкость памяти** - это максимальное количество данных, которое в ней может храниться.

**Емкость** запоминающего устройства измеряется количеством адресуемых элементов (ячеек) ЗУ и длиной ячейки в битах.



# Емкость

В настоящее время практически все запоминающие устройства в качестве минимально адресуемого элемента используют 1 байт

1 байт = 8 двоичных разрядов (бит).

Емкость памяти обычно определяется в байтах, килобайтах, мегабайтах, гигабайтах и т.д.



За одно обращение к запоминающему устройству производится считывание или запись некоторой единицы данных, называемой словом, различной для устройств разного типа.

Это определяет разную организацию памяти.



Например, память объемом 1 мегабайт может быть организована как 1М слов по 1 байту, или 512К слов по 2 байта каждое, или 256К слов по 4 байта и т.д.



В то же время, в каждой ЭВМ используется свое понятие машинного слова, которое применяется при определении архитектуры компьютера, в частности при его программировании, и не зависит от размерности слова памяти, используемой для построения данной ЭВМ.

Например, компьютеры с архитектурой IBM PC имеют машинное слово длиной 2 байта.



# Быстродействие

Определяется продолжительностью операции обращения:

- ❖ временем, затрачиваемым на поиск нужной информации в памяти и на ее считывание,
- ❖ временем на поиск места в памяти, предназначаемого для хранения данной информации.



# Классификация ЗУ





# Классификация ЗУ

ЗУ первого типа используются в процессе работы процессора для хранения выполняемых программ, исходных данных, промежуточных и окончательных результатов.

В ПЗУ хранятся системные программы, необходимые для запуска компьютера в работу, а также константы.

В некоторых ЭВМ, предназначенных, например, для работы в системах управления по одним и тем же неизменяемым алгоритмам, все программное обеспечение может храниться в ПЗУ.



# Микросхема ПЗУ

# Микросхема ПЗУ(BIOS) содержит:

- BIOS(Basic Input/Output System)
- **❖** POST
- программа первоначальной загрузки
- \* программа SetUp



### ЗУ с произвольным доступом

### RAM - random access memory


Время доступа не зависит от места расположения участка памяти (например, O3V).

#### Типы:

- ❖ SDRAM,
- **❖** DDR SDRAM
- **❖** DR DRAM

Аппаратная реализация:

❖ модули SIMM, DIMM





### ЗУ с произвольным доступом

#### Презентация – оперативная память



# ЗУ с прямым (циклическим) доступом

Благодаря непрерывному вращению, возможность обращения к некоторому участку носителя циклически повторяется.

#### Время доступа:

- 1. зависит от взаимного расположения участка и головок чтения/записи
- 2. определяется скоростью вращения носителя





# ЗУ с последовательным доступом

Последовательно просматриваются участки, пока нужный участок не займет некоторое нужное положение напротив головок чтения/записи



Магнитные ленты



# **Иерархическая организация памяти в современных ЭВМ**

#### Идеальное ЗУ:

- 1. бесконечно большая емкость
- 2. бесконечно малое время обращения

На практике эти параметры находятся в противоречии друг другу: в рамках одного типа **ЗУ** улучшение одного из них ведет к ухудшению значения другого.




# **Иерархическая организация памяти в современных ЭВМ**

**Иерархическая структура памяти** позволяет экономически эффективно сочетать хранение больших объемов информации с быстрым доступом к информации в процессе ее обработки.



# **Иерархическая организация памяти в современных ЭВМ**





#### Регистровая память

**Регистровая память** - набор регистров, входящих непосредственно в состав микропроцессора (CPU).

Регистры СРU программно доступны и хранят информацию наиболее часто используемую при выполнении программы: промежуточные результаты, составные части адресов, счетчики циклов и т.д.



#### Регистровая память

**Регистровая память** имеет относительно небольшой объем (до нескольких десятков машинных слов).

РП работает на частоте процессора, поэтому время доступа к ней минимально.

Например, при частоте работы процессора 2 ГГц время обращения к его регистрам составит всего 0,5 нс.



#### Оперативная память

**Оперативная память** - устройство, которое служит для хранения информации, непосредственно используемой в ходе выполнения программы в процессоре.

Оперативная память работает на частоте системной шины, например, при частоте работы системной шины 100 МГц время обращения к оперативной памяти составит несколько десятков наносекунд.



## Кэш-память

- более быстродействующая статическая оперативная память
- специальный механизм записи и считывания информации
- предназначена для хранения информации, наиболее часто используемой при работе программы
- программно недоступна. Для обращения ней используются аппаратные средства процессора и компьютера.



## Кэш-память

### Кэш

## Внутренний

располагается непосредственно на кристалле микропроцессора

### Внешний

располагается вне кристалла микропроцессора



## Кэш-память

### Презентация про кеш-память



## Жесткие диски

## Презентация по HDD Анатомия HDD



### Внешняя память

Магнитные и оптические диски, магнитные ленты.

Емкость дисковой памяти: 10-ки ГБ при времени обращения менее 1 мкс.

#### Магнитные ленты:

- 1. малое быстродействие и большая емкость
- 2. используются в настоящее время в основном как устройства резервного копирования данных, обращение к которым происходит редко, а может быть и никогда.
- 3. Время обращения может достигать нескольких десятков секунд.



# Процессор

**Процессор** — выращенный по специальной технологии кристалл кремния.

Содержит в себе многие миллионы отдельных элементов — транзисторов, которые в совокупности наделяют компьютер способностью «думать» — вычислять, производя определённые математические операции с числами, в которые преображается любая поступающая в компьютер информация.



# На кристалле процессора расположены

#### Процессор

Главное вычислительное устройство

#### Кэш-память 1 уровня

небольшая (несколько десятков Кб) сверхбыстрая память, предназначенная для хранения промежуточных результатов вычислений.

#### Сопроцессор

специальный блок для операций с «плавающей точкой». Ведение особо точных и сложных расчётов, работа с рядом графических программ.

#### Кэш-память 2 уровня

Более медленная, размер от 128 Кб до 2048 Кб



#### Характеристики процессора

- ❖ тип архитектуры (CISC, RISC)
- разрядность (бит): внутренняя (регистров) и внешняя (шины данных)
- наличие кэш-памяти
- тактовая частота (МГц)
- степень интеграции



### Характеристики процессора

**Тактовая частота** – величина, измеряемая в мегагерцах (МГц), показывает, сколько инструкций способен выполнить процессор в течение секунды.

Тактовая частота обознается цифрой в названии процессора:

Pentium 4-2400, т.е. процессор поколения Pentium 4 с тактовой частотой 2400 МГц или 2.4 ГГц



### Характеристики процессора

Тактовая частота — самый важный показатель скорости работы процессора.

Но далеко не единственный. Иначе как объяснить тот странный факт, что процессоры Celeron, Athlon и Pentium 4 на одной и той же частоте работают... с разной скоростью?




# Иерархия шин

Шины используются для передачи данных от центрального процессора к другим устройствам персонального компьютера.

Для того, чтобы согласовать передачу данных к отдельным компонентам, работающих на своей частоте, используется **чипсет** — набор контроллеров, конструктивно объединенных в **северный** и **южный мосты**:

- Северный мост отвечает за обмен информацией с оперативной памятью и видеосистемой
- **Южный** за функционирование других устройств, подключаемых через соответствующие разъемы



В современных системах северный мост встроен в процессор.