



BG

▶ Опасност от нараняване! Обикновените батерии могат да експлоадират при зареждане. Зареждайте само Ni-MH презареждащи батерии, не обикновени батерии. ▶ Вградена функция за изключване след 8 часа. ▶ Загряването на

презареждащите батерии по време на зареждане е обичайно ▶ Никога не зареждайте ръждясали, счупени или течащи презареждащи батерии. Не отваряйте, не хвърляйте в огън и не

повреда/счупване, свържете се с търговеца на Varta. Как да използвате зарядното устройство

окъсявайте презареждащите батерии. > В случай на

Фиг. 1: Зарядното устройство може да бъде използвано по целия свят. Където е необходимо, използвайте специфични за съответната страна адаптери. Свържете кабел.

Фиг. 2: Поставете четен брой презареждаеми батерии от един и същи размер и капацитет. Само една позиция е възможна при 9V. И двата края на батерията трябва да бъдат свързани. а) зелен светодиод:в момента се зарежда.

 b) светодиодите не светят: зареждането е приключено Таймерът предпазва презареждащи батерии от презареждане. Прекъсване на захранването ще занули таймера.

Фиг. 3: Вижте таблицата за продължителност на зареждане Завършете ръчно процеса на зареждане.

1) Защита на околната среда

За да се избегнат проблеми с околната среда и здравето, поради опасните вещества в електрическите и електронните стоки, уредите, които са обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят с общия отпадък, а да се възстановят, използват за друга цел или рециклират. За повече информация относно рециклирането, моля, свържете се с оторизираните местни власти

CZ

Bezpečnost

Nebezpečí úrazu! Primární baterie mohou při nabíjení vybuchnout. Nabíjejte pouze akumulátory NiMH, nikoliv primární baterie. Vestavěný časový vypínač po 8 hod. ► Zahřívání akumulátorů při nabíjení je běžným jevem. Nepoužívejte nikdy zkorodované, poškozené nebo vyteklé akumulátory. Nakumulátory neotevíreite neodhazujte do ohně ani nezkratujte konce přípojek. ► V případě poškození nebo závady se obraťte na prodejce sortimentu zboží VARTA.

Použití nabíječky

Obrázek 1: Nabíječku lze použít v kterékoli zemi na světě. Případně bude třeba použít adaptéru specifického pro danou zemi. Zapojte

Obrázek 2: Vložte vždy dva akumulátory steiné velikosti

Pouze jediná možná poloha 9 V. Každý akumulátor se musí dotýkat obou kontaktů.

a) LED svítí zeleně: akumulátory se nabíjejí,

b) I FD nesvítí: nabíjení je ukončeno.

c) LED bliká: došlo ke zkratu.

Každé zastrčení nabíječky do zásuvky spustí časovač znova.

Obrázek 3: Věnujte pozornost tabulce s časy nabíjení. Ukončete nabíjení ručně.

1) Ekologie

Předcházejte ekologickým a zdravotním problémům způsobeným nebezpečnými látkami v elektrických a elektronických zařízeních. Zařízení označená tímto symbolem nelze likvidovat do netříděného komunálního odpadu, nýbrž je třeba je recyklovat či jiným způsobem využít. Za účelem získání dalších informací o problematice recyklace se laskavě obraťte na příslušný úřad.

D

Sicherheit ► Verletzungsgefahr! Primärbatterien können beim Laden explodieren. Nur Ni-MH Akkus, keine Primärbatterien laden. ▶ Integrierte Zeitabschaltung nach 8h. ► Eine Erwärmung der Akkus beim Aufladen ist normal. Niemals korrodierte, beschädigte oder ausgelaufene Akkus aufladen. ► Akkus **nicht** öffnen, ins Feuer werfen oder

kurzschließen ▶ Bei Schäden/Störungen VARTA- Händler kontaktieren. Verwenden des Ladegerätes

Bild 1: Ladegerät ist weltweit einsetzbar. Ggf. einen länderspezifischen Adapter verwenden. Kabel anschließen. Bild 2: Akkus der gleichen Baugröße paarweise einlegen

9V ist nur einzeln möglich.

Jeder Akku muss beide Kontakte berühren a) LED leuchtet grün: Akkus werden aufgeladen.

b) LED aus: Aufladung beendet. Timer schützt die Akkus vor Überladung. ledes Finstecken startet den Timer neu

Bild 3: Ladezeitentabelle beachten. Ladevorgang ggf. manuell

1) Umweltschutz

Zur Vermeidung von Umwelt-und Gesundheitsproblemen durch gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederverwendet oder verwertet werden. Für weitere Informationen zum Thema Recycling wenden Sie sich bitte an die jeweils zuständige Behörde

DK

Sikkerhed

► Risiko for personskade! Primære (Alkaline, Brun stens) batterier kan eksplodere under opladning. Oplad kun Ni-MH genopladelige batterier, ikke primære batterier. ▶ Indbygget timer, der slår fra efter 8 timer.

- ▶ Det er normalt, at batterierne bliver varme under opladning
- ▶ Oplad **aldrig** batterier, der er korroderede, beskadigede eller udløbne. Batterier må ikke åbnes, brændes eller kortsluttes.
- ► Kontakt VARTA forhandleren ved skader/feil

Brug af opladeren

Fig.1: Opladeren kan bruges over hele verden. Anvend evt. en speciel adapter til det pågældende land. Tilslut kablet.

Fig. 2: Læg batterier af ens størrelse og kapacitet i parvist. 9 V – kun en stilling er mulig.

Hvert batteri skal berøre kontakterne i begge ender.

a) LED grønt lys: Batterierne oplades. b) LED slukket: Opladning afsluttet.

c) LED blinker: kortslutning.

imeren starter forfra ved hver tilslutning.

Fig. 3: Overhold tiderne i opladningsskemaet. Opladningen skal afsluttes manuelt.

1) Miliøbeskyttelse

For at undgå miljø- og sundhedsproblemer på grund af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr må apparater med dette symbol ikke bortskaffes som husholdningsaffald. De skal afleveres til genbrug eller oparbejdning. Yderligere informationer om genbrug fås hos de lokale ansvarlige myndigheder.

► :Peligro de lesiones! Las pilas alcalinas/zinc carbon pueden explotar al cargarlas. Cargar únicamente pilas Ni-MH, nunca pilas alcalinas/zinc carbon. Dispositivo de desconexión automático a las 8h de funcionamiento. Es normal que durante la carga las pilas se calienten. No cargar nunca pilas en estado de corrosión, dañadas o que se hayan derramado. ► No abrir las pilas, ni lanzarlas al fuego, ni ponerlas en cortocircuito. ► En caso de daños/averías ponerse en contacto con el distribuidor de VARTA.

Uso del cargador

se reinicia

Imagen 1: El cargador puede utilizarse en todo el mundo. Si es necesario, utilizar un adaptador específico para el país en el que se encuentre. Conectar el cable.

Imagen 2: Introducir pilas del mismo tamaño de dos en dos.

9 V sólo una posición posible.

Cada pila tiene que tocar los dos contactos.

a) El LED se ilumina en verde: pilas en carga. b) El LED se apaga: carga finalizada.

El temporizador protege las pilas de una sobrecarga. Cada vez que se interrumpe el suministro de corriente, el temporizador

Imagen 3: Cumplir las indicaciones contenidas en la tabla de tiempos de carga.

Finalizar el proceso de carga extrayendo las pilas manualmente.

1) Protección del Medio Ambiente

Para evitar problemas medioambientales o de salud debidos a materiales peligrosos contenidos en aparatos eléctricos o electrónicos marcados con este símbolo, dichos aparatos no pueden ser eliminados junto con la basura doméstica, sino que deben ser reciclados o reutilizados. Para más información sobre el tema del reciclaie, diríjase a

► Risque de blessure! Les piles alcalines peuvent exploser en cas de charge. Charger uniquement des batteries Ni-MH et non les piles alcalines. ► Mise hors service intégrée après 8 h. ► Il est normal que la batterie chauffe lors de la charge. ► **Ne jamais** charger de batteries rouillées, endommagées ou présentant une fuite. Ne pas ouvrir les batteries, les jeter dans le feu ou les court-circuiter. ▶ Contacter le revendeur de VARTA en cas de dommages/défauts.

Utilisation du chargeur

Illustration 1: Le chargeur peut être utilisé dans le monde entier. Utiliser le cas échéant un adaptateur spécifique au pays. Raccorder le

Illustration 2: Insérer les batteries de même taille et puissance par paires.9 V une seule position possible.

. Chaque pile doit être connectée aux deux pôles.

a) Diode verte: chargement des batteries. b) Diode éteinte : charge terminée

Le minuteur protège les batteries de la surcharge. Chaque branchement relance le minuteur

Illustration 3: Respecter le tableau des tempes de charge. Interrompre le chargement manuellement.

1) Protection de l'environnement

Pour éviter les atteintes à l'environnement et les problèmes de santé pa des substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, les appareils qui sont identifiés avec ce symbole ne doivent pas être éliminés dans les déchets ménagers mais doivent être réutilisés ou recyclés. Pour de plus amples informations sur le recyclage, veuillez vous adresser aux autorités responsables respectives.

FIN

Turvallisuus

▶ Loukkaantumisvaara! Alkaliparistot voivat räjähtää ladattaessa. Älä lataa alkaliparistoja, vaan ainoastaan Ni-MH-akkuja. ► Sisäänrakennettu aikakatkaisu 8 h kuluttua. ▶ Akkujen lämpeneminen ladattaessa on normaalia. FäLÄ milloinkaan lataa syöpyneitä, vahingoittuneita tai vuotaneita akkuja. > Älä avaa akkua, heitä sitä tuleen tai aseta sitä oikosulkuun. ► Vaurioiden/ virheiden ilmetessä ota yhteys VARTA-jälleenmyyjään.

Laturin käyttö

Kuva 1: Laturi toimii kaikkialla maailmassa. Käytä tarvittaessa naakohtaista adapteria. Liitä johto paikalleei

Kuva 2: Aseta samankokoiset akut pareittain paikalleen. 9V vain yksi kytkentätapa mahdollinen.

Akun tulee koskettaa kumpaakin kontaktia. a) LED palaa vihreänä: akkuia ladataan.

b) LED sammuu: lataus päättynyt.

Ajastin suojaa akkuja ylilataamiselta

Ajastin käynnistyy uudelleen aina, kun laturi liitetään pistorasiaan. Kuva 3: Katso latausaikataulukko

Lopeta lataus manuaalisesti

1) Ympäristönsuoielu

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden aiheuttamien ympäristö- ja terveysongelmien välttämiseksi tällä symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousiätteen mukana, vaan ne tulee käyttää uudelleen tai kierrättää. Kysy lisätietoja kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta.

GB

▶ Risk of injury! Primary batteries can burst while charging. Charge only Ni-MH rechargeable batteries, no primary batteries. ▶ Integrated timeout after 8h. ▶ A heating of rechargeable batteries while charging is usual. Never charge corroded, damaged or leaking rechargeable batteries. ▶ Do **not** open, throw into fire or short-circuit rechargeable batteries. ► In case of damages/failure contact a VARTA dealer.

How to use the charger

Fig. 1: Charger can be used worldwide. Where necessary, use a country-specific adapter. Attach cable.

Fig. 2: Insert rechargeable batteries of the same size and capacity pairwise. 9V only one position possible.

Both contacts of the battery must be connected. a) LED green: charging in progress. b) LEDs off: charging finished.

The timer protects the rechargeable batteries from overcharging. Interrupting the power supply restarts the timer.

Fig. 3: Refer to charging time table Finish the charging process manually

1) Environmental Protection To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled. For further information on recycling please contact your local city council.

GR

Ασφάλεια

 Κίνδυνος τραυματισμού! Οι απλές μπαταρίες μπορεί να εκραγούν σε περίπτωση επαναφόρτισης. Επαναφορτίζετε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Νί-ΜΗ, ποτέ απλές μπαταρίες. ▶ Ενσωματωμένη διάταξη διακοπής λειτουργίας μετά την πάροδο 8 ωρών. ► Η αύξηση της θερμοκρασίας των επαναφορτιζόμενων μπαταριών κατά την επαναφόρτιση θεωρείται φυσιολογική. > Μην επαναφορτίζετε **ποτέ** επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που φέρουν ίχνη οξείδωσης, ζημίας ή διαρροής. ▶ Μην ανοίγετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, **μην** τις ρίχνετε στη φωτιά και **μην** τις βραχυκυκλώνετε. ▶ Σε περίπτωση ζημίας/βλάβης, επικοινωνήστε με τον αντιποόσωπο της VARTA

Χρήση της συσκευής φόρτισης

Εικόνα 1: Η συσκευή φόρτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε στον κόσμο. Χρησιμοποιήστε προσαρμονέα ανάλονα με τη χώρα όπου βρίσκεστε, αν χρειάζεται. Συνδέστε το καλώδιο. Εικόνα 2: Τοποθετήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ίδιου μεγέθους

ανά ζεύνος. Δυνατότητα 9 V μόνο μεμονωμένα. Πρέπει να κάνουν επαφή και οι δύο πόλοι των επαναφορτιζόμενων

. α) Το LED ανάβει με πράσινο χρώμα: εκτελείται φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

Ολοκληρώστε τη διαδικασία φόρτισης χειροκίνητα

β) Το LED είναι σβηστό: η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί Ο χρονοδιακόπτης προστατεύει τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από ενδεχόμενη υπερφόρτωση.

Με κάθε σύνδεση της συσκευής φόρτισης, ο χρονοδιακόπτης ξεκινά από την αρχή. Εικόνα 3: Τηρήστε τον πίνακα διάρκειας φόρτισης.

1) Προστασία του περιβάλλοντος

Προς αποφυγή πρόκλησης ενδεχόμενων προβλημάτων για το περιβάλλον και την υγεία από επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές που φέρουν το σύμβολο αυτό δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στην εκάστοτε αρμόδια αρχή.

Н

Biztonság

► Sérülésveszély! Nem újratölthető elemek a töltőben felrobbanhatnak, Csak Ni-MH akkumulátorokkal használható, nem újratölthető elemekkel nem használható. ▶ Beépített lekapcsolás 8 h után. ▶ Az akkumulátorok felmelegedése töltés közben normális. **> Soha** ne tegyen a töltőbe rozsdás, sérült vagy kifolyt akkumulátort. ► Az akkumulátorokat ne nyissa fel, ne dobja tűzbe és ne okozzon bennük rövidzárlatot. ► Károsodás/zavar esetén fordulion egy

A töltő használata

1. kép: A töltő a világon bárhol használható. Adott esetben használjon a helyi konnektorhoz csatlakoztatható adaptert. Csatlakoztassa a kábelt.

2. kép: Az azonos méretű akkumulátorokat kettesével helyezze be 9 V, csak egyféleképpen lehetséges.

Mindegyik akkumulátornak mind a két érintkezőhöz hozzá kell érnie a) ha a LED zölden világít: az akkumulátorok töltődnek. b) ha a LED nem világít: a töltés befejeződött. c) ha a LED villog: rövidzárlat.

Az időzítő minden csatlakoztatással újraindul.

3. kép: Vegye figyelembe a töltési idők táblázatát. A töltés manuális leállítása.

1) Körnvezetvédelem

Az elektromos és elektronikus készülékekben található veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségkárosodás elkerülése érdekében az ezzel a jelzéssel ellátott készülékeket nem szabad hagyományos úton a háztartási hulladékba helyezni, hanem újra fel kell használni, illetve hasznosítani kell. Az újrahásznosítással

kapcsolatos további információkért forduljon a helyi illetékes

HR

Sigurnost

▶ Opasnost od ozljeda! Obične baterije mogu eksplodirati za vrijeme punjenja. Upotrebljavajte samo Ni-MH baterije s mogućnošću punjenja, a ne obične. ▶ Integrirano isključivanje nakon 8 h. ▶ Zagrijavanje baterija za vrijeme punjenja je normalno. ► **Nikada** ne smijete puniti baterije koje cure, zahrđane su ili oštećene. ► Baterije **ne smijete** otvarati, bacati u vatru ili dovoditi do kratkog spoja. 🕨 U slučaju oštećenja/smetnji obratite se prodavaču proizvoda VARTA

Uporaba puniača

Slika 1: Punjač možete upotrebljavati u cijelom svijetu. Po potrebi upotrijebite adapter za određene zemlje. Priključite kabel.

Slika 2: Baterije jednake veličine i kapaciteta umetnite u parovima 9 V, moguć je samo jedan položaj.

Svaka baterija mora dotaknuti oba kontakta a) LED svijetli zeleno: baterije se pune b) LED ne svijetli: punjenje završeno.

Sat štiti baterije od prekomjernog punjenja Svako novo umetanje ponovo pokreće sat.

Slika 3: Obratite pozornost na tablicu vremena punjenja.

Postupak punienia morate zaustaviti ručno. 1) Zaštita okoliša

Kako bi se sprječilo ugrožavanje zdravlja ili okoliša opasnim tvarima koje luče električni i eletronički uređaji, te uređaje - označene ovim simbolom - nije dopušteno bacati u kućni otpad, nego ih je potrebno preraditi za ponovnu uporabu ili reciklirati. Više informacija o temi reciklirania možete dobiti od lokalnih nadležnih organa.

Sicurezza ► Attenzione! C'è il rischio di ferirsi. Non utilizzare l'apparecchio per caricare batterie primarie, in quanto potrebbero esplodere, Caricare soltanto batterie Ni-MH. ► Timer integrato per spegnimento dopo 8 h. ▶ Un leggero surriscaldamento delle batterie durante la ricarica è

normale. ▶ Non utilizzare mai l'apparecchio per ricaricare batterie corrose, danneggiate e che presentino perdite. \blacktriangleright **Non** aprire le batterie, non gettarle nel fuoco o provocare corto-circuiti. ▶ In caso di danni/malfunzionamenti contattare il rivenditore VARTA.

Utilizzo del caricabatterie

Fig. 1: Il caricabatterie è idoneo per essere utilizzato ovunque nel mondo. All'occorrenza, utilizzare un adattatore idoneo per il paese specifico. Collegare il cavo.

Fig. 2: Inserire batterie di uguali dimensioni, sempre in numero pari. 9V possibile in una sola posizione. Ogni batteria deve fare contatto ad entrambe le estremità.

a) LED illuminato di colore verde: le batterie si stanno ricaricando. b) LED spento: carica completata. Il timer evita che le batterie possano sovraccaricarsi

Ogni volta che l'apparecchio viene collegato alla presa il timer riparte da zero. Fig. 3: Attenersi alla tabella dei tempi di carica.

Terminare il processo di carica in manuale

1) Protezione dell'ambiente

Per evitare che le sostanze nocive contenute negli apparecchi elettrici ed elettronici possano causare danni all'ambiente o alla salute pubblica. le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo non devono essere gettate nei rifiuti domestici indifferenziati ma devono essere riutilizzate o recuperate. Per maggiori informazioni in tema di riciclaggio rivolgetevi alle autorità competenti del vostro paese.

KZ

Кауіпсіздік

 Жарақат алу қаупі бар! Зарядтау кезінде негізгі батареялар жарылуы мүмкін. Негізгі емес, тек Nі-МН қайта зарядталатын батареяларын зарядтаңыз. ▶ Жалпы күту уақыты 8сағ. кейін. ▶ Зарядтау кезінде қайта зарядталатын батареялардың қызуы қалыпты. > Тот басқан, зақымдалған немесе ағатын қайта зарядталатын батареяларды ешкашан зарядтаманыз. ▶ Кайта зарядталатын батареяларды ашпаңыз, отқа тастамаңыз немесе қысқа тұйықтамаңыз. ► Зақымдар/ ақаулық болса VARTA дилеріне

Зарядтағышты пайдалану әдісі

1-сур.: Зарядтағышты дүние жүзінде қолдануға болады. Қажет болса, елдегі адаптерді пайдаланыңыз. Кабельді қосыңыз

2-сур.: Өлшемі мен сыйымдылығы бірдей батареялар жұбын салыныз. 9 В бір-ак күйде мүмкін.

Таймер қайта зарядталатын батареяларды шамадан тыс зарядталудан КорҒайды.

3-сур.: Зарядтау уақытын кестеде көрсетілгендей қараңыз.

1) Қоршаған ортаны қорғау Электр және электрондық тауарлардағы қауіпті заттарға

N

Sikkerhet

opplading. Lad kun opp Ni-MH-batterier, ikke primærbatterier. ► Integrert tidsavbrudd etter 8 t. ► Det er normalt at batteriet blir varmt under opplading. F Korroderte, skadede batterier, eller batterier

skader/feil Slik bruker du laderen

III.1: Laderen kan brukes over hele verden. Bruk om nødvendig en

III.2: Legg inn oppladbare batterier av samme størrelse parvis.

Hvert batteri må berøre begge kontaktene.

Et tidsur beskytter batteriene mot overlading.

III.3: Se på ladetidtabellen

1) Miliøvern

merket med dette symbolet ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men gjenvinnes eller brukes på nytt. Du kan få mer informasjon om

Veiligheid

► Gevaar op letsel! Niet-oplaadbare batterijen kunnen bij het opladen opnemen met de VARTA dealer.

Hoe de lader te gebruiken

Afb. 1: De lader kan overal ter wereld worden gebruikt. Evt. een andspecifieke adapter gebruiken. Kabel aansluiten

9V slechts één positie mogelijk.

b) LED uit: het opladen is beëindigd. De timer beschermt de batterijen tegen te sterke lading. Door het onderbreken van de netvoeding wordt de timer opnieuw

Afb. 3: Let op de tabel met de laadtijden.

Het opladen handmatig beëindigen. 1) Milieubescherming

Ter voorkoming van milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van

Батареяның екі контактісі де қосылған болуы керек а) СКД жасыл: зарядтау орындалуда. ә) СҚД өшірулі: зарядтау үрдісі аяқталды

Қуатпен қамтуды үзген сайын таймер қайта іске қосылады.

Зарядтау Урдісін Колмен аяқтаныз.

байланысты Қоршаған орта және денсаулық мәселелеріне жол бермеу үшін осы таңбамен белгіленген құрылғыларды тұрмыстық қоқыспен бірге тастамау керек. Оны қалпына келтіріп, қайта пайдалану керек. Қайта пайдалану туралы қосымша ақпарат алу **У**шін жергілікті Қала әкімшілігіне хабарласы**ң**ыз."

► Fare for personskade! Primærbatterier kan eksplodere ved

som lekker må **aldri** lades opp. ▶ Batterier må **aldri** åpnes, kastes i åpen ild eller kortsluttes. ► Kontakt en VARTA-forhandler ved

passende adapter. Koble til kabelen

9 V Kun én mulig plassering.

a) LED lyser grønt: Batteriene lades opp. b) LED lyser ikke: Oppladingen er avsluttet.

Hver gang strømmen brytes, må tidsuret startes på nytt

Avslutt ladeprosessen manuelt

For å unngå miljø- og helseproblemer som følge av farlige stoffer som finnes i elektriske og elektroniske apparater, skal apparater som er

gjenvinning på miljøstasjonen i kommunen der du bor.

NL

exploderen. Alleen Ni-MH batterijen en geen niet-oplaadbare batterijer opladen. ▶ Automatische uitschakeling na 8 uur. ▶ Het is normaal dat batterijen tijdens het opladen warm worden. Nooit roestige. beschadigde of lekkende batterijen opladen.


Batterijen niet openen in het vuur gooien of kortsluiten. ▶ Bij schade/ storingen contact


Afb. 2: Batterijen van hetzelfde type paarsgewijs plaatsen.


Elke batterij moet aan beide kanten contact maker a) LED licht groen op: de batterijen worden opgeladen


gestart.


gevaarlijke stoffen in elektro- en elektronische apparaten, mogen apparaten die zijn voorzien van dit symbool niet met het reguliere huisvuil worden afgevoerd, maar moeten worden hergebruikt of gerecycled. Voor meer informatie over het thema recycling kunt u zich wenden tot de daarvoor aangewezen instantie.















Seguranca

▶ Perigo de ferimentos! As pilhas galvânicas primárias podem explodir durante o carregamento. Recarregar apenas pilhas recarregáveis de Ni-MH, nunca pilhas galvânicas primárias. ► Função integrada de desligamento temporizado após 8 h. O aquecimento das pilhas recarregáveis durante o carregamento é normal. Nunca carregar pilhas recarregáveis corroídas, danificadas ou a verter ácido. ▶ Não abrir, deitar no fogo ou curto-circuitar as pilhas recarregáveis. ▶ En caso de danos/avarias, contatar o distribuidor VARTA.

Utilização do carregador

Figura 2: O carregador pode ser utilizado em todo o mundo. Eventualmente será necessário um adaptador específico para o país Ligar o cabo.

Figura 3: Introduzir pilhas recarregáveis do mesmo tamanho, aos pares. 9V tem apenas uma posição de colocação possível. Cada pilha recarregável tem de tocar em ambos os contatos

a) LFD acende a verde: pilhas recarregáveis estão a ser carregadas b) LED apagado: carregamento terminou.

O temporizador protege as pilhas recarregáveis contra sobrecarga Cada vez que o carregador é inserido na tomada, o temporizador é iniciado a

Figura 4: Ter em atenção a tabela dos tempos de carga. erminar manualmente o processo de carregamento

1) Proteção do ambiente

Para evitar problemas no ambiente e para a saúde, causados por substâncias perigosas presentes nos equipamentos elétricos e eletrónicos, os equipamentos identificados com este símbolo não podem ser eliminados junto com o lixo doméstico não separado. devendo ser reencaminhados para reutilização ou reciclagem. Para mais informações sobre reciclagem, contate os serviços municipalizados.

PL

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo obrażeń! Baterie galwaniczne (jednorazowego użytku) mogą eksplodować podczas ładowania. Ładować tylko akumulatory Ni-MH, nie ładować baterii galwanicznych (ti.alkalicznych, cynkowo-weglowych). ► Zintegrowana funkcia wyłacznika czasowego po 8 h. ► Nagrzewanie się akumulatorów podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem. W żadnym razie nie ładować akumulatorów skorodowanych i uszkodzonych lub takich, z których wyciekł elektrolit. ► Akumulatorów **nie** otwierać, nie zwierać i nie wrzucać do ognia ► W razie uszkodzeń/usterek skontaktować się ze sprzedawca VARTA

Obsługa ładowarki

Rysunek 1: Ładowarka nadaje się do użytku na całym świecie. W razie potrzeby należy użyć adaptera odpowiedniego dla danego kraju. Podłaczyć kabel

Rysunek 2: Akumulatory tej samej wielkości należy wkładać parami. 9 V tylko pojedynczo.

Każdy akumulator musi dotykać obu styków.

a) Dioda LED świeci na zielono: trwa ładowanie akumulatorów b) Dioda LED wyłączona: ładowanie zakończone.

Minutnik chroni akumulatorki przed przeładowaniem

Każde włożenie wtyczki powoduje uruchomienie minutnika od nowa.

Rysunek 3: Należy przestrzegać czasów ładowania podanych w tabeli. Aby zakończyć proces ładowania należy wyjąć akumulatory

1) Chroń środowisko naturalne.

Zużyte produkty elektroniczne należy wyrzucać do specjalnych pojemników na sprzęt elektryczny i elektroniczny. W celu ograniczenia zużycia surowców naturalnych i zmniejszenia ilości odpadów musza zostać poddane procesowi recyklingu. Szczegółowych informacji na ten temat udziela np. Urząd Gminy i Zakłady Gospodarki Komunalnéj.

RO

Siguranța

▶ Pericol de rănire! Bateriile primare pot exploda în timpul încărcării. Reîncărcați numai acumulatori de tip Ni-MH și nu baterii primare.

▶ Deconectare temporizată integrată după 8 h. ▶ Este normal ca la încărcare acumulatoarele să se încălzească. ▶ Nu încărcati niciodată acumulatori corodati, deteriorati sau care prezintă scurgeri. > Nu desfaceti, nu aruncați în foc și nu scurtcircuitați acumulatorii. ▶ În caz de deteriorări/defecțiuni contactați comerciantul pentru produse

Utilizarea încărcătorului

Fig. 1: Încărcătorul poate fi folosit oriunde în lume. În caz de necesitate

utilizați un adaptor specific țării în care vă aflați. Conectați cablul.

Fig. 2: Introduceti mereu o pereche de acumulatori de aceasi mărime constructivă. 9V este posibilă numai o poziție.

Fiecare acumulator trebuie să atingă ambele contacte a) LED-ul este aprins verde: acumulatoarele se încarcă. b) I FD-ul stins: încărcare finalizată.

Temporizatorul proteiează acumulatoarele împotriva supraîncărcării Fiecare introducere în priză resetează temporizatorul.

Fig. 3: Respectati indicatiile din tabelele cu timpul de încărcare Opriti manual procesul de încărcare.

1) Protecția mediului

Pentru a preveni probleme legate de sănătate și de mediu datorate substantelor periculoase din aparatele electrice si electronice, nu este permis ca aparatele care sunt marcate cu acest simbol să fie aruncate împreună cu gunoiul menajer, acestea trebuie reciclate. Pentru informații suplimentare referitoare la reciclare vă rugăm să va adresați autoritătilor competente în acest sens.

RUS

Меры предосторожности

▶ Опасность получения травм! Обычные батарейки могут взрываться в процессе зарядки. Разрешается заряжать только никель металлогидридные аккумуляторные батареи, но не обычные батарейки. • Интегрированная функция автоматического отключения через 8 ч. ▶ Нагревание аккумуляторных батарей во время зарядки считается нормальным явлением. > Запрещено заряжать поржавевшие, поврежденные или протекающие аккумуляторы. ▶ Аккумуляторные батареи нельзя открывать, бросать в пламя или закорачивать. > При выявлении повреждени или дефектов следует обращаться к дилеру компании VARTA.

Инструкция по применению зарядного устройства

Рис. 1: Зарядное устройство пригодно для применения в любой стране мира. В случае необходимости можно использовать специальный адаптер в соответствии с местными стандартами Подключите кабель

Рис. 2: Попарно вложите аккумуляторные батареи одного типоразмера. 9 В только для одного положения

Удостоверьтесь в плотном прилегании обоих контактов каждой батареи.

а) Горит зеленый светодиод: идет процесс зарядки аккумуляторных батарей. b) Светодиод не горит: процесс зарядки завершен

Функцию защиты аккумуляторных батарей от перезаряда выполняет таймер.

После каждого включения устройства в штепсельную розетку выполняется перезапуск таймера. Рис. 3: Соблюдать рекомендуемое время зарядки (указано в

таблице). Завершение процесса зарядки пользователем

1) Экологическая безопасность

С целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека опасных веществ которые содержатся в электрических и электронных устройствах запрешено выбрасывать устройства, обозначенные этим символом. вместе с несортированным бытовым мусором. Такие устройства подлежат вторичной переработке или утилизации. Для получения дополнительной информации по вопросам переработки для последующего использования обращайтесь в соответствующую службу.

Säkerhet

► Skaderisk! Primärbatterier kan explodera vid uppladdning. Ladda endast Ni-MH batterier, inga primärbatterier. ▶Integrerad frånkoppling efter 8h. ▶ En uppvärmning av batterierna under laddningen är normal. ► Ladda **aldrig** rostiga, skadade eller läckande batterier.

Doppna inte batterier, kasta inte in dem i eld och kortslut dem inte.

Kontakta VARTA- återförsäliaren vid skador/störningar

Så här används laddaren

Bild 1: Laddaren kan användas över hela världen. Använd vid behov en landsspecifik adapter. Anslut kabeln.

Bild 2: Lägg i laddningsbara batterier av samma storlek parvis. 9V endast en position möjlig. Varie batteri måste beröra båda kontakterna.

a) Lysdioden lyser grönt: Batterierna laddas. b) Lysdioden är släckt: Laddningen är avslutad Timern skyddar batterierna mot överladdning. Varje gång laddaren sätts i eluttaget startar timern på nytt.

Bild 3: Beakta tabellen med laddningstider. Avsluta laddningen manuellt.

1) Miliöskydd

För att undvika miljö- och hälsoproblem pga farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater får apparater som är märkta med den här symbolen inte slängas i osorterade hushållssopor, utan måste återanvändas eller återvinnas. För mer information om återvinning, var god vänd dig till ansvarig myndighet.

SRB/MNE

▶ Opasnost od povredal Obične baterije mogu da eksplodiraju ako se pune. Puniti samo Ni-MH baterije, nikada obične baterije. ▶ Integrisana sigurnosna kontrola isključivanja nakon 8h. ► Normalno je da se baterije zagrevaju prilikom punjenja. Nikada nemojte da punite korodirane, oštećene ili procurele baterije. Ne otvarati baterije, ne bacati u vatru i ne spajati na kratko. ► U slučaju oštećenja/smetnje kontaktirati prodavca proizvoda VARTA.

Korišćenie puniača

Slika 1: Puniač se može koristiti u celom svetu. Po potrebi koristiti adapter za datu zemlju. Priključiti kabl.

Slika 2: Postaviti baterije iste veličine u paru. 9V samo pojedinačno Svaka baterija mora da dodiruje oba kontakta.

a) LED svetli zeleno: baterije se pune. b) LED isključena: punjenje završeno.

Tajmer štiti baterije da se ne prepune Svako uključivanje restartuje tajmer.

Slika 3: Pridržavati se tabele vremena punjenja. Ručno okončanje postupka punjenja.

1) Zaštita životne okoline

Da bi se sprečili rizici po životnu okolinu i zdravlje usled opasnih materija iz električnih i elektronskih uređaja, zabranjeno je bacati uređaje označene ovim simbolom u nesortirano smeće, već oni moraju da budu reciklirani. Za ostale informacije na temu reciklaže obratite se odgovarajućoj ustanovi

Bezpečnosť

▶ Nebezpečenstvo poranenia! Primárne batérie môžu pri nabíjaní vybuchnúť. Len batérie Ni-MH, nenabíjajte žiadne primárne batérie. ► Integrované časové vypnutie po 8h. ► Zohriatie batérií pri nabíjaní je normálne. ► **Nikdy** nenabíjate skorodované, poškodené alebo vytečené batérie Patérie **neotváraite**, **nehádžte** do ohňa ani neskratujte. ▶ Pri poškodení alebo poruchách kontaktujte predajcu

Použitie nabíjačky

Obrázok 2: Nabíjačku je možné použiť na celom svete. Príp. použite adaptér špecifický pre krajinu. Pripojte kábel.

Obrázok 3: Batérie rovnakej konštrukčnej veľkosti vložte po pároch. Možná je len jedna poloha, 9 V. Každá batéria sa musí dotýkať oboch kontaktov

a) LED kontrolka svieti na zeleno: batérie sa nabíjajú, b) LED kontrolka vypnutá: nabíjanie ukončené, Časovač chráni batérie pred prebitím

Každé zasunutie odznova spustí časovač Obrázok 4: Pozri tabuľku s dobami nabíjania

Proces nabíjanja ukončite ručne. 1) Ochrana životného prostredia

Z dôvodu zabránenia ekologickým a zdravotným problémom vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických prístrojoch, prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, nesmú byť likvidované spolu s netriedeným domovým odpadom, ale musia byť opätovne použité alebo zhodnotené. Pre ďalšie informácie k téme recyklácie sa, prosím, obráťte na príslušný úrad.

SLO

Nevarnost poškodb! Primarne baterije lahko pri polnjenju eksplodirajo. Polnite samo baterije Ni-MH, ne tudi primarnih baterij. Vgraien časovni izklop po 8 urah. ▶ Povsem običajno je, da se baterije med polnjenjem segrejejo. ► Nikoli ne polnite zarjavelih, poškodovanih ali izteklih baterij. ▶ Baterij ne odpirajte, mečite v ogenj ali na kratko vežite. ▶ Pri škodi/motnjah se obrnite na trgovca VARTA.

Uporaba polnilnika

Slika 1: Polnilnik je mogoče uporabliati po vsem svetu. Po potrebi uporabite prilagojevalnik za uporabo v vsakokratni državi. Priključite

Slika 2: Vstavite polnilne baterije enake velikosti in kapacitete. 9 V je možna le v enem položaju.

Vsaka baterija se mora dotikati obeh kontaktov a) LED-lučka sveti zeleno: baterije se polnijo. b) LED-lučka ne sveti: polnienie ie končano.

Slika 3: Upoštevajte tabelo s časi polnjenja.

Časovnik ščiti baterije pred prekomernim polnjenjem Ob vsaki priključitvi se časovnik ponovno zažene.

Polnjenje zaključite ročno. 1) Varstvo okolia

Za preprečitev težav z okoljem in zdravjem zaradi nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah, naprav, označenih s tem simbolom, ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodiniske odpadke. ampak jih je treba ponovno uporabiti ali reciklirati. Za nadaljnje informacije o recikliranju se obrnite na pristojni urad

Garanciia: Proizvaialec jamči, da bo proizvod brezhibno deloval v garancijskem roku ob pravilni uporabi, kot je navedeno v navodilih za uporabo. Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. V garancijski dobi bo proizvajalec oz. zakoniti zastopnik brezplačno odpravil vse napake in okvare na izdelku, ki so nastale pri normalni rabi izdelka, pod pogojem: • da kupec predloži dokazilo o nakupu (racun). • da v izdelek niso posegle osebe, ki nimajo pooblastila proizvajalca oz. zakonitega zastopnika. • da do okvare ni prišlo zaradi nepravilne uporabe izdelka, malomarnosti ali zlorabe.

Popravilo bo izvršeno najkasneje v 45 dneh od dneva sprejema izdelka, v popravilo. V kolikor izdelka ne bo mogoče popraviti v tem roku, lahko kupec zahteva novega. Garancija se podaljša za čas, kolikor je trajalo popravilo izdelka. Garancija ne pokriva potnih stroškov serviseria v primeru, da je zahtevano popravilo na lokaciji kupca. V strošek garancije niso všteti baterijski vložki. Čas zagotavljana servisirania je najmani 3 leta po poteku garancijskega roka Proizvode v garancijskem roku, ki ne delujejo brezhibno, pošljite na naslov VRR, d.o.o. Tržaška cesta 132, 1000 Liubliana (Tel: 01 568 00 00) preko hitre pošte DPD (Tel.: 01 513 23 00). Naglasiti je potrebno, da stroške pošiljanja po veljavni poštni tarifi, krije podjetje Varta Remington Rayovac, d.o.o.

TR

► Yaralanma tehlikesi! Primer piller sari islemi sırasında patlavabili Yalnızca Ni-MH şarj edilebilir piller şarj edilmeli, primer piller kullanılmamalıdır. ▶ Entegre edilmis 8 saat sonra sari sonlandırma özelliği. ▶ Pillerin sari islemi sırasında ısınması normaldir. ▶ Asla oksitlenmiş, hasarlı veya akmış piller şarj edilmemelidir. ▶ Piller **açılmamal**ı, ateşe **atılmamalı** veya kısa devre **yaptırılmamalıdı**ı

► Hasar veva arıza durumunda VARTA satıcısı ile iletisime gecilmelidir Sari cihazının kullanımı Resim 1: Şarj cihazı tüm dünyada kullanılabilir. Gerektiğinde ülkeye özel

adaptör ile kullanılmalıdır. Kabloyu bağlayın. Resim 2: Aynı boyutlardaki şarj edilebilir pilleri çift olarak yerleştirin. 9V yalnızca tek konumda mümkün.

Piller vuvadaki her iki kontağa da temas etmelidir. a) LED ışığı yeşil renkte yanıyor ise: Piller şarj ediliyor b) LED ısığı kapalı ise: Sari islemi sona erdi. Zamanlayıcı pillerin aşırı şarj edilmesini önler Her bir prize takma işlemi zamanlayıcıyı yeniden işletir.

Resim 3: Sari süreleri tablosunu dikkate alın. Sari islemi manüel olarak sonlandırılır.

1) Cevre koruma Flektrikli ve elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin neden

olduğu çevre ve sağlık sorunlarının önlenmesi doğrultusunda, bu simge ile isaretlenmis cihazlar avıklanmamıs evsel atık ile birlikte vok edilmemelidir ve yeniden kullanılmalı veya işlenmelidir. Geri dönüşüm konusunda ek bilgiler için yetkili kurumlara başvurun.

UA

▶ Небезпека травмування! Батареї первинних елементів можут вибухати під час зарядки. Дозволяється заряджати тільки нікель-металогідридні акумуляторні батареї, але не батареї первинних елементів. У Інтегрована функція автоматичного відключення через 8 год. ▶ Нагрівання акумуляторних батарей під

час зарядки є нормальним явищем. **▶ Заборонено** заряджати іржаві, пошкоджені та протікаючі батареї. ▶ Акумуляторні батареї не слід відкривати, кидати у полум'я чи закорочувати. ▶ При виявленні пошкоджень чи дефектів слід звернутися до дилера

Застосування зарядного пристрою

Мал. 1: Зарядний пристрій придатний для застосування у будь-якій країні світу. За потреби можна використати спеціальний адаптер відповідно до місцевих стандартів. Під'єднати кабель.

Мал. 2: Попарно вставити акумуляторні батареї одного типорозміру. 9V - можливо тільки в одному положенні.

Впевнитись у щільному приляганні обох контактів кожної батареї.

а) Горить зелений світлодіод: відбувається процес зарядки акумуляторних батарей

Мал. 3: ІСлід дотримуватись часу зарядки, вказаного у таблиці.

1) Екологічна безпека

3 метою запобігання негативному впливу на довкілля та здоров'я пюлини небезпечних речовин, що містяться у електричних та електронних пристроях, заборонено викидати пристрої, позначен цим символом, разом із несортованим побутовим сміттям. Такі пристрої підлягають вторинній переробці або утилізації. Для отримання додаткової інформації з питань переробки для

GARANTI BELGESI

Relae No: 59069 Belge İzin Tarihi: 22.07.2010 Bu belgenin kullanılmasına ; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin

ÜNVANI : 🛘 VARTA PİLLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ **ADRES**İ D: 4 34217 MAHMUTBEY / İSTANBUL TELEFON : 0212 659 50 60

: 02126594840 FİRMA YETKİLİSİNİN

FAKS



MARKASI MODEL I EKLİ LİSTE RANDROI VE SERÍ NO TESLİM TARİHİ VE YERİ AZAMİ TAMİR SÜRESİ 20 İş günü GARANTI SÜRESI 2 (İKİ) Yıl SATICI FİRMANIN **ADRFSİ** TFI-TFI FFAKS FATURA TARİHİ VE NO. TARİH - İMZA - KAŞE

компанії VARTA.

b) Світлодіод згас: процес зарядки завершено Функцію захисту акумуляторних батарей від перезаряду виконує таймер

Після кожного включення пристрою до штепсельної розетки відбувається перезапуск таймера.

Ручне завершення процесу зарядки.

подальшого використання звертайтесь до відповідної служби

مزيد من المعلومات حول موضوع إعادة التصنيع، يرجى الاتصال بالجهة المختصة".

Korunmásı Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmistir.

İTHALATCI FİRMANIN

☐ İSTOÇ 25. ADA SONU KUZEY PLAZA KAT: 1

MALIN CİNSİ PİL ŞARJ CİHAZI

حرص على عدم شحن أية بطاريات أساسية بل اشحن فقط بطاريات هيدريد النيكل بدأ وحدة التوقف المؤقت المدمجة في العمل بعد مرور 8 ساعة عد تسخين البطاريات أثناء الشحن أمرًا طبيعيًا. يُمنع تماماً شحن البطاريات المتآكلة أو التالفة أو المسربة.

منع فتح البطاريات أو إلقائها في النار أو قصر دوائرها الكهربائية. ي حالة وجود أضرار أو اختلالات فيرجى الاتصال بموزع VARTA.

صورة 1 : بمكن استعمال الشاحن في جميع أنحاء العالم. جب عند الضرورة استخدام المهايئ المحلي الخاص بكل دولة. قم بتوصيل الكابل.

صورة 2: قم بإدخال البطاريات من نفس الحجم زوجيًا . 9 V غير ممكنة إلا في موضع واحد.

يجب أن يتلامس كل بطارية مع سطحي التلامس. (الدايود الضوئي يضيء باللون الأخضر =جار شحن البطاريات. أ (إيقاف تشغيل الدايود الضوئي =انتهاء الشحن.

عمل جهاز ضبط الوقت على حماية البطاريات من الشحن المفرط. يعمل أي إدخال على إعادة تشغيل جهاز ضبط الوقت من جديد. صورة 3: برجي مراعاة جدول مواعيد الشحن.

فُم بإنَّهاء عملية الشحن يدويًا.

تجنب المشاكل البيئية والصحية التي تسببها المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية الإلكترونية، يجب عدم التخلص من الأجهزة، المشار إليها بهذا الرمز، من خلال النفايات المنزلية التي لم يتم فرزها، بل يتعين إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها

TAAHHÜTLÜ

VARTA PILLERI TICARET LIMITED SIRKETI

İSTOC 25. ADA SONU KUZEY PLAZA KAT:1 D.4 34217 MAHMUTBEY / İSTANBUL Tel: 0212 659 50 60 Fax: 0212 659 48 40

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Belge İzin Tarihi: 22.07.2010 Belae No: 59069 TÜKETİCİNİN ADI ve SOYADI ADRESİ MALIN PİL SARJ CİHAZI CİNSİ VARTA MARKASI FKLÍTÍSTE MODELİ FATURA NO BANDROL VE SERÍ NO.: TESLİM TARİHİ VE YERİ: YETKİLİ SERVİS ALADA/FLEKTRONİK ÖMER ALADAĞ HOBYAR MAH. YENİ POSTANE CAD. VALDE HAN KAT:1 NO:5/15 SİRKECİ / İSTANBUL 0212 519 80 80 KALYON SOĞUTMA GÜLBAHAR HATUN MAH. MUMCULAR

SOK. NO:21 MERKEZ / TRABZON

SATICI FİRMA

(IMZA - KASF)

0462 223 47 62 -229 03 08

GARANTİ ŞARTLARI 1. Garanti süresi, malın te slim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 2 . Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. 3. Malın garanti süresi içerisinde arrzalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı, veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının anzasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatcı veva ithalatcı; malın tamiri tamamlarıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 4. Malın garanti süresi icerisinde, gerek malzeme ve iscilik, gerekse montai hatalarından dolayı arızalanması halinde iscilik masrafı, değistirilen parca bedeli va da başka herhangi bir ad altında hicbir ücret taleg içerisinde, gerek malzeme ve ışçılik, gerekse montaj hatalarından dolayı anzalanması alande ışçılık masrarı, degiştirine parça bedeli ya da başka hemangı bir ad altında hiçin urcet talep etmeksizin tamıni yapılacaktır. Sı Malır, Teslin matinhoden itibaren garantı süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, ayın arzayı iştiden fazla teknarlaması veya farklı arzaların örtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklililik kazanması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Servis istasyonunun mevcut İmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arzanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında ücretizi olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykın kullanılmasından kaynaklanan arzalar garantı kapsamı dişindadır. 7. Garantı Siversi içerisinde, servis istasyonlan tarafından yapılması zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda, verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez. 8. Garantı Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

TÜKETİCİ

فطر الإصابة! قد تنفجر البطاريات الأساسية أثناء الشحن.