DX-BT05 4.0 模块新手操作指南

一、什么是 BLE 4.0

从蓝牙 4.0 开始有两个分支, 经典 4.0 和 BLE4.0, 经典 4.0 就是传统的 3.0 蓝牙升级而成,向下兼容。而 BLE 4.0 是一个新的分支,不向下兼容。

BLE 是 Bluetooth Low Energy 低功耗蓝牙的缩写,顾名思义,其功耗较低。

二、哪些设备支持 BLE

iOS 平台: Iphone4s,5,5c,5s, Ipad 3,4,mini 等都支持 BLE,无须做 MFI 认证。

Android 平台: 装配了蓝牙 4.0 的 android 手机并且升级到 Android 4.3 或更高的系统。

三、为什么电脑上不支持 BLE

电脑上如果装配了 4.0 双模的蓝牙适配器(双模指经典 4.0 和 BLE4.0)在 硬件上是支持 BLE 的,只不过,目前的现状比较尴尬,你找不到配套的 软件去驱动这个适配器。

四、为什么在系统蓝牙界面下找不到 BLE 设备

手机蓝牙默认工作在经典模式下,您需要通过程序来实现搜索,配对连接和通 迅的整个过程。

IOS 系统,如果您没有开发者证书请从苹果商店下载 LightBlue,

Android 系统,可以使用我司提供的简易 BLE 串口助手进行简单的调试,或者通过自己的 APP 软件测试。

五、BLE 的传输速度

BLE 的物理带宽只有 1M,实际传输速度在 1~6KB 之间。具体需要根 据你使用的环境和项目进行验证,如果有可能,请尽可能的用高一点的波特率,会获得较好的通讯效果。

六、收发字节限制问题

我公司提供的 BLE 模块,通过串口接收和发送无字节限制。

在 iOS 系统下,与模块通讯时,目前 iOS 系统最大可以支持 90 字节的发送量,但是研究发现,iOS 内部是分包的,并且分包效率不高,因此请您将超过 20 个字节的数据进行分包发送,我们的模块在此方面做了优化,效率比 iOS 系统分包提高 10%。具体请参照我们的 iOS 例程。在 Android 系统下,与模块通讯时,每次发送给模块的字节不能超过 20 字节,如果要发送超 20 字节的数据,请分包发送。

七、实施 BLE 方案需要注意的问题

BLE 不是设计为传输大量数据的,但是其有距离远(100 英尺/60 米),功耗低(休眠模式下 9~800uA)等优势,请根据您的项目需求进行选型。

八、蓝牙模块常见问题自查方法

1、每一片模块出厂之前都通过串口写入一部分调试代码,模块串口保证无任何问题,出现问题不要着急,也不需要去怀疑模块的串口功能。模块串口出厂 100%合格。模块的串口电平是 TTL,如果和电脑连接请用 RS232 电平转换芯片或者相应的电路。发送 AT 指令的时候后面一定要加回车换行,有的串口助手有"发送新行"的选项,一定要要该选项。

- 2、请勿在设置里面搜索蓝牙, 手机系统默认在经典模式下, 不支持搜索 BLE 4.0 蓝牙。
- 3、两个模块之间的搜索,需要一个设为主,一个为从,用 AT+ROLE 进行配置。然以后发送 AT 指令进行搜索连接。