Timelapse-Box

Freitag, 18. November 2022

Ersteinrichtung: Feature-Branmch "timelapse-box" laden <u>Link</u>

15:58

Arduino Projekt öffnen:

In Arduino auf AlThinkerBoard umstellen,

Sowie Minmimal SPIFFS Partitionsschema einstellen (siehe dazu README.md)

Auf ESP32Cam Board flashen

SD-Karte einrichten:

Benötigt webcamview.html von hier: webcamview.html

Sowie password.txt von hier: password.txt

Und hostname.txt von hier: hostname.txt

Hier unbedingt einen eigenen Namen vergeben, um Dopplumngen zu vermeiden (z.B. einfach die Numer hochzählen)

Ersteinrichtung ESP32Cam:

AccessPoint verbinden, der gleichnamig zum ESP ist (esp32timelapse01, esp32timelapse02, ...) Passwort für das WLAN ist mit dem Passwort auf der SD-Karte identisch.


Browser öffnen (Firefox) und auf das AutoConnect Portal gehen (öffnet sich automatisch). Ansonsonsten IP 192.168.4.1 oder den Hostnamen verwenden (z.B. esp32timelapse01:80)

 $Wlan\ Zugangsdaten\ hinzufügen\ und\ warten,\ bis\ der\ ESP\ verbunden\ ist.\ Ggf.\ nochmal\ neu\ starten.$

Verwendung über Webbrowser:

Zugang über Firefox mittels IP oder hostname (<IP>:80 oder< hostname>:80).

Für den Prototyp lautet die IP 192.168.178.73:80 Oder der hostname esp32timelapse01:80



Links unten kommt man zum AUtoConnect Portal, wo die Kamera-Setting zu finden sind, sowie die AccessPoint Einstellungen und auch die Update Funktion, Über die eine neue Firmware aufgespielt werden kann.

Automation ON / OFF schaltet das Licht für den Timer-Shot ein bzw. aus. Power OM / OFF ist zur manuellen Steuerung der LEDs.



Update


Updating firmware

Select file: Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

SD-Karten-Zugriff:

Download FileZilla: https://filezilla-project.org/

Oben Links auf das Symbol klicken und neue Verbindung einstellen. Verbinden klicken.



Server: 192.168.178.73 oder esp32timelapse01

Benutzer: esp32timelapse01 Passwort: 123456789

Port: 21