PRUMID
POLYTECHNIQUE MARINE

GTPM-06-2026
WAVERUNNER / MOTOMARINE
(MOTEUR ET EQUIPEMENTS)

GUIDE TECHNIQUE PROFESSIONNEL
INSTALLATION – ENTRETIEN – DIAGNOSTIC – RÉPARATION









RCCM : CI-ABJ-03-2024-B12-00936 | N° CC : 2400701M | 21 BP 729 Abidjan 21

Adresse : Abidjan – Côte d'Ivoire
21 BP 729 Abidjan 21

E-mail : prumidpolytechniquemarine@gmail.com

Téléphones :
(+225) 01 02 02 49 84
(+225) 07 59 07 29 84

QUALITÉ SÉCURITÉ EST NOTRE PASSION

PERFORMANCE | SÉCURITÉ | ENTRETIEN | FIABILITÉ

PRUMID
POLYTECHNIQUE MARINE SARL

PRUMID-GTPM-06-2026

WAVERUNNER / MOTOMARINE — MOTEUR & ÉQUIPEMENTS

Diagnostic • Maintenance • Entretien • Jet pump et propulsion

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE SARL
Qualité – Sécurité est notre Passion

Adresse : Abidjan – Côte d'Ivoire | 21 BP 729 Abidjan 21
Téléphones : (+225) 0102024984 / (+225) 0759072984
E-mail : prumidpolytechmarine@gmail.com
Site : https://prumid-polytechnique-marine.github.io/prumid-polytechnique-marine/

AVERTISSEMENT : Support pédagogique général. Il ne remplace pas la notice constructeur, les procédures locales, une formation pratique ou les habilitations requises. Les valeurs de pression, température, couples, jeux, huile, bougies et intervalles dépendent du modèle exact. Ne jamais neutraliser une protection.

Sommaire technique

Thème	Contenu / vigilance
Identification et plaque signalétique	Marque, modèle, année, numéro de série, puissance, régime, type de moteur et prescriptions de service. **Vigilance :** Photographier et recopier la plaque avant commande de pièces.
Familles de motomarines	Motomarines récréatives, sportives, tourisme, assises et modèles debout; architectures variables. **Vigilance :** Ne pas transposer les procédures entre marques ou générations.
Moteur essence quatre temps	Admission, compression, combustion, détente, échappement, distribution et lubrification. **Vigilance :** Respecter les limites de régime, température et huile du modèle exact.
Moteur deux temps	Lubrification séparée ou mélange selon conception, admission et échappement spécifiques. **Vigilance :** Ne jamais supposer qu'un carburant ou lubrifiant est compatible sans la notice.
Injection électronique EFI	Pompe, injecteurs, pression, capteurs, ECU, connecteurs et codes défaut. **Vigilance :** Dépressuriser selon la procédure et ne jamais desserrer un circuit sous pression.
Suralimentation et intercooler	Compresseur/turbo selon modèle, conduits, échangeur d'air, refroidissement et lubrification. **Vigilance :** Inspecter les conduits et joints; éviter tout contact avec organes chauds ou tournants.
Circuit carburant	Réservoir, évent, robinet éventuel, pompe, filtres, injecteurs, conduites et retours. **Vigilance :** Toute fuite ou vapeur suspecte impose l'arrêt, la ventilation et la mise en sécurité.
Qualité du carburant	Contamination par eau, dépôts, vieillissement, stockage et propreté du réservoir. **Vigilance :** Ne pas utiliser de carburant contaminé; éliminer les déchets dans une filière adaptée.
Admission d'air et filtre	Filtre, conduits, colliers, restriction et éventuelle prise d'air. **Vigilance :** Un filtre humide, colmaté ou mal monté peut réduire la puissance.
Échappement et silencieux	Collecteur, conduits, silencieux, refroidissement éventuel et corrosion. **Vigilance :** Contrôler les fuites de gaz et le risque de pénétration d'eau.
Lubrification moteur	Niveau, viscosité, spécification, pompe, filtre, refroidisseur et pression. **Vigilance :** La pression d'huile basse impose l'arrêt conformément au manuel.
Vidange et filtre à huile	Préparation, récupération, remplacement du filtre, joint, remplissage et contrôle après essai. **Vigilance :** Quantité et périodicité sont propres au modèle; ne pas surremplir.
Refroidissement moteur	Circuit eau de mer, circuit fermé ou combinaison selon la conception; pompe et échangeurs. **Vigilance :** Ne jamais faire tourner à sec; suivre exactement la procédure de rinçage du fabricant.
Prise d'eau et crépine	Grille, entrée d'eau, obstruction, débris et fixation. **Vigilance :** Retirer les débris seulement moteur arrêté et propulsion sécurisée.
Pompe à eau et turbine auxiliaire	Turbine, couvercle, joint, arbre, durites et débit selon conception. **Vigilance :** Une turbine endommagée peut provoquer une surchauffe rapide.
Surchauffe	Niveau, débit, obstruction, turbine, capteurs, échangeur, conduites et charge. **Vigilance :** Ne jamais ouvrir un circuit chaud; réduire la charge et arrêter selon les alarmes.
Thermostat et capteurs thermiques	Thermostat, sonde, connecteurs, seuils et affichage de température. **Vigilance :** Comparer les mesures aux données du constructeur; éviter les tests improvisés.
Batterie et fixation	Type de batterie, état, fixation, bornes, corrosion, ventilation et coupe-circuit. **Vigilance :** Éviter les étincelles, courts-circuits et inversions de polarité.
Démarreur et circuit de lancement	Relais, solénoïde, démarreur, câbles, connexions et interverrouillages. **Vigilance :** Prévenir tout démarrage accidentel avant intervention.
Système de charge	Alternateur moteur, régulateur, courroie selon modèle, tension et connexions. **Vigilance :** Les mesures électriques doivent être réalisées par une personne compétente.
Voyants et alarmes	Température, pression d'huile, régime, batterie, injection et défauts enregistrés. **Vigilance :** Noter le code et les conditions avant toute remise à zéro.
ECU et diagnostic électronique	Calculateur, capteurs, connecteurs, historique, données en direct et procédure constructeur. **Vigilance :** Ne pas reprogrammer ni contourner les protections sans autorisation.
Démarrage et arrêt	Contrôles préalables, coupe-circuit, commandes, séquence de démarrage et arrêt. **Vigilance :** Le coupe-circuit de sécurité doit être opérationnel avant mise à l'eau.
Fumée et odeurs	Fumée anormale, odeur de carburant, huile brûlée, échappement et condensation. **Vigilance :** La couleur ou l'odeur seule ne suffit pas à confirmer la cause.
Vibrations et bruits	Supports, arbre, turbine, impeller, accouplement, cavitation et pièces desserrées. **Vigilance :** Arrêter en cas de vibration soudaine, bruit métallique ou perte de commande.
Jet pump : principe	Prise d'eau, grille, impeller, stator, diffuseur, buse et déflecteur de marche arrière. **Vigilance :** La géométrie et les jeux varient selon le modèle et la marque.
Impeller et bague d'usure	Pales, jeu, dommages, corps étranger, bague et surface interne du corps de pompe. **Vigilance :** Un jeu excessif ou une pale endommagée réduit la poussée et peut causer des vibrations.
Stator et buse de propulsion	Aubes fixes, buse orientable, fixation, direction et inspection visuelle. **Vigilance :** Ne pas intervenir lorsque le moteur ou la propulsion peut tourner.
Marche arrière et reverse bucket	Déflecteur, câble/commande, actionneur et réglage de course selon modèle. **Vigilance :** Vérifier le mouvement libre et la commande dans un environnement sécurisé.
Direction et commandes	Guidon, câbles, pivots, connecteurs, commande électronique et retour au neutre. **Vigilance :** Toute perte de direction ou de commande impose de suspendre l'utilisation.
Cavitation et perte de poussée	Débris, impeller, bague, admission d'air, charge et état de la coque. **Vigilance :** Distinguer cavitation, ventilation et simple obstruction à l'aide de contrôles sûrs.
Coque et arrimage	Coque, points de levage, sangles, remorque, supports et corrosion. **Vigilance :** Employer les points de levage et charges autorisés par le fabricant.
Lavage et rinçage après usage	Rinçage selon manuel, eau salée, dépôts, séchage et protection anticorrosion. **Vigilance :** Respecter la séquence et la durée prescrites; certains modèles ont des restrictions spécifiques.
Corrosion et anodes	Anodes sacrificielles, métaux dissemblables, connecteurs et stockage humide. **Vigilance :** Remplacer selon critères constructeur et éviter les combinaisons métalliques incompatibles.
Stockage et hivernage	Carburant, stabilisation si prescrite, batterie, rinçage, protection et couverture. **Vigilance :** Les procédures de stockage varient selon climat, durée et modèle.
Mise à l'eau et contrôle avant navigation	Bouchon de vidange, coque, carburant, batterie, coupe-circuit, direction et propulsion. **Vigilance :** Ne jamais mettre à l'eau avec une anomalie critique ou une fuite.
Entretien périodique	Contrôles avant chaque sortie, heures moteur, échéances calendaires et opérations annuelles. **Vigilance :** Suivre le plan constructeur, les conditions d'usage et l'historique réel.
Couples de serrage et consommables	Visserie, joints, filtres, huile, bougies, graisse et produits compatibles. **Vigilance :** Utiliser uniquement les références et couples prescrits pour le modèle.
Bougies et allumage	Bougies, écartement prescrit, bobines, connecteurs et traces d'encrassement. **Vigilance :** Laisser refroidir et empêcher le démarrage avant dépose.
Compression et état mécanique	Contrôles de compression ou tests spécifiques selon la procédure constructeur. **Vigilance :** Les tests nécessitent outils adaptés, méthode validée et technicien qualifié.
Pression d'air et suralimentation	Conduits, capteurs, intercooler, raccords et valeurs de diagnostic spécifiques. **Vigilance :** Ne pas inventer de pression cible; la prendre dans la documentation exacte.
Pompe à carburant et pression	Alimentation, relais, filtre, pression prescrite et alimentation électrique. **Vigilance :** Toute fuite ou pulvérisation de carburant impose l'arrêt immédiat.
Protection contre le démarrage accidentel	Coupe-circuit, clé, batterie isolée, étiquette et vérification de l'état sûr. **Vigilance :** Ne pas neutraliser les interverrouillages de sécurité.
Remorque, transport et arrimage	Sangles, points d'appui, charge, roue, éclairage et sécurisation du véhicule. **Vigilance :** Respecter les limites de charge et vérifier l'arrimage avant déplacement.
Accessoires et prise de force	Accessoires entraînés éventuels, raccordements, pompe auxiliaire et protections. **Vigilance :** N'appliquer une procédure PTO que si l'équipement existe réellement sur le modèle.

Thème	Contenu / vigilance
Hydraulique et actionneurs éventuels	Vérins, flexibles, fluide, actionneur de direction ou d'inversion selon équipement. **Vigilance :** Dépressuriser selon le manuel; ne jamais chercher une fuite sous pression avec la main.
Diagnostic des pannes	Démarrage, surchauffe, alarme, fumée, vibrations, puissance et commandes. **Vigilance :** Séparer les observations, les hypothèses et la cause réellement confirmée.
Essai après intervention	Contrôle statique, démarrage, alarmes, fuites, refroidissement et essai adapté. **Vigilance :** Un essai en eau doit être autorisé, sécurisé et réalisé dans les limites constructeur.
Fiche d'intervention et GMAO	Heures moteur, modèle, symptômes, mesures, pièces, main-d'œuvre et validation. **Vigilance :** Tracer les résultats et réserves avant de restituer l'équipement.
Sécurité de l'atelier et de l'eau	Ventilation, incendie, carburant, batteries, levage, noyade et environnement. **Vigilance :** Interrompre l'intervention si les conditions ne sont pas sûres.
Glossaire et formation	Terminologie, quiz, étude de cas et méthode de diagnostic structurée. **Vigilance :** Confirmer toute spécification technique dans les documents du fabricant.

Méthode PRUMID : identifier → sécuriser → inspecter → mesurer → comparer → corriger → tester → tracer.

FICHE 001 — Identification et plaque signalétique

Objectif : Marque, modèle, année, numéro de série, puissance, régime, type de moteur et prescriptions de service.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le modèle, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.
- Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.
- Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.
- Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.
- Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Photographier et recopier la plaque avant commande de pièces.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 002 — Familles de motomarines

Objectif : Motomarines récréatives, sportives, tourisme, assises et modèles debout; architectures variables.

Étape PRUMID — Sécuriser : Couper le moteur, retirer la clé/coupe-circuit et empêcher tout redémarrage.

Cas de diagnostic : température élevée. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne pas transposer les procédures entre marques ou générations.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 003 — Moteur essence quatre temps

Objectif : Admission, compression, combustion, détente, échappement, distribution et lubrification.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, coque, supports, câbles, durites et prise d'eau.

Cas de diagnostic : vibration de propulsion. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Respecter les limites de régime, température et huile du modèle exact.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 004 — Moteur deux temps

Objectif : Lubrification séparée ou mélange selon conception, admission et échappement spécifiques.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser l'instrument et la méthode prévus pour le modèle, avec les unités correctes.

Cas de diagnostic : batterie faible. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne jamais supposer qu'un carburant ou lubrifiant est compatible sans la notice.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 005 — Injection électronique EFI

Objectif : Pompe, injecteurs, pression, capteurs, ECU, connecteurs et codes défaut.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les valeurs réelles aux spécifications du constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : alarme moteur. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.
- Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.
- Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.
- Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.
- Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Dépressuriser selon la procédure et ne jamais desserrer un circuit sous pression.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 006 — Suralimentation et intercooler

Objectif : Compresseur/turbo selon modèle, conduits, échangeur d'air, refroidissement et lubrification.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et consommables compatibles.

Cas de diagnostic : consommation excessive. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Inspecter les conduits et joints; éviter tout contact avec organes chauds ou tournants.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 007 — Circuit carburant

Objectif : Réservoir, évent, robinet éventuel, pompe, filtres, injecteurs, conduites et retours.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, direction et propulsion en sécurité.

Cas de diagnostic : marche arrière difficile. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Toute fuite ou vapeur suspecte impose l'arrêt, la ventilation et la mise en sécurité.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

RCCM : CI-ABJ-03-2024-B12-00936 | N° CC : 2400701M
(+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com
(+225) 01 02 02 49 84 / 07 59 07 29 84

FICHE 008 — Qualité du carburant

Objectif : Contamination par eau, dépôts, vieillissement, stockage et propreté du réservoir.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai final et validation de remise en service.

Cas de diagnostic : fuite de carburant. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne pas utiliser de carburant contaminé; éliminer les déchets dans une filière adaptée.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 009 — Admission d’air et filtre

Objectif : Filtre, conduits, colliers, restriction et éventuelle prise d’air.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le modèle, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : eau dans le compartiment. Consigner les heures moteur, les conditions d’utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l’historique d’entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d’eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Un filtre humide, colmaté ou mal monté peut réduire la puissance.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 010 — Échappement et silencieux

Objectif : Collecteur, conduits, silencieux, refroidissement éventuel et corrosion.

Étape PRUMID — Sécuriser : Couper le moteur, retirer la clé/coupe-circuit et empêcher tout redémarrage.

Cas de diagnostic : perte de charge batterie. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Contrôler les fuites de gaz et le risque de pénétration d'eau.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 011 — Lubrification moteur

Objectif : Niveau, viscosité, spécification, pompe, filtre, refroidisseur et pression.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, coque, supports, câbles, durites et prise d'eau.

Cas de diagnostic : impeller endommagé. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : La pression d'huile basse impose l'arrêt conformément au manuel.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 012 — Vidange et filtre à huile

Objectif : Préparation, récupération, remplacement du filtre, joint, remplissage et contrôle après essai.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser l'instrument et la méthode prévus pour le modèle, avec les unités correctes.

Cas de diagnostic : corrosion des connecteurs. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Quantité et périodicité sont propres au modèle; ne pas surremplir.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 013 — Refroidissement moteur

Objectif : Circuit eau de mer, circuit fermé ou combinaison selon la conception; pompe et échangeurs.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les valeurs réelles aux spécifications du constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne jamais faire tourner à sec; suivre exactement la procédure de rinçage du fabricant.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 014 — Prise d’eau et crépine

Objectif : Grille, entrée d’eau, obstruction, débris et fixation.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et consommables compatibles.

Cas de diagnostic : température élevée. Consigner les heures moteur, les conditions d’utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l’historique d’entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d’eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Retirer les débris seulement moteur arrêté et propulsion sécurisée.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 015 — Pompe à eau et turbine auxiliaire

Objectif : Turbine, couvercle, joint, arbre, durites et débit selon conception.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, direction et propulsion en sécurité.

Cas de diagnostic : vibration de propulsion. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.
- Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.
- Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.
- Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.
- Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Une turbine endommagée peut provoquer une surchauffe rapide.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 016 — Surchauffe

Objectif : Niveau, débit, obstruction, turbine, capteurs, échangeur, conduites et charge.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai final et validation de remise en service.

Cas de diagnostic : batterie faible. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne jamais ouvrir un circuit chaud; réduire la charge et arrêter selon les alarmes.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 017 — Thermostat et capteurs thermiques

Objectif : Thermostat, sonde, connecteurs, seuils et affichage de température.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le modèle, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : alarme moteur. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Comparer les mesures aux données du constructeur; éviter les tests improvisés.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 018 — Batterie et fixation

Objectif : Type de batterie, état, fixation, bornes, corrosion, ventilation et coupe-circuit.

Étape PRUMID — Sécuriser : Couper le moteur, retirer la clé/coupe-circuit et empêcher tout redémarrage.

Cas de diagnostic : consommation excessive. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Éviter les étincelles, courts-circuits et inversions de polarité.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 019 — Démarreur et circuit de lancement

Objectif : Relais, solénoïde, démarreur, câbles, connexions et interverrouillages.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, coque, supports, câbles, durites et prise d'eau.

Cas de diagnostic : marche arrière difficile. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Prévenir tout démarrage accidentel avant intervention.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 020 — Système de charge

Objectif : Alternateur moteur, régulateur, courroie selon modèle, tension et connexions.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser l'instrument et la méthode prévus pour le modèle, avec les unités correctes.

Cas de diagnostic : fuite de carburant. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Les mesures électriques doivent être réalisées par une personne compétente.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 021 — Voyants et alarmes

Objectif : Température, pression d'huile, régime, batterie, injection et défauts enregistrés.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les valeurs réelles aux spécifications du constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : eau dans le compartiment. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Noter le code et les conditions avant toute remise à zéro.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 022 — ECU et diagnostic électronique

Objectif : Calculateur, capteurs, connecteurs, historique, données en direct et procédure constructeur.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et consommables compatibles.

Cas de diagnostic : perte de charge batterie. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne pas reprogrammer ni contourner les protections sans autorisation.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 023 — Démarrage et arrêt

Objectif : Contrôles préalables, coupe-circuit, commandes, séquence de démarrage et arrêt.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, direction et propulsion en sécurité.

Cas de diagnostic : impeller endommagé. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Le coupe-circuit de sécurité doit être opérationnel avant mise à l'eau.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 024 — Fumée et odeurs

Objectif : Fumée anormale, odeur de carburant, huile brûlée, échappement et condensation.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai final et validation de remise en service.

Cas de diagnostic : corrosion des connecteurs. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : La couleur ou l'odeur seule ne suffit pas à confirmer la cause.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 025 — Vibrations et bruits

Objectif : Supports, arbre, turbine, impeller, accouplement, cavitation et pièces desserrées.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le modèle, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Arrêter en cas de vibration soudaine, bruit métallique ou perte de commande.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 026 — Jet pump : principe

Objectif : Prise d'eau, grille, impeller, stator, diffuseur, buse et déflecteur de marche arrière.

Étape PRUMID — Sécuriser : Couper le moteur, retirer la clé/coupe-circuit et empêcher tout redémarrage.

Cas de diagnostic : température élevée. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : La géométrie et les jeux varient selon le modèle et la marque.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 027 — Impeller et bague d’usure

Objectif : Pales, jeu, dommages, corps étranger, bague et surface interne du corps de pompe.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, coque, supports, câbles, durites et prise d’eau.

Cas de diagnostic : vibration de propulsion. Consigner les heures moteur, les conditions d’utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l’historique d’entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d’eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Un jeu excessif ou une pale endommagée réduit la poussée et peut causer des vibrations.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 028 — Stator et buse de propulsion

Objectif : Aubes fixes, buse orientable, fixation, direction et inspection visuelle.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser l'instrument et la méthode prévus pour le modèle, avec les unités correctes.

Cas de diagnostic : batterie faible. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne pas intervenir lorsque le moteur ou la propulsion peut tourner.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____

Marque / modèle / série / heures moteur : _____

Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____

Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____

Mesures / unités / référence constructeur : _____

Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 029 — Marche arrière et reverse bucket

Objectif : Déflecteur, câble/commande, actionneur et réglage de course selon modèle.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les valeurs réelles aux spécifications du constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : alarme moteur. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Vérifier le mouvement libre et la commande dans un environnement sécurisé.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 030 — Direction et commandes

Objectif : Guidon, câbles, pivots, connecteurs, commande électronique et retour au neutre.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et consommables compatibles.

Cas de diagnostic : consommation excessive. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Toute perte de direction ou de commande impose de suspendre l'utilisation.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

RCCM : CI-ABJ-03-2024-B12-00936 | N° CC : 2400701M
(+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com
(+225) 01 02 02 49 84 / 07 59 07 29 84

FICHE 031 — Cavitation et perte de poussée

Objectif : Débris, impeller, bague, admission d'air, charge et état de la coque.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, direction et propulsion en sécurité.

Cas de diagnostic : marche arrière difficile. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Distinguer cavitation, ventilation et simple obstruction à l'aide de contrôles sûrs.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 032 — Coque et arrimage

Objectif : Coque, points de levage, sangles, remorque, supports et corrosion.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai final et validation de remise en service.

Cas de diagnostic : fuite de carburant. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Employer les points de levage et charges autorisés par le fabricant.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 033 — Lavage et rinçage après usage

Objectif : Rinçage selon manuel, eau salée, dépôts, séchage et protection anticorrosion.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le modèle, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : eau dans le compartiment. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Respecter la séquence et la durée prescrites; certains modèles ont des restrictions spécifiques.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 034 — Corrosion et anodes

Objectif : Anodes sacrificielles, métaux dissemblables, connecteurs et stockage humide.

Étape PRUMID — Sécuriser : Couper le moteur, retirer la clé/coupe-circuit et empêcher tout redémarrage.

Cas de diagnostic : perte de charge batterie. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Remplacer selon critères constructeur et éviter les combinaisons métalliques incompatibles.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 035 — Stockage et hivernage

Objectif : Carburant, stabilisation si prescrite, batterie, rinçage, protection et couverture.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, coque, supports, câbles, durites et prise d'eau.

Cas de diagnostic : impeller endommagé. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Les procédures de stockage varient selon climat, durée et modèle.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 036 — Mise à l’eau et contrôle avant navigation

Objectif : Bouchon de vidange, coque, carburant, batterie, coupe-circuit, direction et propulsion.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser l’instrument et la méthode prévus pour le modèle, avec les unités correctes.

Cas de diagnostic : corrosion des connecteurs. Consigner les heures moteur, les conditions d’utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l’historique d’entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d’eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne jamais mettre à l’eau avec une anomalie critique ou une fuite.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 037 — Entretien périodique

Objectif : Contrôles avant chaque sortie, heures moteur, échéances calendaires et opérations annuelles.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les valeurs réelles aux spécifications du constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Suivre le plan constructeur, les conditions d'usage et l'historique réel.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 038 — Couples de serrage et consommables

Objectif : Visserie, joints, filtres, huile, bougies, graisse et produits compatibles.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et consommables compatibles.

Cas de diagnostic : température élevée. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Utiliser uniquement les références et couples prescrits pour le modèle.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 039 — Bougies et allumage

Objectif : Bougies, écartement prescrit, bobines, connecteurs et traces d'encrassement.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, direction et propulsion en sécurité.

Cas de diagnostic : vibration de propulsion. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Laisser refroidir et empêcher le démarrage avant dépose.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 040 — Compression et état mécanique

Objectif : Contrôles de compression ou tests spécifiques selon la procédure constructeur.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai final et validation de remise en service.

Cas de diagnostic : batterie faible. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Les tests nécessitent outils adaptés, méthode validée et technicien qualifié.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 041 — Pression d’air et suralimentation

Objectif : Conduits, capteurs, intercooler, raccords et valeurs de diagnostic spécifiques.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le modèle, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : alarme moteur. Consigner les heures moteur, les conditions d’utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l’historique d’entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d’eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne pas inventer de pression cible; la prendre dans la documentation exacte.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 042 — Pompe à carburant et pression

Objectif : Alimentation, relais, filtre, pression prescrite et alimentation électrique.

Étape PRUMID — Sécuriser : Couper le moteur, retirer la clé/coupe-circuit et empêcher tout redémarrage.

Cas de diagnostic : consommation excessive. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Toute fuite ou pulvérisation de carburant impose l'arrêt immédiat.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 043 — Protection contre le démarrage accidentel

Objectif : Coupe-circuit, clé, batterie isolée, étiquette et vérification de l'état sûr.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, coque, supports, câbles, durites et prise d'eau.

Cas de diagnostic : marche arrière difficile. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne pas neutraliser les interverrouillages de sécurité.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 044 — Remorque, transport et arrimage

Objectif : Sangles, points d'appui, charge, roue, éclairage et sécurisation du véhicule.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser l'instrument et la méthode prévus pour le modèle, avec les unités correctes.

Cas de diagnostic : fuite de carburant. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Respecter les limites de charge et vérifier l'arrimage avant déplacement.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 045 — Accessoires et prise de force

Objectif : Accessoires entraînés éventuels, raccordements, pompe auxiliaire et protections.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les valeurs réelles aux spécifications du constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : eau dans le compartiment. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : N'appliquer une procédure PTO que si l'équipement existe réellement sur le modèle.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 046 — Hydraulique et actionneurs éventuels

Objectif : Vérins, flexibles, fluide, actionneur de direction ou d'inversion selon équipement.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et consommables compatibles.

Cas de diagnostic : perte de charge batterie. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Dépressuriser selon le manuel; ne jamais chercher une fuite sous pression avec la main.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

RCCM : CI-ABJ-03-2024-B12-00936 | N° CC : 2400701M
(+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com
(+225) 01 02 02 49 84 / 07 59 07 29 84

FICHE 047 — Diagnostic des pannes

Objectif : Démarrage, surchauffe, alarme, fumée, vibrations, puissance et commandes.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, direction et propulsion en sécurité.

Cas de diagnostic : impeller endommagé. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Séparer les observations, les hypothèses et la cause réellement confirmée.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 048 — Essai après intervention

Objectif : Contrôle statique, démarrage, alarmes, fuites, refroidissement et essai adapté.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai final et validation de remise en service.

Cas de diagnostic : corrosion des connecteurs. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Un essai en eau doit être autorisé, sécurisé et réalisé dans les limites constructeur.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 049 — Fiche d’intervention et GMAO

Objectif : Heures moteur, modèle, symptômes, mesures, pièces, main-d’œuvre et validation.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le modèle, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : démarre puis cale. Consigner les heures moteur, les conditions d’utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l’historique d’entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d’eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Tracer les résultats et réserves avant de restituer l’équipement.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 050 — Sécurité de l’atelier et de l’eau

Objectif : Ventilation, incendie, carburant, batteries, levage, noyade et environnement.

Étape PRUMID — Sécuriser : Couper le moteur, retirer la clé/coupe-circuit et empêcher tout redémarrage.

Cas de diagnostic : température élevée. Consigner les heures moteur, les conditions d’utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l’historique d’entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d’eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Interrompre l’intervention si les conditions ne sont pas sûres.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 051 — Glossaire et formation

Objectif : Terminologie, quiz, étude de cas et méthode de diagnostic structurée.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, coque, supports, câbles, durites et prise d'eau.

Cas de diagnostic : vibration de propulsion. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.
- Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.
- Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.
- Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.
- Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Confirmer toute spécification technique dans les documents du fabricant.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 052 — Identification et plaque signalétique

Objectif : Marque, modèle, année, numéro de série, puissance, régime, type de moteur et prescriptions de service.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser l'instrument et la méthode prévus pour le modèle, avec les unités correctes.

Cas de diagnostic : fumée ou odeur anormale. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Photographier et recopier la plaque avant commande de pièces.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 053 — Familles de motomarines

Objectif : Motomarines récréatives, sportives, tourisme, assises et modèles debout; architectures variables.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les valeurs réelles aux spécifications du constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : perte de poussée. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne pas transposer les procédures entre marques ou générations.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 054 — Moteur essence quatre temps

Objectif : Admission, compression, combustion, détente, échappement, distribution et lubrification.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et consommables compatibles.

Cas de diagnostic : démarreur ne tourne pas. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Respecter les limites de régime, température et huile du modèle exact.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 055 — Moteur deux temps

Objectif : Lubrification séparée ou mélange selon conception, admission et échappement spécifiques.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, direction et propulsion en sécurité.

Cas de diagnostic : ralenti instable. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne jamais supposer qu'un carburant ou lubrifiant est compatible sans la notice.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 056 — Injection électronique EFI

Objectif : Pompe, injecteurs, pression, capteurs, ECU, connecteurs et codes défaut.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai final et validation de remise en service.

Cas de diagnostic : cavitation suspectée. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Dépressuriser selon la procédure et ne jamais desserrer un circuit sous pression.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 057 — Suralimentation et intercooler

Objectif : Compresseur/turbo selon modèle, conduits, échangeur d'air, refroidissement et lubrification.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le modèle, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : direction dure. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Inspecter les conduits et joints; éviter tout contact avec organes chauds ou tournants.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 058 — Circuit carburant

Objectif : Réservoir, évent, robinet éventuel, pompe, filtres, injecteurs, conduites et retours.

Étape PRUMID — Sécuriser : Couper le moteur, retirer la clé/coupe-circuit et empêcher tout redémarrage.

Cas de diagnostic : fuite d'huile. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Toute fuite ou vapeur suspecte impose l'arrêt, la ventilation et la mise en sécurité.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

RCCM : CI-ABJ-03-2024-B12-00936 | N° CC : 2400701M
(+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com
(+225) 01 02 02 49 84 / 07 59 07 29 84

FICHE 059 — Qualité du carburant

Objectif : Contamination par eau, dépôts, vieillissement, stockage et propreté du réservoir.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, coque, supports, câbles, durites et prise d'eau.

Cas de diagnostic : surchauffe après rinçage. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne pas utiliser de carburant contaminé; éliminer les déchets dans une filière adaptée.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 060 — Admission d’air et filtre

Objectif : Filtre, conduits, colliers, restriction et éventuelle prise d’air.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser l’instrument et la méthode prévus pour le modèle, avec les unités correctes.

Cas de diagnostic : bruit de turbine. Consigner les heures moteur, les conditions d’utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l’historique d’entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d’eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Un filtre humide, colmaté ou mal monté peut réduire la puissance.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 061 — Échappement et silencieux

Objectif : Collecteur, conduits, silencieux, refroidissement éventuel et corrosion.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les valeurs réelles aux spécifications du constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : voyant de température. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Contrôler les fuites de gaz et le risque de pénétration d'eau.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 062 — Lubrification moteur

Objectif : Niveau, viscosité, spécification, pompe, filtre, refroidisseur et pression.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et consommables compatibles.

Cas de diagnostic : ne démarre pas. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : La pression d'huile basse impose l'arrêt conformément au manuel.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 063 — Vidange et filtre à huile

Objectif : Préparation, récupération, remplacement du filtre, joint, remplissage et contrôle après essai.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, direction et propulsion en sécurité.

Cas de diagnostic : pression d'huile basse. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Quantité et périodicité sont propres au modèle; ne pas surremplir.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 064 — Refroidissement moteur

Objectif : Circuit eau de mer, circuit fermé ou combinaison selon la conception; pompe et échangeurs.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai final et validation de remise en service.

Cas de diagnostic : fumée ou odeur anormale. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne jamais faire tourner à sec; suivre exactement la procédure de rinçage du fabricant.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 065 — Prise d’eau et crépine

Objectif : Grille, entrée d’eau, obstruction, débris et fixation.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le modèle, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : perte de poussée. Consigner les heures moteur, les conditions d’utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l’historique d’entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d’eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Retirer les débris seulement moteur arrêté et propulsion sécurisée.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 066 — Pompe à eau et turbine auxiliaire

Objectif : Turbine, couvercle, joint, arbre, durites et débit selon conception.

Étape PRUMID — Sécuriser : Couper le moteur, retirer la clé/coupe-circuit et empêcher tout redémarrage.

Cas de diagnostic : démarreur ne tourne pas. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Une turbine endommagée peut provoquer une surchauffe rapide.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 067 — Surchauffe

Objectif : Niveau, débit, obstruction, turbine, capteurs, échangeur, conduites et charge.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, coque, supports, câbles, durites et prise d'eau.

Cas de diagnostic : ralenti instable. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne jamais ouvrir un circuit chaud; réduire la charge et arrêter selon les alarmes.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 068 — Thermostat et capteurs thermiques

Objectif : Thermostat, sonde, connecteurs, seuils et affichage de température.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser l'instrument et la méthode prévus pour le modèle, avec les unités correctes.

Cas de diagnostic : cavitation suspectée. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Comparer les mesures aux données du constructeur; éviter les tests improvisés.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 069 — Batterie et fixation

Objectif : Type de batterie, état, fixation, bornes, corrosion, ventilation et coupe-circuit.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les valeurs réelles aux spécifications du constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : direction dure. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Éviter les étincelles, courts-circuits et inversions de polarité.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 070 — Démarreur et circuit de lancement

Objectif : Relais, solénoïde, démarreur, câbles, connexions et interverrouillages.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et consommables compatibles.

Cas de diagnostic : fuite d'huile. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Prévenir tout démarrage accidentel avant intervention.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 071 — Système de charge

Objectif : Alternateur moteur, régulateur, courroie selon modèle, tension et connexions.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, direction et propulsion en sécurité.

Cas de diagnostic : surchauffe après rinçage. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Les mesures électriques doivent être réalisées par une personne compétente.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

RCCM : CI-ABJ-03-2024-B12-00936 | N° CC : 2400701M
(+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com
(+225) 01 02 02 49 84 / 07 59 07 29 84

FICHE 072 — Voyants et alarmes

Objectif : Température, pression d'huile, régime, batterie, injection et défauts enregistrés.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai final et validation de remise en service.

Cas de diagnostic : bruit de turbine. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Noter le code et les conditions avant toute remise à zéro.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 073 — ECU et diagnostic électronique

Objectif : Calculateur, capteurs, connecteurs, historique, données en direct et procédure constructeur.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le modèle, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : voyant de température. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.
- Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.
- Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.
- Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.
- Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne pas reprogrammer ni contourner les protections sans autorisation.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 074 — Démarrage et arrêt

Objectif : Contrôles préalables, coupe-circuit, commandes, séquence de démarrage et arrêt.

Étape PRUMID — Sécuriser : Couper le moteur, retirer la clé/coupe-circuit et empêcher tout redémarrage.

Cas de diagnostic : ne démarre pas. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Le coupe-circuit de sécurité doit être opérationnel avant mise à l'eau.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 075 — Fumée et odeurs

Objectif : Fumée anormale, odeur de carburant, huile brûlée, échappement et condensation.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, coque, supports, câbles, durites et prise d'eau.

Cas de diagnostic : pression d'huile basse. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.
- Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.
- Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.
- Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.
- Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : La couleur ou l'odeur seule ne suffit pas à confirmer la cause.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 076 — Vibrations et bruits

Objectif : Supports, arbre, turbine, impeller, accouplement, cavitation et pièces desserrées.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser l'instrument et la méthode prévus pour le modèle, avec les unités correctes.

Cas de diagnostic : fumée ou odeur anormale. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Arrêter en cas de vibration soudaine, bruit métallique ou perte de commande.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 077 — Jet pump : principe

Objectif : Prise d'eau, grille, impeller, stator, diffuseur, buse et déflecteur de marche arrière.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les valeurs réelles aux spécifications du constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : perte de poussée. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : La géométrie et les jeux varient selon le modèle et la marque.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 078 — Impeller et bague d’usure

Objectif : Pales, jeu, dommages, corps étranger, bague et surface interne du corps de pompe.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et consommables compatibles.

Cas de diagnostic : démarreur ne tourne pas. Consigner les heures moteur, les conditions d’utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l’historique d’entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d’eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Un jeu excessif ou une pale endommagée réduit la poussée et peut causer des vibrations.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 079 — Stator et buse de propulsion

Objectif : Aubes fixes, buse orientable, fixation, direction et inspection visuelle.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, direction et propulsion en sécurité.

Cas de diagnostic : ralenti instable. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne pas intervenir lorsque le moteur ou la propulsion peut tourner.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 080 — Marche arrière et reverse bucket

Objectif : Déflecteur, câble/commande, actionneur et réglage de course selon modèle.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai final et validation de remise en service.

Cas de diagnostic : cavitation suspectée. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Vérifier le mouvement libre et la commande dans un environnement sécurisé.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 081 — Direction et commandes

Objectif : Guidon, câbles, pivots, connecteurs, commande électronique et retour au neutre.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le modèle, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : direction dure. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Toute perte de direction ou de commande impose de suspendre l'utilisation.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 082 — Cavitation et perte de poussée

Objectif : Débris, impeller, bague, admission d'air, charge et état de la coque.

Étape PRUMID — Sécuriser : Couper le moteur, retirer la clé/coupe-circuit et empêcher tout redémarrage.

Cas de diagnostic : fuite d'huile. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Distinguer cavitation, ventilation et simple obstruction à l'aide de contrôles sûrs.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 083 — Coque et arrimage

Objectif : Coque, points de levage, sangles, remorque, supports et corrosion.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, coque, supports, câbles, durites et prise d'eau.

Cas de diagnostic : surchauffe après rinçage. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Employer les points de levage et charges autorisés par le fabricant.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 084 — Lavage et rinçage après usage

Objectif : Rinçage selon manuel, eau salée, dépôts, séchage et protection anticorrosion.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser l'instrument et la méthode prévus pour le modèle, avec les unités correctes.

Cas de diagnostic : bruit de turbine. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Respecter la séquence et la durée prescrites; certains modèles ont des restrictions spécifiques.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 085 — Corrosion et anodes

Objectif : Anodes sacrificielles, métaux dissemblables, connecteurs et stockage humide.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les valeurs réelles aux spécifications du constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : voyant de température. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Remplacer selon critères constructeur et éviter les combinaisons métalliques incompatibles.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 086 — Stockage et hivernage

Objectif : Carburant, stabilisation si prescrite, batterie, rinçage, protection et couverture.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et consommables compatibles.

Cas de diagnostic : ne démarre pas. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

- Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.
- Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.
- Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.
- Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.
- Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.
- Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.
- Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.
- Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Les procédures de stockage varient selon climat, durée et modèle.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 087 — Mise à l’eau et contrôle avant navigation

Objectif : Bouchon de vidange, coque, carburant, batterie, coupe-circuit, direction et propulsion.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, direction et propulsion en sécurité.

Cas de diagnostic : pression d’huile basse. Consigner les heures moteur, les conditions d’utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l’historique d’entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d’eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne jamais mettre à l’eau avec une anomalie critique ou une fuite.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 088 — Entretien périodique

Objectif : Contrôles avant chaque sortie, heures moteur, échéances calendaires et opérations annuelles.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai final et validation de remise en service.

Cas de diagnostic : fumée ou odeur anormale. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Suivre le plan constructeur, les conditions d'usage et l'historique réel.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 089 — Couples de serrage et consommables

Objectif : Visserie, joints, filtres, huile, bougies, graisse et produits compatibles.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le modèle, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : perte de poussée. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Utiliser uniquement les références et couples prescrits pour le modèle.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 090 — Bougies et allumage

Objectif : Bougies, écartement prescrit, bobines, connecteurs et traces d'encrassement.

Étape PRUMID — Sécuriser : Couper le moteur, retirer la clé/coupe-circuit et empêcher tout redémarrage.

Cas de diagnostic : démarreur ne tourne pas. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Laisser refroidir et empêcher le démarrage avant dépose.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 091 — Compression et état mécanique

Objectif : Contrôles de compression ou tests spécifiques selon la procédure constructeur.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, coque, supports, câbles, durites et prise d'eau.

Cas de diagnostic : ralenti instable. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Les tests nécessitent outils adaptés, méthode validée et technicien qualifié.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 092 — Pression d’air et suralimentation

Objectif : Conduits, capteurs, intercooler, raccords et valeurs de diagnostic spécifiques.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser l’instrument et la méthode prévus pour le modèle, avec les unités correctes.

Cas de diagnostic : cavitation suspectée. Consigner les heures moteur, les conditions d’utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l’historique d’entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d’eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne pas inventer de pression cible; la prendre dans la documentation exacte.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 093 — Pompe à carburant et pression

Objectif : Alimentation, relais, filtre, pression prescrite et alimentation électrique.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les valeurs réelles aux spécifications du constructeur et à l'historique.

Cas de diagnostic : direction dure. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Toute fuite ou pulvérisation de carburant impose l'arrêt immédiat.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 094 — Protection contre le démarrage accidentel

Objectif : Coupe-circuit, clé, batterie isolée, étiquette et vérification de l'état sûr.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et consommables compatibles.

Cas de diagnostic : fuite d'huile. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne pas neutraliser les interverrouillages de sécurité.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 095 — Remorque, transport et arrimage

Objectif : Sangles, points d'appui, charge, roue, éclairage et sécurisation du véhicule.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, direction et propulsion en sécurité.

Cas de diagnostic : surchauffe après rinçage. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Respecter les limites de charge et vérifier l'arrimage avant déplacement.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 096 — Accessoires et prise de force

Objectif : Accessoires entraînés éventuels, raccordements, pompe auxiliaire et protections.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai final et validation de remise en service.

Cas de diagnostic : bruit de turbine. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : N'appliquer une procédure PTO que si l'équipement existe réellement sur le modèle.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 097 — Hydraulique et actionneurs éventuels

Objectif : Vérins, flexibles, fluide, actionneur de direction ou d'inversion selon équipement.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le modèle, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : voyant de température. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Dépressuriser selon le manuel; ne jamais chercher une fuite sous pression avec la main.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 098 — Diagnostic des pannes

Objectif : Démarrage, surchauffe, alarme, fumée, vibrations, puissance et commandes.

Étape PRUMID — Sécuriser : Couper le moteur, retirer la clé/coupe-circuit et empêcher tout redémarrage.

Cas de diagnostic : ne démarre pas. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Séparer les observations, les hypothèses et la cause réellement confirmée.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 099 — Essai après intervention

Objectif : Contrôle statique, démarrage, alarmes, fuites, refroidissement et essai adapté.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, coque, supports, câbles, durites et prise d'eau.

Cas de diagnostic : pression d'huile basse. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Un essai en eau doit être autorisé, sécurisé et réalisé dans les limites constructeur.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 100 — Fiche d’intervention et GMAO

Objectif : Heures moteur, modèle, symptômes, mesures, pièces, main-d’œuvre et validation.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser l’instrument et la méthode prévus pour le modèle, avec les unités correctes.

Cas de diagnostic : fumée ou odeur anormale. Consigner les heures moteur, les conditions d’utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l’historique d’entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d’eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Tracer les résultats et réserves avant de restituer l’équipement.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 101 — Sécurité de l’atelier et de l’eau

Objectif : Ventilation, incendie, carburant, batteries, levage, noyade et environnement.

Étape PRUMID — Comparer : Comparer les valeurs réelles aux spécifications du constructeur et à l’historique.

Cas de diagnostic : perte de poussée. Consigner les heures moteur, les conditions d’utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l’historique d’entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d’eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Interrompre l’intervention si les conditions ne sont pas sûres.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 102 — Glossaire et formation

Objectif : Terminologie, quiz, étude de cas et méthode de diagnostic structurée.

Étape PRUMID — Corriger : Traiter la cause confirmée avec des pièces, fluides et consommables compatibles.

Cas de diagnostic : démarreur ne tourne pas. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Confirmer toute spécification technique dans les documents du fabricant.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 103 — Identification et plaque signalétique

Objectif : Marque, modèle, année, numéro de série, puissance, régime, type de moteur et prescriptions de service.

Étape PRUMID — Tester : Vérifier fonctionnement, alarmes, refroidissement, direction et propulsion en sécurité.

Cas de diagnostic : batterie faible. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Photographier et recopier la plaque avant commande de pièces.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 104 — Familles de motomarines

Objectif : Motomarines récréatives, sportives, tourisme, assises et modèles debout; architectures variables.

Étape PRUMID — Tracer : Enregistrer heures, mesures, cause, pièces, essai final et validation de remise en service.

Cas de diagnostic : alarme moteur. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne pas transposer les procédures entre marques ou générations.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

RCCM : CI-ABJ-03-2024-B12-00936 | N° CC : 2400701M
(+225) 0102024984 / (+225) 0759072984 • prumidpolytechmarine@gmail.com
(+225) 01 02 02 49 84 / 07 59 07 29 84

FICHE 105 — Moteur essence quatre temps

Objectif : Admission, compression, combustion, détente, échappement, distribution et lubrification.

Étape PRUMID — Préparer : Identifier le modèle, les heures, le système de propulsion et les documents applicables.

Cas de diagnostic : consommation excessive. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Respecter les limites de régime, température et huile du modèle exact.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 106 — Moteur deux temps

Objectif : Lubrification séparée ou mélange selon conception, admission et échappement spécifiques.

Étape PRUMID — Sécuriser : Couper le moteur, retirer la clé/coupe-circuit et empêcher tout redémarrage.

Cas de diagnostic : marche arrière difficile. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Ne jamais supposer qu'un carburant ou lubrifiant est compatible sans la notice.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 107 — Injection électronique EFI

Objectif : Pompe, injecteurs, pression, capteurs, ECU, connecteurs et codes défaut.

Étape PRUMID — Inspecter : Contrôler visuellement fuites, coque, supports, câbles, durites et prise d'eau.

Cas de diagnostic : fuite de carburant. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Dépressuriser selon la procédure et ne jamais desserrer un circuit sous pression.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

FICHE 108 — Suralimentation et intercooler

Objectif : Compresseur/turbo selon modèle, conduits, échangeur d'air, refroidissement et lubrification.

Étape PRUMID — Mesurer : Utiliser l'instrument et la méthode prévus pour le modèle, avec les unités correctes.

Cas de diagnostic : eau dans le compartiment. Consigner les heures moteur, les conditions d'utilisation, les alarmes, les travaux récents et les valeurs mesurées.

Contrôles techniques

■ Identifier marque, modèle, série, heures moteur et notice constructeur.

■ Retirer clé/coupe-circuit; empêcher tout démarrage accidentel et sécuriser la propulsion.

■ Inspecter fuites, corrosion, supports, durites, câbles et coque.

■ Vérifier les niveaux et consommables selon la procédure du modèle.

■ Choisir un instrument adapté; noter unités, conditions et résultat réel.

■ Comparer aux valeurs constructeur et à l'historique d'entretien.

■ Corriger uniquement la cause confirmée avec pièces compatibles.

■ Tester en sécurité : alarmes, refroidissement, commandes et propulsion.

Schéma fonctionnel pédagogique

Réservoir / pompe	Filtre / turbo*	Cylindres / huile	Prise d'eau / pompe	Impeller / buse

Point de vigilance : Inspecter les conduits et joints; éviter tout contact avec organes chauds ou tournants.

Fiche de relevé / intervention

Date / site / technicien : _____
Marque / modèle / série / heures moteur : _____
Huile _____ Refroidissement _____ Batterie _____ Jet pump _____
Symptôme / alarme / code défaut / conditions : _____
Mesures / unités / référence constructeur : _____
Cause / action / pièces / essai final / visa : _____

Réception et remise en service

- Modèle, série et heures moteur relevés.
- Fuites de carburant, huile et refroidissement contrôlées.
- Prise d’eau, turbine/impeller et buse inspectés moteur sécurisé.
- Batterie, coupe-circuit et commandes vérifiés.
- Coque, bouchon de vidange, supports et arrimage contrôlés.
- Alarmes, direction et marche arrière vérifiées selon notice.
- Essai final réalisé en conditions sûres et résultats consignés.
- Fiche d’intervention complétée et validation obtenue.

Technicien : _____ Responsable : _____

Date : _____ Signature / visa : _____

Le médaillon PRUMID en pied de page est une signature graphique, non une signature manuscrite authentifiée ni une certification réglementaire.