Стр.
Техническое обслуживание топливной аппаратуры 37
Обслуживание форсунок 37
Обслуживание топливного насоса высокого давления 37
Установка топливного насоса высокого давления и его привода на двигатель 38
Обслуживание фильтра тонкой очистки топлива. 40
Замена сменного фильтра для топлива 41
Обслуживание фильтра грубой очистки топлива. 42
Слив отстоя из топливных фильтров 43
Обслуживание воздушного фильтра 43
Обслуживание инерционного масляного фильтра 43
Обслуживание воздушного фильтра сухого типа 44
Проверка герметичности впускного тракта изделия с двигателем 45
Техническое обслуживание системы охлаждения 47
Удаление накипи из системы охлаждения 48
Техническое обслуживание электрооборудования 48
Установка генератора на двигатель 49
Обслуживание стартера 49
Установка стартера на двигатель 49
Обслуживание электрофакельного устройства 50
Возможные неисправности двигателя и способы их устранения 51
СЦЕПЛЕНИЕ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 58
Сцепления ЯМЗ-236, ЯМЗ-238. 58
Регулировка положения упорного кольца оттяжных рычагов 61
Эксплуатация сцепления. 62
Техническое обслуживание сцепления 63
Техническое обслуживание коробки передач 63
Возможные неисправности сцепления и коробки передач и способы их устранения 66
ПРИЛОЖЕНИЕ 68
Моменты затяжки основных резьбовых соединений 68
Маркирование и пломбирование 70