
CH57x BLE 协议栈子程序库说明

版本: V1.1 http://wch.cn

1、概述

CH57x集成2.4GHz RF收发器和基带及链路控制,单端RF接口,无需外部电感,简化板级设计。CH57xBLE.LIB提供了低功耗蓝牙4.2子程序库,支持4种广播类型,连接通信,支持长包传输,以函数库的形式实现,提供应用层的API调用,快速开发低功耗蓝牙产品。

协议栈由 Host (主机协议层)和 Controller (控制协议层)组成,结构如下:



链路层(Link Layer)

RF 控制器。它控制设备处于准备(standby)、广播(advertising)、监听/扫描(scanning)、初始化(initiating)、连接(connected)这五种状态中一种。围绕这几种状态,BLE 设备可以执行广播和连接等操作,链路层定义了在各种状态下的数据包格式、时序规范和接口协议。

通用访问规范(Generic Access Profile)

BLE 设备内部功能对外接口层。它规定了三个方面: GAP 角色、模式和规程、安全问题。主要管理蓝牙设备的广播,连接和设备绑定。

广播者——不可以连接的一直在广播的设备

观察者——可以扫描广播设备,但不能发起建立连接的设备

从机——可以被连接的广播设备,可以在单个链路层连接中作为从机

主机——可以扫描广播设备并发起连接,在单个链路层或多链路层中作为主机

逻辑链路控制协议(Logical Link Control and Adaptation Protocol)

主机与控制器直接的适配器,提供数据封装服务。它向上连接应用层,向下连接控制器层,使上层应用操作无需关心控制器的数据细节,。

安全管理协议(Security Manager)

提供配对和密匙分发服务,实现安全连接和数据交换。

属性传输协议(Attribute Protocol)

定义了属性实体的概念,包括 UUID、句柄和属性值,规定了属性的读、写、通知等操作方法和细节。

通用属性规范(Generic Attribute Profile)

定义了使用 ATT 的服务框架和配置文件的结构,两个设备应用数据的通信是通过协议栈的 GATT 层实现。

GATT 服务端——为 GATT 客户端提供数据服务的设备 GATT 客户端——从 GATT 服务器读写应用数据的设备

2、库配置变量

2.1 协议栈全局变量

通过 BLE_LibInit 函数配置。见 CH57x_BLEInit 函数。

	····
MEMAddr	蓝牙协议栈缓存首地址(默认值:无,必须配置)
MEMLen	蓝牙协议栈缓存的长度(默认值:无,必须配置)
SNVAddr	存储配置信息首地址(默认值:无,不保存配对信息,需配置)
SNVBlock	存储配置信息块大小(默认值: 512)
SNVNum	存储配置信息块数(默认值: 1)
AttMtu	配置 ATT_MTU(有效范围[27, 251], 默认值: 27, 表示 ATT_MTU=23)
RxNumMax	协议栈缓存数据包个数(默认值: 10)
TxNumEvent	一个连接事件发送最大包个数(默认值:1,建议不大于5)
TxPower	发送功率(默认值: 0x15(0DBm))
WakeUpTime	配置唤醒后需要的时间,以 RTC 一个计数为单位(默认值: 70)
OscRC32KEnable	使能内部 RC 作为 32K 时钟源(默认: 0, 外部 32K 晶振; 1, 内部 RC)
WindowWidening	窗口扩展(默认: 4, 不需要配置)
BLE1rq0ff	关闭蓝牙中断(默认:0,开启中断;1,关闭中断,不建议配置)
MacAddr[8]	配置 MAC 地址(小端)(默认值:出厂值,如配置则优先使用配置值)
WaiteWindow	等待连接事件窗口(默认: 30, 不需要配置)

注:灰色标记为需配置信息,其他部分使用默认值即可。

2.2 GAP 参数

写函数 GAP GetParamValue. 读函数 GAP SetParamValue。

y 山 x ··································		
TGAP_CONN_PAUSE_PERIPHERAL	从机建立连接后,到发送参数更新请求的超时时间,单位	
	秒 (默认值: 5)	
TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MIN	限时可发现广播模式下的最小广播间隔,单位:0.625ms,	
	范围: 0x0020 到 0x4000(默认值: 160)	
TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MAX	限时可发现广播模式下的最大广播间隔,单位:0.625ms,	
	范围: 0x0020 到 0x4000(默认值: 160)	
TGAP_GEN_DISC_ADV_INT_MIN	通用广播模式下的最小广播间隔,单位:0.625ms,范围:	
	0x0020 到 0x4000(默认值:160)	
TGAP_GEN_DISC_ADV_INT_MAX	通用广播模式下的最大广播间隔,单位:0.625ms,范围:	
	0x0020 到 0x4000(默认值:160)	

2.3 GAP Role参数

读函数: GAPRole GetParameter, 写函数: GAPRole SetParameter。

		- 1					
GAPROLE_PROF I	LER0LE	GAP 角色型	配置				
GAPROLE_ADVER	T_ENABLED	广播使能	配置,0:	关闭广播,	1: 打	「开广播 「开广播	

GAPROLE_ADVERT_DATA	广播数据配置,最大 31 字节
GAPROLE_SCAN_RSP_DATA	扫描应答数据配置,最大 31 字节
GAPROLE_ADVERT_OFF_TIME	限时可发现广播模式下关闭广播的时间配置,单位秒(默认值为30秒)
GAPROLE_PARAM_UPDATE_ENABLE	连接参数更新使能,主动发起连接变量更新请求
GAPROLE_MIN_CONN_INTERVAL	连接参数更新建议的最小连接间隔,默认值为 6,单位 1.25ms
GAPROLE_MAX_CONN_INTERVAL	连接参数更新建议的最大连接间隔,默认值为 3200, 单位 1. 25ms
GAPROLE_SLAVE_LATENCY	连接参数更新建议的从延迟应答,默认值为0,范围0~499
GAPROLE_TIMEOUT_MULTIPLIER	连接参数更新建议的超时,默认值为 1000,范围 10~3200, 单位 10ms

2.4 GAP 服务参数

读函数: GGS_GetParameter, 写函数: GGS_SetParameter。

GGS DEVICE NAME ATT	最大 21 字节,设备名称,连接后显示在系统中

2.5 BondMgr 参数

读写函数 GAPBondMgr_GetParameter, GAPBondMgr_SetParameter。

<u> </u>	, = =
	连接绑定信息是否保存
GAPBOND_BOND I NG_ENABLED	0: 关闭(默认)
	1: 开启
	连接绑定过程中配对的交互能力
	0x00: 只显示(默认)
CARROND IO CARARILITIES	0x01:只显示,只可以输入是或否
GAPBOND_IO_CAPABILITIES	0x02: 只有输入
	0x03: 无显示无输入
	0x04: 既有显示,又可以输入
	连接绑定过程中的配对模式
CARROND DAIRING MODE	0x00:不允许配置
GAPBOND_PAIRING_MODE	0x01:等待配对请求
	0x02:主动发起配对请求(默认)
CARRONE REFAULT BACCORE	连接绑定过程中的配对 PIN 码, 范围:000000~999999
GAPBOND_DEFAULT_PASSCODE	默认值: 6个0

3、库函数

3.1 库子程序

分类	函数名	简要说明
	BLE_LibInit	库初始化
	TMOS_RandRegister	随机值产生函数注册
# + 3 %	TMOS_Rc32KRegister	32K 时钟校准函数注册
│ 基本函数 │	TMOS_SleepRegister	执行睡眠唤醒函数注册
	TMOS_TimerInit	系统时间初始化
	TMOS_SystemProcess	执行系统处理

	GAP_GetParamValue	读 GAP 参数
	GAP_SetParamValue	写 GAP 参数
	GAPRole_GetParameter	读 GAP Role 参数
 GAP 函数	GAPRole_SetParameter	写 GAP Role 参数
UAF 函数	GGS_GetParameter	读 GAP 服务参数
	GGS_SetParameter	写 GAP 服务参数
	GAPBondMgr_GetParameter	读绑定相关参数
	GAPBondMgr_SetParameter	写绑定相关参数
	GATTServApp_InitCharCfg	初始化特性配置值
	GATTServApp_ReadCharCfg	读特性配置值
GATT 函数	GATTServApp_RegisterService	注册一个 GAAT 属性列表并添加该服务的 读写回调函数
	pfnGATTReadAttrCB_t	读属性值回调函数
	pfnGATTWriteAttrCB_t	写属性值回调函数
	GATT_Notification	主动通知函数

3.2 BLE_LibInit

函数原型	u32 BLE_LibInit(bleConfig_t* pCfg)
输入	pCfg: 库配置结构体指针
输出	无
返回	返回0表示成功,其他值错误
作用	初始化蓝牙库,并配置功能,必须在使用其他库函数之前调用

3.3 TMOS_RandRegister

函数原型	void TMOS_RandRegister(pfnRandCB randCB)
输入	随机值生成函数指针
输出	无
返回	无
作用	注册一个随机值生成函数,必须使用,在 BLE_LibInit 函数后调用

3.4 TMOS_SleepRegister

函数原型	void TMOS_Rc32KRegister(pfnHSECalibrationCB rcCB)
输入	32K RC 校准函数指针
输出	无
返回	无
作用	使用内部 32K RC 时调用,注册一个 32K RC 校准函数,用于校准时钟

3.5 TMOS_Rc32KRegister

函数原型	void TMOS_Rc32KRegister(pfnHSECalibrationCB rcCB)
输入	32K RC 校准函数指针
输出	无
返回	无
作用	使用内部 32K RC 时调用,注册一个 32K RC 校准函数,用于校准时钟

3.6 TMOS_TimerInit

函数原型	void TMOS_TimerInit (void)
输入	无
输出	无
返回	无
作用	系统时间初始化,必须再 RTC 初始化之后调用

3.7 TMOS_SystemProcess

函数原型	void TMOS_SystemProcess(void)
输入	无
输出	无
返回	无
作用	执行系统处理

3.8 GAP_GetParamValue

函数原型	uint16 GAP_GetParamValue(uint16 paramID)
输入	paramID: 需要读的 GAP 参数的索引值 IDs
输出	无
返回	参数值
作用	获取当前 GAP 参数值

3.9 GAP_SetParamValue

函数原型	bStatus_t GAP_SetParamValue(uint16 paramID, u16 paramValue)
输入	paramID: 需要写的 GAP 参数的索引值 IDs paramValue: 写入的值
输出	无
返回	0:表示成功,2:表示参数无效
作用	写 GAP 参数值

3.10 GAPRole_GetParameter

函数原型	bStatus_t GAPRole_GetParameter(uint16 param, void *pValue)
输入	paramID: 需要读的 GAP 参数的索引值 IDs pValue: 数组指针
输出	获取的 GAP Role 参数
返回	0:表示成功,2:表示参数无效
作用	获取当前 GAP Role 参数值

3.11 GAPRole_SetParameter

函数原型	bStatus_t GAPRole_SetParameter(uint16 param, uint8 len, void *pValue)
输入	paramID: 需要写的 GAP 参数的索引值 IDs len: 写入参数长度 pValue: 写入参数值
输出	无
返回	0:表示成功,2:表示参数无效
作用	写 GAP Role 参数值

3.12 GGS_GetParameter

函数原型	bStatus_t GGS_GetParameter(uint8 param, void *value)
输入	paramID: 需要读的 GAP 参数的索引值 IDs value: 数组指针
输出	获取的 GAP 服务参数
返回	0:表示成功,2:表示参数无效
作用	获取当前 GAP 服务参数值

3.13 GGS_SetParameter

函数原型	bStatus_t GGS_SetParameter(uint8 param, uint8 len, void *value)
输入	paramID: 需要写的 GAP 参数的索引值 IDs len: 写入参数长度 value: 写入参数值
输出	无
返回	0:表示成功,2:表示参数无效
作用	写 GAP 服务参数值

${\tt 3.\,14~GAPBondMgr_GetParameter}$

函数原型	bStatus_t GAPBondMgr_GetParameter(uint16 param, void *pValue)
输入	paramID: 需要读的 GAP 参数的索引值 IDs

	pValue: 数组指针
输出	获取的 GAP 绑定参数
返回	0:表示成功,2:表示参数无效
作用	获取当前 GAP 绑定参数值

$3.15~{\sf GAPBondMgr_SetParameter}$

函数原型	bStatus_t GGS_SetParameter(uint8 param, uint8 len, void *value)
输入	paramID: 需要写的 GAP 参数的索引值 IDs len: 写入参数长度 value: 写入参数值
输出	无
返回	0:表示成功,2:表示参数无效
作用	写 GAP 绑定参数值

3.16 GATTServApp_InitCharCfg

函数原型	void GATTServApp_InitCharCfg(uint16 connHandle, gattCharCfg_t
	*charCfgTbl)
输入	connHandle: 连接句柄.
	charCfgTbl: 特性值列表
输出	无
返回	无
作用	初始化特性值置值

3.17 GATTServApp_ReadCharCfg

函数原型	uint16 GATTServApp_ReadCharCfg(uint16 connHandle, gattCharCfg_t
四奴尽空	*charCfgTbl)
输入	connHandle: 连接句柄.
押人	charCfgTbl: 特性值列表
输出	无
返回	特性值
作用	读取特性值

3.18 GATTServApp_RegisterService

	bStatus_t GATTServApp_RegisterService(gattAttribute_t *pAttrs,		
ᅎᄴᇊᇎᆈ	uint16 numAttrs,		
函数原型	uint8 encKeySize,		
	gattServiceCBs_t *pServiceCBs)		
tA.)	pAttrs: 要注册的属性表		
输入	numAttrs: 属性数量		

	encKeySize: 加密 KEY 最小值 pServiceCBs: 服务回调函数指针			
输出	无			
返回	0:表示成功,其他值表示失败			
作用	注册一个 GAAT 属性列表并添加该服务的读写回调函数			

GATTServApp_RegisterService 函数内部会分配一个 gattService_t 结构体,并且把 pAttrs, numAttrs, encKeySize 这 3 个参数赋值给 gattService_t 结构体,CH579 协议栈会把所有 gattService_t 结构体链成一个列表。所有服务都是有 gattAttribute_t 数组组成,gattServiceCBs_t 结构体中的 pfnReadAttrCB,pfnWriteAttrCB 回调函数提供对当前服务的读写操作,如果属性权限中定义 GATT_PERMIT_AUTHOR_READ或者 GATT_PERMIT_AUTHOR_WRITE,协议栈会调用 pfnAuthorizeAttrCB 回调函数来处理,只有 pfnAuthorizeAttrCB 返回成功后,才会允许读写当前属性。

3.19 pfnGATTReadAttrCB_t

	typedef uint8 (*pfnGATTReadAttrCB_t)(uint16 connHandle,				
函数原型	gattAttribute_t *pAttr,				
	uint8 *pValue,				
	uint16 *pLen,				
	uint16 offset,				
	uint16 maxLen,				
	uint8 method);				
	connHandle:连接句柄,表示不同的连接;				
	pAttr: 指向被读取的属性;				
	pValue: 指向被读取的属性值;				
	pLen: 函数返回后,实际被读取的数据长度;				
输入	Offset:被读取的属性值的偏移,如果属性长度超过 ATT_MTU-1 时,用块读取				
	(Read Blob)才会用到 Offset,其他情况都是 0;				
	maxLen: pValue 缓冲区的最大长度;				
	Method: 读属性时所用的方法,可能值(0x0A=Read Request), (0x0C=Read Blob				
	Request) 等。				
输出	读取的数据内容和长度				
返回	0:表示成功,其他值表示失败				
作用	读属性值回调函数				

3.20 pfnGATTWriteAttrCB_t

	typedef uint8 (*pfnGATTWriteAttrCB_t)(uint16 connHandle,				
函数原型	gattAttribute_t *pAttr				
		uint8 *pValue,			
		uint16 len,			
		uint16 offset,			
		uint8 method);			
	connHandle: 连接句柄,表示不同的连接;				
输入	pAttr: 指向被写入的属性;				
	pValue: 指向被写入的属性值;				
	Len:被写入的属性值长度;				

	Offset: 被写入的属性值的偏移; Method: 写属性时所用的方法,可能值(0x12 = Write Request),(0x52 = Write			
	Command)等。			
输出	无			
返回	0:表示成功,其他值表示失败			
作用	写属性值回调函数			

3.21 GATT_ Notification

	bStatus_t GATT_Notification(uint16 connHandle,			
函数原型	attHandleValueNoti_t *pNoti,			
	uint8 authenticated)			
输入	connHandle: 连接句柄,表示不同的连接; pNoti: 通知信息; authenticated: whether an authenticated link is required			
输出	无			
返回	0:表示成功,其他值表示失败			
作用	用于服务端主动发送数据包,并且不需要应答			

4、使用指南

4.1 库配置步骤

- 1、调用基本函数初始化全局变量,注册随机值、RC 校准、睡眠唤醒等回调函数
- 2、 初始化 RTC, 然后调用系统时间初始化函数
- 3、调用 GAP 函数初始化广播参数,角色,连接相关参数,设备名称,绑定相关参数
- 4、如果是连接通信,初始化 GATT 函数,注册 GATT 服务,读写回调函数
- 5、启动设备进入广播态,等待连接
- 6、进入连接态完成枚举过程,通过回调通知应用层
- 7、通过读写属性回调来收发数据,或者通过通知方式主动发送数据

4.2 系统管理

协议栈提供了丰富的系统管理的编程接口,主要包括任务管理和消息管理。

任务管理——多任务管理方式可以实现数据共享,合理分配各任务来提高效率,多任务运行实际上只有一个任务在运行,但是可以使用任务调度的策略将多个任务进行调度,每个任务占用一定的时间,所有的任务通过时间分片的方式处理。


消息管理——消息是一个带有数据的事件,用于协议栈各层之间传递数据,支持同时添加多个消息。而任务只是去执行一个相应的操作(调用事件处理函数去处理)。

4.3 属性、特性和服务的关系

一个配置文件最少要包含一个服务,一个服务必须包含一个服务声明,这里可以是主服务或者次服务。可能包含一个或者多个引用声明,必须最少包含一个特性。

4.3.1 属性

- (1) 属性句柄:一个索引值,可以用来区别不同的属性,句柄值有效范围是 0x0001~0xFFFF.
- (2) 属性类型: 2字节或者 16字节的 UUID。
- (3) 属性值:属性值和长度是根据属性类型来确定的。例如:属性类型是 0x2800,属性值就是一个服务的 UUID;如果属性类型是自定义的 0xFFF0,属性值就是应用层自定义的数据。



4.3.2 特性

(1) 特性定义:

必须包含:一个特性声明和一个特性值声明。特性值声明必须紧跟在特性声明之后,也就是这2

个属性句柄值是连续的。

可能包含:特性扩展属性声明;

特性用户描述声明;

客户端特性配置声明;

特性格式声明。

(2) 特性声明:

由属性句柄(2 字节、属性类型(2 或 16 字节)、 属性值(5 或 19 字节)构成。这里属性类型被蓝牙联盟组织分配的 UUID 是 0X2803.

属性句柄	属性类型	属性值			属性许可
OXNNNN	0×2803《特性》	特性性质	特性值句柄	特 性 值 UUID	可读

属性值:

- 1字节特性性质;
- 2字节特性值属性句柄,也就是后面的特性值声明的属性句柄;
- 2字节特性 UUID, 也就是后面的特性值声明的属性类型。

属性值	大小	描述
特性性质	1 字节	特性各个位的定义
特性值句柄	2 字节	特性值属性的句柄值
特性值 UUID	2或者16字节	特性值属性的类型

属性值中的1字节性质定义:

性质 值		描述		
广播	0x01	如果此位设置,需要用到服务器特性配置描述符来使能		
读取	0x02	如果此位设置,特性值允许被读取		
写命令(无应答写)	0x04	如果此位设置,特性值允许写入,没有应答		
写入(有应答)	0x08	如果此位设置,特性值允许被写入,有应答		

通知	0x10	如果此位设置,特性值允许主动上报给客户端,客户端 端没有应答,需要用到客户端特性配置描述符来使能
指示	0x20	如果此位设置,特性值允许主动上报给客户端,客户端端有应答,需要用到客户端特性配置描述符来使能
加密写命令	0x40	如果此位设置,加密后写命令
扩展属性	0x80	如果此位设置,说明是个扩展属性

(3) 特性值声明:

由属性句柄(2字节、属性类型(2或16字节)、属性值(长度可变)构成。

属性句柄	属性类型	属性值	属性许可
0×NNNN	0xuuuu, 16 或 128 位特性 UUID	特性值	由上层定义

(4) 特性用户描述声明:

属性句柄	属性类型	属性值	属性许可	
0×NNNN	0x2901《特性用户描述》	UTF-8 字符串	由上层定义	

(5) 客户端特性配置声明:

属性句柄	属性类型	属性值	属性许可	
0×NNNN	0x2902《客户端特性配置》	端特性配置位	由上层定义	

配置	值	描述		
通知	0x0001	服务器可以主动通知属性值给客户端		
指示	0x0002	服务器将属性值指示给客户端,并得到客户端的确认		
保留值	0xFFF4			

如果特性声明中的性质定义了通知,客户端特性配置声明就需要添加到特性中。

4.3.3 服务

(1) 服务声明:

主要服务声明属性类型是 0X2800; 次要服务声明属性类型是 0X2801; 属性值是 2 字节或 16 字节的 UUID。

属性句柄	属性类型	属性值	属性许可
0× NNNN	0x2800《首要服务》,或 0x2801《次要服务》	16或128位服务UUID	可读

(2) 引用声明:

引用声明必须在服务声明之后,特性声明之前;

属性类型被蓝牙联盟组织分配的 UUID 是 0X2802;

属性值是 2 字节或 16 字节的 UUID;

服务的引用声明不能形成环型,如:服务 A 中定义了一个引用声明引用到服务 B,服务 B 中也定义一个引用声明引用到服务 A。

属性句柄	属性类型	属性值			属性许可	
0×NNNN	0×2802《引用》	引用的服务 属性句柄	组结束句柄	服 务 UUID	的	可读