PSA Grip V02 출력 / 조립 의뢰서

B안: 알루미늄 보호케이스 수납

예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

STL_PRINT/01_Main_Frame.stl 1개

STL_PRINT/02_Locking_Gate.stl 1개

STL_PRINT/03_Grip_Connector.stl 1개

STL_PRINT/04_Collapsible_Grip.stl 2개

STL_PRINT/05_Phone_Base.stl 1개

STL_PRINT/06_TPU_Side_Liner.stl 2개

01~05 PETG,06 TPU85 - 95A 또는 실리콘 재단 대체.

0.4노즐/0.2레이어/외벽6+/초기 하중 검토 인필100% 시작 조건.

출력 방향은 제안:01 측면세움,02 눕힘,04 축구멍수직,03/05 판면바닥.

서포트/브림/빈층/구멍막힘/층간 하중을 업체가 슬라이서에서 검토.

실제 슬라이싱/출력/강도 시험은 미실행.

프레임과 연결판 M3 4개 외 카드 교체에 나사나 고정핀은 없음.

자석4개, 축핀4개, 인덱스핀2개, R클립6개,심/패드 별도.

자석은 새 프린트부에만 접착, 기존 카드 / 슬랩 / 알루미늄 케이스 접착 금지.

조립 / 검수 순서

1. 실제 수납물을 측정해 A/B 규격 선택. 더미로 맞춤 먼저 확인.

2. 서포트 제거 / R0.5 디버링 / 핀 구멍 게이지 검사.

3. 프레임 - 연결판 M3 체결, 머리가 수납물에 닿지 않는지 검사.

4. 링크2개 + 회전핀4개 + R클립4개 조립, 축 유격을 심으로 조절.

5. 0/90도 인덱스핀2개 + R클립2개로 각도 고정.

6. 자석 극성/포켓 맞춤 후 승인 접착 / 양생. 자석 탈락 시험.

7. 패드 부착 후 게이트를 들어 더미 삽입. 양쪽 발을 내려 닫음.

8. 손으로 +Y 밀림/게이트 들림/슬랩 흠집 확인.

9. 폰 케이스 재질에 맞는 접착 선정 / 표면처리 / 압착 / 양생.

10. 독립 폰 테더와 더미로 보고서의 하중/온도/낙하 시험.

게이트 개방은 +Z 들어올림 후 +Y 분리. 자석 성능 미검증.

접착 베이스는 케이스에 남음. 하부 회전핀2개로 본체 분리.

거치/UV/자석 유지력/접착 유지력/실물 강도는 미검증.

블랙 단색:모두 검정. 투톤:프레임/베이스 검정,게이트/연결판/링크 실버.

프린터가 미정이므로 G - code 없음. PDF 자체는 프린터 입력이 아님.