Laboratorium 2

- 0. Przypomnij sobie ćwiczenie nr 5 z laboratorium 1.
- 1. W schemacie układu jak z ćwiczenia 5 z laboratorium 1 ustal M =16. Przed kwantowaniem dołóż blok, który dodaje szum górnopasmowy. Szum górnopasmowy d można uzyskać przez przefiltrowanie szumu białego o amplitudzie A*q filtrem Butterwortha rzędu 5. o częstotliwości odcięcia 2/M.


Dla kilku wartości A (np. 10 1 0.1 0.01 i koniecznie 0) wykonaj w pętli analizę jak w ćwiczeniu 5 laboratorium 1. W każdym przypadku narysować widmo sygnału błędu kwantowania.

Jak dodanie szumu górnopasmowego wpływa na kwant efektywny i dlaczego?

2. Zaimplementuj i przetestuj model modulatora sigma delta w postaci funkcji

$$[y, e] = sigmadelta(x)$$

gdzie x to podany sygnał y to sygnał skwantowany, a e to błąd kwantowania.



- 3. W schemacie układu jak z jak z ćwiczenia 5 z laboratorium zastąp blok kwantyzera modulatorem sigma delta. Następnie wykonaj te same polecenia co w tamtym ćwiczeniu i porównaj wyniki.
- 4. Zaimplementować i przetestować model modulatora sigma delta drugiego rzędu w postaci funkcji

```
y = sigmadelta2(x)
```

gdzie x to podany sygnał y to sygnał skwantowany

5. W schemacie układu jak z ćwiczenia 5 z laboratorium zastąpić blok kwantyzera modulatorem sigma delta drugiego rzędu. Następnie wykonaj te same polecenia co w tamtym ćwiczeniu i porównaj wyniki.

