TRA 2020Z Ćwiczenie 6

Temat: rozkodowanie sygnału DVB-T do postaci konstelacji – korekcja częstotliwości i fazy

W ćw 5 zajęliśmy się zagadnieniem wyodrębnienia sygnału z szerszego widma radiowego oraz wstępną synchronizacją ramek.

W niniejszym ćwiczeniu postaramy się uzyskać obraz tzw. konstelacji QAM-64, czyli dojść do miejsca, w którym kończy się przetwarzanie sygnałów a zaczyna obszar telekomunikacji - protokołów, bitów, kanałów itd..

uwaga redakcyjna: w ćw. 5 opieraliśmy się na artykule, w którym używano pojęcia "frame" na oznaczenie tego, co aktualnie nazywa się "symbol".

Część teoretyczna – jak wygląda sygnał OFDM w środku


Sens modulacji OFDM to "upchanie" jak najwięcej danych w ograniczonym paśmie przy zachowaniu odporności na transmisję wielodrogową. Osiąga się to transmitując mnóstwo dość powolnych strumieni bitów na różnych częstotliwościach (tzw. podnośnych) - podnośne dobrane są tak, żeby dało się je upakować gęsto, ale aby dały się rozdzielić w odbiorniku.

Modulacja OFDM

Studenci zapewne pamiętają 😊 że DFT ma własność ortogonalności - to znaczy, że sygnał o jednej z częstotliwości fs*k1/N nie ma nic wspólnego z sygnałem o innej częstotliwości fs*k2/N.

Ściślej:

- iloczyn tych sygnałów (o ile k1!=k2) uśredniony za N próbek równy jest zeru
- Filtr dopasowany do N próbek sygnału 1 kompletnie wytnie sygnał 2
- N-punktowa FFT sygnału 1 będzie miała niezerową próbkę tylko dla k=k1, a sygnału 2 tylko dla k=k2.



Dlatego w OFDM używa się podnośnych o częstotliwościach fc+fs*k/N, gdzie:

fc - główna nośna (carrier) - na przykład 522MHz


fs - częstotliwość próbkowania (w standardzie: B*8/7, gdzie B- szerokość kanału, na przykład 8 MHz)

N – liczba podnośnych (na przykład 8192, z czego 6817 jest używanych, a pozostałe, na końcach pasma, nie są nadawane dla zachowania odstępu od następnego kanału)


k – numer podnośnej (od –N/2 do +N/2-1)

Ortogonalność podnośnych jest zachowana, gdy uśredniamy (filtrujemy, liczymy FFT) za N próbek sygnału. To znaczy, że symbol ma mieć N próbek (i do tego jeszcze dodajemy trochę - np. 1/8*N – na odstęp ochronny, o którym za chwilę).


Na każdej podnośnej jakoś koduje się kilka bitów (od QPSK – 2 bity dla DAB, po 64-QAM – 6 bitów dla DVB-T, a nawet 256-QAM dla DVB-T2) - czyli zmienia się fazę i ew. amplitudę danej podnośnej. Przykład kodu 64-QAM:



Podsumowując - w nadajniku modulujemy naraz 6817 podnośnych (używając 8192 punktowego IFFT):




Po czym w odbiorniku demodulujemy je w ten sam sposób - używając 8192 punktowego FFT; dostajemy wtedy fazę i amplitudę każdej podnośnej:



Problem wielodrogowości

(bardzo krótko)

Jeśli sygnał dociera do odbiornika dwoma drogami: np. "na wprost" oraz poprzez odbicie od wieżowca, odbieramy sumę sygnałów o różnych opóźnieniach. To znaczy, że kawałek poprzedniego symbolu nakłada się nam (sumując) na symbol bieżący. Dlatego potrzebny jest odstęp ochronny (GI).



W standardzie OFDM wypełnia się ten odstęp (GI) kopią fragmentu sygnału z końca symbolu, dlatego również nazywamy to "Cyclic Prefix" (CP).


Takie wypełnienie powoduje, że charakter (zespolona sinusoida) sygnału się nie zmienia wskutek zsumowania mnóstwa wielodrogowych kopii – zmienia się tylko amplituda i faza...

Synchronizacja

Aby poprawnie rozkodować sygnał, musimy:


- Skorygować błąd częstotliwości nośnej między nadajnikiem i odbiornikiem (synchronizacja częstotliwości) to w ćw 6 mamy już przygotowane.
- Odnaleźć początki symboli (synchronizacja czasu) tak jak robiliśmy to w ćw 5.
- Wyrównać fazy i amplitudy dla różnych podnośnych (8 MHz to już sporo, fazy będą więc różne, i różnie zniekształci się amplituda).

Synchronizacja czasu



W tym celu wymnażamy sygnał ze swoją kopią sprzężoną i przesuniętą o 8192 – kiedy prefiks (GI na rysunku) będzie wymnożony przez fragment, z którego był wzięty, to zadziała ta sama matematyka

którą znamy i stosujemy w filtrze dopasowanym. Uśredniony wynik mnożenia będzie duży (i rzeczywisty).



Rys: wynik mnożenia (moduł) - niebieski; po uśrednieniu za długość GI – czerwony.

Synchronizacja częstotliwości

Jeśli jednak mamy błąd częstotliwości nadajnik-odbiornik (zawsze mamy, nikt nie nosi w odbiorniku zegara atomowego), to w/w wynik mnożenia nie będzie rzeczywisty. Jego faza pokaże nam o ile zdążyła odjechać faza jednego zegara względem drugiego na odcinku od GI do fragmentu, którego on jest kopią.

Na tej podstawie możemy skorygować częstotliwość - modulując sygnał. (w tym ćwiczeniu sygnał mamy już skorygowany).

Mamy natomiast inny problem - sygnał jest próbkowany z częstotliwością 12 MHz zamiast 64/7= 9.1429 MHz – o tym kolejna sekcja.

Transformata świergotowa zamiast przepróbkowania


Aby poprawnie zadziałało dekodowanie OFDM (wyizolowanie każdej z N podnośnych), musimy obliczyć widmo dla konkretnych N częstotliwości. Najprościej mieć N próbek sygnału na długości symbolu i obliczyć N-punktową FFT.

Jeśli tak nie jest (my mamy więcej: 10752 zamiast 8192, bo mamy sygnał spróbkowany z wyższą częstotliwością), możemy:

- Przepróbkować sygnał i potem zrobić FFT-8192
- Od razu obliczyć z tych 10752 próbek widmo dla wybranych 8192 częstotliwości

Wykorzystamy opcję drugą i zastosujemy transformatę świergotową (Chirp-Z Tranzform, CZT).

W skrócie: CZT oblicza to samo co DFT, tylko w innych punktach na płaszczyźnie Z.



Rys: 16 punktowe FFT a 16-punktowe CZT przy 24 próbkach danych (A=exp(-j*pi*16/24), W= exp(-j*2*pi*1/24))

Otóż CZT oblicza się poprzez 3 operacje FFT i jedno wymnożenie wektora przez wektor chirp (czyli stosunkowo tanio), i uzyskuje się wartości transformaty Z w punktach określonych wzorem

$$z_k = A \cdot W^{-k}, k = 0, 1, \ldots, M-1$$

gdzie A i W to dowolne liczby zespolone, a M nie musi być równe liczbie próbek sygnału. To znaczy, że możemy m.in. obliczyć transformatę Z na spirali (to nas tu nie interesuje), albo na dowolnym fragmencie okręgu jednostkowego (rysunek) - to przy odpowiednim doborze punktu początkowego A i kroku W daje nam taki sam efekt, jak przepróbkowanie i FFT.

Po to, aby dostać widmo z N=10752 próbek sygnału (przy Fs=12 MHz) obliczone w M=8192 punktach częstotliwości rozłożonych w zakresie od –½* 9.1429 MHz do +½ * 9.1429 MHz, musimy punkt startowy A ustawić na exp(-1i* ... (i tu wstawić kąt odpowiadający 4.xx MHz przy pi oznaczającym 6 MHz)), a krok W na 1/8192 z 9.1429 MHz /12 MHz (oczywiście znowu przeliczone na exp(-1i* kąt)).

Warto po obliczeniu W i A kazać Matlabowi wyrysować na płaszczyźnie Z gdzie leżą punkty z_k - można wtedy uniknąć głupich pomyłek.

Synchronizacja (korekcja) fazy i amplitudy


Aby poprawnie zdekodować QAM, trzeba znać fazę początkową sygnału i jego amplitudę. Niestety, na różnych podnośnych jest ona różnie zniekształcona w trakcie propagacji. Aby to skorygować, potrzebny jest jakiś wzorzec, punkt odniesienia. W standardzie DVB-T w tym celu na wybranych podnośnych (zmieniających się w czasie według znanego wzorca) nadaje się sygnał o znanej fazie i amplitudzie – tzw. piloty.

Uwaga: W standardzie DAB stosuje się DQPSK – bity zakodowane są w różnicy fazy między m-tym a m-1-szym symbolem. Wtedy korekta fazy nie jest potrzebna.

W ćwiczeniu użyjemy wiedzy o tym, gdzie są piloty stałe. Funkcja pilots=get_pilots('8k') poda nam indeksy podnośnych, na którym mają być piloty. Potem:

- Dowiemy się, jakie mają być wartości tych pilotów: wk_sequence=get_wk_sequence(6817), pilot_vals=(4/3 * 2 * (1/2 - wk_sequence(pilots)))
- Obliczymy jaki jest błąd fazy i amplitudy (porównując faktyczne wartości ze wzorcem): dane(pilots)./pilot_vals
- Przeinterpolujemy błąd na te podnośne, na których są dane (więc nie wiemy jaką mają mieć fazę i amplitudę) (help interp1)
- Podzielimy dane przez błąd => czyli je skorygujemy.

Wtedy wyświetlone wyniki we współrzędnych Re-Im powinny dać obraz podobny do poniższego - tu jest modulacja QAM-16, a "dodatkowe" ciapki to są nieskompensowane piloty zmienne,



... albo jeszcze ładniejszy, gdy "odgadniemy" że badamy symbol o numerze X i zapytamy, gdzie są stałe i zmienne piloty w symbolu nr X (get_pilots('8k',X)).

(hint: pierwszy symbol w danych signal.mat ma numer 3)

W rzeczywistości można te błędy uśredniać w czasie (warunki propagacji dla telewizora stacjonarnego nie zmieniają się bardzo szybko) i wykorzystać fakt, że wtedy mamy wiedzę o całym mnóstwie punktów do korekty w dziedzinie częstotliwości (ale tego na zajęciach nie zdążymy).

Część wykonawcza

Uwaga: instrukcja jest bardzo uproszczona, rzeczywistość za to jest bogata. Studenci w tym ćwiczeniu jeszcze bardziej niż poprzednio powinni angażować prowadzącego ©.

6 a) Wczytaj do Matlaba dane z serwera zawierające rzeczywiste sygnały naziemnej telewizji cyfrowej. Wyświetl widmo tego sygnału. Zauważ na widmie strukturę (pojedynczy kanał DVB-T).

(plik signal.mat - sygnał zespolony, który jest już zdemodulowany tak że fc jest sprowadzona do zera)

6 b) Wykorzystując strukturę sygnału wyznacz długość (w próbkach) pojedynczej ramki dla tego kanału. Użyj funkcji autokorelacji. Wyświetl wynik autokorelacji. Spróbuj znaleźć lokalne maksimum tej funkcji odpowiadające jednej z długości ramki dopuszczonych przez standard (patrz informacje na początku instrukcji). Pamiętaj o różnicy w częstotliwości próbkowania.

6 c) Zaimplementuj funkcję wyznaczającą początki symboli w sygnale:

```
cp_corr = correlate_cp(signal, symbol_length, CP);
```

Wyświetl sygnał cp_corr. Wyznacz początki symboli i wytnij jeden cały symbol.

6 d) Zaimplementuj funkcję wyznaczającą transformatę OFDM:

```
symbol FD = OFDM transform(symbol TD, symbol length, N)
```

wykorzystaj transformatę świergotową (funkcja czt()).

Dobra rada: po zdefiniowaniu parametrów A i W dla czt() wyświetl punkty na płaszczyźnie Z, dla których liczysz transformatę:

```
plot(A*W.^(-[0:M]), '*')
```

Korzystając z tej funkcji przetransformuj symbol do dziedziny częstotliwości.

Wyświetl przetransformowany sygnał.

- 6 e) Wytnij K = 6817 użytecznych środkowych częstotliwości z sygnału (odrzuć pozostałe). Wyświetl sygnał.
- 6 f) Zaimplementuj funkcję symbol out = symbol filter(symbol FD, pilots, wk sequence);

która na podstawie znanych położeń pilotów, ich faz i amplitud wyznaczy błąd, a następnie skoryguje sygnał.

Uzyskaj sekwencję pseudolosową:

```
wk_sequence = get_wk_sequence(6817);
```

Uzyskaj częstotliwości pilotów:

```
pilots = get pilots('8k', symbol number)
```

Sprawdź działanie swojej funkcji dla symbol_number = 0, 3. Wyświetl sygnał.