Construcciones del Kernel y Funciones de ayuda

Mg. Ing. Gonzalo E. Sanchez MSE - 2022

Construcciones del Kernel y Funciones de ayuda

- Macro container_of
- Listas enlazadas
- Mecanismo sleep
- Administración de delay y timers
- Kernel locking
- Work queue

- El kernel es una porción de código que no depende de ningún otro módulo, biblioteca C o software de terceros.
- Implementa muchos mecanismos que se encuentran en otras bibliotecas para poder lograr funcionalidades.
- Entre ellas existen funcionalidades para cadena de caracteres, compresión e impresión en pantalla entre otras.
- Existen muchas macros y funciones, una muy utilizada es la macro container_of

 Cuando se tienen muchas estructuras de datos en el código, es usual tener estructuras conteniendo otras.

 Existen ocasiones en que se tienen punteros a miembros de las estructuras, pero no a la estructura que contiene el puntero.

 Es usual tener que recuperar esos datos en cualquier momento sin que se consulten offsets en memoria.

• <u>EJEMPLO</u>: Se tiene una estructura *personα* y su instancia **p**.

```
struct persona {
    int edad;
    int salario;
    char *nombre;
}p;
```

- Si se tiene un puntero a los miembros edad o salario se puede recuperar la estructura que los contiene.
- La macro container_of se utiliza para esto: encontrar la estructura contenedora de un campo miembro determinado.

NOTAS:

- El código para la versión 5.10 es un poco diferente. Se agrega una macro de assert para tiempo de compilación y __mptr es de tipo void.
- typeof es una keyword del compilador GCC (ver uso).
- offsetof es una macro definida en /linux/stddef.h
- En la expresión ((type *)0)->member se utiliza un puntero a NULL para hacer válida la sintaxis de typeof.
- Esto último se resuelve a tiempo de compilación, por lo que no hace falta que sea una dirección válida. Explicación en StackOverflow (<u>link</u>)

A fin de cuentas la macro se lee de la siguiente manera:

```
container_of(puntero, tipo_contenedor,
```

- miembro_contenedor)
 puntero es el puntero al miembro de la estructura
- tipo_contenedor es el tipo de estructura contenedora
- miembro contenedor es el nombre del campo al que está apuntando puntero dentro de la estructura contenedora.

EJEMPLO: Uso de macro container_of.

```
struct persona {
       int edad;
       int
salario;
       char
*nombre:
```

```
struct persona somebody;
[.....]
int *edad_ptr =
&somebody.edad
```

Teniendo el puntero al miembro edad de la instancia somebody se puede obtener un puntero a somebody usando container_of.

```
struct persona *una_persona;
una_persona = container_of(edad_ptr, struct persona,
edad);
```

 container_of toma el offset correspondiente al campo edad desde el principio de la estructura persona.

 ATENCIÓN: la macro container_of no funciona para miembros array.

 Esto significa que el primer argumento de container_of no puede ser un puntero a otro puntero (ver implementación).

 Esto implica que en el ejemplo anterior, no se podría utilizar el miembro nombre dado que es un array de char.

 La macro container_of se utiliza en general para contenedores genéricos en el kernel.

 Su utilización se ve en las implementaciones de Platform Device Drivers.

EJEMPLO: Uso de macro container_of.

```
struct mcp23016 {
    struct i2c_client *client;
    struct gpio_chip chip;
/* retrieve the mcp23016 struct given a pointer 'chip' field
*/
static inline struct mcp23016 *to_mcp23016(struct gpio_chip
*qc) {
    return container_of(qc, struct mcp23016, chip);
```

EJEMPLO: Uso de macro container_of (continuación).

```
static int mcp23016 probe(struct i2c client *client, const struct i2c device id
*id) {
    struct mcp23016 *mcp;
    [\ldots]
    mcp = devm kzalloc(&client->dev, sizeof(*mcp), GFP_KERNEL);
    if (!mcp)
        return -ENOMEM;
    [\ldots]
```

- Si se tiene un driver que administra más de un dispositivo, es muy útil hacer un seguimiento de estos en el driver.
- Para estos casos se utilizan listas enlazadas en espacio kernel.
- Existen dos tipos de listas enlazadas:
 - O De enlaces simples.
 - Doblemente enlazadas.
- Los desarrolladores de kernel solo implementan doblemente enlazadas para dar soporte a FIFO y LIFO a la vez.

- Además, permite que el set de código se mantenga mínimo con la mayor generalidad.
- Para la utilización de listas enlazadas, se debe incluir el archivo include/linux/list.h.
- La estructura de datos en el núcleo de la implementación en el kernel es struct list_head.

```
struct list_head {
    struct list_head *next, *prev;
};
```

- Aunque su nombre se preste a confusión list_head se utiliza en todos los nodos de la lista enlazada, no solo en el primero.
- En el espacio kernel, para que una estructura de datos se remanante como lista enlacada daba contenar a lista bead.

```
struct auto {
   int cant_puertas;
   char *color;
   char *modelo;
   struct list_head lista; /* kernel's list structure
*/
```

- Para iniciar su utilización, se crea una variable struct list_head que siempre apunte al primer elemento de la lista (head).
- Recordar que la estructura head_list solo tiene dos punteros, pero ningún contenido.
- La primer instancia de list_head es especial y no está asociada a ningún elemento.

```
static LIST_HEAD(lista_autos) ;
```

• <u>EJEMPLO</u>: Uso de lista enlazada.

```
#include <linux/list.h>
struct car *redcar = kmalloc(sizeof(*car), GFP KERNEL);
struct car *bluecar = kmalloc(sizeof(*car), GFP KERNEL);
/* Initialize each node's list entry */
INIT LIST HEAD(&bluecar->list);
INIT LIST HEAD(&redcar->list);
/* allocate memory for color and model field and fill every field */
[\ldots]
list add(&redcar->list, &carlist) ;
list_add(&bluecar->list, &carlist) ;
```

- La creación e inicialización de una lista se puede hacer de dos maneras distintas:
 - Método dinámico (asignación de memoria en tiempo de ejecución).
 - Método estático (asignación de memoria en tiempo de compilación).
- El uso de un método u otro dependerá del criterio del desarrollador.
- Ambos métodos hacen uso de macros que ayudan a la legibilidad del código

Método estático

La asignación estática se hace mediante la macro LIST_HEAD

```
LIST_HEAD(mylist);
```

```
#define LIST_HEAD(name) \
struct list_head name = LIST_HEAD_INIT(name)
```

```
#define LIST_HEAD_INIT(name) { &(name), &(name) }
```

Método dinámico

Se debe crear una estructura list_head y se utiliza INIT_LIST_HEAD

```
struct list_head mylist;
INIT_LIST_HEAD(&mylist);
```

```
static inline void INIT_LIST_HEAD(struct list_head
*list) {
   list->next = list;
   list->prev = list;
```

 La creación de nodos es sencilla. Solo se crea la estructura de datos y luego se inicializa el campo list_head contenido.


```
struct auto *auto_negro = kzalloc(sizeof(struct auto),

/* inicializacion dinamica, porque es el campo lista en la
estructura*/
```

IND SESTEM (18 PLIST PREAD) por que es una lista asignada dinámicamente, y comúnmente parte de otra estructura.

- Para agregar un nodo, el kernel provee el método list_add.
- Este método es un wrapper de la función __list_add().
- En resumidas cuentas, agrega un nuevo nodo en la posición siguiente al nodo indicado.
- En el caso de haber elementos anteriores y posteriores existentes, se abre la lista e inserta el nuevo en esa posición

```
list_add(&auto_rojo->list, &lista_autos);
list_add(&auto_azul->list, &lista_autos);
```



- NOTA: al pasar como argumento nodo actual la estructura especial inicio de lista, los nodos se agregan al inicio.
- Se puede asociar el funcionamiento a un stack (LIFO).
- Existe también el método list_add_tail() que tendrá el comportamiento contrario, agregando los nodos al final.
- Para agregar un nodo en una posición arbitraria, se debe hacer uso de la función __list_add() directamente.

- Para eliminar nodos, se utiliza el método list_del().
- El método list_del() desconecta el nodo indicado de la lista enlazada, pero no libera la memoria asociada al mismo.
- Para liberar la memoria asignada dinámicamente debe hacerse manualmente llamando a kfree().

```
list_del(&auto_rojo->list);
```

- Para recorrer la lista el kernel provee la macro list_for_each_entry(pos, head, member).
 - head es el nodo list_head.
 - member es el nombre de la struct list_head dentro de la estructura de datos.
 - pos se utiliza para la iteración. Es un índice de loop que en cada iteración apunta al elemento actual.
 - pos es un puntero a la estructura que contiene el tipo member. Se utiliza la macro container_of para determinar esto.

- Sleep es el mecanismo por el cual un proceso libera al procesador para dar posibilidad de atender otro proceso.
- Distintas causas pueden requerir entrar en sleep, como ser disponibilidad de datos o espera de algún recurso ocupado.
- El kernel administra una lista de tareas para correr, conocida como run queue.
- Todo proceso que pase a estado sleep no se incluye en el scheduling, dado que se quita de la run queue.

- A menos que el proceso cambie de estado, no se ejecutará nunca.
- Por este motivo, un agente externo debe despertar el proceso (usualmente un evento).
- Para hacer uso del mecanismo sleep, el kernel provee una estructura de datos llamada wait queue.
- Está definida en el archivo include/linux/wait.h bajo el nombre de __wait_queue

- Las wait queues son utilizadas para procesos bloqueados que esperan que alguna condición particular se torne true.
- Dentro de __wait_queue existe un miembro task_list, que no es otra cosa que una lista enlazada.
- Todo proceso en sleep será encolado en esa lista hasta tanto una condición indicada se torne true.

Declaración estática de wait queue:

```
DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(name);
```

Declaración dinámica de wait queue:

```
wait_queue_head_t my_wait_queue;
init_waitqueue_head(&my_wait_queue);
```

Bloqueo (solo si <CONDICION> es false):

```
void wake_up_interruptible(wait_queue_head_t *q);
```


Mecanismo Sleep

- wait_event_interruptible no ejecuta un poll continuo, sino que simplemente evalua <CONDICION> cuando es llamada.
- Si <CONDICION> es false el proceso pasa a estado
 TASK_INTERRUPTIBLE y se remueve de la run queue.
- A partir de ese punto, <CONDICION> se chequea solo cuando se llama a wait_event_interruptible.
- Cuando <CONDICION> pasa a ser true el proceso se despierta y pasa a estado TASK_RUNNING.

Mecanismo Sleep

HANDS ON

- 1. Compilar el módulo ejemplo *my_sleep*.
- Observar comportamiento y salidas en kernel log



- Como es sabido, el tiempo es el recurso más valioso del sistema, que se traduce en ciclos de CPU.
- El kernel hace uso de distintos timers para el seguimiento del tiempo relativo que es muy utilizado en varias tareas:
 - Scheduling.
 - Work deferring.
 - Timeouts.
 - Sleep.

- Los timers del kernel se clasifican en dos:
 - Timers estándar, llamados también system timers
 - Timers de alta resolución (high-resolution).
- Los timers estándar basan su operación en una granularidad medida en jiffies.
- Un jiffy es una unidad de tiempo que utiliza el kernel, declarada en linux/jiffies.h

- En la definición, la constante HZ representa la cantidad de veces que se incrementa jiffies en un segundo.
- Cada uno de estos incrementos es llamado tick.
- Puede decirse entonces que HZ es el tamaño de un jiffy.
- Claramente, HZ depende del HW y la versión del kernel.
- Determina la frecuencia de las interrupciones de clock, en algunas arquitecturas es configurable, en otras es fijo.

- El incremento de jiffies se da mediante la definición de la constante HZ y la programación de la PIT.
- PIT: programmable interrupt timer. Es un componente de HW que se da una vez por tick y por lo tanto incrementa jiffies.
- Como podrán pensar, esto puede dar lugar a overflow según como esté definida jiffies en sistemas de 32 bits.
- Se soluciona con una definición del tipo u64 para estos sistemas, siendo por defecto para los de 64 bits.

- Un timer estándar está representado en el kernel como una instancia del timer_list definida en linux/timer.h.
- Dentro de sus campos:
 - expires es un valor absoluto en jiffies.
 - entry es una lista enlazada.
 - data es opcional, y se pasa a la función callback.

Set up del timer, donde se indica función callback y datos.

Tiempo de expiración para llamar al callback.

```
int mod_timer( struct timer_list *timer, unsigned long
expires);
```

Liberación del timer, una vez que se deja de utilizar:


```
void del_timer(struct timer_list *timer);
int del_timer_sync(struct timer_list *timer);
```

- del_timer() siempre retorna, haya desactivado un timer pendiente o no.
- del_timer_sync() espera hasta que termine la ejecución del handler, aun si esta corriendo en otra CPU.

- NOTA: no se debería mantener un lock que prevenga el handler (callback) que complete su ejecución.
- Hacerlo implicaría un deadlock.
- Es buena práctica liberar los timers en la función clean-up (exit) del módulo.
- Se puede utilizar la función timer_pending() para saber si hay algún callback pendiente de ejecución.

HANDS ON

- 1. Compilar el módulo ejemplo *my_timer*.
- Observar comportamiento y salidas en kernel log



- Los timers estándar no son del todo precisos.
- No aplicables a aplicaciones con time constraints más exigentes.
- Para esto los HRT se introdujeron a partir del kernel 2.6.16.
- Su utilización depende de la habilitación
 CONFIG_HIGH_RES_TIMERS en la configuración del kernel.
- Los *High Resolution Timers* tienen una granularidad de μ s (algunas plataformas llegan a ns).

- Los HRT no dependen de HZ, sino que la implementación está basada en ktime.
- NOTA: No todas las plataformas pueden hacer uso de HRT dado el soporte de HW necesario.
- Un HRT se representa en el kernel como una estructura del tipo hrtimer definida en el archivo linux/hrtimer.h.
- NOTA: teniendo HRT habilitados en el sistema, sleep y timer ya no dependen de jiffies.

- Con respecto a los delays en el kernel, existen dos tipos dependiendo el contexto en el que corre el código:
 - Atómicos.
 - No atómicos.
- El uso de delays requiere del header linux/delay.h
- Delays en contexto atómico:
 - ndelay(unsigned long nsecs)
 - udelay(unsigned long usecs)
 - mdelay(unsigned long msecs)

- Los delays en contextos atómicos (como ser ISRs) no pueden hacer uso de sleep.
- Es por esto que se implementan como busy-wait loops, basados en jiffies.
- Dada la implementación de los mismos, se recomienda utilizar siempre udelay().
- ndelay() tendrá tanta precisión como tenga el timer de HW.
- Dado que es un busy wait, también el uso de mdelay() se desalienta.

- Para contextos no atómicos, el kernel provee la familia de funciones sleep.
- La más utilizada es **msleep**(*unsigned long msecs*) que se basa en jiffies. Recomendada para delays de 10+ ms.
- usleep_range(unsigned long min, unsigned long max) se utiliza para rangos de 10 us a 20 ms.
- NOTA: usleep_range() se basa en hrtimers, puede no estar disponible en el sistema.

 Como ya es sabido, el mecanismo de locking se utiliza para compartir recursos a través de diferentes procesos o hilos.

 Estos mecanismos previenen el uso abusivo del recurso o la concurrencia por parte de distintos procesos.

 El kernel provee varios mecanismos de locking, de los cuales solo se abordará el Mutex.

- Mutual exclusion es el mecanismo de facto utilizado para locking.
- Definido en el archivo include/linux/mutex.h

```
struct mutex {
   /* 1: unlocked, 0: locked, negative: locked, possible waiters
* /
   atomic t count;
   spinlock t wait lock;
   struct list head wait list;
```

- Al igual que en las wait queues, tenemos una lista enlazada llamada wait_list. El principio del mecanismo sleep es igual.
- Los "contendientes" que quieren hacer uso del recurso son removidos del run queue y agregados al wait_list.
- Cuando se libera el lock, uno de los elementos que están esperando se despierta y se quita del wait_list.
- Todos los elementos (procesos) del wait_list están en estado sleep (sin excepción).

Declaración estática del mutex.

```
DEFINE_MUTEX(my_mutex);
```

Declaración dinámica del mutex.

```
struct mutex my_mutex;
mutex_init(&my_mutex);
```

Locking.

```
void mutex_lock(struct mutex *lock);
int mutex_lock_interruptible(struct mutex
*lock);
```

int mutex_lock_killable(struct mutex *lock);
Unlocking.

```
void mutex_unlock(struct mutex *lock);
```

- Si se requiere solo chequear que el mutex está bloqueado o no, se utiliza la función mutex_is_locked().
- Esta función verifica si el dueño del mutex es NULL o si es un puntero válido.
- Otra funcion util es mutex_trylock().
- Como su nombre lo indica, trata de tomar un mutex.
- Si lo logra retorna 1, de lo contrario retorna 0.

- Se recomienda el uso de mutex_lock_interruptible(), resultando en un driver que puede ser interrumpido por cualquier señal.
- mutex_lock_killable() sólo permite interrupción del driver por señales que matan el proceso.
- El uso de **mutex_lock()** debe ser solamente en casos que se sepa que el mutex se libera en cualquier situación.
- Ninguna señal interrumpe a mutex_lock(), esto incluye
 CTRL+C

- NOTA: Existen reglas muy estrictas para el uso de mutex, listadas en el header correspondiente. Algunos ejemplos:
 - Solo una tarea puede mantener el mutex por vez.
 - Efectuar unlock más de una vez no está permitido.
 - Deben ser inicializados desde la API.
 - Una tarea con mutex tomado debe primero liberarlo y luego retornar, caso contrario si existen contendientes dormirán por siempre.
 - No pueden ser utilizados en contextos atómicos (ej: Timers) porque pueden requerir rescheduling.

- A partir del kernel 2.6 el mecanismo más simple y utilizado para diferir trabajo es work queue.
- Existen dos maneras de utilizar work queues en el kernel:
 - work queue compartida (por defecto).
 - work queue en un kernel thread dedicado.
- Para el alcance de esta materia, solo veremos la work queue compartida.
- Al ser una cola global, el trabajo es ejecutado en el momento propicio, dependiendo lo que haya en la cola.


- A menos que se necesite una performance nivel crítico, o no se tenga otra opción, se utiliza la global work queue.
- Al ser una cola global, se debe tener cuidado de no monopolizar su uso por periodos prolongados.
- Al ser una queue serializada, no se debe utilizar sleep por mucho tiempo, porque afecta a las demás tareas.
- No se sabe con quién se comparte el queue (mayor prioridad), a veces toma tiempo que se asigne CPU.

- El trabajo a diferir se debe inicializar con la macro INIT_WORK.
- Al utilizar una cola global, no es necesario crear una estructura work queue.
- Existen pocas funciones para agendar trabajo en la work queue:
 - schedule_work(): Asigna al CPU actual.
 - schedule_delayed_work(): idem anterior, con delay.
 - o schedule_work_on(): Asigna al CPU indicado.
 - scheduled delayed work on(): Idem anterior, con delay.

- Todas las funciones anteriores agendan el trabajo dado como argumento en la work queue compartida del sistema.
- Esta work queue se llama system_wq y está definida en kernel/workqueue.c
- Trabajo ya pasado a la work queue se puede cancelar con la funcion cancel_delayed_work().
- Se puede hacer un flush de la work queue mediante flush_scheduled_work().

HANDS ON

- 1. Compilar el módulo ejemplo *my_wq*.
- Observar comportamiento y salidas en kernel log



Gracias.

