


Procesamiento de señales, fundamentos


Maestría en sistemas embebidos Universidad de Buenos Aires MSE 5Co2O2O

Clase 1 - Introducción


Ing. Pablo Slavkin slavkin.pablo@gmail.com wapp:011-62433453



Procesamiento de señales, fundamentos



Plan de vuelo Ud. Está aauí



Colaboradores

- Gonzalo Lavigna <gonzalolavigna@gmail.com>
- Guillermo Guichal <guillermo.guichal@gmail.com>
- Federico Giordano Zacchigna <federico.zacchigna@gmail.com>

Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 1/42



Plan de vuelo Ud. Esta aquí



- 1. Python, numpy
 - CIAA
 - Sampleo
 - Fourier, DFT
- . Python, numpy
 - CIAA
 - VHDL, FPGA
- Filtrado y ventaneo
- 3. Python
 - PYLIIOII
 - VHDL, FPGA
 - Comunicaciones
 - Implementación
 - Hi-Speed



Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 2/42

Bibliografía

Libros, links y otro material

[1] Steven W. Smith.

The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processir Second Edition, 1999.

[2] Allen B. Downey

Think DSP - Digital Signal Processing in Pyth

[3] Richard Lyons.

Understanding digital signal processing.

Third edition.

[4] Boaz Porat.
Digital Processing of Random Signals: Theory and Methods. Digital Processing of Random Signals: Theory and Methods.

[5] Allen B. Downey

Think Python, 2nd Edition, - How to Think Like a Computer Scientist

[6] Emmanuel C Ifeachor, Barrie W Jervis Digital Signal Processing. A practial approach.

[7] NW. Taylor, Francis Group, LLC.
Introduction to Python Programming.

[8] Matt Harrison

Illustrated guide to python 3

Procesamiento de señales, fundamentos

Señales

Plan de vuelo

Bibliografía

Bibliografía

Plan de vuelo

Bibliografía

Enuestas

Encuesta anónima clase a clase

Propiciamos este espacio para compartir sus sugerencias, criticas constructivas, oportunidades de mejora y cualquier tipo de comentario relacionado a la clase.

Encuesta anónima



https://forms.gle/1j5dDTQ7qjVfRwYo8

Link al material de la material



https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TIP2caDBchl_4y7Dvdp57p7HtiVe29CV

Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 4/42

Procesamiento de señales, fundamentos

Señales

Plan de vuelo

Enuestas

Metodo de evaluacion

- 3 pts Examen
- 3 pts TP Python
- 4 pts Proyecto final



Procesamiento de señales, fundamentos 2020-05-29 -Señales -Evaluacion Metodo de evaluacion

Ing. Pablo Slavkin

PDF MSE2020

Evaluación

Proyecto final



- Deberá incluir algún tipo de procesamiento Ejemplos:
 en hardware. ej. DFT, FIR, IIF, etc.
- Puede utilizar el ADC para samplear, DAC para reconstruir y/o canales de comunicación para adquirir datos previamente digitalizados
- Presentación de 10 minutos.
- Deberá funcionar!

- Filtrado y/o procesamiento de audio, señales biomédicas, etc.
- Técnicas de compresión en dominio de la frecuencia
- Aplicaciones con acelerómetro, magnetómetro, T+H

Procesamiento de señales, fundamentos

Señales

Evaluación

porque digital?

digital vs analógico

digital

- Reproducibilidad
- Tolerancia de componentes
- Partidas todas iguales
- Componentes no envejecen
- Fácil de actualizar
- Soluciones de un solo chip
- analógico
 - Gran rango dinamico de entrada
 - Alto ancho de banda
 - Alta potencia
 - Baja latencia



Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 7/4

Procesamiento de señales, fundamentos

Señales

porque digital?

porque digital?

porque digital?

porque digital?

porque digital?

Señal

Una señal, en función de una o más variables, puede definirse como un cambio observable en una entidad cuantificable

Sistema

Un sistema es cualquier conjunto físico de componentes que actúan en una señal, tomando una o más señales de entrada, y produciendo una o más señales de salida.

Procesamiento de señales, fundamentos -Señales -Señales Señales y sistemas

Señales y sistemas

Tipos de señales

- De tiempo continuo
- Pares
- Periódicas
- De energía
- Reales

- De tiempo discreto
- Impares
- Aperiódicas
- De potencia Imaginarias

Procesamiento de señales, fundamentos 2020-05-29 -Señales

Señales y sistemas

- —Señales



Señales y sistemas

Tipos de señales

Ing. Pablo Slavkin


De tiempo continuo

Tiene valores para todos los puntos en el tiempo en algún intervalo (posiblemente infinito)

De tiempo discreto

Tiene valores solo para puntos discretos en el tiempo

10/42



PDF MSE2020


Procesamiento de señales, fundamentos

Señales

Generación de señales en Python

Continuo? vs discreto

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
fig = plt.figure(1)
Nc=1000
tc = np.linspace(0, 1, Nc)
ax1 = fig.add_subplot(2,1,1)
ax1.plot(tc, np.sin(2*np.pi*tc),"b-")
ax1.grid(True)
Nd=10
td = np.linspace(0, 1, Nd)
ax2 = fig.add_subplot(2,1,2)
ax2.plot(td, np.sin(2*np.pi*td),"ro")
ax2.grid(True)
plt.show()
```



Podrían pensarse como muestras de una señal de tiempo continuo x[n] = x(nT) donde n es un número entero y **T** es el período de muestreo.

Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 11/42

Procesamiento de señales, fundamentos

Señales

Señales

Generación de señales en Python

Generación de señales en Python

Generación de señales en Python

Señales periódicas

Continua periódica

si existe un $T_0 > 0$, tal que $x(t + T_0) = x(t)$, para todo t T_0 es el período de x(t) medido en tiempo, y $f_0 = 1/T_0$ es la frecuencia fundamental de x(t)

Discreta periódica

Ing. Pablo Slavkin

si existe un entero $N_0 > 0$ tal que $x[n + N_0] = x[n]$ para todo n

 N_0 es el período fundamental de x[n] medido en espacio entre muestras y $F_0 = \Delta t/N_0$ es la frecuencia fundamental de x[n]



PDF MSE2020

12/42


Procesamiento de señales, fundamentos

Señales

Sistema

Un sistema es cualquier conjunto físico de componentes que actúan en una señal, tomando una o más señales de entrada, y produciendo una o más señales de salida.

En ingeniería, a menudo la entrada y la salida son señales eléctricas.



Procesamiento de señales, fundamentos

Señales

Sistemas


Sistemas

Finquesta a removable perioda y la militar de mentre per

Linealidad

Ing. Pablo Slavkin

Un sistema es lineal cuando su salida depende linealmente de la entrada. Satisface el principio de superposición.




$$y(t) = e^{x(t)}$$

$$y(t) = \frac{1}{2}x(t)$$

14/42






Invariantes en el tiempo

Invariantes en el tiempo

Un sistema es invariante en el tiempo cuando la salida para una determinada entrada es la misma sin importar el tiempo en el cual se aplica la entrada


$$x(t)$$
 TI $y(t)$ $x(t-t_0)$ TI $y(t-t_0)$

 $y(t) = x(t) * \cos(t)$ $y(t) = \cos(x(t))$



Sistema causal

Un sistema es causal cuando la salida depende solo de los valores presentes y pasados de la entrada




$$y(t) = x(t+1)$$
$$y(t) = x(t-2)$$



Lineales invariantes en el tiempo

Un sistema es LTI cuando satisface las 2 condiciones anteriores, de linealidad y de invariancia en el tiempo.



*** |T| ***

En este curso, solo estudiaremos sistemas lineales invariantes en el tiempo.

Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 17/42

Procesamiento de señales, fundamentos

Señales

Sistemas

Sistemas

Sistemas

Codo correcciones de l'accidente l'accidente la Conformación de l'accidente l'accidente la Conformación de l'accidente la Conformación de l'accidente l'accidente la Conformación de l'accidente la Conformación de l'accidente la Conformación de l'accidente la Conformación de l'accidente l'acci

Fidelidad senoidal

En todo sistema LTI para una entrada senoidal la salida es siempre senoidal.

Linealidad estática

En todo sistema LTI para una entrada constante (DC) la salida es siempre la entrada multiplicada por una constante.

Procesamiento de señales, fundamentos

Señales

Señales

Sistemas

Sistemas


Sistemas

Sistemas

Sistemas

ADC

Bloque incompleto de procesamiento



Que falta?

Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 19/42



Disco Giratorio



Procesamiento de señales, fundamentos

Alaing


Aliasing

Aliasing

Aliasing

Simulando en Python

Diferentes frecuencias de sampleo para capturar una señal de 50hz



Procesamiento de señales, fundamentos

ADC

Aliasing

Aliasing

Aliasing

......

Simulando en Python

Diferentes frecuencias de sampleo para capturar una señal de 50hz

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
signalFrec = 50
           = 1000
fsC
           = 3000
           = np.arange(0,NC/fsC,1/fsC)
signalC
          = np.sin(2*np.pi*signalFrec*tC)
           = [200, 102, 80, 43]
fia
         = plt.figure()
signalC
           = np.sin(2*np.pi*signalFrec*tC)+0.5*np.sin(2*np.pi*210*tC)
for i in range(len(fsD)):
    contiAxe = fig.add subplot(4,1,i+1)
    plt.plot(tC,signalC,'r-',tC[::fsC//fsD[i]],signalC[::fsC//fsD[i]],'b-o')
    contiAxe.set ylabel(fsD[i])
plt.show()
```

Procesamiento de señales, fundamentos

Alaiasing

Aliasing

Aliasing

Aliasing

Aliasing

Aliasing


Aliasing

Aliasing

Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 22/42

Simulando en Python

Que pasa si se suma ruido de alta frecuencia?



Procesamiento de señales, fundamentos

ADC

Aliasing


Aliasing

Aliasing

Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 23/42

ADC


Bloque genérico de procesamiento



Agregamos el filtro antialising

Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 24/42







Teorema de sampleo

Teorema de Shannon

Teorema

La reconstrucción exacta de una señal periódica continua en banda base a partir de sus muestras, es matemáticamente posible si la señal está limitada en banda y la tasa de muestreo es superior al e de su ancho de banda





Procesamiento de señales, fundamentos 29 Teorema de Shannon Teorema de sampleo



Ing. Pablo Slavkin

PDF MSE2020

25/42

Teorema de sampleo

Teorema de Shannon

Sampleo e interpolado

#!/usr/bin/ip3

```
B = 1/(2*(s[1] - s[0]))
    for t in u:
        prom=0
        for n in range(len(x)):
           prom+=x[n]*np.sinc(2*B*t-n)
        y.append(prom)
    return v
for i in range(len(fsD)):
    contiAxe = fig.add subplot(4,1,i+1)
    Xt=interpolate(signalC[::fsC//fsD[i]].tC[::
        fsC//fsD[i]],tC)
    plt.plot(tC,signalC,'r-',tC,Xt,'b-')
    contiAxe.set y[abel(fsD[i])
plt.show()
```

Procesamiento de señales, fundamentos

ADC

Teorema de Shannon

Teorema de Shannon

Teorema de Sampleo


Teorema de sampleo


Teorema de sampleo


Teorema de Shannon

Sampleo e interpolado










Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 27/42


Sampleo

Filtro Antialias

FAA

Filtro analógico Pasabajos que elimina o al menos mitiga el efecto de aliasing





05-29

Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 28/42

Procesamiento de señales, fundamentos

ADC

Teorema de Shannon


Sampleo


Sampleo

Filtro reconstructor

Filtro reconstructor

Filtro analógico Pasabajos que suaviza la salida del DAC eliminando frecuencias mas alla de la Fs/2





 Ing. Pablo Slavkin
 PDF MSE2020
 29/42

Procesamiento de señales, fundamentos

ADC

Teorema de Shannon

Sampleo


Sampleo

Digitado


Ing. Pablo Slavkin

Digitado o cuantizado

Proceso de asignar un patron de bits a una muestra




30/42



Ejemplo de cuantización

Diferentes formas de onda cuantizadas



Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 31/42

Procesamiento de señales, fundamentos

Cuantización

Ejemplos

Ruido de cuantización



Cuantización en python

PDF MSE2020

```
import numpy as np
import scipy.signal as sc
import matplotlib.pyplot as plt
signalFrec = 1
         = 200
         = 100
Bits
          = np.arange(0,NC/fsC,1/fsC)
signalC
         (2**7-1)*np.random.normal(0,1,len(tC)),
            100*sc.square(2*np.pi*tC,0.5)],dtype='int16')
signal0 = np.copy(signalC)
signalQ += (2**(8-Bits))//2
signalQ &= 0xFFFF<<(8-Bits)
        = plt.figure()
for i in range(len(signalC)):
   contiAxe = fig.add subplot(4,1,i+1)
   plt.step(tC,signalQ[i],'r-')
   plt.plot(tC,signalC[i],'b-')
```

plt.show() Ing. Pablo Slavkin


```
-Cuantización
   -Eiemplos
     Ruido de cuantización
```

Procesamiento de señales, fundamentos

......

Histogramas

Histogramas de ruido para cada señal



Procesamiento de señales, fundamentos

Cuantización
Ejemplos
Ruido de cuantización

Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 33/42

Histogramas en Python


Histogramas

Ing. Pablo Slavkin

```
import numpy as np
import scipy.signal as sc
import matplotlib.pyplot as plt
signalFrec = 1
NC fsC
           = 500
           = 100
Bits
           = 2
           = np.arange(0,NC/fsC,1/fsC)
signalC
           = np.array([(2**7-1)*np.sin(2*np.pi*signalFrec*tC)),
             (2**7-1)*sc.sawtooth(2*np.pi*tC,1),
             (2**7-1)*np.random.normal(0,1,len(tC)),
             100*sc.square(2*np.pi*tC.0.5)].dtvpe='int16')
signalQ = np.copy(signalC)
signal0 += (2**(8-Bits))//2
signalO &= 0xFFFF<<(8-Bits)
         = plt.figure()
for i in range(len(signalC)):
    contiAxe = fig.add subplot(4,2,2*i+1)
    plt.step(tC,signalC[i]-signalQ[i],'r-')
    contiAxe = fig.add subplot(4,2,2*i+2)
    plt.hist(signalC[i]-signalQ[i])
plt.show()
```

PDF MSE2020






34/42

Modelo estadístico

En el caso de que se cumplan las siguientes premisas:

- La entrada se distancia de los diferentes niveles de cuantización con igual probabilidad
- El error de cuantización NO esta correlacionado con la entrada
- El cuantizador cuanta con un numero relativamente largo de niveles
- Los niveles de cuantización son uniformes

Se puede considerar la cuantización como un ruido aditivo a la señal según el siguiente esquema:



Procesamiento de señales, fundamentos

Cuantización

Modelo estadístico

Ruido de cuantización


Ruido de cuantización

Guerdisfrictorios

Ruido de cuantización


Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 35/42

Función densidad de probabilidad



$$\int_{-\frac{lsb}{2}}^{\frac{lsb}{2}} p(e) de = 1$$

Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 36/42



Potencia de ruido de cuantización

$$P_{q} = \int_{-\frac{lsb}{2}}^{\frac{lsb}{2}} e^{2}p(e)de$$

$$P_{q} = \int_{-\frac{lsb}{2}}^{\frac{lsb}{2}} e^{2}\frac{1}{lsb}de$$

$$P_{q} = \int_{-\frac{lsb}{2}}^{\frac{lsb}{2}} e^{2}\frac{1}{lsb}de$$

$$P_{q} = \frac{1}{lsb}\left(\frac{lsb^{3}}{3} - \frac{(\frac{-lsb}{2})^{3}}{3}\right)$$

$$P_{q} = \frac{1}{lsb}\left(\frac{lsb^{3}}{24} + \frac{lsb^{3}}{24}\right)$$

Potencia de ruido de cuantización

$$P_a$$
 :

Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 37/42

Procesamiento de señales, fundamentos

Cuantización

Modelo estadístico

Ruido de cuantización $k_1 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} e^{\frac{\pi}{2} e^{\frac{\pi}{2}}} d\omega$ Ruido de cuantización

Ruido de cuantización

Ruido de cuantización

Ruido de cuantización

Relación señal a ruido

$$input = \frac{Amp}{2} \sin(t)$$

$$P_{input} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \left(\frac{Amp}{2} \sin(t)\right)^{2} dt$$

$$P_{input} = \frac{1}{T} \left(\frac{Amp}{2}\right)^{2} * \left(\frac{t}{2} - \frac{\sin(2t)}{4}\right)\Big|_{0}^{T}$$

$$P_{input} = \frac{Amp^{2}}{4T} \frac{T}{2}$$

$$P_{ruido} = \frac{Amp^{2}}{12}$$

$$P_{ruido} = \frac{Amp^{2}}{12}$$

$$P_{ruido} = \frac{Amp^{2}}{12 * 2^{2d}}$$

Procesamiento de señales, fundamentos

Cuantización

Cuantización

SNR

Ruido de cuantización

Recordinado de cuantización $P_{pour} = \frac{Ang}{p_0} \log d(t)$ $P_{pour} = \frac{Ang}{p_0} \log d(t)$

Relación señal a ruido

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{input}}{P_{ruido}} \right)$$

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{\frac{Amp^2}{8}}{\frac{Amp^2}{100 \cdot 10^{2N}}} \right)$$

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{3 * 2^{2N}}{2} \right)$$

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{3}{2} \right) + 10 \log_{10} \left(2^{2N} \right)$$

 $SNR_{N=11} \approx 68dB$

SNR

SNR = 1.76 + 6.02 * N

SNR_{N=10} ≈ 62dB

Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 39/42

Densidad espectral de potencia de ruido

Si consideramos la potencia de ruido uniformemente distribuido en todo el espectro desde -Fs hasta +Fs, nos queda que:

Densidad espectral de potencia de ruido

$$S_{espectral}(f) = \frac{F}{F}$$

Entonces como puedo mejorar la SNR de un sistema?

Procesamiento de señales, fundamentos

Cuantización

SNR

Ruido de cuantización

SNR

Ruido de cuantización

Sumular recordad protoccia de ruido

Considerance la patencia de ruido que to considerance distributo en todo el expecto duole -P. hotas r F. not quello que

Considerance la patencia de ruido

Considerance la patencia de ruido

Considerance (un particula de ruido)

Financial respectad de potencia de ruido

Considerance (un particula de ruido patencia de ruido)

Considerance (un particula de ruido patencia de ruido)


Considerance (un particula de ruido patencia de ruido paten

Sobremuestreo

Densidad espectral de potencia de ruido

Oversampling x4

$$S_{espectral}(f) = \frac{P_q}{4 *}$$



Que hago si tengo un AD de 10bits y deseo una SNR de 68dB? $SNR_{10} \approx 62dB$ Pero si sobremuestreo a 4x obtengo 6dB extras


Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 41/42



Dithering

Dithering

Tecnica de agregado de ruido antes del ADC para prevenir que señales con poca variacion sean samoleadas siempre con el mismo valor



Ing. Pablo Slavkin PDF MSE2020 42/42

Procesamiento de señales, fundamentos

Cuantización

oversampling

Dithering

Dithering