


Procesamiento de señales, fundamentos

Maestría en sistemas embebidos Universidad de Buenos Aires MSE 5Co2O2O


Clase 1 - Introducción

Ing. Pablo Slavkin slavkin.pablo@gmail.com wapp:011-62433453



Plan de vuelo

Ud. Está aquí



Colaboradores

- Gonzalo Lavigna <gonzalolavigna@gmail.com>
- Guillermo Guichal <guillermo.guichal@gmail.com>
- Federico Giordano Zacchigna <federico.zacchigna@gmail.com>

Plan de vuelo

Ud. Esta aquí



- 1. Python, numpy
 - CIAA
 - Sampleo
 - Fourier, DFT
- 2. Python, numpy
 - CIAA
 - VHDL, FPGA
 - Filtrado y ventaneo
- 3. Python
 - VHDL, FPGA
 - Comunicaciones
 - Implementación
 - Hi-Speed

Bibliografía

Libros, links y otro material

[1] Steven W. Smith.

The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing Second Edition 1999

[2] Allen B. Downey

Think DSP - Digital Signal Processing in Pythol

[3] Richard Lyons.

Understanding digital signal processing.

Third edition.

Boaz Porat.

Digital Processing of Random Signals: Theory and Methods. Digital Processing of Random Signals: Theory and Methods.

5] Allen B. Downey

Think Python, 2nd Edition, - How to Think Like a Computer Scientist

6] Emmanuel C Ifeachor, Barrie W Jervis

Digital Signal Processing. A practial approach.

[7] NW. Taylor, Francis Group, LLC. Introduction to Python Programming.

[8] Matt Harrison

Illustrated guide to python 3

Enuestas

Encuesta anónima clase a clase

Propiciamos este espacio para compartir sus sugerencias, criticas constructivas, oportunidades de mejora y cualquier tipo de comentario relacionado a la clase.

Encuesta anónima



https://forms.gle/1j5dDTQ7qjVfRwYo8

Link al material de la material



https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TIR2cgDPchL_4v7DxdpS7pZHtjKq38CK

Metodo de evaluacion

- 3 pts Examen
- 3 pts TP Python
- 4 pts Proyecto final



Evaluación

Proyecto final



- Deberá incluir algún tipo de procesamiento Ejemplos:
 en hardware. ej. DFT, FIR, IIF, etc.
- Puede utilizar el ADC para samplear, DAC para reconstruir y/o canales de comunicación para adquirir datos previamente digitalizados
- Presentación de 10 minutos.
- Deberá funcionar!

- Filtrado y/o procesamiento de audio, señales biomédicas, etc.
- Técnicas de compresión en dominio de la frecuencia
- Aplicaciones con acelerómetro, magnetómetro, T+H

porque digital?

digital vs analógico

digital

- Reproducibilidad
- Tolerancia de componentes
- Partidas todas iguales
- Componentes no envejecen
- Fácil de actualizar
- Soluciones de un solo chip

analógico

- Gran rango dinamico de entrada
- Alto ancho de banda
- Alta potencia
- Baja latencia



Señales y sistemas

Que son?

Señal

Una señal, en función de una o más variables, puede definirse como un cambio observable en una entidad cuantificable

Sistema

Un sistema es cualquier conjunto físico de componentes que actúan en una señal, tomando una o más señales de entrada, y produciendo una o más señales de salida.

Señales y sistemas

Tipos de señales

- De tiempo continuo
- Pares
- Periódicas
- De energía
- Reales

- De tiempo discreto
- Impares
- Aperiódicas
- De potencia
- Imaginarias


Señales y sistemas

Tipos de señales

• De tiempo continuo

Tiene valores para todos los puntos en el tiempo en algún intervalo (posiblemente infinito) De tiempo discreto


Tiene valores solo para puntos discretos en el tiempo



Generación de señales en Python

Continuo? vs discreto

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
fig = plt.figure(1)
Nc=1000
tc = np.linspace(0, 1, Nc)
ax1 = fig.add_subplot(2,1,1)
ax1.plot(tc, np.sin(2*np.pi*tc),"b-")
ax1.grid(True)
Nd=10
td = np.linspace(0, 1, Nd)
ax2 = fig.add_subplot(2,1,2)
ax2.plot(td, np.sin(2*np.pi*td),"ro")
ax2.grid(True)
plt.show()
```



Podrían pensarse como muestras de una señal de tiempo continuo x[n] = x(nT) donde n es un número entero y **T** es el período de muestreo.

Señales periódicas

Continua periódica

si existe un $T_0 > 0$, tal que $x(t + T_0) = x(t)$, para todo t T_0 es el período de x(t) medido en tiempo, y $f_0 = 1/T_0$ es la frecuencia fundamental de x(t)

Discreta periódica

si existe un entero $N_0 > 0$ tal que $x[n + N_0] = x[n]$ para todo n N_0 es el período fundamental de x[n] medido en espacio entre muestras y $F_0 = \Delta t/N_0$ es la frecuencia fundamental de x[n]



Sistema


Un sistema es cualquier conjunto físico de componentes que actúan en una señal, tomando una o más señales de entrada, y produciendo una o más señales de salida.

En ingeniería, a menudo la entrada y la salida son señales eléctricas.



Linealidad

Un sistema es lineal cuando su salida depende linealmente de la entrada. Satisface el principio de superposición.



$$\begin{aligned} v(t) &= e^{x(t)} \\ v(t) &= \frac{1}{2}x(t) \end{aligned}$$

Invariantes en el tiempo

Invariantes en el tiempo


Un sistema es invariante en el tiempo cuando la salida para una determinada entrada es la misma sin importar el tiempo en el cual se aplica la entrada

$$x(t)$$
 \longrightarrow TI $y(t-t_0)$ \longrightarrow TI $y(t-t_0)$

$$y(t) = x(t) * cos(t)$$
$$y(t) = cos(x(t))$$

Sistema causal

Un sistema es causal cuando la salida depende solo de los valores presentes y pasados de la entrada



$$y(t) = x(t+1)$$

 $y(t) = x(t-2)$

Lineales invariantes en el tiempo

Un sistema es LTI cuando satisface las 2 condiciones anteriores, de linealidad y de invariancia en el tiempo.

$$\alpha x_1(t-t_1) + \beta x_2(t-t_2) \longrightarrow \Box \Box \Box \Box \rightarrow \alpha y_1(t-t_1) + \beta y_2(t-t_2)$$

*** LTI ***

En este curso, solo estudiaremos sistemas lineales invariantes en el tiempo.

Fidelidad senoidal


En todo sistema LTI para una entrada senoidal la salida es siempre senoidal.

Linealidad estática

En todo sistema LTI para una entrada constante (DC) la salida es siempre la entrada multiplicada por una constante.

ADC

Bloque incompleto de procesamiento



Que falta?


Aliasing Disco Giratorio



Aliasing

Simulando en Python

Diferentes frecuencias de sampleo para capturar una señal de 50hz



Aliasing

Simulando en Python




Diferentes frecuencias de sampleo para capturar una señal de 50hz

```
import numpy as np
import matplotlib.pvplot as plt
signalFrec = 50
NC<sup>-</sup>
          = 1000
\mathsf{lfsC} \qquad = 3000
    = np.arange(0,NC/fsC,1/fsC)
tC
signalC = np.sin(2*np.pi*signalFrec*tC)
fsĎ
   = [200.102.80.431]
fig = plt.figure()
signalC
          = np.sin(2*np.pi*signalFrec*tC)+0.5*np.sin(2*np.pi*210*tC)
for i in range(len(fsD)):
    contiAxe = fig.add subplot(4,1,i+1)
    plt.plot(tC.signalC.'r-'.tC[::fsC//fsD[i]].signalC[::fsC//fsD[i]].'b-o')
    contiAxe.set ylabel(fsD[i])
plt.show()
```

Aliasing


Simulando en Python

Que pasa si se suma ruido de alta frecuencia?



ADC

Bloque genérico de procesamiento



Agregamos el filtro antialising


Teorema de sampleo

Teorema de Shannon

Teorema

La reconstrucción exacta de una señal periódica continua en banda base a partir de sus muestras, es matemáticamente posible si la señal está limitada en banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n rac{\sin\pi(2Bt-n)}{\pi(2Bt-n)}.$$





Ing. Pablo Slavkin

Teorema de sampleo

Teorema de Shannon



Sampleo e interpolado

```
#!/usr/bin/ip3
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
signalFrec = 50
NC = 300
fsC = 1000
tC = np.arange(0,NC/fsC,1/fsC)
signalC = np.sin(2*np.pi*signalFrec*tC)
#signalC = np.sin(2*np.pi*signalFrec*tC)+0.5*np
    .sin(2*np.pi*210*tC)
fsD = np.array([200, 102, 80, 45])
fig = plt.figure()
def interpolate(x, s, u):
    y=[]
```


```
B = 1/(2*(s[1] - s[0]))
    for t in u:
        prom=0
        for n in range(len(x)):
           prom+=x[n]*np.sinc(2*B*t-n)
        v.append(prom)
    return v
for i in range(len(fsD)):
    contiAxe = fig.add subplot(4,1,i+1)
    Xt=interpolate(signalC[::fsC//fsD[i]].tC[::
        fsC//fsD[i]],tC)
    plt.plot(tC,signalC,'r-',tC,Xt,'b-')
    contiAxe.set ylabel(fsD[i])
plt.show()
```

Teorema de sampleo

Teorema de Shannon



Sampleo e interpolado





Sampleo

Filtro Antialias

FAA

Filtro analógico Pasabajos que elimina o al menos mitiga el efecto de aliasing







Sampleo

Filtro reconstructor

Filtro reconstructor

Filtro analógico Pasabajos que suaviza la salida del DAC eliminando frecuencias mas alla de la Fs/2






Sampleo

Digitado

Digitado o cuantizado


Proceso de asignar un patron de bits a una muestra



Ing. Pablo Slavkin

Ejemplo de cuantización

Diferentes formas de onda cuantizadas




Cuantización en python



```
import numpy as np
import scipy.signal as sc
import matplotlib.pyplot as plt
signalFrec = 1
          = 200
fsC
          = 100
Rits
          = 2
          = np.arange(0.NC/fsC.1/fsC)
signalC
          = np.array([(2**7-1)*np.sin(2*np.pi*signalFrec*tC)])
             (2**7-1)*sc.sawtooth(2*np.pi*tC,1),
             (2**7-1)*np.random.normal(0.1.len(tC)).
             100*sc.square(2*np.pi*tC,0.5)],dtype='int16')
signal0 = np.copv(signalC)
signal0 += (2**(8-Bits))//2
signal() &= 0xFFFF<<(8-Bits)
fia
         = plt.figure()
for i in range(len(signalC)):
    contiAxe = fig.add subplot(4,1,i+1)
   plt.step(tC.signalO[i].'r-')
   plt.plot(tC.signalC[i].'b-')
plt.show()
Ing. Pablo Slavkin
```

Histogramas

Histogramas de ruido para cada señal



Histogramas

Ing. Pablo Slavkin



Histogramas en Python

```
import numpy as np
import scipy signal as sc
import matplotlib.pyplot as plt
signalFrec = 1
NC.
           = 500
fsC
           = 100
           = 2
Rits
ŦĒ.
           = np.arange(0,NC/fsC,1/fsC)
signalC
           = np.array([(2**7-1)*np.sin(2*np.pi*signalFrec*tC)])
             (2**7-1)*sc.sawtooth(2*np.pi*tC,1),
             (2**7-1)*np.random.normal(0,1,len(tC)),
             100*sc.square(2*np.pi*tC.0.5)1.dtvpe='int16')
signal0 = np.copv(signalC)
signal0 += (2**(8-Bits))//2
signalO &= 0xFFFF<<(8-Bits)
fia
         = plt.figure()
for i in range(len(signalC)):
    contiAxe = fig.add subplot(4,2,2*i+1)
    plt.step(tC.signalC[i]-signalO[i].'r-')
    contiAxe = fig.add subplot(4,2,2*i+2)
    plt.hist(signalC[i]-signalO[i])
plt.show()
```


PDF MSE2020 34/42

Modelo estadístico


En el caso de que se cumplan las siguientes premisas:

- La entrada se distancia de los diferentes niveles de cuantización con igual probabilidad
- El error de cuantización NO esta correlacionado con la entrada
- El cuantizador cuanta con un numero relativamente largo de niveles
- Los niveles de cuantización son uniformes

Se puede considerar la cuantización como un ruido aditivo a la señal según el siguiente esquema:



Función densidad de probabilidad



$$\int_{-\frac{lsb}{2}}^{\frac{lsb}{2}} p(e)de = 1$$

Potencia de ruido de cuantización

$$P_{q} = \int_{-\frac{lsb}{2}}^{\frac{lsb}{2}} e^{2} p(e) de$$

$$P_{q} = \int_{-\frac{lsb}{2}}^{\frac{lsb}{2}} e^{2} \frac{1}{lsb} de$$

$$P_{q} = \frac{1}{lsb} \left(\frac{e^{3}}{3} \Big|_{-\frac{lsb}{2}}^{\frac{lsb}{2}} \right)$$

$$P_{q} = \frac{1}{lsb} \left(\frac{\left(\frac{lsb}{2}\right)^{3}}{3} - \frac{\left(\frac{-lsb}{2}\right)^{3}}{3} \right)$$

$$P_{q} = \frac{1}{lsb} \left(\frac{lsb^{3}}{24} + \frac{lsb^{3}}{24} \right)$$

Potencia de ruido de cuantización

$$P_q = \frac{lsb^2}{12}$$

Relación señal a ruido

$$input = \frac{Amp}{2} \sin(t)$$

$$P_{input} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \left(\frac{Amp}{2} \sin(t)\right)^{2} dt$$

$$P_{input} = \frac{1}{T} \left(\frac{Amp}{2}\right)^{2} * \left(\frac{t}{2} - \frac{\sin(2t)}{4}\right) \Big|_{0}^{T}$$

$$P_{input} = \frac{Amp^{2}}{4T} \frac{T}{2}$$

$$P_{input} = \frac{Amp^{2}}{8}$$

$$Isb = \frac{Amp}{2^{N}}$$

$$P_{ruido} = \frac{Isb^{2}}{12}$$

$$P_{ruido} = \frac{\left(\frac{Amp}{2^{N}}\right)^{2}}{12}$$

$$P_{ruido} = \frac{Amp^{2}}{12 * 2^{2N}}$$

Relación señal a ruido

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{input}}{P_{ruido}} \right)$$

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{\frac{Amp^2}{8}}{\frac{Amp^2}{12 * 2^{2N}}} \right)$$

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{3 * 2^{2N}}{2} \right)$$

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{3}{2} \right) + 10 \log_{10} \left(2^{2N} \right)$$

SNR

$$SNR = 1,76 + 6,02 * N$$

$$SNR_{N=10} \approx 60dB$$

 $SNR_{N=11} \approx 66dB$

Densidad espectral de potencia de ruido

Si consideramos la potencia de ruido uniformemente distribuido en todo el espectro desde -Fs hasta +Fs, nos queda que:

Densidad espectral de potencia de ruido

$$S_{espectral}(f) = \frac{P_0}{F_2}$$


Entonces como puedo mejorar la SNR de un sistema?

Sobremuestreo

Densidad espectral de potencia de ruido

Oversampling x4

$$S_{espectral}(f) = \frac{P_q}{4 * Fs}$$



Que hago si tengo un AD de 10bits y deseo una SNR de 72dB? $SNR_{10} \approx 66dB$ Pero si sobremuestreo a 4x obtengo 6dB extras

Dithering

Dithering

Tecnica de agregado de ruido antes del ADC para prevenir que señales con poca variacion sean samoleadas siempre con el mismo valor

