

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/46	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : २३.०३.२०२६	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेली कार्यपद्धती/काम/नोकरीची क्रिया: पीपीई (वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे) प्रक्रिया

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्फॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

- कामाच्या मार्गावर आणि चालण्याच्या वाटेवर घसून किंवा अडखळून पडण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.
- कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
- हाताळणी करताना कार्य सूचना PSP/WI/14 चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

१. उद्देश

वैयक्तिक संरक्षक उपकरणांचा (PPE) योग्य वापर करून कर्मचार्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि इजा किंवा संसर्गाचा धोका कमी करणे.

२. व्याप्ती

कार्यक्षेत्रातील सर्व कर्मचारी, कंट्राटदार आणि अभ्यागतांना लागू.

३. जबाबदारी

- व्यवस्थापन: आवश्यक पीपीई पुरवा पर्यवेक्षक: पीपीईचा योग्य वापर
- सुनिश्चित करा. कामगार: नेहमी वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE)
- परिधान करा आणि त्यांची देखभाल करा.

यांनी तयार केले	प्रसन्ना डब्ल्यू	सही:	पीएसडब्ल्यू	दिनांक:	२३/३/२०२६
मंजूर केले	हर्ष दोशी	सही:	एचडीडी	दिनांक:	२३/३/२०२६

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/46	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : २३.०३.२०२६	

४. आवश्यक पीपीई

- सुरक्षा हेल्मेट
- सुरक्षा शूज
- सुरक्षा हातमोजे
- सुरक्षा चष्मा / फेस शील्ड / इअर
- प्लगज / इअर मफ्स
- मास्क / रेस्पिरेटर
- संरक्षक कपडे / ॲप्रन

५. कार्यपद्धती

५.१ पीपीई निवड

- कामाच्या ठिकाणी असलेले धोके ओळखा. धोक्याच्या
- पातळीनुसार योग्य वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) निवडा.

५.२ पीपीई वितरण

- काम सुरू करण्यापूर्वी सर्व कर्मचार्यांना पीपीई (PPE) वितरित
- करा. पीपीई वितरणाची नोंद ठेवा.

५.३ पीपीई वापर

- आवश्यक ठिकाणी नेहमी पीपीई (PPE) परिधान करा. वापरण्यापूर्वी ते
- योग्यरित्या बसले आहे आणि त्याची स्थिती योग्य आहे याची खात्री करा.
- खराब झालेले पीपीई (PPE) वापरू नका.

५.४ तपासणी

- वापरण्यापूर्वी दररोज पीपीई तपासा.
- खराब झालेले किंवा जीर्ण झालेले पीपीई तात्काळ बदला.

५.५ देखभाल

- पीपीई नियमितपणे स्वच्छ करा
- वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) निर्दिष्ट ठिकाणी ठेवा.

५.६ प्रशिक्षण

- पीपीईच्या योग्य वापराबाबत आणि देखभालीबाबत कर्मचार्यांना
- प्रशिक्षण द्या. नियमित जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करा.

यांनी तयार केले	प्रसन्ना डब्ल्यू	सही:	पीएसडब्ल्यू	दिनांक:	२३/३/२०२६
मंजूर केले	हर्ष दोशी	सही:	एचडीडी	दिनांक:	२३/३/२०२६