第二章汇编语言




学习目标

- 汇编指令的构成
- 指令集结构的特点
- MIPS指令集指令的编码
- MIPS汇编指令的功能和应用
 - 算术运算指令、传输类指令



2.1 计算机语言

• 为什么要学习汇编语言





几种计算机语言的特点

• 高级语言:

- 是一类面向问题的程序设计语言,且独立于计算机硬件, 对具体算法进行描述,所以又成为"算法语言"。它的 特点是独立性、通用性和可移植性好。例如: BASIC, FORTRAN, PASCAL, C, C++等语言都是高级语言。

• 汇编语言:

 是指使用助记符号和地址符号来表示指令的计算机语言, 也称之为"符号语言"。每条指令有明显的标识,易于 理解和记忆。

• 机器语言:

是最初级的计算机语言,它依赖于硬件,是由1、0组成的二进制编码形式的指令集合。不易被人识别,但可以被计算机直接执行。



几个基本概念

- 汇编:
 - 把汇编语言翻译为机器语言的过程
- 汇编程序:
 - 实现汇编过程的软件程序
- 汇编语言源程序:
 - 用户采用汇编语言编写的程序
- 指令
 - 计算机能执行的代码的最小单位
- 程序
 - 指令的有序组合
- 指令集
 - 计算机能执行的所有指令的集合





2.2计算机指令

- 计算机指令通常由两个部分构成: 操作码和操作数。
 - -操作码指明计算机应该执行什么样的操作,
 - 一操作数:指出该操作处理的数据或数据存放的地址。
 - -操作码和操作数:二进制编码。





指令集结构——微处理器架构

- 指令的构成,编码方式,支持的指令集
 - -复杂指令集计算机 (CISC)
 - 强化指令功能,实现软件功能向硬件功能转移
 - -精简指令集计算机 (RISC)
 - •尽可能地降低指令集结构的复杂性,以达到简化硬件实现、提高性能的目的
 - -VLIW(超长指令字指令集),
 - EPIC(显式并行指令集)





CISC结构指令集特点

- ①指令系统复杂庞大,指令数目一般多达2、3百条。
- ②寻址方式多
- ③指令格式多
- ④指令字长不固定
- ⑤可访存指令不加限制
- ⑥各种指令使用频率相差很大
- ⑦各种指令执行时间相差很大
- •适合于通用机
- •Intel公司的X86系列CPU是典型的CISC体系的结构






RISC结构指令集的特点

- ①精简了指令系统,流水线以及常用指令均可用硬件执行;
- ②采用大量的寄存器,使大部分指令操作都在寄存器之间进行,提高了处理速度;
- ③每条指令的功能尽可能简单,并在一个机器周期内完成;
- ④所有指令长度均相同;
- ⑤只有Load和Store操作指令才访问存储器,其它指令操作均在寄存器之间进行;
- •适合于专用机
- •MIPS R3000、HP-PA8000系列, Motorola M88000



2.3汇编指令——MIPS RISC

- 汇编指令是机器指令的符号表示,包括操作数和操作码
- MIPS汇编指令的一般格式为:
 - [标号:]操作码操作数1,操作数2,操作数3 [#注释]
 - 标号代表指令在内存中的存储地址,
 - 操作码表示执行什么操作,
 - 操作数表示操作的对象(数据或地址),
 - 注释解释指令的功能,为方便读者读懂程序的功能而添加的,汇编程序将忽略这部分内容。
 - 加法运算汇编指令:
 - add a,b,c





- 不同的微处理器对add,sub等操作码的符号表示不同,
- 不同的指令结构对操作数a,b,c,d,e,t0,t1等的存取方式也不同



32位MIPS处理器常用的汇编指令

类型	指令	指令举例	含义	备注
算术运算	加法	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1=\$s2+\$s3	三个寄存器操作数
	减法	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1=\$s2-\$s3	三个寄存器操作数
	加立即数	addi \$s1,\$s2,20	\$s1=\$s2+20	用来加立即数
数据传送	读取字	lw \$s1,20(\$s2)	\$s1=mem[\$s2+20]	从内存读字到寄存器
	存储字	sw \$s1,20(\$s2)	mem[\$2+20] =\$s1	从寄存器写字到内存
	读取半字	lh \$s1,20(\$s2)	\$s1=mem[\$s2+20]	从内存读半字到寄存器
	读取无符号半字	lhu \$s1,20(\$s2)	\$s1=mem[\$s2+20]	从内存读半字到寄存器
	存储半字	sh \$s1,20(\$s2)	mem[\$s2+20] =\$1	从寄存器写半字到内存
	读取字节	lb \$s1,20(\$s2)	\$s1=mem[\$s2+20]	从内存读字节到寄存器
	读取无符号字节	lbu \$s1,20(\$s2)	\$s1=mem[\$s2+20]	从内存读字节到寄存器
	存储字节	sb \$s1,20(\$s2)	mem[\$s2+20] =\$s1	从寄存器写字节到内存
	读取链接字	II \$s1,20(\$s2)	\$s1= mem[\$s2+20]	读字作为原子交换的第一半
	条件存储字	sc \$s1,20(\$s2)	mem[\$s2+20] =s\$1;\$s1=0 或 1	写字作为原子交换的第二半
	读取立即数到高半字	lui \$s1,20	\$s1=20*2 ¹⁶	读取一个常数到高16位
逻辑操作	与	and \$s1,\$s2,\$s3	\$s1=\$s2&\$s3	三个寄存器,位与
	或	or \$s1,\$s2,\$s3	\$s1=\$s2 \$s3	三个寄存器, 位或
	或非	nor \$s1,\$s2,\$s3	\$s1=~(\$s2 \$s3)	三个寄存器, 位或非
	与立即数	andi \$s1,\$s2,20	\$s1=\$s2&20	寄存器与立即数位与
	或立即数	ori \$s1,\$s2,20	\$s1=\$s2 20	寄存器与立即数位或
	逻辑左移	sll \$s1,\$s2,10	\$s1=\$s2<<10	左移常数次
	逻辑右移	srl \$s1,\$s2,10	\$s1=\$s2>>10	右移常数次
条件跳转	相等转移	beq \$s1,\$s2,25	If (\$s1=\$s2) goto PC+4+25*4	相等测试,转移
	不相等转移	bne \$s1,\$s2,25	If (\$s1!=\$s2) goto PC+4+25*4	不相等测试, 转移
	小于设置	slt \$s1,\$s2,\$s3	If(\$s2<\$s3) \$s1=1 else \$s1=0	比较小于设置\$s1=1
	低于设置	sltu \$s1,\$s2,\$s3	If(\$s2<\$s3) \$s1=1 else \$s1=0	比较低于设置\$s1=1
	小于常数设置	slti \$s1,\$s2,20	If(\$s2<20) \$s1=1 else \$s1=0	和常数比较小于设置\$s1=1
	低于常数设置	sltiu \$s1,\$s2,20	If(\$s2<20) \$s1=1 else \$s1=0	和常数比较低于设置\$s1=1
 无条件跳转	直接跳转	j 2500	goto 2500*4	跳转到目标地址
	间接跳转	jr \$ra	goto \$ra	用在分支和子程序返回
	跳转并链接	jal 2500	\$ra=PC+4; goto 2500*4	用在子程序调用





2.4操作数类型

• 寄存器操作数

编号	名称	用途(编译器约定,指令约定)
\$0	\$zero	常量0(constant value 0)
\$2-\$3	\$v0-\$v1	函数调用返回值(values for results and expression evaluation)
\$4-\$7	\$a0-\$a3	函数调用参数(arguments)
\$8-\$15	\$t0-\$t7	临时寄存器(temporary)
\$16-\$23	\$s0-\$s7	存储寄存器,C语言中定义的变量可以保存在这些寄存器中。同时这些寄存器也可以保存内存单元的起始地址(基地址)
\$24-\$25	\$t8-\$t9	临时寄存器(temporary)
\$28	\$gp	全局指针(Global Pointer)
\$29	\$sp	栈指针(Stack Pointer)
\$30	\$fp	帧指针(Frame Pointer)
\$31	\$ra	子程序调用返回地址(return address)





存储器操作数

• 字节类型数组在内存中的存储

3
101
2
10
1
0
0

内存地址

内存地址

内存中的数据

内存中的数据

● 字类型数组在内存中的存储

● 采取字节对齐的策略去存放数据: 即半字类型的数据从偶地址开始存放,而字类型的数据从从4的整数倍地址开始存放

12 101 8 10 4 1 0



例2.1假设数组A是一个具有100个元素的字类型数组, 其在内存中的起始地址(基地址)保存在寄存器\$s2 中,g和h分别是保存在寄存器\$s0和\$s1中的数据,要 完成C语言中的以下语句:

g=h+A[8];

汇编指令:

lw \$t0,32(\$s2)

- #该指令从地址为\$s2+32的连续的4个内存单元取值保存到寄存器\$t0中add\$s0,\$s1,\$t0
 - 由于每个字类型的数据占据4个内存单元,所以A中的第 8个元素的地址相对于该数组的基地址的偏移量为8*4,



立即数

- 立即数或常数。
- 立即数在处理器设计中,通常将它们和指令绑定 在一起,成为指令的一部分,这样可以加快立即 数操作指令的执行效率。
 - 如指令lw \$t0,32(\$s2)中的32即为一个立即数,
 - 指令addi \$s1,\$s2,40中的40也是一个立即数,
 - 前者32是操作数地址中的立即数,后者40是立即数操作数

2.5 MIPS指令编码

• R型指令

- 仅具有寄存器操作数的指令

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6位(第一段)	5位(第二段)	5位(第三段)	5位(第四段)	5位(第五段)	6位(第六段)

- op: 操作码的编码,表明该指令的基本功能
- rs: 第一个源操作数寄存器的编码
- rt: 第二个源操作数寄存器的编码
- rd: 目的操作数寄存器的编码
- shamt: 移位指令的移位次数编码
- funct: 功能码,确定op域范围内的具体的指令功能



• I型指令

- 含有立即数操作数的指令

ор	rs	rt	常数地址(constant address)
6位(第一段)	5位(第二段)	5位(第三段)	16位(第四段)

- op: 操作码的编码,表明该指令的基本功能;
- rs: 第二个操作数寄存器的编码;
- rt: 第一个操作数寄存器的编码;
- 常数地址 (constant address): 常数或内存地址偏移量立即数的二进制编码。



• J型指令

一为实现远距离的跳转,设计了一类伪直接跳转指令,这 类指令为无条件跳转指令

6位操作码编码

26位跳转地址

- 实际内存地址为

PC的高4位

26位跳转地址

00





2.6常用MIPS汇编指令

• C语言函数

```
int sum_pow2(int b, int c)
{
  int pow2[8] = {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128};
  int a, ret;
  a = b + c;
  if (a < 8)
  ret = pow2[a];
  else
  ret = 0;
  return(ret);
  }</pre>
```

已知变量pow2,a,ret保存在内存中,而参数b,c以及返回结果保存在寄存器中




- 该函数执行哪些操作:
 - 语句a=b+c: 首先执行b+c的算术运算, 然后再将该算术运算的结果保存到内存中。
 - 语句if(a<8): 比较判断内存值是否小于8, 并且根据比较结果跳转到不同语句执行
 - 函数的调用和返回
- 该C语言函数需要实现算术运算、数据存取以及程序控制等操作,这些操作都需要微处理器提供相应的指令来实现




数据传送指令

• 数据从存储器传送到寄存器称为装载 (load)

Ib Rt, offset(Rs) # RF[Rt] = Mem[RF[Rs] + Offset]
Ibu Rt, offset(Rs) # RF[Rt] = Mem[RF[Rs] + Offset]
Ih Rt, offset(Rs) # RF[Rt] = Mem[RF[Rs] + Offset]
Ihu Rt, offset(Rs) # RF[Rt] = Mem[RF[Rs] + Offset]
Iw Rt, offset(Rs) # RF[Rt] = Mem[RF[Rs] + Offset]
Iwl Rt, offset(Rs) # RF[Rt] = Mem[RF[Rs] + Offset]
Iwr Rt, offset(Rs) # RF[Rt] = Mem[RF[Rs] + Offset]



- b表示字节传送,
- h表示半字传送,
- w表示字传送,
- u表示无符号扩展,不带u表示符号扩展






 例3.1假设寄存器\$s0=0x000000000,地址为 0x00000000开始处内存单元存储的数据如图所示, 执行以下指令之后,试问各Rt寄存器的值是多少?


lb \$s1,0(\$s0)	\$s1=0xffffff80	0x00000000	0x80	
lbu \$s1,0(\$s0)	\$s1=0x00000080	0x00000001	0x81	
ιοα 331,0(330)	\$31-0X0000000	0x00000002	0x82	
lh \$s1,0(\$s0)	\$s1=0xffff8081.	0x00000003	0x83	
111 731,0(730)	\$31-0XIII18081.	0x00000004	0x84	
lla ¢ a 1, 0/¢ a 0.)	¢-1 00000001	0x00000005	0x85	
lhu \$s1,0(\$s0)	\$s1=0x00008081	0x00000006	0x86	
hu \$c1 0/\$c0\	¢-1_0v00010202	0x00000007	0x87	
lw \$s1,0(\$s0)	\$s1=0x80818283			
lwl \$s1,6(\$s0)		\$s1=0x86858400		
, , ,	\$s1的初始值为0x00000000	731-0X00030400		
lwr \$s1,3(\$s0)		\$s1=0x00000083		



· 数据从寄存器传送到存储器称为存储 (store)

sb Rt, offset(Rs) # Mem[RF[Rs] + Offset] = RF[Rt] sh Rt, offset(Rs) # Mem[RF[Rs] + Offset] = RF[Rt] sw Rt, offset(Rs) # Mem[RF[Rs] + Offset] = RF[Rt] swl Rt, offset(Rs) # Mem[RF[Rs] + Offset] = RF[Rt] swr Rt, offset(Rs) # Mem[RF[Rs] + Offset] = RF[Rt]







• 假设寄存器\$s0=0x00000000,\$s1=0x81828384,地址为 0x00000000开始处的内存单元存储的数据如图所示, 执行以下指令之后, 试问各内存单元的值是多少?

				0x00000000	0x84
				0x00000001	0x81
sb \$s1,0(\$s0)			0x000	0x00000002	0x83
30 231,0(230)				$U^{\Delta}UUUUUUU3$	0x84
sh \$s1,2(\$s0)	0x00000000		0x00000000		0x84
3 \$3±)=(\$35)	0x00000001) O1
sw \$s1,4(\$s0)	0x00000002		0×00000001	()x81
swl \$s1,6(\$s0)	0x00000003		0x00000002	C	0x83
	0x00000004	_	0x0000003)x84
swr \$s1,3(\$s0)	0x00000005		0x00000004	C)x83
	0x00000006		0x00000005	C	0x82
	0x00000007		0x00000006	C)x81
华中科技大学			0x00000007		0x84



- 特殊寄存器 (low, high) 到通用寄存器的数据传送指令
 - 将数据移出low或high寄存器 mfhi Rd # RF[Rd] = HIGH mflo Rd # RF[Rd] = LOW
 - 将数据移入low或high寄存器

mthi Rs # HIGH = RF[Rs] mtlo Rs # LOW = RF[Rs]



• 立即数到寄存器

lui Rt, Imm # RF[Rt] = Imm<<16 | 0x0000 Imm表示立即数



算术运算指令

• 加法运算

```
add Rd, Rs, Rt # RF[Rd] = RF[Rs] + RF[Rt]
addu Rd, Rs, Rt # RF[Rd] = RF[Rs] + RF[Rt]
addi Rt, Rs, Imm # RF[Rt] = RF[Rs] + Imm
addiu Rt, Rs, Imm # RF[Rt] = RF[Rs] + Imm
```

- 符号数加法结果产生溢出,微处理器将产生异常;
- 而无符号加法不会产生溢出异常。
- 立即数加法中
 - 如果是符号数加法,则16位立即数进行符号数扩充为32位之后再加;
 - 若为无符号加法则进行无符号扩充,即在高16位补0,然后再进行加法运算。





• 减法运算

sub Rd, Rs, Rt # RF[Rd] = RF[Rs] - RF[Rt] subu Rd, Rs, Rt # RF[Rd] = RF[Rs] - RF[Rt]

• 乘法运算

mult Rs, Rt # High |Low = RF[Rs] * RF[Rt] multu Rs, Rt # High |Low = RF[Rs] * RF[Rt]

• 除法运算

div Rs, Rt # Low = 商 (RF[Rs] / RF[Rt]);# High = 余数 (RF[Rs] / RF[Rt]) divu Rs, Rt# Low = 商 (RF[Rs] / RF[Rt]);# High = 余数 (RF[Rs] / RF[Rt])





作业

- 3. (1) , (2)
- 4. (3) , (4)
- 5. (2)

