# 第五章习题解答

1. 计算机系统中具有哪些类型的总线? 试分别针对不同类型的总线举例。

### 解答:

总线可分为片内总线、系统总线、局部总线和外部总线4类。

片内总线如AMBA总线,系统总线主要指AB, DB, CB; 局部总线如PCI总线,外部总线如USB总线。

2. 比较不同总线仲裁方式的优缺点?并分别说明AXI 总线、PCI 总线、RS232 总线、SPI 总线、IIC 总线采用了哪种类型的总线仲裁方式?

#### 解答:

仲裁方法大致可归结为静态和动态两种; 动态方法又分为菊花链式分布串行总线仲裁和集中式并行仲裁方式;

## 优缺点:

静态: 造价低, 但频宽浪费

分布式串行: 灵活性差,公平性不保证; 控制逻辑简单,较易实现集中式并行: 裁决时间短,互不影响,但控制逻辑复杂且连线较多。

AXI 总线:集中式并行仲裁、

PCI 总线:集中式并行仲裁、

RS232 总线: 非严格意义的总线、没有仲裁

SPI 总线: 只能由单一的主设备发起通信、无需仲裁

IIC 总线:分布式串行总线仲裁

3. 总线时序中的定时有哪几种方式? 并分别说明AXI 总线、PCI 总线、RS232 总线、SPI 总线、IIC 总线采用了哪种类型的定时方式?

## 解答:

同步定时:信息传送由公共时钟控制,总线中包含时钟线;

异步定时: 信息传送的每一个操作都是由源或目的的特定信号的跳变所确定的

半同步定时: 总线上各操作之间的时间间隔可以变化,但仅允许为公共时钟周期的整数倍。

其中半同步定时: AXI总线, PCI总线

异步定时: RS232

同步定时: SPI 总线、IIC 总线

4. 总线操作实现方式分为哪几类?请针对AXI 总线、PCI 总线、RS232 总线、SPI 总线、IIC 总线,说明各类总线操作实现方式的类型。

#### 解答:

总线操作方式有:读操作(read)、写操作(write)、读修改写操作(read-modify-write)、写后读操作(read-after-write),块操作(block)等。

AXI 总线、PCI 总线支持的总线操作类型有: 读操作、写操作、块操作

RS232、SPI 总线为通信总线, 读、写操作分别采用不同的信号线

IIC 总线支持串行方式的读操作、写操作、块操作