第7章 中断技术

定时器应用




学习目标

• 掌握硬件时钟中断原理和应用



AXI Timer定时器简介




两个定时器中的任意一个计数结束都会产生中断,如果允许输出中断信号,则使 Interrupt输出高电平,从而产生中断请求。

定时计数器的其他功能

- 产生周期性的脉冲信号 (generate模式)
- · 统计外部周期信号的周期 (capture模式)

产生PWM波



http://www.xilinx.com/support/documentatio n/ip_documentation/axi_timer/v1_03_a/pg07 9-axi-timer.pdf





产生中断信号的时间间隔


• 加计数: T=(TCRmax-TLR)*AXI_CLK_PERIOD

• 減计数: T=TLR* AXI_CLK_PERIOD

寄存器名称	偏移地址	功能描述	寄存器名称	偏移地址	功能描述
TCSR0	0x00	定时器0控制寄存器	TCSR1	0x10	定时器1控制寄存器
TLR0	0x04	定时器0预置数寄存器	TLR1	0x14	定时器1预置数寄存器
TCR0	0x08	定时器0计数寄存器	TCR1	0x18	定时器1计数寄存器




TCSR寄存器各位的定义



					I PROVINCE
2	名称	含义	位置	读	写
	MDT	工作模式	Bit0	设置值	1 capture 模式(外部触发);0 Generate模式(定时输出)
	UDT	计数方式	Bit1	设置值	1减计数; 0加计数
	GENT	使能GenerateOut输出	Bit2	设置值	0禁止定时输出; 1允许定时输出
	CAPT	Capture trig外部触发信号使能	Bit3	设置值	0关闭外部触发信号; 1使能外部触发信号
4	ARHT	自动装载	Bit4	设置值	1 TCR自动装载TLR的值; 0 TCR保持不变
	LOAD	装载命令	Bit5	设置值	0不装载TLR到TCR;1装载TLR到TCR
	ENINT	中断使能	Bit6	设置值	1产生中断输出; 0不产生中断输出
	ENT	定时器使能	Bit7	设置值	1定时器运行;0定时器停止
-	TINT	定时器中断状态	Bit8	1中断 0,无	1清除中断状态;0无影响
	PWMA	脉宽调制使能	Bit9	设置值	0使脉宽调制输出无效 1且MDT0,MDT1必须为0,GENT0,GENT1也同时为1时,脉宽输 出调制有效,
	ENALL	所有定时器使能	Bit10	设置值	1使能所有定时器,写0则清除ENALL位,对ENTO,ENT1无影响
1 /	保留		其余位		

控制定时器定时结束时产生中断的基本流程


- 初始化定时器
 - 停止定时器,写TCSR使ENT=0;
 - 清除中断标志 , 写TINT=1;
 - 清除MDT,使其为0
 - 设置UDT为0或1,进行加或减计数;
 - 设置ARHT=1,控制定时器计数结束 时自动装载预置值
 - 使能中断 , 写TCSR使ENINT=1;
 - 写TLR,配置计数初始值
 - 装载TCR , 写TCSR使LOAD=1;
- 运行定时器,写TCSR使ENT=1,LOAD=0;





定时器中断程序设计实例

• 基于MicroBlaze微处理器AXI总线设计硬件接口 电路以及控制程序,要求微处理器控制8位 LED灯轮流亮灭,且1秒钟更换一个。并采用 硬件定时器中断方式实现延时控制。





• AXI timer时钟信号来自AXI总线时钟AXI_CLK。 若AXI_CLK=100MHz, 那么定时1s, 就需要计 100M个时钟脉冲。如果采用减计数, TLR的初始值就是100M; 如果采用加计数, TLR的初始值就是2³² - 1-100M。

定时器接口软件——读写寄存器

```
#include "stdio.h"
#define INTC BASEADDR 0x41200000
#define XIN_ISR_OFFSET 0 /* Interrupt Status Register */
#define XIN_IER_OFFSET 8 /* Interrupt Enable Register */
#define XIN_IAR_OFFSET 12 /* Interrupt Acknowledge Register */
#define XIN_MER_OFFSET 28 /* Master Enable Register */
#define LED_BASEADDR 0x40000000
#define XGPIO_DATA_OFFSET
                       0x0 /**< Data register for 1st channel */
0x128 /**< Interrupt enable register */
#define XGPIO_IER_OFFSET
#define TIMER BASEADDR 0x41C00000
#define XTC TCSR OFFSET
                                /**< Control/Status register */
#define XTC_TLR_OFFSET
                            /**< Load register */
#define XTC_TCR_OFFSET
                                /**< Timer counter register */
#define RESET_VALUE 0x5F5E100
<u>void TimerCounterHandler():</u>
u32 LedBits:
```





```
int main()
    Xil Out32(LED BASEADDR+XGPIO TRI OFFSET, 0x00); //设定LED为输出方式
   Xil Out32(TIMER BASEADDR+XTC TCSR OFFSET, 0x152); //写TCSR, 停止计数器, 自动接载, 允许申断, 减计数
    Xil_Out32(TIMER_BASEADDR+XTC_TLR_OFFSET,RESET_VALUE);//写TLR,预量计数初值
    Xil Out32(TIMER BASEADDR+XTC TCSR OFFSET,0x172);//装载计数初值
    .Xil Out32(TIMER BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,0x1d2);//开始计时运行
    Xil Out32(INTC BASEADDR+XIN IER OFFSET, 0x1); / / 对中断控制器进行中断源使能
    Xil Out32(INTC BASEADDR+XIN MER OFFSET,0x3);
    microblaze enable interrupts();//允许处理器处理中断
    while(1):
    return 0;
void My_ISR()
        int status:
    status=Xil In32(INTC BASEADDR+XIN ISR OFFSET);//读取ISR
    if((status\&0x1)==0x1)
        TimerCounterHandler();//调用用户中断服务程序
    Xil Out32(INTC BASEADDR+XIN IAR OFFSET, status);//写IAR
void TimerCounterHandler()
    Xil Out32(LED BASEADDR,1<<LedBits);</pre>
    Xil Out32(TIMER BASEADDR+XTC TCSR OFFSET,0x1d2);//掃除申断
    LedBits++:
    if(LedBits==8)
        LedBits=0;
```

定时器API

- + XTmrCtr_Start(XTmrCtr*, u8) : void
- + XTmrCtr_Stop(XTmrCtr*, u8) : void
- XTmrCtr_SetResetValue(XTmrCtr*, u8, u32): void
- XTmrCtr_GetCaptureValue(XTmrCtr*, u8): u32

- XTmrCtr_LookupConfig(u16): XTmrCtr_Config*
- + XTmrCtr_GetOptions(XTmrCtr*, u8): u32
- \(\delta \) XTmrCtr_GetStats(XTmrCtr*, XTmrCtrStats*): void
- \(\delta \) XTmrCtr_ClearStats(XTmrCtr*): void
- \(\delta \) XTmrCtr_SelfTest(XTmrCtr*, u8): int
- XTmrCtr_SetHandler(XTmrCtr*, XTmrCtr_Handler, void*) : void
- XTmrCtr_InterruptHandler(void*): void





定时器中断服务程序

建立定时器中断系统函数

```
static int TmrCtrSetupIntrSystem(XIntc* IntcInstancePtr,XTmrCtr* TmrCtrInstancePtr,
u16 DeviceId, u16 Intrld, u8 TmrCtrNumber)
           int Status;
Status = XIntc Initialize(IntcInstancePtr, INTC DEVICE ID);//初始化中断控制器数据结构
          if (Status != XST SUCCESS) {
                     return XST FAILURE;
Status = XIntc Connect(IntcInstancePtr, IntrId,
          (XInterruptHandler)XTmrCtr InterruptHandler,(void *)TmrCtrInstancePtr);
//将定时器主中断服务程序注册到相应Intr引脚对应的中断向量
          if (Status != XST SUCCESS) {
                     return XST_FAILURE;
          Status = XIntc Start(IntcInstancePtr, XIN REAL MODE);
//设置中断控制器接受硬件中断,并发出中断请求
          if (Status != XST SUCCESS) {
                     return XST FAILURE;
          XIntc Enable(IntcInstancePtr, IntrId);//使能定时器对应Intr的中断请求
microblaze register handler((XInterruptHandler)XIntc InterruptHandler, IntcInstancePtr);
//将中断控制器的总中断服务程序注册到0x0000 0010地址处
          microblaze enable interrupts();//使能微处理器的中断控制位
          return XST SUCCESS;
```



定时器初始化函数

```
int TmrCtrIntrExample(XIntc* IntcInstancePtr,XTmrCtr* TmrCtrInstancePtr,u16 DeviceId,u16 IntrId,u8 TmrCtrNumber)
          int Status;
          Status = XTmrCtr_Initialize(TmrCtrInstancePtr, DeviceId);
//初始化定时器数据结构,并清除定时器中断产生标志以及装载标志
          if (Status != XST SUCCESS) {
                    return XST FAILURE;
          Status = TmrCtrSetupIntrSystem(IntcInstancePtr,TmrCtrInstancePtr,DeviceId,IntrId,TmrCtrNumber);
          if (Status != XST SUCCESS) {
                    return XST FAILURE;
          XTmrCtr SetHandler(TmrCtrInstancePtr, TimerCounterHandler, TmrCtrInstancePtr);//注册定时器中断服务程序
          XTmrCtr SetOptions(TmrCtrInstancePtr, TmrCtrNumber,
          XTC INT MODE OPTION|XTC AUTO RELOAD OPTION| XTC DOWN COUNT OPTION);
//设置定时器0:允许中断、自动装载、减计数
          XTmrCtr SetResetValue(TmrCtrInstancePtr, TmrCtrNumber, RESET VALUE);
//设置定时器初始值到TLR
          XTmrCtr Start(TmrCtrInstancePtr, TmrCtrNumber);
//首先设置LOAD标志为1,然后在清除load标志的同时,设置定时器使能标志ENT=1
          return XST SUCCESS;
```






主函数

```
int main(void)
         int Status;
         LedBits=0;
         Xil_Out32(XPAR_LEDS_8BITS_BASEADDR+0x4,0x0);
//控制通道1 LED GPIO为输出
         Status = TmrCtrIntrExample(&InterruptController,
                                      &TimerCounterInst,
                                      TMRCTR_DEVICE_ID,
                                      TMRCTR_INTERRUPT_ID,
                                      TIMER_CNTR_0);
         if (Status != XST_SUCCESS) {
                  return XST_FAILURE;
         While(1);//死循环
         return XST_SUCCESS;
```



定时器中断程序执行过程



作业

• 8

