#### 1

### 6. ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

Введение	1
1. Полевой транзистор с управляющим р-п-переходом	
Статические ВАХ полевых транзисторов с р – п переходом	
Стоковая характеристика	7
Стоко-затворная характеристика	7
2. Базовые схемы включения	
Схема с общим истоком	8
Основные параметры полевого транзистора с управляющим р-п-переходом	10
3. Особенности МДП-транзисторов (Metall-Oxide-Semiconductor FET (MOSFET)	11
Полевые транзисторы с изолированным затворомОшибка! Закладка	не
определена.	
МДП-транзистор с индуцированным каналом	14
Достоинства и недостатки полевых транзисторов	15
Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT - транзисторы)	

#### Введение

История изобретения и создания этого класса полупроводниковых приборов достаточно туманна: в разных источниках скупо упоминаются различные люди и даты. Возможно, что это связано с большой разновидностью подобных устройств. Поэтому, не анализируя, перечислим все известные нам факты в хронологическом порядке.

В 1925 г. Юлиус Лилленфельд изобрел полевой транзистор с р-п переходом и полевой транзистор с изолированным затвором.

В 1939 г. английский ученый О. Хейл получил патент на устройство, в котором электрическое поле изолированного электрода управляло током, протекающим в тонком слое полупроводника.

В 1952 г. Уильям Шокли дал теоретическое описание униполярного полевого транзистора.

Такие транзисторы, получившие название полевых с управляемым р-п переходом были впоследствии изготовлены Дейси и Россом, которые в 1955 г. также дали аналитическое описание их характеристик.


В 1956 г. С. Тешнер (Франция) изобрел одну из разновидностей полевых транзисторов.

В 1960 г. М. Атала и Д. Канг предложили использовать структуру металлокисел-полупроводник (МОП) в качестве основы для создания особого вида полевых транзисторов. Очевидно, что именно с этих транзисторов, которые стали широко использоваться в интегральных микросхемах, и по-настоящему началась эра полевых транзисторов.

Полевые транзисторы не вытеснили биполярные, а лишь удачно дополнили их, так как обладали рядом уникальных особенностей, с которыми мы ознакомимся в виртуальных моделях.

Полевой транзистор – это полупроводниковый полностью управляемый ключ, управляемый электрическим полем. Это главное отличие с точки зрения практики от биполярных транзисторов, которые управляются током. Электрическое поле

создается напряжением, приложенным к затвору относительно истока. Полярность управляющего напряжения зависит от типа канала транзистора. Здесь прослеживается хорошая аналогия с электронными вакуумными лампами.



Другое название полевых транзисторов – униполярные. «УНО» - значит один. В полевых транзисторах в зависимости от типа канала ток осуществляется только одним типом носителей дырками или электронами. В биполярных транзисторах ток формировался из двух типов носителей зарядов – электронов и дырок, независимо от типа приборов.

Полевые транзисторы в общем случае можно разделить на:

транзисторы с управляющим р-п-переходом;

транзисторы с изолированным затвором.

Каналом называется центральная область транзистора. Электрод, из которого в канал входят носители заряда, называется истоком, а электрод, через который основные носители уходят из канала — стоком. Электрод, служащий для регулирования поперечного сечения канала, называется затвором.

Разновидности названия этого класса полупроводниковых приборов связаны с их принципом действия. В некоторой области полупроводника (канале, отсюда одно из названий - канальные) протекает ток основных носителей заряда, одного знака отсюда - униполярные транзисторы. Управление значением тока осуществляется поперечным электрическим полем, отсюда другое название - полевые транзисторы (в английской транслитерации - *Field Effect Transistor*, сокращенно FET). Все эти названия с разных сторон характеризуют один и тот же прибор и являются общеупотребительными.

Все разновидности полевых транзисторов можно, по существу, разделить на два больших класса: полевые транзисторы с управляющим p-n переходом - Junction (плоскостной) FET, или JFET, и полевые транзисторы с изолированным затвором - Insulated (изолированный) Gate (затвор), т.е. Insulated Gate FET, или сокращенно IJFET. Транзисторы последнего типа содержат в своей структуре Металл-Оксид-Полупроводник, отсюда сокращенно МОП или, на английском, Metall-Oxide-Semiconductor FET (MOSFET). (см. рис. 6.2)

Поскольку используемые оксиды (диоксид кремния  $SiO_2$ ) являются частным случаем диэлектрика, то в русском наименовании слово «оксид» меняют на «диэлектрик» и тогда аббревиатура превращается в МДП (соответственно в

английском это Insulator и сокращенно MISFET). Выделяют также полевые транзисторы с каналом  $\pi$ -типа на основе арсенида галлия GaAsFET.

Использование комплементарных структур добавляет в русской аббревиатуре в их названии префикс «К»: КМОП или в английском «С» (от *Complementary*): *CMOS*. Именно последний акроним используется для обозначения энергонезависящей памяти компьютера, выполненной в виде интегральной микросхемы по соответствующей технологии. Данная микросхема хранит все начальные установки конфигурации ПК и, обладая малым потреблением энергии, работает годами без выключения, питаясь от миниатюрного аккумулятора.

В символике условно-графических обозначений (УГО) полевых транзисторов (см. рис. 6.1) присутствует все та же направляющая стрелка, обозначающая электрод, называемый затвором (Gate), два других электрода имеют очевидные названия: исток (Source) - аналог эмиттера, сток (Drain) - аналог коллектора.

Так как в полевых транзисторах ток определяется движением носителей только одного знака, ранее их называли униполярными, что подчеркивало движение носителей заряда одного знака.

Полевые транзисторы изготавливают из кремния и, в зависимости от электропроводности исходного материала, подразделяют на транзисторы с р-каналом и транзисторы с п-каналом.

Главное достоинство полевых транзисторов – высокое входное сопротивление.

Классификация и условные графические обозначения полевых транзисторов приведены на рис.




Рис. 6.2. Классификация и условные графические обозначения полевых транзисторов

# 1. Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом

Основные носители заряда, протекающие через проводящий канал *управляются поперечным электрическим полем* (а не током, как в биполярных транзисторах, о чем свидетельствует сам термин «полевые транзистор»

Различают два основных вида полевых транзисторов: с управляющим p-n переходом и с изолированным затвором.

Конструкция: на полупроводниковую пластину n — типа сделаны выводы металлических контактов. Слой между контактами называется проводящим каналом (n или p — типа). Электрод полевого транзистора, через который в проводящий канал втекают носители заряда, называют истоком (U), а электрод, через который из канала вытекают носители заряда, называют стоком (U).

На грань пластины в ее центральной части (как правило с двух сторон) наплавляют акцепторное вещество, создающее область p — типа: в результате образуется p — n переход. От p — области сделан вывод третьего электрода для подачи на p — n переход <u>обратного</u> напряжения. В этом случае проводящий канал образуется в пластине между двух p — n переходов. При подаче обратного напряжения на данный электрод, слои обедненные носителями заряда имеют проводимость близкую к нулю. Электрод, на который подается напряжение, создающее электрическое поле для управления протекающим через канал током, называют затвором (3) (Рис. 6.3).

Напряжение между стоком и истоком *Uзи* подается в такой полярности, чтобы основные носители двигались по каналу от истока к стоку. Цепь между стоком и истоком является главной.

На затвор относительно истока подается *напряжение Uзи обратное* относительно p-n перехода. Оно создает поперечное по отношению к каналу электрическое поле, напряженность которого зависит от величины приложенного напряжения.




Рис. 6.3

Цепь между затвором и истоком является управляющей. Принцип действия основан на изменении проводимости канала за счет изменения ширины области p-n-n перехода под действием поперечного электрического поля, которое создается напряжением затвор—исток.

Первое состояние – приложим внешнее напряжение.

Если к такому транзистору приложить напряжение, к стоку плюс, а к истоку минус, через него потечет ток большой величины, он будет ограничен только сопротивлением канала, внешними сопротивлениями и внутренним сопротивлением источника питания. Можно провести аналогию с нормально-замкнутым ключом. Этот ток называется Існач или начальный ток стока при Uзи=0.

Полевой транзистор с управляющим р-п-переходом, без приложенного управляющего напряжения к затвору является максимально открытым.

Напряжение к стоку и истоку прикладывается таким образом:

Через исток вводятся основные носители зарядов!

Это значит, что если транзистор р-канальный, то к истоку подключают положительный вывод источника питания, т.к. основными носителями являются дырки (положительные носители зарядов) — это так называемая дырочная проводимость. Если транзистор п-канальный к истоку подключают отрицательный вывод источника питания, т.к. в нем основными носителями заряда являются электроны (отрицательные носители зарядов).

Исток - источник основных носителей заряда.

Вот результаты моделирования такой ситуации. Слева расположен р-канальный, а справа п-канальный транзистор.




Если включить в цепь источник усиливаемого сигнала Uex последовательно с источником постоянного напряжения Esu и последовательно с Ecu - Rh (Puc. 6.4), то слабый сигнал вызывает изменение поперечного электрического поля; оно пульсирует с частотой сигнала, что в свою очередь приводит к расширению и сужению канала. Это вызывает пульсацию тока Ic и напряжения на нагрузке Rh.

Отсюда следует, что в отличие от биполярного транзистора, полевой управляется не током, а напряжением U3u.

Поскольку это напряжение обратное, то в цепи затвора ток не протекает, входное сопротивление остается очень большим, на управление потоком носителей заряда, а значит, и выходным током Іс мощность не затрачивается. В этом преимущество полевого транзистора по сравнению с биполярным.

Второе состояние – подаём напряжение на затвор

При подаче положительного напряжения на затвор относительно истока (Uзи) для р-канального и отрицательное для п-канального, он смещается в обратном направлении, область p-n-перехода расширяется в сторону канала. В резльтате чего ширина канала уменьшается, ток снижается. Напряжение затвора, при котором ток через ключ перестает протекать называется, напряжением отсечки.



Ключ начинает закрываться.



Достигнуто напряжение отсечки, и ключ полностью закрыт. На картинке с результатами моделирования отображено такое состояние для р-канального (слева) и п-канального (справа) ключа. Кстати на английском языке такой транзистор называется JFET.



Режимы работы

Рабочий режим транзистора при напряжение Uзи либо нулевое, либо обратное. За счет обратного напряжения можно «прикрывать транзистор», используется в усилителях класса A и прочих схемах где нужно плавное регулирование.

Режим отсечки наступает, когда Uзи=Uотсечки для каждого транзистора оно своё, но в любом случае прикладывается в обратном направлении.

Статические BAX полевых транзисторов c p – n переходом

Основные характеристики полевых транзисторов – выходные (стоковые) и передаточные (стокозатворные).

# Стоковая характеристика

Стоковая характеристика – отражает зависимость тока стока от напряжения сток-исток при постоянном напряжении затвор исток: Ic=f(Ucu) при Uu=const(Рис. 6.4,a).




Рис. 6.4

В начале участка кривая выходит из начала координат и соответствует малым значениям *Ucu* изменение которого почти не влияет на проводимость канала, канал полностью открыт. Поэтому ток Іс на этом участке растет пропорционально напряжению Ucu. По мере дальнейшего увеличения напряжения Ucu начинает сказываться его влияние на проводимость канала. Причиной этого служит возрастание потенциала точек канала в направлении к стоку и соответственно рост обратного напряжения на p-n-переходе, которое при  $U_3u=0$ , у стокового конца равно величине *Ucu*. По мере увеличения *Ucu* происходит сужение канала, уменьшается его проводимость и замедляется рост тока Ic.

Максимальное сужение канала называется перекрытием канала. Этот режим называют режимом насыщения. Напряжение, при котором начинается режим насыщения, называют напряжением насыщения – ток током насыщения Іс.нас. Участок характеристики, соответствующий режиму насыщения, используется в усилителях как рабочий.

При дальнейшем увеличении напряжения *Ucu*, происходит лавинный пробой p-n-перехода, вблизи стока. Пробой транзистора недопустим поэтому в рабочем режиме *Ucu* ограничивается максимально допустимым значением.

## Стоко-затворная характеристика

Передаточная характеристика отражает зависимость тока стока  $I_{c}$  от напряжения  $U_{3u}$  при неизменной величине напряжения сток-исток  $I_{c} = f(U_{3u})$  при Ucu= const, то есть зависимость характеризует управляющее действие входного напряжения на величину выходного тока. При Usu=0 и Ucu=const точка лежит на оси 8 мА (Рис. 6.4, $\delta$ ). С увеличением напряжения  $U_{3}u$ , проводимость канала уменьшается, ток стока уменьшается до тех пор, пока канал не окажется перекрытым: ток через канал прекращается, транзистор закрывается. Напряжение,

при котором ток через сток-исток прекращается, называют напряжением отсечки.

Между напряжением насыщения и напряжением отсечки существует зависимость. Ucu.hac = Usu.omc- Usu, отсюда при Usu = 0, Ucu.hac = Usu.omc.

Изменение температуры мало влияет на работу полевого транзистора, т.к. при увеличении температуры уменьшается ширина p-n перехода, что должно способствовать увеличению Ic, однако с увеличением температуры уменьшается подвижность основных носителей, что вызывает рост сопротивления канала и уменьшает Ic. Повышение температуры снижает напряжение Uex из—за увеличения обратного тока p-n—перехода.

#### 2. Базовые схемы включения

Как и у биполярных транзисторов есть три типовых схемы включения:

- 1. С общим истоком (а). Используется чаще всех, даёт усиление по току и мощности.
- 2. С общим затвором (б). Редко используется, низкое входное сопротивления, усиления нет.
- 3. С общим стоком (в). Усиление по напряжению близко к 1, большое входное сопротивление, а выходное низкое. Другое название истоковый повторитель.




Рис. 6.5. Схемы включения полевого транзистора

Схема с общим истоком

В схеме с ОИ цепь сток-исток (с n-типом электропроводности) является выходной цепью усилительного каскада. Эта цепь питается от источника Ucu и в нее и включается сопротивление нагрузки. Входная (управляющая) цепь образована с помощью третьего электрода (затвора) с другим типом электропроводности (ртипа). Источник напряжения затвор-исток Usu создает на p-n-переходе обратное напряжение, которое изменяет ширину запирающего слоя (эффект модуляции ширины базы). Во входную цепь включается источник сигналов (ИС).




Рис. 6.5. Схема включения полевого транзистора с общим истоком

Основными параметрами полевого транзистора с управляющим p-n-переходом являются см рис. 6.6:

- 1) максимальное значение тока стока  $I_{c,makc}$  (точка  $\epsilon$  на выходной характеристике при  $U_{3u}=0$ );
- 2) максимальное значение напряжения сток-исток  $U_{cumakc}$  (в 1,2-1,5 раз меньше напряжения участка сток-затвор (точка e') при  $U_{3u}=0$ );
- 3) напряжение отсечки (запирания)  $U_{3u0} = U_{3an}$ , при котором ток стока  $I_{cмакc}$  стремится к нулю;
- 4) внутреннее сопротивление (характеризует наклон выходных характеристик на участке II):

$$R_{i} = \frac{dU_{cH}}{dI_{c}}$$
 при  $U_{3H} = const;$  (6.1)

5) крутизна стоко-затворной характеристики (отражает влияние напряжения  $U_{_{3H}}$  на выходной ток стока  $I_{c}$  ):

$$S = \frac{dI_c}{dU_{3H}}$$
 при  $U_{cH} = const;$  (6.2)


6) входное сопротивление (определяется сопротивлением p-n-переходов, смещенных в обратном направлении; даже при больших приращениях  $\Delta U_{_{34}}$  приращение тока затвора приблизительно равно нулю, а значит входное сопротивление очень большое):

$$R_{\text{вх}} = \frac{dU_{\text{зи}}}{dI_{\text{s}}}$$
 при  $U_{\text{си}} = \text{const};$  (6.3)

7) выходное сопротивление

$$R_{\text{вых}} = \frac{dU_{\text{си}}}{dI_{\text{с}}}$$
 при  $U_{\text{зи}} = \text{const.}$  (6.4)

Основные параметры полевого транзистора с управляющим р-п-переходом



а) выходная (стоковая)

б) передаточная (стоко-затворная)

Рис. 6.6. Вольт-амперные характеристики транзисторов с управляющим *p-n*-переходом

В режиме насыщения значительное приращение напряжения  $dU_{cu}$  вызывает незначительное приращение тока  $dI_c$ , поэтому выходное сопротивление  $R_{sыx}$  большое и составляет десятки кОм;

8) коэффициент усиления

$$\mu = \frac{dU_{cH}}{dU_{gH}} \quad \text{при} \quad I_{c} = \text{const.}$$
 (6.5)

Показывает во сколько раз изменение напряжения  $dU_{3u}$  сильнее влияет на изменение тока  $dI_c$ , чем напряжение  $U_{cu}$ . Обычно  $\mu$  = 10-100.

Особенности, преимущества, недостатки

Главное преимущество полевого транзистора высокое входное сопротивление. Входное сопротивление это отношения тока к напряжению затвористок. Принцип действия лежит в управлении с помощью электрического поля, а оно образуется при приложении напряжения. То есть полевые транзисторы управляются напряжением.

Полевой транзистор практически не потребляет тока управления, это снижает потери управления, искажения сигнала, перегрузку по току источника сигнала...

В среднем частотные характеристики полевых транзисторов лучше, чем у биполярных, это связано с тем, что нужно меньше времени на «рассасывание» носителей заряда в областях биполярного транзистора. Некоторые современные биполярные транзисторы могут и превосходить полевые, это связано с использованием более совершенных технологий, уменьшения ширины базы и прочего.

Низкий уровень шумов у полевых транзисторов обусловлен отсутствием процесса инжекции зарядов, как у биполярных.


Стабильность при изменении температуры.

Малое потребление мощности в проводящем состоянии – больший КПД ваших устройств.

Простейший пример использования высокого входного сопротивление — это приборы согласователи для подключения электроакустических гитар с

пьезозвукоснимателями и электрогитар с электромагнитными звукоснимателями к линейным входам с низким входным сопротивлением.

Низкое входное сопротивление может вызвать просадки входного сигнала, исказив его форму в разной степени в зависимости от частоты сигнала. Это значит что нужно этого избежать, введя каскад с высоким входным сопротивлением. Вот простейшая схема такого устройства. Подойдет для подключения электрогитар в линейный вход аудио-карты компьютера. С ней звук станет ярче, а тембр богаче.



Главным недостатком является то, что такие транзисторы боятся статики. Вы можете взять наэлектризованными руками элемент, и он тут же выйдет из строя, это и есть следствие управления ключом с помощью поля. С ними рекомендуют работать в диэлектрических перчатках, подключенным через специальный браслет к заземлению, низковольтным паяльником с изолированным жалом, а выводы транзистора можно обвязать проволокой, чтобы закоротить их на время монтажа.

Современные приборы практически не боятся этого, поскольку по входу в них могут быть встроены защитные устройства типа стабилитронов, которые срабатывают при превышении напряжения.

# 3. Особенности МДП-транзисторов (Metall-Oxide-Semiconductor FET (MOSFET)

Этот вид транзисторов активно используется в качестве полупроводниковых управляемых ключей. Причем работают они чаще всего именно в ключевом режиме (два положения «вкл» и «выкл»). У них есть несколько названий:

- 1. МДП-транзистор (метал-диэлектрик-полупроводник).
- 2. МОП-транзистор (метал-окисел-полупроводник).
- 3. MOSFET-транзистор (metal-oxide-semiconductor).

В транзисторах с изолированным затвором затвор отделен от полупроводникового канала тонким слоем диэлектрика. Иначе эти приборы называют МДП-транзисторы (металл-диэлектрик-полупроводник). МДП-транзисторы выполняют из кремния. В качестве диэлектрика используют оксид (окисел) кремния  $SiO_2$ , отсюда и другое название — МОП-транзисторы (металлоксид-полупроводник). Наличие диэлектрика обеспечивает высокое входное сопротивление ( $10^{12}$ - $10^{14}$  Ом).

Диэлектрик исключает электрический контакт между электродом затвора и подложкой. В отличие от управляющего p-n-перехода он работает не на принципе расширения перехода и перекрытия канала, а на принципе изменения концентрации


носителей заряда в полупроводнике под действием внешнего электрического поля. МОП-транзисторы бывают двух типов:

- 1. Со встроенным каналом.
- 2. С индуцированным каналом

Условные графические изображения

Они напоминают полевые транзисторы с управляющим затвором, но отличаются тем, что на УГО, как и в самом транзисторе, затвор отделен от подложки, а стрелка в центре указывает на тип канала, но направлена от подложки к каналу, если это n-канальный mosfet — в сторону затвора и наоборот.

Для ключей с индуцированным каналом:



Обратите внимание на англоязычные названия выводов, в datasheet'ax и на схемах часто указываются они.

Принцип действия МДП-транзисторов основан на эффекте изменения проводимости приповерхностного слоя полупроводника на границе с диэлектриком под воздействием поперечного электрического поля. Приповерхностный слой полупроводника является токоведущим каналом.




Рис. 6.6. Принцип устройства и условное графическое обозначение транзисторов с индуцированным каналом p- (a) и n- типа ( $\delta$ )

Основанием МДП-транзистора служит кремниевая пластинка с электропроводностью типа р (рис.6.7,б). В ней созданы две области с

электропроводностью n+- типа с повышенной проводимостью. Эти области являются истоком и стоком. От них сделаны выводы.

Между истоком и стоком имеется тонкий приповерхностный канал с электропроводностью n-типа. Длина канала от истока до стока составляют обычно ед. мкм, а его ширина – сотни микрометров и более, в зависимости от рабочего тока транзистора.

Четвертый электрод — подложку в большинстве схем соединяют с истоком Иногда от кристалла бывает сделан отдельный вывод. Прибор с такой структурой называют транзистором с собственным (или встроенным) каналом, и работает он следующим образом.

Если при нулевом напряжении затвора приложить между стоком и истоком напряжение, то через канал потечет ток, представляющий собой поток электронов. Через кристалл ток не пойдет, т.к. один из n-p-переходов находится под обратным напряжением.

При подаче на затвор напряжения, отрицательного относительно истока, а, следовательно, и относительно кристалла, в канале создается поперечное электрическое поле, под влиянием которого электроны проводимости выталкиваются из канала в области истока и стока и в кристалл. Канал обедняется электронами, сопротивление его увеличивается, и ток стока уменьшается. Чем больше отрицательное напряжение затвора, тем меньше этот ток. Такой режим транзистора называют режимом обеднения.

Рассмотрим характеристики МДП-транзистора со встроенным каналом. ВАХ полевых транзисторов с изолированным затвором в основном аналогичны характеристикам транзисторов с управляющим p-n-переходом.

Стоковые (выходные) характеристики транзистора  $I_c = f(U_{cu})$  при  $U_{3u} = const$  приведены на рис. 6.8.

Изолированный затвор позволяет работать в области положительных значение напряжений затвор-исток  $U_{3u}$ . На рис. 6.8 показаны три семейства выходных характеристик в зависимости от значений напряжения  $U_{3u}$ .




Рис. 6.8. Стоковые (выходные) характеристики МДП-транзистора со встроенным каналом

Первое семейство  $(U_{3u}=0)$ . Ток стока  $I_c$  определяется исходной проводимостью канала. При малых значениях влияние напряжения  $U_{cu}$  на проводимость канала мало, так как по мере приближения к стоку, потенциал возрастает и увеличивается запорный слой (модуляция). При увеличении значений напряжения  $U_{cu}$  канал сужается, ток уменьшается. В точке б канал сужается до минимума.

Второе семейство  $(U_{3u} < 0)$ . При  $U_{3u} < 0$  электрическое поле выталкивает электроны, что приводит к уменьшению концентрации их в канале, снижая его проводимость. Этот режим называется режимом «обеднения» канала.

Третье семейство  $(U_{3u}>0)$ . При  $U_{3u}>0$  электрическое поле притягивает электроны из р-области, увеличивается концентрация их и повышается проводимость канала. Этот режим называется режимом «обогащения» канала носителями.

Стоко-затворная (передаточная) характеристика  $I_c = f(U_{3u})$  при  $U_{cu} = const$  приведена на рис. 6.9.

Меняя полярность и значение напряжения затвор-исток  $U_{3u}$ , можно изменить проводимость канала и, следовательно, ток стока  $I_c$  при неизменном значении напряжения сток-исток  $U_{cu}$ . В отличие от полевых транзисторов с управляющим р-n-переходом, при этом изменяется не площадь сечения канала, а концентрация основных носителей заряда.




Рис. 6.9. Стоко-затворная (передаточная) характеристика МДП-транзистора со встроенным каналом

МДП-транзистор с индуцированным каналом

Канал проводимости тока в этом типе транзистора не создается, а индуцируется благодаря притоку электронов из р-области при приложении к затвору напряжения положительной полярности.

Схема включения МДП-транзистора с индуцированным каналом приведена на рис. 6.10.





Рис. 6.10. Структурная схема МДП-транзистора с индуцированным каналом Транзистор с индуцированным каналом работает только в режиме обогащения. ВАХ транзистора с индуцированным каналом приведены на рис. 6.11.



а) стоковая  $I_c = f(U_{cu})$  при  $U_{3u} = \text{const}$  (выходная); б) стоко-затворная  $I_c = f(U_{3u})$  при  $U_{cu} = \text{const}$  (передаточная)

Рис 6.11. Вольт-амперные характеристики транзистора с индуцированным каналом

Достоинства и недостатки полевых транзисторов

Достоинствами полевых транзисторов являются:

- 1) высокое входное сопротивление, что соответствует повышенному коэффициенту усиления по мощности управления;
- 2) обусловленность рабочего тока только основными носителями заряда и, как следствие, высокое быстродействие. Время переключения современных МОПтранзисторов составляет единицы наносекунд (10<sup>-9</sup>c). Такая скорость переключения обусловлена тем, что в них практически исключены токи накопленных зарядов неосновных носителей;
  - 3) почти полное разделение выходного сигнала от входного;
  - 4) малый уровень шумов;
  - 5) возможность работы на высокой частоте (до 100 кГц).

К недостаткам полевых транзисторов можно отнести:

- 1) низкие значения коммутируемого тока (десятки ампер) и напряжения (до  $500\text{-}600~\mathrm{B}$ );
- 2) высокие значения прямых потерь вследствие большого сопротивления во включенном состоянии (0,2-0,5 Ом).

Полевые транзисторы имеют такую же маркировку как и биполярные, но с заменой второй буквы на букву П. Например, КП-302 А, КП-904 Б.

Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT - транзисторы)

Биполярный транзистор с изолированным затвором (*IGBT – Insulated Gate Bipolar Transistor*) – полностью управляемый полупроводниковый прибор, в основе которого трехслойная структура. Его включение и выключение осуществляются подачей и снятием положительного напряжения между затвором и истоком. На рис. 6.12 приведено условное обозначение *IGBT*-транзистора.




Рис. 6.12. Условное обозначение IGBT-транзистора и эквивалентная схема замещения

Биполярные транзисторы с изолированным затвором являются продуктом развития технологии силовых транзисторов со структурой МОП, управляемых электрическим полем (MOSFET – Metal-Oxid-Semiconductor-Field-Effect-Transistor) и сочетают в себе два транзистора в одной полупроводниковой структуре: биполярный (образующий силовой канал) и полевой (образующий канал управления). Эквивалентная схема включения двух транзисторов приведена на рис. 6.12,6.

Прибор введен в силовую цепь выводами биполярного транзистора — Е (эмиттер) и С (коллектор), а в цепь управления — выводом G (затвор).

Таким образом, *IGBT* имеет три внешних вывода: эмиттер, коллектор, затвор. Соединение эмиттера и стока (D), базы и истока (S) являются внутренними.

Сочетание двух приборов в одной структуре позволило объединить достоинства биполярного и полевого транзисторов: высокое входное сопротивление с высокой токовой нагрузкой и малым сопротивлением во включенном состоянии, малую мощность сигнала управления, способность выдерживать высокие значения обратного напряжения, хорошие температурные характеристики.

Схематичный разрез структуры IGBT-транзистора приведен на рис. 6.13. Биполярный транзистор образован слоями  $p^+$  (эмиттер), n (база), p (коллектор). Полевой транзистор образован слоями n (исток),  $n^+$  (сток) и металлической пластиной (затвор). Слои  $p^+$  и p имеют внешние выводы, включаемые в силовую цепь. Затвор имеет вывод, включаемый в цепь управления.

Процесс включения биполярного транзистора с изолированным затвором можно разделить на два этапа: после подачи положительного напряжения между затвором и истоком происходит открытие полевого транзистора (формируется (индуцируется) п-канал между истоком и стоком). Движение зарядов из области п в область р приводит к открытию биполярного транзистора и возникновению тока от эмиттера к коллектору. Таким образом полевой транзистор управляет работой биполярного.





Рис. 6.13. Структура ячеек IGBT-транзисторов (а) и выходные характеристики (б)



Последние разработки IGBT-транзисторов, выполнены либо по планарной технологии SPT, либо с пазовой структурой затвора. На рисунке 6.13,а показано строение данных кристаллов. Так как вследствие особенностей структуры МОП-транзисторы проводят в обратном направлении, это ограничивает возможность применения МОП-транзисторов в мостовых схемах (особенно при наличии высоких напряжений). В отличие от них — IGBT-транзистор, непроводящий в обратном направлении, поэтому в состав IGBT-модулей входят неуправляемые диоды, включенные антипараллельно IGBT-транзистору этим обеспечивается:

Малый максимальный обратный ток и, таким образом, снижается пусковая нагрузка IGBT-транзисторов в мостовых схемах.

«Плавность» увеличивает обратный ток в пределах всего рабочего температурного диапазона, за счет чего минимизируются импульсные выбросы и излучения.

Более надежная работа при коммутации с высокой скоростью нарастания тока по сравнению с другими типами диодов.

Возможность параллельного соединения, благодаря малому отрицательному температурному коэффициенту прямого напряжения.

Как отмечалось выше, для обозначения электродов IGBT-транзистора использованы термины «эмиттер», «коллектор» и «затвор». Названия выводов *IGBT*-транзистора могут представляться непривычными (особенно это относится к коллектору, так как фактически он подключен к эмиттеру силового биполярного транзистора p-n-p-типа). И, тем не менее, эти названия общеприняты.




Рис. 6.14. IGBT-модуль производства АО «Ангстрем»

В настоящее время производство силовых модулей на основе IGBTтранзисторов осваивает ОАО "Электровыпрямитель" (г. Саранск).

IGBT-модули обладают следующими преимуществами:

- электрическая изоляция элементов схем модулей от охлаждающих устройств, что позволяет устанавливать их на одном радиаторе (охладителе);
- легкость монтажа и удобство объединения с другими схемами преобразователя;
- минимизация паразитных индуктивностей в силовых цепях и, за счет этого, снижение всплесков перенапряжений и коммутационных потерь в транзисторах;
- -надежная работа обеспечивается при предельных загрузках по току и напряжению;
- возможность использования IGBT-модулей в параллельных соединениях;
  - малые времена спада тока при выключении;
  - очень низкие и практически не зависящие от температуры остаточные токи;
- высокие значения коммутируемых токов (до 1200 A) и напряжения (до 3,3 кВ).
- С 1998 года ОАО Электровыпрямитель наладило производство модулей на ток 1200 А и напряжением 3300 В шириной 140 мм.