1. Что такое *p-n* переход? Какими свойствами он обладает? В чем заключается процесс инжекции неосновных носителей тока в полупроводниках?

P-n-переход или электронно-дырочный переход — область соприкосновения двух полупроводников с разными типами проводимости — дырочной и электронной.

P-n-переход обладает следующими свойствами: образуется запирающий слой, образованный зарядами ионов примеси; направление внешнего поля (источника) совпадает с направлением контактного поля; пямое включение.

Пусть на p-n-переход в момент времени t=0 подан импульс прямого напряжения, длящийся время t_0 , намного меньшее, чем τ_p и τ_n . А при $t=t_0$, напряжение вновь скачком падает до нуля. Процесс рекомбинации происходит не мгновенно, поэтому у границы p-n-перехода за время импульса происходит как бы «впрыскивание» дырок в приграничный слой n-полупроводника, а электронов — в приграничный слой n- полупроводника. Это явление получило название инжекции носителей.

2. Почему уменьшается концентрация неосновных носителей при удалении от границы *p-n* перехода?

3. Что называется временем жизни и диффузионной длиной пробега носителей тока в полупроводниках?

Время жизни неосновных носителей τ , определяемое как среднее время, прошедшее от появления заряда в полупроводнике до его рекомбинации (исчезновения пары) с носителем заряда противоположного знака. Время жизни зависит от концентрации примесей в полупроводнике и для разных образцов лежит в широких пределах $\tau = 10^{-8} - 10^{-4}$ с.

Из соотношения (3.4) видно, что при $t = \tau^*(N/N_0) = 1/e$, следовательно, τ можно определить и как время, спустя которое число неосновных носителей при подаче короткого импульса напряжения уменьшается в e раз. За это время носители успевают проникнуть вглубь полупроводника на расстояние L, называемое диффузионной длиной носителей.

4. Каков принцип работы транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером?

При включении транзистора в схему с общим эмиттером, усиливаемый сигнал от источника слабого переменного напряжения и подается в цепь между эмиттером и базой, а снимается с нагрузочного резистора R_H , включенного в цепь между эмиттером и коллектором. Поток электронов из эмиттера в базу будет регулироваться напряжением U_{96} на базе, равным $U_{96} = E_1 + u$, которое будет изменять высоту потенциального барьера на эмиттерном p-n-переходе по сравнению со случаем $U_{96} = 0$.

5. Почему носители тока, перешедшие из эмиттера в базу, свободно переходят в цепь коллектора?

Основными носителями в эмиттере n-p-n-транзистора являются электроны. Так как эмиттерный p-n-переход включен в прямом направлении, то потенциальный барьер для электронов, совершающих переход эмиттер — база, снижается, что приводит к инжекции электронов из эмиттера в базу (p-область).

6. Почему транзистор может служить усилителем по напряжению?

В схеме включения транзистора с общим эмиттером достигается усиление по току.

7. Как определяется коэффициент усиления по току?

Отношение изменения коллекторного тока к изменению тока базы при постоянном напряжении на коллекторе $U_{\mathfrak{I}_{\mathsf{K}}}$ называется коэффициентом усиления по току с общим эмиттером.