



Ввод снизу: ввод цепей управления


Ввод снизу: вход/выход ВН












Ввод сверху: вход/выход ВН

Ввод сверху: ввод цепей управления



ШР — шкаф реактора

Шкаф реактора: 1000×1300×2100 мм (Ш×Г×В)

Примечание: отверстия для кабелей ВН и цепей управления есть в крыше и в основании шкафов — ввод сверху или снизу по выбору заказчика.