



Ввод снизу: ввод цепей управления











Крепление выхода вентилятора — винты M8





Вентилятор 560

Ввод сверху: ввод цепей управления

Примечание: отверстия для кабелей ВН и цепей управления есть в крыше и в основании шкафов — ввод сверху или снизу по выбору заказчика.