












Крепление выхода вентилятора — винты M8





Ввод сверху: ввод цепей управления

ПШ — пусковой шкаф

Примечание: отверстия для кабелей ВН и цепей управления есть в крыше и в основании шкафов — ввод сверху или снизу по выбору заказчика.